

CONFIGURATION MANUAL



XS-VIA Server

Version 20.5 | May 2023

Corporate +32 4 361 7000

North & Latin America +1 973 575 7811

Asia & Pacific +852 2914 2501

Other regional offices evs.com/contact/offices



免責事項

本マニュアルは、オリジナルマニュアルxsvia_configman_20.5.pdfの理解の補助用に作成されています。 本マニュアルの内容は、予告なく変更することがあります。

本マニュアルは、正確/最新/信頼できるように注意を払い作成しておりますが、株式会社フォトロンは本マニュア ルの内容/品質については如何なる保証も行っておらず、間違い/エラーおよびそれらが原因となり発生した損失 や損害については一切責任を負いません。

著作権

本マニュアルは、xsvia_configman_20.5.pdfの日本語翻訳版です。 本マニュアルの著作権は、株式会社フォトロンに帰属します。

商標

すべての製品およびブランド名は、EVS、または、各所有者の商標または登録商標です。

改良要求

本マニュアルの内容に間違いがあれば、株式会社フォトロンまでご連絡下さい。 より良いマニュアル作成のために、ご協力お願いします。

目次

目次	र	-005
新着	計情報	-009
1. 序	家文	-011
	1.1. XS-VIA設定の序文	-011
	12. マニュアル序文	-014
	1.3. XS-VIAの起動	-015
	1.4. Webベースインターフェースへのアクセス	-016
2. M	lulticam Setup	-017
	2.1. ユーザーインターフェース概要	-017
	2.1.1. Setupエリア概要	-017
	2.1.2. ナビゲーションとコマンド	-021
	22. コンフィグライン	-023
	22.1. 各章の内容	-023
	2.2.2. コンフィグの起動	-024
	22.3. コンフィグラインの編集	-025
	2.2.4. コンフィグラインの名前変更	-026
	22.5. コンフィグラインのインポートとエクスポート	-027
	2.2.6. コンフィグラフインの位置の変更	-031
	2.2.7. コンフィグラインのコピー/ペースト/削除	-032
	2.3. サーバーパラメータ	-034
	23.1. 章の内容	-034
	2.3.2. サーバーのFacility Name (固有名)の割り当て	-035
	2.3.3. パスワード保護を有効/無効にする	-037
	2.3.4. サーバーPC LAN接続の設定	-040
	2.3.5. DNSサーバー接続の設定	-043
	2.3.6. サーバー日付と時間の設定	-045
	2.3.7. サーバーRaidの設定	-046
	2.4. ライセンスとメンテナンス	-049
	2.4.1. オプションコード管理の概要	-049
	2.4.2. Options Codes Managementウィンドウ	-050
	2.4.3. ライセンスコードの入力と削除	-052
	2.5. Webサーバー パラメータ	-055
	2.5.1. HTTPS接続の設定	-055
	2.6. サーバーメンテナンス	-061
	2.6.1. 章の内容	-061
	2.6.2. XS-VIAのリブート	-061
	2.6.3. ハードウェアチェック	-062
	2.6.4. ディスクファームウェアのアップグレード	-065
	2.6.5. クリアビデオディスク	-066
	2.6.6. ハードウェアチェックの概要	-068
	2.6.7. レコードトレインメンテナンス	-069
	2.6.8. キーワードファイルのインポート/エクスポート	-073
	26.9. ログファイルのエクスポート	-075

-077

3. サポートしているコンフィグ

3.1. 一般的な原則	-077
3.1.1. サポートしているコンフィグについて	-077
3.1.2. RECORDとPLAYチャンネルについて	-078
3.1.3. チャンネル割り当ての原則	-079
3.2. HD標準コンフィグ	-082
3.2.1. HD標準コンフィグの一般情報	-082
3.2.2. HD標準コンフィグ	-083
3.3. 1080pコンフィグ	-093
3.3.1. 1080pコンフィグの一般情報	-093
3.3.2. 1080p標準コンフィグ	-095
3.4. UHD-4Kコンフィグ	-105
3.4.1. UHD-4Kコンフィグの一般情報	-105
3.4.2. UHD-4Kコンフィグ	-109
3.5. 1080pとUHD-4Kの混合コンフィグ	-115
3.5.1. 1080p->UHD-4K アップスケール	-115
3.5.2. 1080p / UHD-4K標準コンフィグ	-119

4. Multicamコンフィグ -1234.1. ユーザーインターフェース概要 -123 4.1.1. 序文 -123 4.1.2. Multicam Configurationウィンドウ概要 -125 4.1.3. Multicam Configuration ウィンドウ内の画面操作と編集 -128 4.1.4. XSENSEリモコンのSetupメニュー概要 -131 4.1.5. XSENSEリモコンのSetupメニューの参照と編集 -132 4.1.6. アプリケーションのリブートが必要な時 -133 4.2. Serverタブ -134 4.2.1. 概要 -134 42.2. ビデオコーデックとリファレンス -136 4.2.3. PTP Offset設定 -147 4.2.4. Phase Definition (位相調整)設定 -148 4.2.5. Interpolation(補間)設定 -149 4.2.6. PC LAN設定 -150 4.2.7. Domain Name System設定 -152 4.3. Channelsタブ -154 4.3.1. Channels -154 4.3.2. オーディオ -174 4.3.3. タイムコードとデータ挿入 -198 4.4. Networkタブ -205 4.4.1. 概要 -205 4.4.2. XNet設定 -206 4.4.3. Proxy Streaming Configuration -209 4.4.4. Gigabit Connection -211 4.4.5. Gigabit IP Configuration -213 4.4.6. Gigabit Prioritization設定 -215 4.4.7. IP IO Configuration -217 4.5. Monitoringタブ -223 -223 4.5.1. 概要 4.5.2. Multiviewer設定 -224 4.5.3. OSD設定 -232

5. LiveIP Configuration

-295

4.5.4. Monitoring設定	-234
4.5.5. OSD表示設定	-235
4.6. Protocolタブ	-236
4.6.1 概要	-236
4.6.2. RS422 Protocols設定	-238
4.6.3. クリップ識別子	-239
4.6.4. Sony BVW設定	-240
4.6.5. EditRec	-242
4.6.6. Tally機能	-250
4.6.7. Tally/UMD設定	-251
4.6.8. RS422 VarID設定	-254
4.7. GPIタブ	-258
4.7.1. 概要	-258
4.7.2. GPI Settings	-259
4.7.3. Tally Playlist設定	-263
4.8. Operationタブ	-265
4.8.1. 概要	-265
4.8.2. OSD設定	-268
4.8.3. Audio meters OSD設定	-270
4.8.4. Clips設定	-272
4.8.5. Playlist設定	-277
4.8.6. Protection設定	-281
4.8.7. Keywords設定	-283
4.8.8. Push設定	-285
4.8.9. Audio設定	-288
4.8.10. EVS controller設定	-290

5.1. LiveIP Configurationモジュールへのアクセス	-295
5.2. IPネットワーク内のXS-VIAについて	-296
5.3. Video IP Configuration	-303
5.3.1. メディアストリームについて	-303
5.3.2. Video IP Configurationの概要	-306
5.3.3. 一般設定	-311
5.3.4 LiveIPストリーミング設定の変更	-315
5.3.5. LiveIP設定(ビデオストリーム)	-317
5.3.6. LiveIP設定 (外部入力ビデオストリーム)	-327
5.3.7. LivelP設定(オーディオストリーム)	-332
5.3.8. LivelP設定(アンシラリデータストリーム)	-343
5.3.9. LiveIP設定(ビデオモニタリングストリーム)	-351
5.3.10. LiveIP設定(オーディオモニタリングストリーム)	-359
5.4. PTP Configuration	-364
5.5. MV IP Configuration	-368
5.5.1. Multiviewer IP Configurationの概要	-368
5.5.2. 一般設定	-369
5.5.3. LivelPストリーミング設定の変更	-370
5.5.4. LivelP設定(マルチビューワビデオストリーム)	-372
5.6. LiveIP コンフィグのインポートとエクスポート	-382

6.	モニタリング	-387
	6.1. サーバーモニタリング	-387
	6.1.1. SERVER MONITORINGウィンドウの概要	-387
	6.1.2. General Informationウィンドウ	-388
	6.1.3. Raid and Disk Statusウィンドウ	-390
	6.1.4. Timecode Statusウィンドウ	-393
	6.1.5. Timecode Monitoringウィンドウ	-396
	6.1.6. Input Monitoring	-397
	6.1.7. Log Management	-403
	6.2. XNet Network Monitoring	-405
	6.2.1. XNet Network Monitoringウィンドウ概要	-405
	6.2.2. XNet Networkスキーマ	-406
	6.2.3. ハードウェアエラーカウンタ	-408
	6.2.4. XNet NetworkよりXS-VIAを切断する	-410
	6.3. OpenMetrics	-411

7. プロトコルズ

-423

7.1. 概要	-415
7.2. Sony BVW75	-416
7.3. XTENDD35	-419
7.4. Odetics	-420
7.5. VDCP	-421

8. Truck Managerプラグイン

8.1. 序文	-423
8.2. プラグイン概要	-424
8.3. コンテキストメニュー	-426
8.4. Configurationエリア	-427
8.5. Serverエリア	-428
8.6. Channelsエリア	-430
8.7. Networkエリア	-434

用語集

-435

アイコン



新着情報

このマニュアル内では、NEW!アイコンにより、新しい/更新された機能の情報を示しています。

バージョン20.5の新機能に関連する変更を以下に示します。

LiveIP コンフィグは、エクスポートおよび再インポートできます。

- TSLID の割り当てが承認されました。
- 32 mono チャンネルがサポートされました。
- Proxy ストリーミングは手動で有効にすることができます。

Server metrics は、Prometheus および Grafana で使用する OpenMetrics 形式で共有できます。

1. 序文

1.1. XS-VIA設定の序文

コンフィグモジュール

Multicam Setupアプリケーションは、XS-VIA上の設定とメンテナンス操作用に使用します。 また、どのアプリケーションを起動するかの選択にも使用します。 XS-VIAは、各種専用アプリケーションで動作します(ビデオサーバー、スローモーション、・・・)。

コンフィグモジュールは、このセクション内で説明されるラインに沿って、開発されています。

1つのユーザーインターフェースへの統一

XS-VIAは、1つのユーザーインターフェースから、全て設定できます。

ユーザーインターフェースは、以下を含んでいます:

● 1つのページ上にあるセットアップセクションは、2つのメインエリアを持ち、ここでコンフィグラインと、よく使われるメンテナンスコマンドへのアクセスが可能です:

	MULTICAM SOFT	WARE	SUPPORT	CONFIGURATION	
Multica	am Setup 16 XS-Via SN: XS	S-Via-HWEdition: 6.00 Not run	ning		
Configura	ation lines		1	Fools	
Number	Name	Command		Import configuration lines	
1	XiP ADL	📼 🖌 🗙 🕨		Export configuration lines	
2	1080pADL	= / × >		Assign server facility name	
3	4KADL			Options codes management	
4				Clear video disks	
5					
6		≖ / × ►			
7		≖ / × ►			
8		≖ / × ►			
9		- / × >			
10		≖ / × ►			
11		- / × >			
12		= / × >			
13		= / × >			
14!		≖ / × ►			
15		x / x >			
16		× × >			
Selected	configuration summary	Server information			
AVID DN	xHD 290 250Mb / LR	Genlock Valid			
1080p 59	.94Hz 16 monos	TC Valid			
XSense 8	Sin 4out	PC LAN: 10.129.			
SD1118	MASTERTO Master	1: Up			
Mulsetup i	Mulsetup is running Multicam 16. HWEdition 6.00				
				->/-	
EVS BRO	VS BROADCAST EQUIPMENT ALL RIGHTS RESERVED 2018 $\Xi V \Xi$				

● 各コンフィグライン用のConfigurationセクションです。

全ての設定パラメータに簡単にアクセスできる、7つのタブで構成されています:

		TWARE			SUPPORT	<u>CONFIGURATION</u>
Configuration XS-Via	- 16. ADL Not runni	ng Advanced mode				
1. Server 2. Channels	3. Network 4. Monitoring 5. Pro	otocols 6. GPI 7. Opera	ation			
Field rate:	59.94Hz 🗸		Aspect ratio:	16:9	~	
Resolution:	1080p 🖍		HDR Profile:	None (SDR)	~	
LTC timecode:	Valid		Color Gamut:	rec.709	•	
Sync PC time to TC:	every 00h15					
Genlock:	Valid Studio 🗸					
Codec Intra						
In Use:	2					
Codec:	AVID DNxHD 290	*				
Bitrate (Mbps):	250					
Horizontal res.:	1920 pixels 🖍					
Proxy —						
In Use:						
Codec:	Mjpeg	v				
Bitrate (Mbps):	5 💌					
- Dhase definition		The codec used for the pla	yout is the AVID DNxHD 29	0		
HD output phase:	0 steps of 7.4ns					
_ Interpolation						
Vertical interp.:	•					
Four lines:						
PC LAN						
IP address:	10 · 129 · 110 · 22 Up					
Subnet mask:	255 · 255 · 254 · 0					
Default gateway:	10 · 129 · 111 · 254					
					Quit	Cancel Apply
Mulsetup is running Multicam 16.00						
EVS BROADCAST EQUIPMENT	IS BROADCAST EQUIPMENT ALL RIGHTS RESERVED 2018					

シンプルなユーザーインターフェース

ユーザーインターフェースは、以下のため、シンプルでクリアです:

● Basicとadvancedパラメータに区分け 一般的に使用するほとんどのパラメータはbasicモードで表示され、より詳細なパラメータは隠れており、advanced モードに切り替えると表示されます。

● 表示パラメータのフィルタリング パラメータは、XS-VIAの筐体の種類/ビデオ規格/オプションコードに適応しているときのみ、表示されます。

XS-VIA動作中にパラメータ変更可能

ほとんどのパラメータ変更は、XS-VIA動作中に、実行でき、反映されます。

いくつかのパラメータ変更では、アプリケーションの再起動が必要です。

簡単なオーディオ設定

オーディオ設定は、以下が可能なため、オープンで簡単に設定できます:

- XS-VIA動作中に、オーディオパラメータの変更が可能。
- エンベデッド/デジタル/MADIオーディオ出力それぞれに個別の設定が可能。
- XSENSEリモコンから、直接、オーディオモニタリング設定が可能。

XS-VIA/Web/XSENSEリモコンから設定可能

XS-VIAは、以下の3つのツールのいずれかを使って設定可能です:

- サーバーベースアプリケーション(VGA)は、セットアップとコンフィグ用の全ての設定とコマンドを備えています。
- Webベースインターフェースは、サーバーベースアプリケーションと同等で、エンジニアがリモートから XS-VIAを設定できます。
- XSENSEリモコンは、以下を持っています:
- ほとんどの一般的に使用するテクニカル設定にアクセスできるTechnical Setupメニュー
- オペレーション設定のみを提供するOperational Setupメニュー

以下の表は、各ユーザーインターフェース内で使用可能な機能の概要です:

	XS-VIAサーバー設定		
	Configurationウィンドウ		
	Setupウィンドウ	Technical設定	Operational設定
サーバーベース	Yes	Yes	Yes
アプリケーション		(タブ1~6)	(タブ7)
Webベース	Yes	Yes	Yes
インターフェース	(一部のツールコマンドを除く)	(タブ1~6)	(タブ7)
XSENSEリモコン	No	Yes	Yes
		(Technical Setup F0)	(SetupメニューSHIFT + D)

1.2. マニュアル序文

ドキュメント化されたユーザーインターフェース

このマニュアルは、Multicamの設定に使用する全てのユーザーインターフェースを扱っています:

サーバーベースアプリケーション、Webベースインターフェース、XSENSEリモコン。

● 一方では、操作と編集コマンドの情報、ユーザーインターフェースに固有は、別々のセクションで明確に説明しています。

● 他方では、設定パラメータの参照情報と説明は、全てのユーザーインターフェースに有効な共通セクション内で 説明しています。

概要では、各ユーザーインターフェース内で、パラメータが使用可能か?どこにあるか?を示しています。

 WEBベースインターフェースは、少し変更されています。

 このマニュアル内では、スクリーンショットは、まだ、更新されていません。

マニュアル構成

このマニュアルは、2つのセクションで構成されています:

- Multicam Setupウィンドウ専用のセクション、主な機能は:
- コンフィグラインとその管理方法
- サーバー管理とメンテナンスに関連する機能
- MulticamConfigurationウィンドウ(7つのタブで構成される)専用のセクション、ここで、各コンフィグライン用に設定で きる全てのサーバー設定パラメータについて説明しています。

以下を含んでいます:

- パラメータの説明
- 設定に必要なサーバーに関連する情報

1.3. XS-VIAの起動

序文

XS-VIAの電源を入れると、最初のステップはPCブートシーケンスで、ビデオI/Oボードのブートが続き、最後に Multicam Setupアプリケーションが起動します。

はじめてXS-VIAを起動する時

XS-VIAをはじめて使用する前に、以下のタスクを実行しなければなりません:

● XS-VIAが動作するコンフィグラインを決めます。

● 必要な各コンフィグラインのパラメータを設定します。 このステップでは、とりわけ、選択コンフィグラインのチャンネル構成、オーディオとビデオパラメータを設定します。

初期設定後のXS-VIAの収録開始

初期設定後、コンフィグラインを選択し、ENTERを押し、XS-VIAを選択コンフィグで起動します。 XS-VIAは指定コンフィグで起動すると同時に、LoopRecordingプロセスを開始します。

1.4. Webベースインターフェースへのアクセス

前提

XS-VIAが起動すると、XS-VIAと同じネットワーク範囲上のどのコンピュータからでも、Multicam SetupアプリケーションのWebベースインターフェースにアクセスできます。 どのブラウザからでも、Webベースインターフェースを開くことができます。

Multicam Webホームページへのアクセス方法

ブラウザ内にWebベースインターフェースのホームページを開くには、 XS-VIAのPC LANのIPアドレス: http://<PCLAN IP アドレス> を入力します。 例: http://10.129.59.80

Multicam Webホームページは、以下へのアクセスを提供します:

- コンフィグとテクニカルリファレンスマニュアル
- EVS Server ConfigurationアプリケーションをダウンロードするQRコード (Google PlayまたはApple store)

Multicam Web Setup ウィンドウへのアクセス方法

XS-VIAのMulticam Setupウィンドウを開くには、URLを入力します: http://<PCLAN IP アドレス>/cfgweb/

クリックジャッキングからの保護

Multicam の Web ベースのインターフェース (Multicam Setup アプリケーションと LiveIP Configuration モジュー ル) は、クリックジャッキングから保護されています。

クリックジャッキングとは、ユーザーを騙して、ユーザーが思っている以外のリンクやボタンなどをクリックさせる行為です。

これは、たとえば、ログイン資格情報を盗んだり、マルウェアをインストールするためのユーザーの無意識の許可 を取得したりするために使用できます。



2. Multicam Setup

2.1. ユーザーインターフェース概要

2.1.1. Setupエリア概要

概要

Multicam Setupウィンドウは、Multicam Setupアプリケーションが起動したら、最初に開くウィンドウです。 これは、XS-VIAが起動したら表示されますが、まだ、指定コンフィグで収録開始していません。

Multicam Setupウィンドウでは、以下が可能です:

- 各コンフィグラインの参照と管理。
- XS-VIAの管理とメンテナンスタスクの実行。
- XS-VIAと選択コンフィグラインの概要情報の参照。

これは、サーバーベースアプリケーションとWebベースインターフェースのMulticam Setupアプリケーションの両方にあります。

WebベースインターフェースではToolsメニューが少ないコマンドを提供している以外は、両方のユーザーインターフェースは、同じ機能を持っています。

ユーザーインターフェース

Multicam Setupウィンドウには、以下のハイライトされた6つのエリアがあります。

これらのエリアは、Webベースインターフェースとサーバーベースアプリケーション両方内に、同じ情報を持っています。

以下のスクリーンショットは、サーバーベースアプリケーションのMulticam Setupウィンドウです:

	3
Multicam 20.04.17 XS	-Via SN:327180 PCL XT04 HWEdition:6.20
Configuration lines (ESC)	Tools (F9)
1.04 IN 04 OUT	I(m)port configuration lines
2.PCL SDI	Ex(p)ort configuration lines
3. PCL OK	Assign server (f)acility name
4. PCL 4K	Import/export (k)eyword files
5. NMOS CLIENT MULTICAM	E(x)port log files
6. NMOS CLIENT SPOTBOX	(0)ptions codes management
7.8-4 IP 1080p60 8. Base config 4-4 1080p60 9. Config 0 REC 10.PCL SDI	<pre>(H)ardware check (R)AID configuration (U)pgrade disk firmware Web Ser(v)er Settings</pre>
11. PCL 4K	Set (L)AN PC address and DNS
12. PCL XiP	Set date and (t)ime
13. PCL XiP	(C)lear video disks
14. LWY 2022-7 1080p	Re(b)oot
15. PCL F&K	(S)hutdown
16. PCL OK	Enable pass(w)ord for technical settings
Selected configuration summary	Server information
AVID DNxHD 145 (8b) 145Mb / LR	Genlock OK
1080i 59.94Hz 16 monos	TC 10:05:00;13 OK
XSense 4in 4out	PC LAN: 10.129.110.24
XNet-VIA 4 PCL XT04 Allowed	1: UR - 2: UR
Enter:Execute F8 Edit line CTRL+DE	5 6

以下のスクリーンショットは、Webベースインターフェース内のMulticam Setupウィンドウです:

Multicar	n Setup 20.04.17 - XS-Via SN: 32	180 PCL-XT0 HWEdition: 6.20 Not running	
Configurat	ion lines		Tools
Number	Name	Command	Import configuration lines
11	FOX 04 IN 04 OUT		Export configuration lines
21	PCL SDI		Assign server facility name
3!	PCL OK		Options codes management
41	PCL 4K		Clear video disks
51	NMOS CLIENT MULTICAM		Web server settings
61	NMOS CLIENT SPOTBOX		
71	8-4 IP 1080p60		
8	Base config 4-4 1080p60		
9	Config 0 REC		
101	PCL SDI		
11	PCL 4K		
121	PCL XIP		
131	PCL XiP		
141	LWY 2022-7 1080p		
15	PCL F&K		
16	PCL OK		
Selected or	onfiguration summary	Server information	
AVC-Intra 1	100 (10b) 111Mb / LR	Genlock Valid	
1080i 59.94	4Hz 8 monos SNA Gin Aout	TC Valid	
SDTI 4 PC	L XT04 undefined	1: Un - 2: Un	
Mulsetup is	unning Multicam 20.04.17 HWEdition:6.20		
	F FOUTDMENT ALL PIGHTS RESERVED 20		=>>5
LVS DR	- EQOLPMENT ALL KIGHTS RESERVED 20		

エリア説明

以下の表では、Multicam Setupウィンドウの各部分を説明しています:

#	エリア名	説明
1.	タイトルバー	タイトルバーでは、以下の情報を表示しています:
		● Multicamバージョン
		● 筐体タイプ
		● XS-VIAシリアル番号
		● XS-VIA所有者名(もし、登録していれば)
		● ハードウェアエディション
2.	Configuration lines	XS-VIAが起動可能な全てのコンフィグを表示します:
	(コンフィグライン)	● 1台のXS-VIAで、16コンフィグラインが使用可能です。
		コンフィグラインに名前が付いていなくても、デフォルトのコンフィグが設定
		されています。
		● 各コンフィグラインは、全ての設定パラメータを含んでおり、XS-VIAの
		コンフィグを柔軟に設定することができます。
3.	Tools (ツール)	このエリアは、XS-VIA管理とメンテナンス用の主なコマンドを提供します。
4.	Configuration Summary	このエリアは、Configuration Linesエリアで選択したコンフィグラインのサーバーパラ
	(コンフィグサマリ)	メータのサマリを表示します。
		サマリは、以下の情報を表示します:
		1. コーデックタイプ-ビットレート-ビデオ規格(各コーデック用)
		2. ベースコンフィグ-IN/OUT数-オーディオ数
		3. XNet番号 -サーバー名-XNetserver(Preferred、Allowed、Forbidden)
5.	タスクバー	タスクバー(サーバーベースアプリケーション)は、ウィンドウ内の主な動作のコマン
		ドを表示します。
5'.	ステータスバー	ステータスバー(Webベースインターフェース)は、以下を表示します:
		● Multicamプロセスステータス
		● Multicamソフトウェアバージョン
		● ハードウェアエディション
6.	Serverinformation	このエリアは、XS-VIAの以下の情報を表示します:
	(サーバー情報)	● genlockステータス(OKまたltbad)
		● タイムコードとタイムコードステータス(OKまたltbad)
		● PC LANのIPアドレス(DHCPオフ)またはDHCP(DHCPオン)
		● PC LAN接続のステータス(UpまたはDown)

2.1.2. ナビゲーションとコマンド

サーバーベースアプリケーション内

一般ナビゲーション

以下の表では、MulticamSetupウィンドウ内をナビゲートする一般的なコマンドを示します:

コマンド説明	コマンドキー
カーソルを、Toolsメニューの最初のアイテムに移動	F9
カーソルを、最初のコンフィグラインに移動	ESC
編集可能アイテムリストの中を下に移動	TAB
(コンフィグラインとToolsコマンド)	
編集可能アイテムリストの中を上に移動	SHIFT+TAB
コマンドの要約を提供するHelpウィンドウを表示	F1

コンフィグライン

Configuration Lineエリア内で、コンフィグラインを選択すると、ハイライトされます。 コンフィグライン管理用の主要なコマンドは、以下です:

コマンド説明	コマンドキー
コンフィグラインリスト内を上に移動	上矢印(↑)
コンフィグラインリスト内を下に移動	下矢印(↓)
選択したコンフィグラインでサーバーを起動	コンフィグラインを選択 + ENTER
選択したコンフィグラインの設定を編集するために、	F8
Configurationウィンドウに入る	
コンフィグラインの名前変更	CTRL + F1
コンフィグラインの削除	CTRL + DELETE

Toolsメニュー

コマンド説明	コマンドキー
ツールコマンドを選択	ショートカットキーを押す
	(コマンド名内の角括弧[]内)
ツールコマンドの呼出し	コマンドを選択 + ENTER

Webベースインターフェース内



Webベースインターフェース内で変更を確認するには、ステータスバー内のRefreshボタンをクリックして、定期的にページを更新して下さい。

コンフィグライン

コマンド説明	コマンドアイコン
コンフィグラインの名前変更	x
コンフィグラインに関連した設定を編集するために、	/
Configurationウィンドウに入る	
コンフィグラインの削除	×
対応するコンフィグラインでサーバーを起動	

Toolsメニュー

Toolsコマンドを呼び出すには、Toolsメニュー内のコマンドをクリックするのみです。 これにより、対応するウィンドウが開きます。

2.2. コンフィグライン

2.2.1. 各章の内容

以下の表で、このセクションのトピックを示し、記載されている機能がWebベースインターフェース/サーバーベースア プリケーションから可能かを示します。

内容	章	サーバーベース	Webベース
		アプリケーション	インターフェース
コンフィグの起動	2.2.2	Yes	Yes
コンフィグラインの編集	2.2.3	Yes	Yes
コンフィグラインの名前変更	2.2.4	Yes	Yes
コンフィグラインのインポートとエクスポート	2.2.5	Yes	Yes
			(1つずつ)
コンフィグラフインの位置の変更	2.2.6	Yes	Yes
			(間接的に)
コンフィグラインのコピー/ペースト/削除	2.2.7	Yes	Yes
			(間接的に)

2.2.2. コンフィグの起動

序文

XS-VIAが初期化されたら、デフォルトでMulticamSetupウィンドウが開き、オペレータが目的のコンフィグラインを選択し 起動するまで、そのままです。

Multicamは、ビデオ信号を、同時にlow-resとhi-resエッセンスにエンコードし、全てのアクティブなエッセンス内の ビデオ素材へのシームレスなアクセスを保証します。

そのため、XS-VIA上にインジェストされた素材は、可能な限り、XS-VIA上で両方のアクティブなエッセンスが使用可能で残っていなければなりません。

この理由により、コンフィグの起動時に、いくつかの制限とチェックが適用されます。

コンフィグラインを手動で起動する方法

サーバーベースアプリケーション内

サーバーベースアプリケーション内で、コンフィグラインを起動するには、以下を行います

1. コンフィグラインのリスト内で上矢印(↑)/下矢印(↓)キーを押し、起動したいコンフィグラインがハイライトされる まで移動します。

2. ENTERキーを押します。

Webベースインターフェース内

Webベースインターフェース内でコンフィグラインを起動する場合には、コンフィグライン横のLaunchアイコン クリックします。

自動起動

自動起動を設定すると、Multicam Setupウィンドウが5秒間開いたままであれば、設定したコンフィグラインが自動的に 起動します。

自動起動を設定するには、Multicam Setupメニュー内の目的のコンフィグライン上で、F7を押します。

すると、このコンフィグラインは黒色でハイライトされ(緑色ではなくなる)、自動起動が設定されたことが分かります。

これで、次回XS-VIA起動時に、目的のコンフィグラインが自動的に起動します。

起動するコンフィグラインを変更したい時には、MulticamSetupウィンドウ表示の5秒以内に、キーボード上の↑または↓を押し、自動起動のコンフィグラインからカーソルを移動させます。

すると、MulticamSetupウィンドウが開いたままの状態になり、別のコンフィグラインを選択できます。

2.2.3. コンフィグラインの編集

コンフィグラインの編集方法

序文

(もし、自動起動が設定されていれば、5秒以内に)キーボードのキーを押すと、Multicam Setupウィンドウが開いたままの状態になり、オペレータは、編集したいコンフィグラインを選択し、編集が可能です。

1台のXS-VIAに、16のコンフィグラインが設定可能です。 コンフィグラインに名前が付いていなくても、全てのコンフィグラインにデフォルトコンフィグが設定されています。

各コンフィグラインは、全ての設定パラメータを持ち、XS-VIAの設定を柔軟に行なうことができます。

サーバーベースアプリケーション内

サーバーベースアプリケーション内で、コンフィグラインを編集するには、以下を行います: 1. 上矢印(↑)または下矢印(↓)キーを押し、コンフィグラインのリスト上で編集したいラインをハイライトします。

2. F8を押します。

Configurationウィンドウが、開きます。

3. 設定変更後、ALT + Aを押すと、変更内容が反映されます。

4. ESCボタンを押し、Setupウィンドウに戻ります。

Webベースインターフェース内

Webベースインターフェース内で、コンフィグラインを編集するには、以下を行います。

1. 編集 たいコンフィグラインのEditアイコン をクリックします。

Configurationウィンドウが、開きます。

設定変更後、Applyボタンをクリックし、変更を有効にします。
 Quitを押し、Setupウィンドウに戻ります。

無効なコンフィグ

サーバーベースアプリケーション内では、無効なコンフィグを簡単に検知できます

- オペレータが、サーバーベースアプリケーションでコンフィグラインを編集するためにF8を押すと、そのラインは無効との表示がポップアップ形式で表示されます。 オペレータがこのメッセージを確認すると、無効なパラメータを含むページが、無効なパラメータが選択された形で表示されます。

2.2.4. コンフィグラインの名前変更

序文

XS-VIAの出荷時に、コンフィグラインにはデフォルトの名前が割り当てられています。 以下の通り、変更が可能です。

サーバーベースアプリケーション内

サーバーベースアプリケーション内では、以下を行います: 1. 上矢印(↑)もしくは下矢印(↓)を押し、名前変更したいコンフィグラインを選択します。

2. CTRL + F1を押します。

コンフィグラインがピンク色に表示され、カーソルが最初の文字で点滅します。

3. 以下を考慮して、コンフィグラインに新しい名前を入力します:

○ スペースバーでは、選択した文字を消去できます。

○ 左矢印(←)と右矢印(→)キーでは、ライン上でカーソルを移動させます。

4. ENTERを押し、新しい名前を有効にします。

新しい名前がコンフィグラインに割り当てられ、全ユーザーインターフェースに反映されます。

Webベースインターフェース内

Webベースインターフェース内では、以下を行います:

1. 名前変更したいコンフィグライン横のRenameボタン - をクリックします。

2. Renameダイアログボックス内で、新しいコンフィグ名を入力します。

3. OKをクリックします。

新しい名前がコンフィグラインに割り当てられ、全ユーザーインターフェースに反映されます。

2.2.5. コンフィグラインのインポートとエクスポート

コンフィグラインのエクスポート方法

このセクションのスクリーンショットは、コンフィグ名の一例で、お持ちのXS-VIAには該当しない場合 があります。

サーバーベースアプリケーション内

サーバーベースアプリケーション内で、コンフィグラインをエクスポートする場合には、以下を行います:

1. Multicam Setupウィンドウで、Pを押し、Export Configuration Lines コマンドを実行します。

Export Configuration Linesウィンドウが開きます:

- 左枠の表示では、エクスポートするコンフィグラインを選択します。
- 〇 右枠の表示では、エクスポートフォルダを作成する、USBキーまたはローカルドライブを選択します。
 /mnt/apps/data/setup/user (/setup/user: FTP経由)、またはサブフォルダ上。

SERVER CONFIGURATION LINES	Copy configuration lines in new folder 4K-1-181010
<pre>[X] 1. Custom [X] 2. 4K PAL [X] 3. Test3 [] 4. [] 5. [] 6. [] 7. [] 8. [] 9. [] 10. [] 11. [] 12. [] 13. [] 14. [] 15. [] 16.</pre>	<pre>Select where new folder is created Local drive /mnt/APPS/data/setup/user</pre>

- 2. 必要に応じて、コンフィグラインがエクスポートされるフォルダ名の変更を行ないます:
- ・デフォルトでは、フォルダ名(右上端に表示)は、以下のパターンに従います:

 <
- O エクスポートするフォルダ名を変更するには、名前を入力します。 この手順は、どの時点でも行なうことが可能です。

- 3. 必要に応じて、左枠のエクスポートするコンフィグラインの選択を変更します:
 - O デフォルトでは、×印が全てのコンフィグラインの前に表示されており、全て選択されていることを意味しています。
 - 選択を外すには、上矢印(↑)または下矢印(↓)キーで目的のラインをハイライトさせ、SPACEパーを押します。

×印が外れ、選択が外れたラインは、薄いグレーで表示されます。

- 4. TABを押し、右枠にカーソルを移動します。
- 5. 必要に応じ、exportフォルダが作成される場所を変更します:
- デフォルトでは、エクスポートフォルダは、USBキーのルート、またはローカルドライブフォルダに作成され ます。
 - ローカルドライブフォルダ: /mnt/apps/data/setup/user
- エクスポートフォルダが作成されるフォルダを変更するには、目的のフォルダをハイライトさせます。
 最後にハイライトされたフォルダが、選択フォルダとして設定されます。
- 6. エクスポートのプロセスを開始するには、ENTERを押します。
- 選択ラインがエクスポートされると(Jinファイルとして)、エクスポートを確認するメッセージが表示されます。
 OKボタンをクリックし、メッセージを確認します。

Webベースインターフェース内

- Webベースインターフェース内では、コンフィグラインを1つずつ順番にエクスポートする事のみ可能です。
- Webベースインターフェース内で、コンフィグラインをエクスポートするには、以下を行います
- 1. Multicam Setupウィンドウより、ToolsメニューのExport configuration linesをクリックします。 Export configuration linesウィンドウが開きます:

2. エクスポートしたいコンフィグライン横の、Exportをクリックします。

- 3. File Downloadダイアログボックス内で、Saveをクリックします。
- 4. エクスポートファイル(Jinファイル)を保存する場所を選択し、必要に応じ、ファイル名を変更します。
- 5. Saveをクリックします。

エクスポートファイルが、指定した場所に保存されます。

複数のコンフィグラインをエクスポートしたい場合、この操作を、エクスポートしたいコンフィグライン全てに行います。

コンフィグラインのインポート方法

サーバーベースアプリケーション内



XS-VIAがパスワードプロテクトされている場合、パスワードを解除して下さい。 解除しない場合、オペレーションコンフィグのみインポートされます。

1. Multicam Setupウィンドウで、Mを押、Import Configuration Linesコマンドを呼び出します。

2. Import Configuration Filesウィンドウが開きます:

- 左枠で、インポートするコンフィグファイルが含まれるフォルダを選択します。
- 右枠で、インポートするコンフィグラインを選択します。

IMPORT CONFIGUR	ATION FILES
Local drive	SERVER CONFIGURATION LINES
/mnt/APPS/data/setup/user (0)	1. Custom 2. 4K PAL 3. Test3 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

 5. 左枠で、上矢印(1)または下矢印(1)キーで、インポートするコンフィグファイルを含むフォルダをハイライト させます。

フォルダを選択すると、右枠には、以下が表示されます:

○ インポートされるラインの前に、×印が表示されます。
 ラインはエクスポートファイル内と同様に、同じ場所に、同じファイル名でインポートされます。

4. TABを押し、右枠にフォーカスを移動させます。

5. 必要に応じ、インポートが不要なラインの選択を外します:

 ○ デフォルトでは linファイル内にある全てのコンフィグラインは、EVSサーバーにインポートされます。
 ○ コンフィグラインを選択から外すには、上矢印(↑)または下矢印(↓)キーを押し不必要なラインを ハイライトさせ、SPACEバーを押します。
 選択を外したコンフィグラインは、薄いグレーで表示され、×印が外れます。

6. ENTERを押し、インポートするコンフィグラインの選択を確定します。 警告メッセージで、どのコンフィグラインがインポートされるか通知され、次の画面では、どの設定を置きかえる か選択できます。

7. Yes'を右矢印(→)で選択し、ENTERを押します。

8. Selectsettings to replaceウィンドウ内で、インポートしたい設定タイプを選択します:

- a. SPACEBARを押し、設定タイプを選択もしくは選択から外します。
- b. TABを押し、次の設定タイプに移動します。
- c. インポートしたい全ての設定タイプに対し、上記を繰り返します。

9. ENTERを押し、インポートプロセスを開始します。

Webベースインターフェース内

Webベースインターフェース内では、コンフィグラインを1つずつ順番にインポートする事のみ可能です

Webベースインターフェースで、コンフィグラインをインポートするには、以下を行います: 1. Multicam Setupウィンドウより、Toolsメニュー内のImport configuration linesをクリックします。 Import configuration lineウィンドウが課題ます。

2. 上フィールド横のSelectをクリックし、インポートしたいコンフィグファイルを選択します。

3. 置き換えたいコンフィグラインを選択します。

4. Importをクリックします。

コンフィグラインは、選択したコンフィグライン上に、元の名前でインポートされます。

2.2.6. コンフィグラフインの位置の変更

サーバーベースアプリケーション内

サーバーベースアプリケーションで、コンフィグラインを、リスト内で上下に移動するには、以下を行います:

1. 上矢印(↑)または下矢印(↓)キーを押し上下に移動し、必要なコンフィグがハイライト表示されるようにします。

- 2. 以下のいずれかを行います:
- 選択ラインを上に移動するには、CTRL+上矢印(↑)をクリックします。
- 選択ラインを下に移動するには、CTRL+下矢印(↓)をクリックします。

Webベースインターフェース内

この機能は、Webベースインターフェースにはありません。

しかし、インポート/エクスポート機能を使い、ラインの位置を変更できます。

2.2.7. コンフィグラインのコピー/ペースト/削除

コンフィグラインのコピー/ペースト方法

サーバーベースアプリケーション内

別の箇所にラインをコピーすると、選択した箇所のコンフィグは消去されます。

サーバーベースアプリケーションで、コンフィグをコピー/ペーストするには、以下を行います:

1. 上矢印(↑)または下矢印(↓)キーで移動し、必要なコンフィグがハイライト表示されるようにします。

2. CTRL + Cを押し、ラインをクリップボードにコピーします。

3. 上矢印(↑)と下矢印(↓)キーで移動し、ラインをペーストしたい位置へ移動します。

4.CTRL + Vを押し、コンフィグラインを選択した位置にペーストします。

5. ENTERを押し、前のコンフィグラインを、新しいコンフィグラインに置き換えることを確定します。

Webベースインターフェース内

この機能は、Webベースインターフェースにはありません。

しかし、インポート/エクスポート機能を使い、ラインの位置を変更できます。

コンフィグラインの削除方法

<u>_!</u>

コンフィグラインの削除時には、ラインは事前警告なしに、自動的に削除されます。

サーバーベースアプリケーション内

サーバーベースアプリケーションで、コンフィグラインを削除するには、以下を行います: 1. 上矢印(↑)または下矢印(↓)キーで上下に移動し、必要なコンフィグを選択しハイライト表示します。

2. CTRL + DELを押し、ラインを削除します。

コンフィグラインが、直接消去されます。

Webベースインターフェース内

Webベースインターフェースでコンフィグラインを削除するには、削除したいコンフィグライン横のDeleteアイコン をクリックします。

コンフィグラインは、直接削除されます。

2.3. サーバーパラメータ

2.3.1. 章の内容

以下の表で、この章のトピックを示し、各機能がWebベースインターフェースとサーバーベースアプリケーションそれ ぞれで対応可能か示します。

内容	章	サーバーベース	Webベース
		アプリケーション	インターフェース
サーバーFacility Name (固有名)の割り当て	2.3.2	Yes	Yes
パスワード保護を有効/無効にする	2.3.3	Yes	No
サーバーPC LANアドレスの設定	2.3.4	Yes	No
DNSサーバー接続の設定	2.3.5	Yes	No
サーバー日付とサーバー日付と時間の設定	2.3.6	Yes	No
サーバーRaidの設定	2.3.7	Yes	No

2.3.2. サーバーのFacility Name (固有名)の割り当て

序文

XS-VIAに、固有名を割り当てできます。 これにより、XS-VIAを、シリアルの他に、固有名で識別できます。 この名前は、いかなるコンフィグとも無関係です。

サーバー固有名は、サーバーネット名とは異なります。 (サーバーネット名は、コンフィグパラメータ内で設定されコンフィグ毎に変える事が可能なため)

サーバー固有名は、Multicam Setupウィンドウのタイトルバー/コンフィグウインドウ/OSD(on-screen display)に表示されます。



固有名を変更したら、ネットワークサービスの再起動が必要です。 数秒待てば、XS-VIAに再接続できます。

名前付けルール

サーバー固有名は、PC LAN設定内のhostnameとしても使用されます。 このため、以下のホスト名形式のルールに従わなければなりません:

- 文字は、A-Z、a-z、0-9 のみです。
- ホスト名は、数字またはハイフンで始めることはできません。
- ホスト名は、ハイフンで終わることはできません。
- ホスト名は、ピリオド(フルストップ)で分割できます。

サーバーベースアプリケーション内

サーバーベースアプリケーションで、サーバー固有名を割り当てるには、以下を行います:

1. Multicam Setupウィンドウで、Fを押し、Assign server facility nameコマンドを呼び出します。 以下のダイアログボックスが開きます:

Facility Name : ESC : quit without saving ENTER : validate

2. サーバー固有名を入力し、ENTERを押します。

もし、サーバー固有名(PC LAN接続用のホスト名)が、ホスト名の名前付けルールに従っていなければ、警告が表示 されます。

サーバー固有名が直接登録され、タイトルバーとOSDに表示されます。

Webベースインターフェース内

Webベースインターフェースで、サーバー固有名を割り当てるには、以下を行います:

1. Multicam Setupウィンドウより、Toolsメニューの中のAssign server facility nameをクリックします。 以下のダイアログボックスが開きます:

Assign server facility n	ame		×
Facility Name :			
	ОК	Cancel	

2. サーバー固有名を入力し、OKを押します。

もし、サーバー固有名(PC LAN接続用のホスト名)が、ホスト名の名前付けルールに従っていなければ、警告が表示されます。

サーバー固有名が直接登録され、タイトルバーとOSDに表示されます。
2.3.3. パスワード保護を有効/無効にする

XS-VIAのパスワードを有効にする

序文

管理者は、XS-VIAをパスワードで保護できます。 このパスワード保護は、許可されないユーザーがコンフィグを変更できないようにします。 なお、オペレーションコマンドの使用からは、保護しません。

パスワード保護は、サーバーベースアプリケーションから、有効/無効にすることができます。

パスワード保護により、ユーザーインターフェースに、以下のような影響があります: ● サーバーベースアプリケーション/Webベースインターフェースいずれのアプリケーションでも、 コンフィグパラメータの変更適用にパスワードが要求されます。

● XSENSEリモコン上では、Technical Setupメニューは使用できません。

XS-VIAでパスワードを有効にする方法

XS-VIAで、パスワードを有効にするには、以下を行います:

Multicam Setupウィンドウで、Wを押し、Enable passwordコマンドを呼び出します。
 警告メッセージが、表示されます。

2. 警告メッセージを、確認して下さい。
 右矢印→キーを押しYes'を選択し、ENTERを押し、パスワード保護を有効にします。

パスワード保護機能は、全てのユーザーインターフェース内、全てのコンフィグライン上の全てのコンフィグパラメ ータに、直接、有効になります。

コンフィグパラメータの変更を有効にする

サーバーベースアプリケーション内

パスワード保護が有効になると、Multicam Configurationウィンドウ内の各コンフィグタブの上に、以下のメッセージが 赤色で表示されます:



コンフィグパラメータの変更を適用するには、コンフィグパラメータの変更を保存する初回に、パスワードの入力を 求められます。

Webベースインターフェース内

パスワード保護が有効になると、Multicam Configurationウィンドウは完全に薄暗い色に変わり、鍵がかかったアイコン かウィンドウの上に表示されます:

コンフィグパラメータの変更を適用するには、以下を行います

1. ロックアイコン 🖬 を、クリックします。

2. 表示されたダイアログボックス上で、パスワードを入力します。

3. OKを押します。

ロックされたアイコンが、鍵の開いたアイコン に変わり、パラメータの変更が可能となりブラウザから保存できます

XS-VIAのパスワードを無効化する

パスワード保護が一旦有効になると、サーバーベースアプリケーションからのみ、以下の手順で無効化できます:

1. Multicam Setupウィンドウで、Wを押し、Enable passwordコマンドを呼び出します。 以下の、パスワード保護を解除する警告メッセージが表示されます:



- 2. 右矢印(→)キーを押し'Yes'を選択し、ENTERを押します。
- 3. 開いたダイアログボックス内にパスワードを入力して、ENTERを押し確定します:



パスワード保護が、全てのユーザーインターフェースから解除されます。

2.3.4. サーバー PC LAN 接続の設定

Single と Redundancy と Dualモード

XS-VIAのH4Xボードの内部スイッチモジュールは、PC LANネットワークでより多くの機能を提供します。 スイッチのおかげで、PC LANインターフェースは、Single、Redundancy、Dualモードで実行するように構成できます。

 Single モード: PC LAN#1のみがアクティブになります。 PC LAN#1では、デフォルトですべてのポートが開いています。
 Redundancy モード: PC LAN#1とPC LAN#2の両方がアクティブになります。 PC LAN#1とPC LAN#2は、1つの共通IPアドレスを持ちます。 デフォルトでは、すべてのポートが両方のインターフェースで開いています。
 Dual モード: PC LAN#1 と PC LAN#2 の両方がアクティブです。 各インターフェースには、独自の IP アドレスがあります。
 各インターフェースには特定のポートが開いたり閉じたりしています。

Dual モードでは、各インターフェースに対して個別に DHCP を有効または無効にすることができます。

PC LAN接続の設定方法

1. Multicam Setupウィンドウ内で、Lを押し、Set LAN PC address and DNSコマンドを呼び出します。 以下のウィンドウが開きます:

PC Lan :			
Mode	Single		
Hostname	XT2VIAFBD		
PC Lan #1			
DHCP	OFF	DNS :	
IP Address	010.129.110.042	Primary	000.000.000.000
Subnet Mask	255.255.254.000	Secondary	000.000.000.000
Default Gateway	010.129.111.254	Domain	

2. このウィンドウ内で、TABをクリックして Modeフィールドを選択し、Spaceバーを押し、Single、Redundancy、Dual モードを切り替えます。

デフォルトでは、Singleモードが有効です。 PC LAN #1のみが、アクティブです。

Redundancyモードが有効になると、PC LAN #2もアクティブになり、PC LAN #1と同じIPアドレスを共有します。 PC LAN #2は、PC LAN#1が故障すると、自動的に替わります。

Dual モードを有効にすると、個々のインターフェースごとに IP アドレス、サブネット マスク、およびデフォルト ゲートウェイを手動で構成できます。

PC Lan :				
Mode	Dual			
Hostname	XT2VIAFBD			
PC Lan #1				
DHCP	OFF	DNS :		
IP Address	010.129.110.042	Primary	000.000.000.000	
Subnet Mask	255.255.254.000	Secondary	000.000.000.000	
Default Gateway	010.129.111.254	Domain		
PC Lan #2				
DHCP	OFF			
IP Address	010.129.170.051			
Subnet Mask	255.255.255.000			
Gateway	010.129.170.254			

3. TABをクリックしてDHCPフィールドを選択し、Spaceバーを押し、DHCPをオン/オフします。 Dual モードでは、各 PC LAN の DHCP を個別に有効または無効にすることができます。

PC Lan :				
Mode Hostname PC Lan #1 DHCP PC Lan #2 DHCP IP Address	Dual XT2VIAFBD ON OFF 010.129.170.051	DNS : Primary Secondary Domain	000.000.000.000 000.000.000.000	
Subnet Mask Gateway	255.255.255.000 010.129.170.254			

DHCPをオンにしたら、システム上のDHCPサーバーがPC LAN に、自動的にIP Address、Subnet Mask、 Default Gatewayを割り当てます。 ステップ5に移動します。

もし、DHCPがオフなら、手動で、IP Address、Subnet Mask、Default Gatewayを割り当てる必要があります。 ステップ4に移動します。

4. TABをクリックして、IP Address、Subnet Mask、Default Gatewayフィールドを選択して、値を入力します。

IPアドレスとサブネットマスクの組み合わせで、デフォルトゲートウェイへ到達できなければ、以下の エラーメッセージが表示されます:

'Default Gateway address not valid. It must be in the same subnet as the PC LAN.'

Dual モードでは、PC LAN #1 と PC LAN #2 の IP アドレスを同一にすることはできません。 その場合、次のエラー メッセージが表示されます:

'The same IP address cannot be set on multiple IP interfaces'

5. ENTERを押し、PC LAN 設定を適用します。

PC LAN設定は、デフォルトで、自動的に、全てのコンフィグラインに適用され、コンフィグラインの設定内では、読み取り専用フィールドになります。

これは、Multicam Setupモジュールからのみ、設定できます。

Hostnameは、編集できません。

これは固有名と同じでなければならないため、Assign server facility nameオプション経由で固有名を編 集して変更できます(Multicam Setupモジュール内にあります)。 名前は、ホスト名形式に従わなければなりません。

2.3.5. DNSサーバー接続の設定

序文

同じPC LANネットワーク内の DNSサーバーとの接続を設定できます。

サーバーベースアプリケーション、Toolsエリア、Set LAN PC address and DNS option経由で、DNSサーバー接続を設定できます。

以下のウィンドウが、Set LAN PC address and DNSダイアログボックスを表示します:

PC Lan :			
Redundancy	ON		
Hostname	LSO-XT01		
PC Lan #1			
DHCP	OFF	DNS :	
IP Address	010.129.110.161	Primary	010.129.110.210
Subnet Mask	255.255.254.000	Secondary	000.000.000.000
Default Gateway	010.129.111.254	Domain	evs.nmos.tv
	Enter : Apply Esc : Exit	configurat: without sav:	ion ing

DNSサーバー接続の設定方法

1. Multicam Setupウィンドウ内で、Lを押し、Set LAN PC address and DNSコマンドを呼び出します。 以下のウィンドウが開きます:

PC Lan :			
Redundancy	OFF		
Hostname	LSO-XT01		
PC Lan #1			
DHCP	OFF	DNS :	
IP Address	010.129.110.161	Primary	010.129.110.210
Subnet Mask	255.255.254.000	Secondary	000.000.000.000
Default Gateway	010.129.111.254	Domain	evs.nmos.tv
	Enter : Apply Esc : Exit	configurat without sav	ion ing

2. TABをクリックして、Primary、Secondary、Domainフィールドを選択し、値を入力します。



- 3. ENTERを押し、DNSサーバー設定を適用します。
- これで、NMOS Unicastモードに切り替わりました。

2.3.6. サーバー日付と時間の設定

序文

SetDate and Timeコマンドでは、サーバーベースアプリケーションのMulticam Setupウィンドウから、システム時間と 日付を調整できます。

このコマンドは、Webベースインターフェースにはありません。

収録開始後すぐには、システム日付と時間を表示するウィンドウで、パラメータの変更ができます。

サポートされているフォーマット

サポートされている日付のフォーマットは、DD-MM-YYYYで、以下は例です:

● 15-03-2011: 2011年3月15日

サポートされている時間のフォーマットは、hh:mm:ssで、以下は例です:

● 22:58:00: 22時8分00秒(24時間表示)

有効でないフォーマットを入力すると、警告メッセージが表示されます。

システム日付と時間の設定方法

Multicam Setupアップウインドウから、システム日付と時間の設定を行なうには、以下を行います:

1. Multicamセットアップウインドウ内で、Tを押し、System date and timeコマンドを呼び出します。 以下のウィンドウが開きます:



2. このウィンドウで、以下を入力します:

- O 日付を、DD/MM/YYYY形式で
- 時間を、hh:mm:ss形式で(24時間表示)
 TABで、フィールド間を移動します。

3. ENTERを押し、変更内容をシステムの日付と時間に反映します。

ここで入力した日付と時間は、収録を開始すると、自動的に反映されます。

2.3.7. サーバーRaidの設定

序文

XS-VIAが起動すると、サーバーRaidが自動的に検知され、デフォルト設定に基づきビルドされます。

Raid Configurationウィンドウで、デフォルトのRaidコンフィグを確認/変更できます。 このウィンドウは、サーバーベースアプリケーションからのみ使用可能です。



Raid Configurationウィンドウ概要

Raid Configurationウィンドウは、Multicam Setupウィンドウよりアクセス可能で、Rを押し、Toolsメニューから、Raid Configurationコマンドを呼び出します:

	Multicam 20.
<pre>F-Requested configuration Use Internal + External 1 10+2 raids + 0 spare(s)</pre>	A clear clip has already been issued
 =Current configuration======= Use Internal + External	
<mark>RAID type</mark> 1 (10+2) raids + 0 spare(s) 	External Arrays Status EXT4 EXT3
RAID status	EXT2 EXT1 INT OK
 <mark>Disks status</mark> Display raids EXT4	Highlight RAID 01
EXT3	
01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 INT 01 01 01 01 Legend ОК	Disconnected Rebuilding Spare Not present

ウィンドウ上部の、Requested configurationエリアには、デフォルトのRaidコンフィグが表示されます。 このエリア内で、デフォルトのRaidコンフィグを変更できます。 詳細は、下部の編集可能なパラメータで確認できます。

Current Configurationエリアは、Raid Configurationウィンドウの下部にあり、Raidとディスクのステータス情報を提供します。

デフォルトのRaidコンフィグ

初回起動時、ソフトウェアが、以下の設定を使用して、RAIDをビルドします:

- 内部と外部ストレージが検出されると、両方を使用します。
- 6ディスクでは、(5+1)のRaid コンフィグ、スペアなしが使用されます。
- 12ディスクでは、(10+1)のRaid コンフィグ+1スペアが使用されます。
- 最初に、全てのRaidがビルドされます。
 残りのディスクは、スペアディスクとして使われます。
 Raidの構築は、内部のアレイから開始し、外部のアレイへ継続します。
 Raidは、複数のハードウェアアレイをまたがって作成可能です。

Requested RAID Configuration

概要

Request RAID configuration内では、デフォルトRaidコンフィグ内の以下のパラメータを変更できます:

- 内部/外部ストレージの使用
- スペアディスクの使用
- 使用するRaid数

これらのパラメータを変更するには、TABを押し目的のフィールドを選択し、SPACEBARで目的の数値を選択/ 必要な値を入力します。

フィールドの説明

以下のテーブルでは、Raid Configurationウィンドウ内のRequest configurationエリア内で編集可能なフィールドについて、説明しています。

フィールドは、表示されるシーケンスの中で記述しています。

TABキーを押して、選択可能です。

フィールド名	説明	
Storage type	利用するストレージタイプを指定します。	
	内部と外部の両方のストレージタイプが有効な場合、以下が有効です	
	Internal only	
	External + Internal	
	External only	
Number of RAIDs	利用したいRaid数を指定します。	
	使用したいRaid数を、入力します。	
RAID configuration type	Raidコンフィグタイプを指定します。	
	ソフトウェアは、4つのRaidコンフィグを管理できます:	
	● (4+1)、(5+1): 6ディスクのRAID、1または0スペア	
	● (10+1): 11ディスクのRAID、1スペア	
	● (10+2): 12ディスクのRAID、0スペア	

Current RAID configuration

このエリアでは、XS-VIAが収録中の、Raidのステータスの表示に使用されます。

2.4. ライセンスとメンテナンス

2.4.1. オプションコード管理の概要

序文

ソフトウェアアプリケーション/特定のソフトウェアオプションを起動するには、ソフトウェアだけでなくライセンスキー (Multicamでは、、ライセンスコード)も必要で、これは、オプション毎/システム毎に個別です。

ライセンスキーには、デモ目的の一定期間有効なテンポラリライセンスと、無期限のパーマネントライセンスがあります。

ライセンスキーは、Options codes managementウィンドウから管理します。 このウィンドウは、サーバーベースアプリケーションとWebベースインターフェース両方より使用可能です。



テンポラリライセンスコードが失効する2週間前から、もしくは失効すると、システムは、Multicam Setup ウィンドウが開いた際、警告を出します。

OptionsCodesManagementウィンドウへのアクセス

サーバーベースアプリケーションでOptions codes managementウィンドウを開くには、Multicam Setupウィンドウで、Oを 押します。

WebベースインターフェースでOptions codes managementウィンドウを開くには、Multicam SetupウィンドウからToolsメニュー内のOptions code managementをクリックします。

2.4.2. Options Codes Managementウィンドウ

サーバーベースアプリケーション内

以下の通り、画面は3つのエリアに分かれていて、以下の情報を含みます:

<pre>F=Key settings==========</pre>	
System ID 123456789	Serial number 1941 User
Chassis type XS-Via	PSU type Hot Swap
Key date and time are	01/10/18 13:21:46
-options	· · · ·
0	Full options
3 Permanent	Authorize HD configurations
4 Permanent	Authorize video configuration changes
5 Permanent	Avid DNXHD HD Codec
6 Permanent	Apple ProRes 422 HD Codec
13 Permanent	AVC-Intra HD Codec
15 Permanent	XAVC-Intra HD Codec
19 Permanent	XAVC 4K Codec
22 Permanent	1080p 3G
27 Permanent	UHDTV-4K
28 Permanent	4-channel HD configurations
29 Permanent	6-channel HD configurations
30 Permanent	8-channel HD configurations
31 Permanent	Mix on 1 channel
Validation cod	e – – –
<pre><alt-f>Update from loc;</alt-f></pre>	al file <alt-u>Update from USB key <esc>Quit</esc></alt-u>
L	

エリア	説明		
上部	XS-VIAに関するキー設定一覧:		
	● SystemiD: ハードウェアキーのIDコードで、ライセンスコードの計算に必要です。		
	● Serialnumber: XS-VIA本本のシリアル番号で、本体背面でも確認できます。		
	● User: ユーザー名は情報としてのラベルです。		
	● Chassis type: 本体のタイプ。		
	この値が間違っている場合には、システムの音声とビデオルーティングが正しく動作しません。		
	● PSUtype: 本本に搭載されているPSUのタイプ:		
	Standard(標準)、もしくはhot swap(ホットスワップ)。		
	● Key date and time are: テンポラリライセンスの失効日時。		
	パーマネントライセンスが適用されると、無効になります。		
中部	XS-VIA筐体に適用されている、全てのコード。		
	表示内容は、コード番号 + ライセンスタイプ + コード名 です。		
	* ライセンスタイプは、permanent、demo、not granted		
下部	新しいライセンスコードを、手動で入力するエリアです。		
	ファイルから新しいライセンスコードをインポートするコマンドが、記載されています。		

Webベースインターフェース内

画面は、以下の情報を含む2つのエリアを表示しています:

0	Options codes management X				
	Codes list				
I	Option	Description			
	3	Authorize HD configurations			
	4	Authorize video configuration changes			
	5	Avid DNxHD HD Codec			
	6	Apple ProRes 422 HD Codec			
	13	AVC-Intra HD Codec			
	15	XAVC-Intra HD Codec			
	19	XAVC 4K Codec			
	22	1080p 3G			
	27	UHDTV-4K			
	28	4-channel configurations			
	29	6-channel configurations			
	30	8-channel configurations			
	31	Mix on 1 channel			
	32	Lo-Res Internal			
	Add new code				
	Or: File uplo	ad Browse			
	Submit				

エリア	説明	
中部	XS-VIA筐体で有効な全てのライセンスコードが表示されます。	
	(ライセンスキーが適用され、有効なもの)	
	各コード名の横には、コード番号が表示されています。	
下部	新しいライセンスコードを手入力、もしくはライセンスコードファイルをアップロードするエリア。	

2.4.3. ライセンスコードの入力と削除

序文

機能を有効にするため新しいライセンスコードをリクエストすると、EVSからは、以下のフォームでライセンスが発行 されます:

- 1つのxxxxx.CODファイル (xxxxx=XS-VIAのシリアル番号で、このライセンスが生成された対象のXS-VIA)。
 Option codes managementウィンドウから、このファイルを適用します。
- ライセンスコード
 Option codes management ウィンドウ内で、手入力します。

ライセンスコードを入力すると、対応するオプション/機能は、収録開始時に自動的に有効になります。 XS-VIAをリブートする必要はありません。

CODファイルから、ライセンスコードを入力する方法

サーバーベースアプリケーション内

新しいライセンスコードを、CODファイルで適用するには、以下のいずれかを行います: 1. CODファイルをUSBキーにコピーして、それをXS-VIAのUSBポートに接続します。

2. Multicam Setupウィンドウから、Oを押し、Options codes managementウィンドウを開きます。

3. 同時に、ALT + Uキーを押します。

または、

1. 手動で、CODファイルを、XS-VIAの/mnt/apps/data/setupフォルダにコピーします (FTPクライアントを使用してXS-VIAに接続した時には、/setup フォルダ)

2. Multicam Setupウィンドウから、Oを押し、Options codes managementウィンドウを開きます。

3. 同時に、ALT + Fキーを押します。

ライセンスコードが、CODファイルより読み取られ、システムに適用されます。 コードに対応するラインの横に、ライセンスタイプ、有効期限、など、が表示されます。

Webベースインターフェース内

新しいライセンスコードを、CODファイルで適用するには、以下のいずれかを行います:

1. CODファイルを、PCよりアクセス可能なドライブにコピーします。

2. Multicam Setupウィンドウから、Toolsメニュー内のOptions code managementをクリックし、 Options code managementウィンドウを開きます。

3. Browseボタンをクリックし、CODファイルを選択し、Openをクリックします。

4. Submitをクリックします。

ライセンスコードは、ローカルファイルより読み込まれ、システムに尿蛇れます。

新しいコードに対応するラインが、コードリストに追加されます。

キー番号で、ライセンスコードを入力する方法

サーバーベースアプリケーション内

新しいライセンスコードを、キー番号で入力するには、以下を行います:

- 1. Multicam Setupウィンドウから、Oを押し、Options codes managementウィンドウを開きます。
- コードを、入力します。
 自動的に、Validation Codeフィールド内に入力されます:

Validation code

3. ENTERを押します。

コードに対応するラインの横に、ライセンスタイプ、有効期限、など、が表示されます。

Webベースインターフェース内

新しいライセンスコードを、キー番号で入力するには、以下を行います:

- 1. Multicam Setupウィンドウから、Toolsメニュー内の**Options code management**をクリックして、 Options code managementウィンドウを開きます。
- 2. Add new codeグループボックスの最初のフィールド内に、コード番号を入力します:

Add	new code	
Or:	File upload	Browse
	Submit	

3. Submitをクリックします。

新しいコードに対応するラインが、コードリストに追加されます。

ライセンスコードの削除方法

サーバーベースアプリケーションから、ライセンスコードの削除が可能です。

以下を行います:

1. 上矢印(↑)と下矢印(↓)キーを押しオプションリストの中で移動し、削除するオプションを選択します。

2. オプションを選択したら(白色でハイライトされます)、キーボード上で同時にCTRL + DELETEを押します。

3. ENTERを押し、オプションの削除を適用します。

2.5. Webサーバー パラメータ

2.5.1. HTTPS接続の設定

序文

デフォルトでは、Multicam Setup アプリケーションの Web ベースのユーザー インターフェースと LiveIP コンフィ グモジュールは、HTTP を使用してアクセスできます。

これらの Web アプリケーションとユーザーのブラウザ間の通信をより適切に保護するために、HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Secure)を有効にすることができます。

HTTPS は、データの暗号化とデータの整合性のために公開鍵と秘密鍵のシステムを使用します。

信頼できる公開暗号鍵を配布するには、デジタル証明書が必要です。

認証局 (CA) によって署名されたデジタル証明書は、EVS サーバーにアップロードできます。

証明書のアップロードは、サーバーベースおよび Web ベースの Multicam Setup アプリケーションで実行できます。

HTTPS と HTTP の間の手動切り替えは、サーバーベースのアプリケーションでのみ実行できます。



証明書が有効でなくなった場合(期限切れまたは IP アドレスまたはホスト名が変更された場合)、 Web コンフィグへのアクセスは完全にブロックされます。

デジタル証明書のアップロード

サーバーベース アプリケーション内

デジタル証明書をサーバーに初めてアップロードするか、既存の証明書を新しい証明書に置き換えるには、次の 手順に従います。

- 1. アップロードしたいデジタル証明書を USB キーに保存し、Multicam Setup ウィンドウが開いているときに EVS サーバーの USB ポートに接続します。
- Multicam Setup ウィンドウで、v を押して Web server settings コマンドを呼び出します。
 次のダイアログ ボックスが開きます。



デジタル証明書がまだアップロードされていない場合、デフォルトで HTTP が Web プロトコルとして選択されます。

Protocol Mode フィールドは読み取り専用です。 Web プロトコルを HTTPS に変更することはできません。

デジタル証明書がすでにアップロードされている場合、Protocol Mode フィールドは編集可能です。 Web プロトコルを変更できるようになります。 HTTPS の無効化と有効化を参照してください。

3.U を押し、USB キーの内容を参照できるウィンドウを開きます。



4. 複数のデジタル証明書が USB キーに保存されている場合は、要求されたファイルが選択されるまで SPACEBARを押します。

5. ENTER を押して、デジタル証明書を USB キーから EVS サーバーにインポートします。

O電子証明書がまだアップロードされておらず、インポートが成功した場合、次のメッセージが表示されます: 'CA Certificate imported! The server is accessible through HTTPS after the next full server reboot.'

デジタル証明書の名前は server.pem に変更され、フォルダー /mnt/APPS/data/setup に保存されます。

ENTER を押して続行します。

O電子証明書がすでにアップロードされている場合は、次のメッセージが表示されます: 'The CA Certificate file already exists. Do you want to overwrite it?'

ENTER を押して動作を確定します。 以前のデジタル証明書の履歴は保持されないことに注意してください。

デジタル証明書が正常にアップロードされたことが通知されます。

ENTER を押して続行します。

6.USB キーを取り外します。

7. サーバーを再起動します。

HTTPS は自動的に有効になります。 Multicam Configuration および Live IP Configuration ウィンドウへのすべての TCP 接続は、 HTTPS (TCP ポート 443) を介して行われ、TCP ポート 80 はブロックされます。

Webベース インターフェース内

デジタル証明書をアップロードするには、次の手順に従います:

- 1.PC から使用可能なドライブにデジタル証明書をコピーします。
- 2. Multicam Setup ウィンドウから、Tools メニューの Web server settings をクリックして、Web Server Settings ウィンドウを開きます。

Web ser	ver settings	×
Cfg W	reb Protocol p protocol	
_ Uploa	d CA Certificate	
	File upload Browse	Ш
s	Submit	

デフォルトでは、HTTP が Web プロトコルとして選択されています。

3. Browse ボタンをクリックし、デジタル証明書ファイルを選択して Open をクリックします。 電子証明書ファイルの名前が表示されます。

Web serve	r settings	×
_ Cfg Wel	b Protocol	
O Http	protocol	
[Upload	CA Certificate	
c	C:\fakepath\326240.pem Browse	
Sut	bmit	

4. Submit をクリックします。

インポートが成功すると、次のメッセージが表示されます:

'CA Certificate imported! The server is accessible through HTTPS after the next full server reboot.'

5. OK をクリックして続行します。

6. サーバーを再起動します。

HTTPS は自動的に有効になります。

Multicam Configuration および Live IP Configuration ウィンドウへのすべての TCP 接続は、HTTPS (TCP ポート 443) を介して行われ、TCP ポート 80 はブロックされます。

HTTPS の無効化と有効化

サーバーベース アプリケーション内

HTTPS を手動で無効にするには、次の手順を実行します:

1. Multicam Setup ウィンドウから、v を押して Web server settings コマンドを呼び出します。

次のダイアログ ボックスが開きます。

Cfg Web Settings :		
Protocol Mode Https		
CA Certificate		
(U)pload CA certificate on USB key		
Enter : Apply settings Esc : Exit without saving		

Protocol Mode フィールドで、HTTPS が Web プロトコルとして選択されています。

2. SPACEBARを押して HTTP に切り替えます。

- 3. ENTER を押して設定を適用します。
 - 次のメッセージが表示されます:

'The server is accessible through HTTP after the next full server reboot'.

4. ENTER を押して続行します。

5. サーバーを手動で再起動します。

HTTP は自動的に有効になります。

Multicam Configuration および Live IP Configuration ウィンドウへのすべての TCP 接続は、 HTTP (TCP ポート 80)を介して行われ、TCP ポート 443 はブロックされます。 HTTPS を手動で有効にするには、次の手順に従います。

1. Multicam Setup ウィンドウから、v を押して Web server settings コマンドを呼び出します。 次のダイアログ ボックスが開きます。

Cfg Web Settings :		
Protocol Mode Http		
CA Certificate		
(U)pload CA certificate on USB key		
Enter : Apply settings Esc : Exit without saving		

Protocol Mode フィールドで、HTTP が Web プロトコルとして選択されています。

2. SPACEBARを押して HTTPS に切り替えます。

3. ENTER を押して設定を適用します。 次のメッセージが表示されます。 The server is accessible through HTTPS after the next full server reboot'.

4. ENTER を押して続行します。

5. サーバーを再起動します。

HTTPS は自動的に有効になります。 Multicam Configuration および Live IP Configuration ウィンドウへのすべての TCP 接続は、 HTTPS (TCP ポート 443) を介して行われ、TCP ポート 80 はブロックされます。

Webベース アプリケーション内

Web ベースのユーザー インターフェースでは、HTTPS を手動で有効または無効にすることはできません。

デジタル証明書をアップロードし、サーバーを手動で再起動するとすぐに、HTTPS が自動的に有効になります。

2.6. サーバーメンテナンス

2.6.1. 章の内容

以下の表では、この章のトピックを示しており、各機能がWebベースインターフェースとサーバーベースアプリケーションで利用可能かを示しています。

内容	章	サーバーベース	Webベース
		アプリケーション	インターフェース
XS-VIAのリブート	2.5.2.	Yes	No
ハードウェアチェック	2.5.3.	Yes	No
ディスクファームウェアのアップグレード	2.5.4.	Yes	No
クリアビデオディスク	2.5.5	Yes	Yes
レコードトレインメンテナンス	2.5.6.	Yes	No
キーワードファイルのインポート/エクスポート	2.5.7.	Yes	No
ログファイルのエクスポート	2.5.8.	Yes	No

2.6.2. XS-VIAのリブート

XS-VIAが収録開始していない場合、Multicam SetupウィンドウからBを押し、右矢印(→) と ENTER を押し、確定します。

XS-VIAが該当コンフィグで起動している場合、ClipもしくはPlaylistページ内にいる場合はALT + Qを押し、そして ENTERを押し、確定します。

2.6.3. ハードウェアチェック

ディスクエラーと切り離し

切り離し

ビデオレイドアレイの1つのディスクがエラーを起こした場合、Multicamは自動的に該当ディスクを切り離し、パリティディ スクを使い欠損しているデータをリビルドし、ビデオとオーディオデータブロックをアプリケーションに供給します。 オペレータは通常通り作業が継続でき、メッセージ"!RAID"が全てのモニタリング出力上に表示されます。

ディスクが切り離される度に、以下のメッセージが表示されます:

● 不良ディスクが、スペアディスクの場合:

"Warning: a spare disk has been disconnected. The system will operate normally on the remaining disks. At the next opportunity

please consider replacing the faulty disk. It can be identified in the Shift-F5 screen or in the EVS - RAID configuration menu. [Enter]=Continue"

● 不良ディスクが、RAIDに含まれている場合:

"Warning: a disk has been disconnected. The system will operate normally on the remaining disks. At the next opportunity

please consider replacing the faulty disk. It can be identified in the Shift-F5 screen or in the EVS - RAID configuration menu. [Enter]=Continue"

終了

Multicam終了時に、警告を表示し1つのディスクが切り離された事をオペレータに思い出させ、ビデオRAIDの修復に ハードウェアチェックを行うように導きます。 これは、スペアディスクが使用可能でも、表示されます:

● 不良ディスクがスペアディスクの場合:

Warning: a spare disk has been disconnected. At the next opportunity please consider replacing the faulty disk. It can be identified in the Shift-F5 screen or in the EVS – RAID configuration menu. [Enter]=Continue"

● 不良ディスクがRAIDに含まれている場合:

Warning: a disk has been disconnected. At the next opportunity please consider replacing the faulty disk. It can be identified in the Shift-F5 screen or in the EVS - RAID configuration menu. [Enter]=Continue″

再起動

MulticamをRAIDリビルドなしで再起動すると、bootwins中に、以下のような、ディスク種別に適応したメッセージが表示されます:

スペアディスクに問題がないとき:
 [Bad] SEAGATE ST900MM0168 S401JQKR NE04 900GB 00 07 512

● スペアディスク全てに問題があり、RAIDが完了されないとき: [Bad] SEAGATE ST900MM0168 S401JQKR NE04 900GB 00 07 512 WARNING !!! Tray XX is missing 1 disk(s) to be complete

そしてMulticamに入ると、別のスペアディスクが使用可能でも、別のメッセージが表示されます:

● 不良ディスクがスペアディスクの場合:

"Warning: a spare disk has been disconnected. The system will operate normally on the remaining disks. At the next opportunity please consider replacing the faulty disk. It can be identified in the Shift-F5 screen or in the EVS - RAID configuration menu. [Enter]=Continue"

● 不良ディスクがRAIDに含まれている場合:

"Warning: a disk has been disconnected. The system will operate normally on the remaining disks. At the next opportunity please consider replacing the faulty disk. It can be identified in the Shift-F5 screen or in the EVS - RAID configuration menu. [Enter]=Continue"

オペレータは、ENTERを押し、4ディスク(コンフィグ"4+1")/5ディスク(コンフィグ"5+1")で通常操作を行う、または、ソフト ウェアを終了して、MulticamSetupウィンドウに戻りハードウェアチェック診断を行ないます。

H4X_4Sバージョンチェック

H4X_4Sボードが最新でない場合、次の警告メッセージが表示されます:

H4X_4S current revision: T80R00C00L01_0001 [Warning] >> H4X_4S Rear I/O Panel is not at last revision [Warning] >> Latest revision: T80R00C00L01_0002

サーバーを再起動し、Multicam Maintenance > Hardware Maintenanceメニューにアクセスして、ボードの更新を実行します。

リビルドプロセス

序文

XS-VIAは、RAIDのリビルドを行なうことができます。

このプロセスは、Multicamアプリケーションが起動していないとき(オフラインーリビルドがより早く行なわれます)、 または、Multicamアプリケーション動作中(オンラインーリビルドは遅なります)に行えます。

切り離しプロセス

ソフトウェアは、意図しない動きをするディスクを切り離します。

2つのオプションがあります:

- 切り離されたディスクを取り外し、XS-VIAを再起動する。
- Multicamアプリケーションを開始します。
 リビルドプロセスが自動的に開始されます。
- EVSメニューよりハードウェアチェックを開始、リビルドを起動します。 プロセスは、オフラインで開始されます。 オペレータは、リビルドが完了するまで待つ、または、キャンセル(研報)」
- オペレータは、リビルドが完了するまで待つ、または、キャンセル(延期してMulticamアプリケーション を開始できます(この場合には、オンラインでリビルドは実行されます)。
- ハードウェアチェック内でリビルドを開始して、強制的にディスクを再接続できます。 プロセスは、オフラインで行われます。 オペレータは、リビルドが完了するまで待つ、または、キャンセル、延期してMulticamアプリケーション を開始できます(この場合には、オンラインでリビルドは実行されます)。
 - リビルドプロセス中にエラーが検出されると、リビルド終了後にメッセージが表示され、RADが正しくリビルドされなかったことをオペレータに警告します。 この状態では、システムは4ディスク(4+1コンフィグ)/5ディスク(5+1コンフィグ)での動作を継続します。 5、6ディスクで起動したい場合には、ディスクを再交換し、再度リビルド/全クリップの消去を行ないます。

クリップ/トレインを再取得する必要がない場合には、RAIDのリビルドは必要ありません。 この場合には、ハードウェアチェック内で、このオプションを持つメッセージが表示されたら、'ClearAllClips'を 選択します。

RAIDアレイをリビルドしない/クリップを消去しない場合には、XS-VIAは、4、5ディスクのみで動作を続け、Multicam アプリケーションの開始/終了時に警告が表示されます。

通常のオペレーションは 4、5ディスクで可能ですが、さらにもう1台のディスクが故障すると、システムは停止し全 てのビデオとオーディオデータは失われます。



デフォルトでは、オンラインリビルドプロセスは、ディスク帯或の10%を使用します。 変更したい場合には、フォトロンに問い合わせて下さい。

2.6.4. ディスクファームウェアのアップグレード

このツールでは、内部ディスクアレイのディスクのファームウェアバージョンをチェックして、バージョンが想定と違う場合にアップグレードが可能です。

Multicam Setupウィンドウ内で、Uを押し、アップグレード処理を開始します。

アップグレード処理が終了したら、ALT + Qを押し、Multicam Setupウィンドウに戻ります。

2.6.5. クリアビデオディスク

序文

Clear video disks機能は、RAIDディスクアレイからのメディアの削除に使用します。 これは、Multicam Setupウィンドウから開いたClear video disksダイアログボックス内でアクセスできます:

Clear video disks		×
🔵 Clear video disks		
Clear only record trains		
	Ok	

選択したオプションにより、以下を削除します:

- 全てのビデオディスク上のクリップとレコードトレイン (Clear video disks)
- レコードトレインのみ(Clear only record trains)

いつ、何のために、クリア操作が要求されるか?

クリア操作が必要な場合には、Multicam内に、警告メッセージが表示されます。

下記の表は、クリア操作が必要な場合と、どのクリア操作が必要かを表しています:

クリア操作が必要なとき	クリア操作
一般的なメンテナンス	必要に応じて選択
レコードトレインメンテナンス	Clear record trains
Intra + ProxyからIntra onlyへ、マルチエッセンスコンフィグを変更したとき	Clear record trains

サーバーベースアプリケーションでのクリップ/トレインのクリア方法

サーバーベースアプリケーションでクリアビデオディスクを行うには、以下を行います: 1. Multicam Setupウィンドウ内で、Cを押し、Clear Video Disksコマンドを呼び出します。

- 2. 選択可能なオプションを選び、ENTERを押します。
 すると、確認メッセージが表示されます
- 3. 右矢印(→)、ENTERを押し、Yesを選択し、削除を確定します。 または、ENTERを押して削除をキャンセルします。



Clear Video Disksコマンド後に、XS-VIAが再起動されない限り、コマンドは、 Undo Clear Video Disks At Next Start にトグルしています。 これは、Clear Video Disksのリクエストをキャンセルできるようにするためです。

Webベースインターフェースでのクリップ/トレインのクリア方法

Webベースインターフェースでクリアビデオディスクを行うには、以下を行います:

1. Multicam Setupウィンドウ内で、ToolsエリアからClear Video disksコマンドをクリックし、Clear Video Disksウィンドウを開きま す。

- 2 選択可能なオプションを選択し、OKを押します。 確認メッセージが表示されます。
- 3. Yesをクリックして削除を確定させる、またはNoをクリックして削除をキャンセルします。

2.6.6. ハードウェアチェックの概要

目的

ハードウェアチェック中には、以下の処理が実施されます:

- XS-VIAにインストールされているボードに関する情報の取得と確認
- ビデオディスクアレイに記録されたデータが有効かの確認

ハードウェアチェックは、サーバーベースアプリケーションからのみ有効です。

> ハードウェアチェックは、不良ディスク交換後の、ビデオとオーディオ情報のリビルドにも使用します。

プロセス

ハードウェアチェックは、XT-VIAのブートプロセスと同じステップとチェックを行います:

- MTPCチェック
- H4Xチェック
- XHub-VIAの接続チェック
- VideoCodecチェック
- GbEダウンロード
- Diskチェック
- Dataロード

Multicam Setupウィンドウ内で、Hを押し、ハードウェアチェックを起動すると、システムは自動的にテストプロセスを開始します。

BOOT.H3Xウィンドウ内に、次々にステップが表示されます。 テストプロセスは、H4Xボードの初期化で完了します。

ハードウェアチェックの最後に、ハードウェアのリビジョン情報が表示されます。 この情報は、bootwins.log内に記録されます。

2.6.7. レコードトレインメンテナンス

序文

Clear only Record Trainは、以下のいずれかの状況で必要です: ●レコードトレインフィールドカウンタのオーバーフローを防ぐ ●各レコードトレイン用の内部キャッシュで使用されている現在のブロックサイズを、 コンフィグから計算された最適なブロックサイズに合わせる

レコードトレインフィールドカウンタのオーバーフローを防ぐ

序文

レコードトレインは、カウンタを使い、XS-VIA内のエンコードされた各フィールドを識別します。 このカウンタは、XS-VIAを連続して使用した時には、 2年8ヶ月: 50Hz、2年3か月: 59.94Hz で、オーバーフローします。

フィールドカウンタが限界に達すると、レコーダーとプレーヤーが停止します。 現在のファイルを閉じ、クリアビデオディスクすることなく/Multicamを終了することなく、新しいファイルを開始できま す。 (以前のMulticamのバージョンでは、クリアビデオディスクが必要でした)

フィールドカウンタのリセット方法

Multicam Setupウィンドウからリセットするには、以下を行います: 1. Clear video disk ダイアログボックスに移動します。

2. Clear only record trainsを選択します。

Multicam Configurationウィンドウからリセットするには、以下を行います: 1. VGAで、SHIFT + F5を押し、Server Monitoringウィンドウを開きます。

2. General Informationページ (ページ1)で、Reset record train コマンドを選択します。

フィールドカウンタメンテナンスの影響

フィールドカウンタのメンテナンス中:

- プレーヤー: ローカルクリップ使用中は、影響ありません。
- プレーヤー: リモート(XNet)サーバーからの素材を使用中は、影響ありません。
- リモートサーバー上での、フィールドカウンタメンテナンス中のサーバーのレコードトレインの再生は、 影響を受けます。

フィールドカウンタのメンテナンス実施後:

- 全てのトレインが消去されますが、クリップ/プレイリストは消去されません。
- Multicamは、メンテナンス操作前に起動していたレコーダーを再起動します。
- Multicamは、メンテナンス操作前に起動していたプレーヤーを再起動します。 各プレーヤーで利用中のレコードトレインは、変わりません。

自動事前警告

フィールドカウンタが限界に達するとレコーダーとプレーヤーが停止するため、事前に警告が自動的に発行されます:

- カウンターオーバーフローの、12週前、8~4週前まで毎週、VGA上に警告が表示されます。
- 4週前から毎日VGA上に警告が表示され、全てのPGMのOSD画面上に"!Rec"警告が表示されます。
- 前日には、OSDの警告が点滅します。

フィールドカウンタのオーバーフロー

フィールドカウンタがオーバーフローになると:

- Multicamは、レコーダーとプレーヤーを停止します。
- Multicamは、VGA/OSD/XSENSE上にエラーメッセージを出します。
- オペレータは、ディスク上で使用可能な全ての素材で、クリップのブラウズ/作成が可能です。

現在のブロックサイズを最適なブロックサイズに合わせる

序文

XS-VIAの内部キャッシュは、Intraコーデックレコードトレイン用に異なるブロックサイズ (8MB、16MB、32MB)をサポートしています。

これにより、高ビットレートコンフィグ(例:UHD-4K、UHD-8K、高いSLSM)での操作時により大きいブロックサイズの使用が可能になり、結果として、XS-VIAのパフォーマンスが向上します。

各コンフィグに対して、最適なブロックサイズが計算されます。

コンフィグが開始されると、各レコードトレイン用の内部キャッシュで現在使用されているブロックサイズと最適なブロックサイズが比較されます。

もし、最適と現在使用されているブロックサイズが一致しなければ、警告が出て、全てのレコードトレインをクリアしなければならないかもしれません。

最適なブロックサイズの計算

各レコードトレインに対して、キャッシュ内で使用する最適なブロックサイズは、以下のパラメータを基に計算されます ●intraコーデックのビットレート

●フェーズの数

●フレームレート

●最大ブロックサイズ

Clear only record Trainsの実行

コンフィグを開始すると、<u>各レコードトレイン用</u>の内部キャッシュで現在使用されているブロックサイズとコンフィグ用 に計算された最適なブロックサイズが比較されます。

もし、現在と最適なブロックサイズが

●全てのレコードトレインに対して一致なら、コンフィグは、追加メッセージ無しで開始されます。

●全てのレコードトレインに対して一致でないなら、以下の2つのケースに区別されます: ○レコードトレインに使用されている現在のブロックサイズが、8MB。 より大きいブロックサイズ(例:16MB)が推奨されます。

以下のメッセージが現れます:

'A block size of 16MB is recommended which requires a Clear Record Trains. Do you want to continue anyway with a block size of 8MB? '

コンフィグを、現在の(最適でない)ブロックサイズで開始する、または、最初にClear Record Trainを実行して、推奨のブロックサイズで開始する、のいずれかを選択します。

〇現在のブロックサイズが、推奨ブロックサイズより小さい。 より大きいブロックサイズが必須です。 以下のメッセージが現れます:

'Clearing record trains is mandatory because this configuration requires a new block size (16 MB -> 8MB)'

最初にClear Record Trainを実行して、推奨のブロックサイズで開始するしかありません。

例

内部キャッシュの現在のブロックサイズが8MBの状況を考えてみましょう:

以下のコンフィグを開始します:

●DNxHD 242Mbps 1080p@50Hz no SLSM 現在のブロックサイズは、十分で保持されます。 Clear Record Trainは、必要ありません。

● DNxHD 242Mbps 1080p@50Hz SLSM2x

推奨ブロックサイズは、16MBですが、現在のブロックサイズを保持できます。 現在の(最適でない)ブロックサイズで開始する、または、最初にClear Record Trainを実行して、推奨のブロックサイズ で開始する、のいずれかを選択します。

DNxHD 242Mbps 1080p@50Hz SLSM3x
 推奨ブロックサイズは、16MBです。
 Clear Record Trainが必要です。
 コンフィグは、推奨のブロックサイズで開始されます。
2.6.8. キーワードファイルのインポート/エクスポート

序文

キーワードファイルは、8文字の名前を持つシンプルなテキストファイルで、拡張子は KWDです。 全てのキーワードファイルは、XS-VIAの/mrt/apps/data/kwdフォルダ内に保存されなければなりません。 (FTPクライアントを使用してXS-VIAに接続している時には、/kwdフォルダ) Multicamインストール時に、サンプルキーワードファイル(SAMPLE.KWD)が提供されます。

USBキーを使用して、キーワードファイルのインポート/エクスポートが可能です。

これは、サーバーベースアプリケーションでのみ行うことができます。

キーワードファイルのインポート方法

- キーワードファイルをインポートするには、以下を行います:
- 1. インポートしたいキーワードファイルを、USBキーに保存します。
- そして、Multicam Setupウィンドウが開いた時に、USBポートに差込みます。
- 2. MulticamSetupウィンドウ内で、Kを押し、Import/exportkeyword fileコマンドを呼び出します。 以下のダイアログボックスが開きます:



3. 複数のキーワードファイルがUSBキーに保存されている場合、SPACEBARを押し、目的のファイルが左脇で選択 されるようにします。

4. ENTERを押し、キーワードファイルを、USBキーから XS-VIAヘインポートします。

5. OKを押し、キーワードファイルがインポートされた際表示されるメッセージボックスを閉じます。

6. USBキーを取り外します。

Keywordファイルのエクスポート方法

キーワードファイルをエクスポートするには、以下を行います:

1. Multicam Setupウィンドウが開いた時に、USBキーをUSBポートに差込みます。

2. MulticamSetupウィンドウ内で、Kを押し、Import/exportkeyword fileコマンドを呼び出します。 以下のダイアログボックスが開きます:

Import\Expo	ort Keywords Files
Files on USB TENNIS.KWD	Files on Server
[ENTER] Exp	port to USB

3. ENTERを押し、キーワードファイルを、XS-VIAからUSBキーへエクスポートします。

4. OKを押し、キーワードファイルがエクスポートされた際表示されるメッセージボックスを閉じます。

5. USBキーを取り外します。

2.6.9. ログファイルのエクスポート

トラブル調査用のログファイル取得には、Multicam SetupウィンドウからXショートカットキーを押し、挿入したUSBキーにログファイルをエクスポートします。

Export log fileコマンドを呼び出すと、USBキーのルートフォルダ上に zipファイルが作成されます。

これは、以下を含んでいます:

● XS-VIAの/mnt/apps/dataフォルダ内の全てのファイルとフォルダ (FTPクライアントを使用してXS-VIAIに接続している時には、rootフォルダ)

● コンフィグラインの設定を含むエクセルスプレッドシート

エクスポート後、メッセージボックスが表示され、XS-VIAのログを消してよいか確認されます。

Yesを選択すると、

/mnt/apps/data/logフォルダドTP経由の場合には、/logフォルダと/mnt/apps/data/dumpフォルダドTP経由の場合には、/dumpフォルダンケが削除されます。

ログファイルは、XNet Monitorからもエクスポートできます。

3. サポートしているコンフィグ

3.1. 一般的な原則

3.1.1. サポートしているコンフィグについて

一般性

XS-VIAのMulticam webホームページ上(http://<PCLAN IPアドレス)のQRコードで、EVS Toolbox アプリケーション (toolbox.evs.com)にアクセスできます。 これは、目的のコンフィグの設定の手助けになり、ビオデコネクタの接続を表示します。

XS-VIAサーバーは、下記のコンフィグタイプをサポートしています:

- HD : 標準コンフィグ
- 1080p : 標準コンフィグ
- UHD-4K : 標準コンフィグ

以下のコンフィグが使用可能です:

- 4チャンネルモード: ライセンスコード 28
 2、4チャンネルコンフィグを含みます。
- 6チャンネルモード: ライセンスコード 29
- 8チャンネルモード: ライセンスコード 30
- 10チャンネルモード: ライセンスコード 36
- 12チャンネルモード: ライセンスコード 35

必要条件と制限事項

● 全ての HDコンフィグにおいて、制限なく、PLAYチャンネル用の Mix on one channel機能が使用できますが、 UHD-4Kでは使用できません。

● XIP背面パネルでの SDI動作時に、コネクタ Cと Dは、コネクタ Aと Bに接続されている PLAYチャンネルのディ スクリート SDIモニタリングとしては使用できません。

モニタリングは、マルチビューワを使用してのみ可能です。

この制限事項は、XIP背面パネルでの IP動作時には適用されません。 この場合には、モニタリングは以下で可能です:

O IP: 2つの SFPインターフェース越し(Cと D)

O SDI: OUT Aと OUT Bコネクタ経由

3.1.2. RECORDとPLAYチャンネルについて

RECORD、PLAYチャンネル数

コンフィグのRECORDとPLAYチャンネル数は、Channelsタブ内、Base設定内で設定します。

使用可能なRECORD、PLAYチャンネル数は、インストールされているライセンス、動作しているコンフィグにより異なります。

- XSenseモード: XS-VIAは、XSENSEリモコンで制御します。
- Spotbox/Serverモード: XS-VIAは、業界標準プロトコルで制御します。

以下の表は、両方のモードで使用可能なチャンネルの最小/最大数を示します:

	XSense	Spotbox/
		Server
最大#チャンネル	12	12
最小#REC	1	0
最大#REC	10	12
最小#PLAY	1	0
最大#PLAY	6	6



上記の制限事項に基づき、特定のモードでのみ使用可能にコンフィグがあります。

クリップとレコードトレインの互換性

- クリップは、全てのMulticamのコンフィグ間で互換です。
- レコードトレインは、XSenseモード内でRECORDチャンネル(カメラ)が増えない限り、互換です。 例
 - O 2REC \rightarrow 4REC: レコードトレインは、失われます。
 - O 6REC \rightarrow 4REC: レコードトレインは、保持されます。
- レコードトレインは、Spotboxモードでは、常に保持されます。 (RECORDトレインの数の増減の影響は受けません)

3.1.3. チャンネル割り当ての原則

一般原則

以下の一般原則は、XS-VIAサーバーの全てのコンフィグに適用されます:

- 1つのコーデックモジュール内のコネクタは、PLAYまたはRECORDモードでのみ、使用可能です。
- PLAYチャンネル(OUTコネクタ)は、左から右、上から下、コーデックモジュールの小さい番号から大きい番号へ、 割り当てられます。
- RECORDチャンネル(INコネクタ)は、右から左、下から上、コーデックモジュールの大きい番号から小さい番号へ 割り当てられます。

ケーブル接続手順: UHD-4K

3G-SDIインターフェース使用時には、UHD-4K入力または出力を、コーデックモジュールのコネクタA~Dに接続します。

例: IN 1のケーブル接続



12G-SDIインターフェース使用時には、UHD-4K入力を、コーデックモジュールIN Aコネクタに接続し、 UHD-4K出力を、コーデックモジュールのOUT Aコネクタに接続します。

例: IN 1のケーブル接続





XIPインターフェースを、UHD-4K 2SI、SQDで使用する時、コーデックモジュールのIN / OUT CとDコネクタは:

● UHD-4K入力のフェーズ (1、2、3、4)は、コーデックモジュールのIN C、IN Dコネクタに送られます。 最大3ストリーム/コネクタが、許可されます。

UHD-4K出力にも、同じ原則が、適用されます。

UHD-4Kシングルストリーム内でXIPインターフェースを使用する時、 UHD-4K入力を、コーデックモジュールのIN CまたはIN DIに接続します。 UHD-4K出力を、コーデックモジュールのOUT CまたはOUT DIに接続します。

ケーブル接続手順: P

- SDIでサポートされている全てのI/Oコンフィグは、IPでもサポートされています。
- SDIの一般的なチャンネル割り当ての原則は、IPにも適用されます。
- PLAYとRECORDチャンネルを接続する時、物理的なSFPコネクタを自由に選択できます。

例:

4PLAYと4RECORDの場合、

最初の2PLAYチャンネルは、コーデックモジュール1のOUT 1 CまたはOUT 1 D SFPコネクタのどちらかに接続できます。

次の2PLAYチャンネルは、コーデックモジュール2のOUT 2 CまたはOUT 2 D SFPコネクタのどちらかに接続できます。

同じ原理が、RECORDチャンネルにも適用されます。

最初の2RECORDチャンネルは、コーデックモジュール6のIN1CまたはIN1DSFPコネクタのどちらかに接続できます・・・・・。

3.2. HD標準コンフィグ

3.2.1. HD標準コンフィグの一般情報

以下のテーブルでは、XS-VIAサーバーで使用可能なHDコンフィグ(720p、1080i)とBNCコネクタの接続方法について、記載しています。

4、6、8、10、12チャンネルコンフィグを、個別に購入できます。 各コンフィグモードは、チャンネル数の少ないコンフィグを含みます。



レコーダーなし、またはプレイヤーなしのHDベースコンフィグは、Spotbox/Serverモードでのみサポートされています。 これは、頭こ Spoが付加されています。 NoSpla、Spotbox/Server では、使用できません。 F&K は、Fil&Keyモード(ライセンスコード 97) で使用可能です。

3.2.2. HD標準コンフィグ

Configurations in 4-Channel Mode

	IN	OUT		Α	В	С	D	Α	В	С	D	
Sp	1	0	Mod. 1									Mod. 2
			Mod. 3									Mod.4
			Mod. 5					IN1				Mod. 6
Sp	2	0	Mod. 1									Mod. 2
			Mod. 3									Mod. 4
			Mod. 5					IN1	IN2			Mod. 6
	1	1	Mod. 1	OUT1								Mod. 2
			Mod. 3									Mod. 4
			Mod. 5					IN1				Mod. 6
Sp	0	1	Mod. 1	OUT1								Mod. 2
			Mod. 3									Mod. 4
			Mod. 5									Mod. 6
Sp	0	2	Mod. 1	OUT1	OUT2							Mod. 2
			Mod. 3									Mod. 4
			Mod. 5									Mod. 6

	IN	OUT		Α	В	С	D	Α	В	С	D	
Sp	3	0	Mod. 1									Mod. 2
			Mod. 3									Mod. 4
			Mod. 5	IN3				IN1	IN2			Mod. 6

Sp	4	0	Mod. 1							Mod. 2
			Mod. 3							Mod. 4
			Mod. 5	IN3	IN4		IN1	IN2		Mod. 6
	2	1	Mod. 1	OUT1						Mod. 2
			Mod. 3							Mod. 4
			Mod. 5				IN1	IN2		Mod. 6
	3	1	Mod. 1	OUT1						Mod. 2
			Mod. 3							Mod. 4
			Mod. 5	IN3			INI	IN2		Mod. 6
	1	2	Mod. 1	OUT1	OUT2					Mod. 2
			Mod. 3							Mod. 4
			Mod. 5				IN1			Mod. 6
	2	2	Mod. 1	OUT1	OUT2					Mod. 2
			Mod. 3							Mod. 4
			Mod. 5				IN1	IN2		Mod. 6
Sp	0	3	Mod. 1	OUT1	OUT2		OUT3			Mod. 2
			Mod. 3							Mod. 4
			Mod. 5							Mod. 6
	1	3	Mod. 1	OUT1	OUT2		OUT3			Mod. 2
			Mod. 3							Mod.4
			Mod. 5				IN1			Mod. 6
Sp	0	4	Mod. 1	OUT1	OUT2		OUT3	OUT4		Mod. 2
			Mod. 3							Mod.4

			Mod.5							Mod. 6
F&K	0	4	Mod. 1	OUT1 Fill	OUT1 Key		OUT2 Fill	OUT2 Key		Mod. 2
			Mod. 3	OUT3 Fill	OUT3 Key		OUT4 Fill	OUT4 Key		Mod. 4
			Mod.5							Mod. 6

Configurations in 6-Channel Mode

	IN	OUT		Α	В	С	D	Α	В	С	D	
Sp	5	0	Mod. 1									Mod. 2
			Mod. 3					IN5				Mod. 4
			Mod. 5	IN3	IN4			IN1	IN2			Mod. 6
Sp	6	0	Mod. 1									Mod. 2
			Mod. 3					IN5	IN6			Mod. 4
			Mod. 5	IN3	IN4			IN1	IN2			Mod. 6
	4	1	Mod. 1	OUT1								Mod. 2
			Mod. 3									Mod. 4
			Mod. 5	IN3	IN4			IN1	IN2			Mod. 6
	5	1	Mod. 1	OUT1								Mod. 2
			Mod. 3					IN5				Mod.4
			Mod. 5	IN3	IN4			IN1	IN2			Mod. 6
	3	2	Mod. 1	OUT1	OUT2							Mod. 2
			Mod. 3									Mod. 4
			Mod. 5	IN3				IN1	IN2			Mod. 6
	4	2	Mod. 1	OUT1	OUT2							Mod. 2
			Mod. 3									Mod. 4
			Mod. 5	IN3	IN4			IN1	IN2			Mod. 6
	2	3	Mod. 1	OUT1	OUT2	OUT3						Mod. 2
			Mod. 3									Mod. 4
			Mod. 5					IN1	IN2			Mod. 6
	3	3	Mod. 1	OUT1	OUT2			OUT3				Mod. 2
			Mod. 3									Mod. 4
			Mod. 5	IN3				IN1	IN2			Mod. 6

	1	4	Mod. 1	OUT1	OUT2		OUT3	OUT4		Mod. 2
			Mod. 3							Mod. 4
			Mod. 5				IN1			Mod. 6
	2	4	Mod. 1	OUT1	OUT2		OUT3	OUT4		Mod. 2
			Mod. 3							Mod.4
			Mod. 5				IN1	IN2		Mod. 6
	1	5	Mod. 1	OUT1	OUT2		OUT3	OUT4		Mod. 2
			Mod. 3	OUT5						Mod. 4
			Mod. 5				IN1			Mod. 6
Sp	0	5	Mod. 1	OUT1	OUT2		OUT3	OUT4		Mod. 2
			Mod. 3	OUT5						Mod.4
			Mod. 5							Mod. 6
Sp	0	6	Mod. 1	OUT1	OUT2		OUT3	OUT4		Mod. 2
			Mod. 3	OUT5	OUT6					Mod. 4
			Mod. 5							Mod. 6
F&K	1	5	Mod. 1	OUT1 Fill	OUT1 Key		OUT2 Fill	OUT2 Key		Mod. 2
			Mod. 3	OUT3 Fill	OUT3 Key		OUT4 Fill	OUT4 Key		Mod. 4
			Mod. 5	OUT5 Fill	OUT5 Key		IN1 Fill	IN1 Key		Mod. 6
F&K	0	6	Mod. 1	OUT1 Fill	OUT1 Key		OUT2 Fill	OUT2 Key		Mod. 2
			Mod. 3	OUT3Fill	OUT3 Key		OUT4 Fill	OUT4 Key		Mod. 4
			Mod. 5	OUT5 Fill	OUT5 Key		OUT6 Fill	OUT6 Key		Mod. 6

Configurations in 8-Channel Mode

	IN	OUT		Α	В	С	D	Α	В	С	D	
Sp	7	0	Mod. 1									Mod. 2
			Mod. 3	IN7				IN5	IN6			Mod. 4
			Mod. 5	IN3	IN4			IN1	IN2			Mod. 6
Sp	8	0	Mod. 1									Mod. 2
			Mod. 3	IN7	IN8			IN5	IN6			Mod. 4
			Mod. 5	IN3	IN4			IN1	IN2			Mod. 6
	6	1	Mod. 1	OUT1								Mod. 2
			Mod. 3					IN5	IN6			Mod. 4
			Mod. 5	IN3	IN4			IN1	IN2			Mod. 6
	7	1	Mod. 1	OUT1								Mod. 2
			Mod. 3	IN7				IN5	IN6			Mod. 4
			Mod. 5	IN3	IN4			IN1	IN2			Mod. 6
	5	2	Mod. 1	OUT1	OUT2							Mod. 2
			Mod. 3					IN5				Mod. 4
			Mod. 5	IN3	IN4			IN1	IN2			Mod. 6
	6	2	Mod. 1	OUT1	OUT2							Mod. 2
			Mod. 3					IN5	IN6			Mod. 4
			Mod. 5	IN3	IN4			IN1	IN2			Mod. 6
	4	3	Mod. 1	OUT1	OUT2			OUT3				Mod. 2
			Mod. 3									Mod. 4
			Mod. 5	IN3	IN4			INI	IN2			Mod. 6
	5	3	Mod. 1	OUT1	OUT2			OUT3				Mod. 2
			Mod. 3					IN5				Mod. 4
			Mod. 5	IN3	IN4			IN1	IN2			Mod. 6

3	4	Mod. 1	OUT1	OUT2		OUT3	OUT4		Mod. 2
		Mod. 3							Mod. 4
		Mod. 5	IN3			IN1	IN2		Mod. 6
4	4	Mod. 1	OUT1	OUT2		OUT3	OUT4		Mod. 2
		Mod. 3							Mod. 4
		Mod. 5	IN3	IN4		IN1	IN2		Mod. 6
2	5	Mod. 1	OUT1	OUT2		OUT3	OUT4		Mod. 2
		Mod. 3	OUT5						Mod. 4
		Mod. 5				IN1	IN2		Mod. 6
3	5	Mod. 1	OUT1	OUT2		OUT3	OUT4		Mod. 2
		Mod. 3	OUT5						Mod. 4
		Mod. 5	IN3			IN1	IN2		Mod. 6
2	6	Mod. 1	OUT1	OUT2		OUT3	OUT4		Mod. 2
		Mod. 3	OUT5	OUT6					Mod. 4
		Mod. 5				IN1	IN2		Mod. 6

| May 2023 | Issue 20.5.A

Configurations in 10-Channel Mode

Spは、Spotbox/Serverモードでのみサポートされています。

	IN	OUT		Α	В	С	D	Α	В	С	D	
Sp	9	0	Mod. 1					IN9				Mod. 2
			Mod. 3	IN7	IN8			IN5	IN6			Mod. 4
			Mod. 5	IN3	IN4			IN1	IN2			Mod. 6
Sp	10	0	Mod. 1					IN9	IN10			Mod. 2
			Mod. 3	IN7	IN8			IN5	IN6			Mod. 4
			Mod. 5	IN3	IN4			IN1	IN2			Mod. 6
	9	1	Mod. 1	OUT1				IN9				Mod. 2
			Mod. 3	IN7	IN8			IN5	IN6			Mod.4
			Mod. 5	IN3	IN4			IN1	IN2			Mod. 6
	8	2	Mod. 1	OUT1	OUT2							Mod. 2
			Mod. 3	IN7	IN8			IN5	IN6			Mod.4
			Mod. 5	IN3	IN4			IN1	IN2			Mod. 6
	6	3	Mod. 1	OUT1	OUT2			OUT3				Mod. 2
			Mod. 3					IN5	IN6			Mod. 4
			Mod. 5	IN3	IN4			IN1	IN2			Mod. 6
	7	3	Mod. 1	OUT1	OUT2			OUT3				Mod. 2
			Mod. 3	IN7				IN5	IN6			Mod. 4
			Mod. 5	IN3	IN4			IN1	IN2			Mod. 6
	6	4	Mod. 1	OUT1	OUT2			OUT3	OUT4			Mod. 2
			Mod. 3					IN5	IN6			Mod. 4
			Mod. 5	IN3	IN4			INI	IN2			Mod. 6
	4	5	Mod. 1	OUT1	OUT2			OUT3	OUT4			Mod. 2
			Mod. 3	OUT5								Mod. 4

May 2023	Issue 20.5.A
----------	--------------

		Mod. 5	IN3	IN4		IN1	IN2		Mod. 6
4	6	Mod. 1	OUT1	OUT2		OUT3	OUT4		Mod. 2
		Mod. 3	OUT5	OUT6					Mod. 4
		Mod. 5	IN3	IN4		IN1	IN2		Mod. 6
5	5	Mod. 1	OUT1	OUT2		OUT3	OUT4		Mod. 2
		Mod. 3	OUT5			IN5			Mod. 4
		Mod. 5	IN3	IN4		IN1	IN2		Mod. 6

Configurations in 12-Channel Mode

	IN	OUT		Α	В	С	D	Α	В	С	D	
sp	11	0	Mod. 1	IN11				IN9	IN10			Mod. 2
			Mod. 3	IN7	IN8			IN5	IN6			Mod. 4
			Mod. 5	IN3	IN4			IN1	IN2			Mod. 6
sp	12	0	Mod. 1	IN11	IN12			IN9	IN10			Mod. 2
			Mod. 3	IN7	IN8			IN5	IN6			Mod. 4
			Mod. 5	IN3	IN4			IN1	IN2			Mod. 6
	10	1	Mod. 1	OUT1				IN9	IN10			Mod. 2
			Mod. 3	IN7	IN8			IN5	IN6			Mod. 4
			Mod. 5	IN3	IN4			IN1	IN2			Mod. 6
	10	2	Mod. 1	OUT1	OUT2			IN9	IN10			Mod. 2
			Mod. 3	IN7	IN8			IN5	IN6			Mod. 4
			Mod. 5	IN3	IN4			IN1	IN2			Mod. 6
	8	4	Mod. 1	OUT1	OUT2			OUT3	OUT4			Mod. 2
			Mod. 3	IN7	IN8			IN5	IN6			Mod. 4
			Mod. 5	IN3	IN4			IN1	IN2			Mod. 6
	6	6	Mod. 1	OUT1	OUT2			OUT3	OUT4			Mod. 2
			Mod. 3	OUT5	OUT6			IN5	IN6			Mod. 4
			Mod. 5	IN3	IN4			INI	IN2			Mod. 6

3.3. 1080pコンフィグ

3.3.1. 1080pコンフィグの一般情報

序文

1080pで動作するXS-VIAは、XS-VIA上で、フル1080pビデオを、ネイティブにエンコード/デコードします。 これは、トランスコードの必要なしで、ファイルの相互運用性を提供します。

要件と制限事項

1080pは、以下のソフトウェア要件を満たした時に使用できます:

- ライセンスコード22が、アクティブ。
- Interfaceパラメータが、適切な値にセットされている。

コンフィグ表の序文

以下の表では、XS-VIAで使用可能な1080pコンフィグとBNCコネクタの接続方法について、記載しています。

これらのコンフィグは、1080pライセンスで購入できます。

4、6、8、10、12チャンネルコンフィグを、個別に購入できます。 各コンフィグモードは、チャンネル数の少ないコンフィグを含みます。

レコーダなし、またはプレイヤーなしのHDベースコンフィグは、Spotbox/Serverモードでのみサポートされています

これは、頭にSpと記載されています。 頭にNoSpと記載されているコンフィグは、Spotbox/Serverモードでは使用できません。

3.3.2. 1080p標準コンフィグ

Configurations in 4-Channel Mode

	IN	OUT		Α	В	С	D	Α	В	С	D	
Sp	1	0	Mod. 1									Mod. 2
			Mod. 3									Mod.4
			Mod. 5					IN1				Mod. 6
Sp	2	0	Mod. 1									Mod. 2
			Mod. 3									Mod.4
			Mod. 5					IN1	IN2			Mod. 6
	1	1	Mod. 1	OUT1								Mod. 2
			Mod. 3									Mod.4
			Mod. 5					IN1				Mod. 6
Sp	0	1	Mod. 1	OUT1								Mod. 2
			Mod. 3									Mod.4
			Mod. 5									Mod. 6
Sp	0	2	Mod. 1	OUT1	OUT2							Mod. 2
			Mod. 3									Mod. 4
			Mod. 5									Mod. 6
Sp	3	0	Mod. 1									Mod. 2
			Mod. 3									Mod. 4
			Mod. 5	IN3				IN1	IN2			Mod. 6
Sp	4	0	Mod. 1									Mod. 2
			Mod. 3									Mod. 4
			Mod. 5	IN3	IN4			IN1	IN2			Mod. 6

	2	1	Mod. 1	OUT1						Mod. 2
			Mod. 3							Mod. 4
			Mod. 5				IN1	IN2		Mod. 6
	3	1	Mod. 1	OUT1						Mod. 2
			Mod. 3							Mod. 4
			Mod. 5	IN3			IN1	IN2		Mod. 6
	1	2	Mod. 1	OUT1	OUT2					Mod. 2
			Mod. 3							Mod. 4
			Mod. 5				IN1			Mod. 6
	2	2	Mod. 1	OUT1	OUT2					Mod. 2
			Mod. 3							Mod. 4
			Mod. 5				IN1	IN2		Mod. 6
Sp	0	3	Mod. 1	OUT1	OUT2		OUT3			Mod. 2
			Mod. 3							Mod. 4
			Mod. 5							Mod. 6
	1	3	Mod. 1	OUT1	OUT2		OUT3			Mod. 2
			Mod. 3							Mod. 4
			Mod. 5				IN1			Mod. 6
Sp	0	4	Mod. 1	OUT1	OUT2		OUT3	OUT3		Mod. 2
			Mod. 3							Mod. 4
			Mod. 5							Mod. 6
F&K	0	4	Mod. 1	OUT1 Fill	OUT1 Key		OUT2 Fill	OUT2 Key		Mod. 2
			Mod. 3	OUT3 Fill	OUT3 Key		OUT4 Fill	OUT4 Key		Mod. 4
			Mod. 5							Mod. 6

Configurations in 6-Channel Mode

	IN	OUT		Α	В	С	D	Α	В	С	D	
Sp	5	0	Mod. 1									Mod. 2
			Mod. 3					IN5				Mod. 4
			Mod. 5	IN3	IN4			IN1	IN2			Mod. 6
Sp	6	0	Mod. 1									Mod. 2
			Mod. 3					IN5	IN6			Mod. 4
			Mod. 5	IN3	IN4			IN1	IN2			Mod. 6
	4	1	Mod. 1	OUT1								Mod. 2
			Mod. 3									Mod. 4
			Mod. 5	IN3	IN4			IN1	IN2			Mod. 6
	5	1	Mod. 1	OUT1								Mod. 2
			Mod. 3					IN5				Mod. 4
			Mod. 5	IN3	IN4			IN1	IN2			Mod. 6
	3	2	Mod. 1	OUT1	OUT2							Mod. 2
			Mod. 3									Mod. 4
			Mod. 5	IN3				IN1	IN2			Mod. 6
	4	2	Mod. 1	OUT1	OUT2							Mod. 2
			Mod. 3									Mod. 4
			Mod. 5	IN3	IN4			IN1	IN2			Mod. 6
	2	3	Mod. 1	OUT1	OUT2			OUT3				Mod. 2
			Mod. 3									Mod. 4
			Mod. 5					IN1	IN2			Mod. 6
	3	3	Mod. 1	OUT1	OUT2			OUT3				Mod. 2
			Mod. 3									Mod. 4
			Mod. 5	IN3				IN1	IN2			Mod. 6

	1	4	Mod. 1	OUT1	OUT2		OUT3	OUT4		Mod. 2
			Mod. 3							Mod. 4
			Mod. 5				IN1			Mod. 6
	2	4	Mod. 1	OUT1	OUT2		OUT3	OUT4		Mod. 2
			Mod. 3							Mod. 4
			Mod. 5				IN1	IN2		Mod. 6
	1	5	Mod. 1	OUT1	OUT2		OUT3	OUT4		Mod. 2
			Mod. 3	OUT5						Mod. 4
			Mod. 5				IN1			Mod. 6
Sp	0	5	Mod. 1	OUT1	OUT2		OUT3	OUT4		Mod. 2
			Mod. 3	OUT5						Mod.4
			Mod. 5							Mod. 6
Sp	0	6	Mod. 1	OUT1	OUT2		OUT3	OUT4		Mod. 2
			Mod. 3	OUT5	OUT6					Mod.4
			Mod. 5							Mod. 6
F&K	1	5	Mod. 1	OUT1 Fill	OUT1 Key		OUT2 Fill	OUT2 Key		Mod. 2
			Mod. 3	OUT3 Fill	OUT3 Key		OUT4 Fill	OUT4 Key		Mod. 4
			Mod. 5	OUT5 Fill	OUT5 Key		IN1 Fill	IN1 Key		Mod. 6
F&K	0	6	Mod. 1	OUT1 Fill	OUT1 Key		OUT2 Fill	OUT2 Key		Mod. 2
			Mod. 3	OUT3 Fill	OUT3 Key		OUT4 Fill	OUT4 Key		Mod. 4
			Mod. 5	OUT5 Fill	OUT5 Key		OUT6 Fill	OUT6 Key		Mod. 6

Configurations in 8-Channel Mode

	IN	OUT		Α	В	С	D	Α	В	С	D	
Sp	7	0	Mod. 1									Mod. 2
			Mod. 3	IN5				IN5	IN5			Mod. 4
			Mod. 5	IN3	IN4			IN1	IN2			Mod. 6
Sp	8	0	Mod. 1									Mod. 2
			Mod. 3	IN7	IN8			IN5	IN6			Mod. 4
			Mod. 5	IN3	IN4			IN1	IN2			Mod. 6
	6	1	Mod. 1	OUT1								Mod. 2
			Mod. 3					IN5	IN6			Mod. 4
			Mod. 5	IN3	IN4			IN1	IN2			Mod. 6
	7	1	Mod. 1	OUT1								Mod. 2
			Mod. 3	IN7				IN5	IN6			Mod. 4
			Mod. 5	IN3	IN4			IN1	IN2			Mod. 6
	5	2	Mod. 1	OUT1	OUT2							Mod. 2
			Mod. 3					IN5				Mod. 4
			Mod. 5	IN3	IN4			IN1	IN2			Mod. 6
	6	2	Mod. 1	OUT1	OUT2							Mod. 2
			Mod. 3					IN5	IN6			Mod. 4
			Mod. 5	IN3	IN4			IN1	IN2			Mod. 6
	4	3	Mod. 1	OUT1	OUT2			OUT3				Mod. 2
			Mod. 3									Mod. 4
			Mod. 5	IN3	IN4			INI	IN2			Mod. 6
	5	3	Mod. 1	OUT1	OUT2			OUT3				Mod. 2
			Mod. 3					IN5				Mod. 4
			Mod. 5	IN3	IN4			INI	IN2			Mod. 6

3	4	Mod. 1	OUT1	OUT2		OUT3	OUT4		Mod. 2
		Mod. 3							Mod. 4
		Mod. 5	IN3			IN1	IN2		Mod. 6
4	4	Mod. 1	OUT1	OUT2		OUT3	OUT4		Mod. 2
		Mod. 3							Mod. 4
		Mod. 5	IN3	IN4		IN1	IN2		Mod. 6
2	5	Mod. 1	OUT1	OUT2		OUT3	OUT4		Mod. 2
		Mod. 3	OUT5						Mod. 4
		Mod. 5				IN1	IN2		Mod. 6
3	5	Mod. 1	OUT1	OUT2		OUT3	OUT4		Mod. 2
		Mod. 3	OUT5						Mod. 4
		Mod. 5	IN3			IN1	IN2		Mod. 6
2	6	Mod. 1	OUT1	OUT2		OUT3	OUT4		Mod. 2
		Mod. 3	OUT5	OUT6					Mod. 4
		Mod. 5				IN1	IN2		Mod. 6

| May 2023 | Issue 20.5.A

Configurations in 10-Channel Mode

Spは、Spotbox / Server でのみ、使用できます。

	IN	OUT		А	В	С	D	Α	В	С	D	
Sp	9	0	Mod. 1					IN9				Mod. 2
			Mod. 3	IN7	IN8			IN5	IN5			Mod. 4
			Mod. 5	IN3	IN4			IN1	IN2			Mod. 6
Sp	10	0	Mod. 1					IN9	IN10			Mod. 2
			Mod. 3	IN7	IN8			IN5	IN6			Mod. 4
			Mod. 5	IN3	IN4			IN1	IN2			Mod. 6
	9	1	Mod. 1	OUT1				IN9				Mod. 2
			Mod. 3	IN7	IN8			IN5	IN6			Mod. 4
			Mod. 5	IN3	IN4			IN1	IN2			Mod. 6
	8	2	Mod. 1	OUT1	OUT2							Mod. 2
			Mod. 3	IN7	IN8			IN5	IN6			Mod. 4
			Mod. 5	IN3	IN4			IN1	IN2			Mod. 6
	6	3	Mod. 1	OUT1	OUT2			OUT3				Mod. 2
			Mod. 3					IN5	IN6			Mod. 4
			Mod. 5	IN3	IN4			IN1	IN2			Mod. 6
	7	3	Mod. 1	OUT1	OUT2			OUT3				Mod. 2
			Mod. 3	IN7				IN5	IN6			Mod. 4
			Mod. 5	IN3	IN4			IN1	IN2			Mod. 6
	6	4	Mod. 1	OUT1	OUT2			OUT3	OUT4			Mod. 2
			Mod. 3					IN5	IN6			Mod. 4
			Mod. 5	IN3	IN4			IN1	IN2			Mod. 6
	4	5	Mod. 1	OUT1	OUT2			OUT3	OUT4			Mod. 2
			Mod. 3	OUT5								Mod. 4

May	/ 2023	Issue 20	.5.A			CONFIG	URATION MANUAL	_		
			Mod. 5	IN3	IN4		IN1	IN2		Mod. 6
	4	6	Mod. 1	OUT1	OUT2		OUT3	OUT4		Mod. 2
			Mod. 3	OUT5	OUT6					Mod. 4
			Mod. 5	IN3	IN4		IN1	IN2		Mod. 6
	5	5	Mod. 1	OUT1	OUT2		OUT3	OUT4		Mod. 2
			Mod. 3	OUT5			IN5			Mod. 4
			Mod. 5	IN3	IN4		IN1	IN2		Mod. 6

Configurations in 12-Channel Mode

	IN	OUT		Α	В	С	D	Α	В	С	D	
Sp	11	0	Mod. 1	IN11				IN9	IN10			Mod. 2
			Mod. 3	IN7	IN8			IN5	IN6			Mod. 4
			Mod. 5	IN3	IN4			IN1	IN2			Mod. 6
Sp	12	0	Mod. 1	IN11	IN12			IN9	IN10			Mod. 2
			Mod. 3	IN7	IN8			IN5	IN6			Mod. 4
			Mod. 5	IN3	IN4			IN1	IN2			Mod. 6
	10	1	Mod. 1	OUT1				IN9	IN10			Mod. 2
			Mod. 3	IN7	IN8			IN5	IN6			Mod. 4
			Mod. 5	IN3	IN4			IN1	IN2			Mod. 6
	10	2	Mod. 1	OUT1	OUT2			IN9	IN10			Mod. 2
			Mod. 3	IN7	IN8			IN5	IN6			Mod. 4
			Mod. 5	IN3	IN4			IN1	IN2			Mod. 6
	8	4	Mod. 1	OUT1	OUT2			OUT3	OUT4			Mod. 2
			Mod. 3	IN7	IN8			IN5	IN6			Mod. 4
			Mod. 5	IN3	IN4			IN1	IN2			Mod. 6
	6	6	Mod. 1	OUT1	OUT2			OUT3	OUT4			Mod. 2
			Mod. 3	OUT5	OUT6			IN5	IN6			Mod. 4
			Mod. 5	IN3	IN4			IN1	IN2			Mod. 6

3.4. UHD-4Kコンフィグ

3.4.1. UHD-4Kコンフィグの一般情報

説明

XS-VIAで使われるUHD-4Kフォーマットは、UHDTV(Ultra-High Definition TV)と呼ばれます。 Resolutionパラメータで、UHDTV-4Kの値を設定し、アクティブにします。

UHD-4Kでは、映像の解像度は3840x 2160です。

UHD-4Kイメージは、4つの3G-SDIリンクで伝送される4つの1080pのフレーム、または1つの12G-SDIリンクから構成されます。

そのため、各UHD-4Kイメージは、XS-VIA上の4つのSDロネクダ(BNC)または、1つの12G-SDロネクダ(BNC)、または2つの IP(SFP+)コネクタが必要です。



XP背面パネルでは、UHD-4Kコンフィグは、Pまたは12G-SDI、またはEVS smallform-factor pluggable SFP+ to SDIアダプ タを使用した3G-SDIのみ、可能です。

要件

UHD-4Kは、以下のソフトウェア要件を満たしたときに使用可能です:

- ライセンスコード27と関連するコード (37または38)が有効なとき
- Resolutionパラメータを、UHDTV-4Kに設定したとき
- Intra Codecパラメータを、UHD-4Kコーデックに設定したとき
- Interfaceパラメータを、3Gまたは12GまたはXIPに設定したとき

制限

機能の制限

- UHD-4Kは、Mixononechannel機能をサポートしていません。
- UHD-4Kは、個別のOSDを提供しません。
- UHD-4Kは、最大 16エンベデッド音号・ラックまでをサポートしています。
- UHD-4K 60HZ (NTSC)は、XHub-VIA IP Aggregator無しの場合には、、ST2022-7でサポートされません。

ビットレートに関連する制限

以下表は、コーデックのビットレートとハードウェアコンフィグを考慮した、コーデックとコーデックフレーバーでサポートされるコンフィグを表しています:

	(4+1) RAID アレイ	(5+1) RAID アレイ	(10+1) RAID アレイ
4-チャンネルコンフィグ	XAVC 300 all	XAVC 300 all	All UHD-4K codecs,
	XAVC 480 all	XAVC 480 all	bitrates and frame rates
	DNxHR SQ all	DNxHR SQ all	
		DNxHR HQ 50Hz	
		DNxHR HQX 50Hz	
3-チャンネルコンフィグ	XAVC 300 all	All UHD-4K codecs,	All UHD-4K codecs,
	XAVC 480 all	bitrates and frame rates	bitrates and frame rates
	DNxHR SQ all		
	DNxHR HQ 50Hz		
	DNxHR HQX 50Hz		

SDI接続時の割り当ての原則

UHD-4K映像は、4本の3G-SDIリンクまたは1本の12G-SDIリンクで伝送された、4つの1080pフレームで構成されています。

3G-SDI接続

Square division UHD形式を選択した時には、HD-4Kイメージは、4つの1080p image quadrant(イメージクアドラント)として 伝送されます。

各イメージクアドラントは、以下の順番で、対応する3G-SDIリンクに割り当てられます:



two-sample interleave UHD形式を選択した時には、オリジナル4K解像度の1/4の4つの1080pイメージとして伝送されます。

各1080pイメージは、以下の順番で、3G-SDIリンクに割り当てられます:



UHD-4Kチャンネルの4つの3G-SDIコネクタは、常に、コーデックモジュールのコネクタA-DIに接続されます。

12G-SDI接続

12G-SDI接続では、UHD-4Kイメージ(4つの1080pイメージで構成)は、1本の12G-SDIリンクで伝送されます。

これは、常に、コーデックモジュールのコネクタAに接続されます。

コンフィグテーブルについて

以下のテーブルは、XS-VIAサーバー上で使用可能な4Kコンフィグを示しています。

各コンフィグに対して、背面パネル上のコネクタ割り当てが、(コネクタは同じ方法で割り当てられるため)3Gと12G接続の区別なく表示されています:

- 3G接続では、4つのコネクタそれぞれが、指定コーデックモジュールの全てのコネクタ(INまたはOUT)に 接続されます。
- 12G接続では、1つのコネクタが、コーデックモジュールのAコネクタ(INまたはOUT)に接続されます。
/!\

3.4.2. UHD-4Kコンフィグ

レコーダーなし、またはプレイヤーなしのUHD-4Kコンフィグは、Spotbox/Serverモードでのみサポートされています それらの前こは、Spoが付きます。

Configurations 2 Channel 4K

8-Channel モードは、4、8チャンネルコンフィグを含みます。 Spは、Spotbox / Server でのみ、使用できます。

	IN	OUT		Α	В	С	D	Α	В	С	D	
Sp	1	0	Mod. 1									Mod. 2
			Mod. 3									Mod. 4
			Mod. 5						IN1			Mod. 6
Sp	2	0	Mod. 1									Mod. 2
			Mod. 3									Mod. 4
			Mod. 5		IN2				IN1			Mod. 6
	1	1	Mod. 1		OUT1							Mod. 2
			Mod. 3									Mod. 4
			Mod. 5						IN1			Mod. 6
Sp	0	1	Mod. 1		OUT1							Mod. 2
			Mod. 3									Mod. 4
			Mod. 5									Mod. 6
Sp	0	2	Mod. 1		OUT1				OUT2			Mod. 2
			Mod. 3									Mod. 4
			Mod. 5									Mod. 6

| May 2023 | Issue 20.5.A

Configurations 4 Channel 4K

Spは、Spotbox / Server でのみ、使用できます。

	IN	OUT		Α	В	С	D	Α	В	С	D	
Sp	3	0	Mod. 1									Mod. 2
			Mod. 3						IN3			Mod. 4
			Mod. 5		IN2				IN1			Mod. 6
Sp	4	0	Mod. 1									Mod. 2
			Mod. 3		IN4				IN3			Mod. 4
			Mod. 5		IN2				INI			Mod. 6
	2	1	Mod. 1		OUT1							Mod. 2
			Mod. 3									Mod. 4
			Mod. 5		IN2				IN1			Mod. 6
	3	1	Mod. 1		OUT1							Mod. 2
			Mod. 3						IN3			Mod. 4
			Mod. 5		IN2				IN1			Mod. 6
	1	2	Mod. 1		OUT1				OUT2			Mod. 2
			Mod. 3									Mod. 4
			Mod. 5						IN1			Mod. 6
	2	2	Mod. 1		OUT1				OUT2			Mod. 2
			Mod. 3									Mod. 4
			Mod. 5		IN2				IN1			Mod. 6
	1	3	Mod. 1		OUT1				OUT2	-	-	Mod. 2
			Mod. 3		OUT3							Mod. 4
			Mod. 5						IN1			Mod. 6
Sp	0	3	Mod. 1		OUT1				OUT2			Mod. 2
			Mod. 3		OUT3							Mod. 4

CONFIGURATION MANUAL

			Mod. 5							Mod. 6
Sp	0	4	Mod. 1	OUT1				OUT2		Mod. 2
			Mod. 3	OUT3				Mod. 4		
			Mod. 5							Mod. 6

CONFIGURATION MANUAL

| May 2023 | Issue 20.5.A

Configurations 6 Channel 4K

Spは、Spotbox / Server でのみ、使用できます。

	IN	OUT		Α	В	С	D	Α	В	С	D	
Sp	5	0	Mod. 1						IN5			Mod. 2
			Mod. 3		IN4				IN3			Mod. 4
			Mod. 5		IN2				IN1			Mod. 6
Sp	6	0	Mod. 1		IN6				IN5			Mod. 2
			Mod. 3		IN4				IN3			Mod. 4
			Mod. 5		IN2				IN1			Mod. 6
	4	1	Mod. 1		OUT1							Mod. 2
			Mod. 3		IN4				IN3			Mod. 4
			Mod. 5		IN2				IN1			Mod. 6
	5	1	Mod. 1		OUT1				IN5			Mod. 2
			Mod. 3		IN4				IN3			Mod. 4
			Mod. 5		IN2				IN1			Mod. 6
	3	2	Mod. 1		OUT1				OUT2			Mod. 2
			Mod. 3						IN3			Mod. 4
			Mod. 5		IN2				IN1			Mod. 6
	4	2	Mod. 1		OUT1				OUT2			Mod. 2
			Mod. 3		IN4				IN3			Mod. 4
			Mod. 5		IN2				IN1			Mod. 6
	2	3	Mod. 1		OUT1				OUT2			Mod. 2
			Mod. 3		OUT3							Mod. 4
			Mod. 5		IN2				IN1			Mod. 6
	3	3	Mod. 1		OUT1				OUT2			Mod. 2
			Mod. 3		OUT3				IN3			Mod. 4

CONFIGURATION MANUAL

			Mod. 5	IN2	INI	Mod. 6
	1	4	Mod. 1	OUTI	OUT2	Mod. 2
			Mod. 3	OUT3	OUT4	Mod. 4
			Mod. 5		INI	Mod. 6
	2	4	Mod. 1	OUTI	OUT2	Mod. 2
			Mod. 3	OUT3	OUT4	Mod. 4
			Mod. 5	IN2	INI	Mod. 6
	1	5	Mod. 1	OUTI	OUT2	Mod. 2
			Mod. 3	OUT3	OUT4	Mod. 4
			Mod. 5	OUT5	INI	Mod. 6
Sp	0	5	Mod. 1	OUTI	OUT2	Mod. 2
			Mod. 3	OUT3	OUT4	Mod. 4
			Mod. 5	OUT5		Mod. 6
Sp	0	6	Mod. 1	OUT1	OUT2	Mod. 2
			Mod. 3	OUT3	OUT4	Mod. 4
			Mod. 5	OUT5	OUT6	Mod. 6

3.5. 1080pとUHD-4Kの混合コンフィグ

3.5.1. 1080p -> UHD-4K アップスケール

前提条件

XS-VIA上で1080pコンテンツをアップスケールでき、この章で説明されるように、2つの異なる方法で、UHD-4Kとして再生することができます。

アップスケール機能は、3G-SDI、12G-SDI、XIPインターフェースビデオ接続でサポートされます。

アップスケールは可能ですが、同等のUHD-4Kと1080pコーデックが使用されている場合にのみ実装されます:

HD Codec	UHD-4K Codec
XAVC- Intra 100	XAVC-Intra 300 / 480
DNxHD	DNxHR

UHD-4Kコンフィグでのアップスケール

説明

外部ストレージ/別のEVSサーバーから、XNet/Gigabitネットワーク経由で、1080pコンテンツが、XS-VIAに転送されました。

他のEVSサーバーは、1080pコンフィグで動作しています。

EVSサーバー上に1080pコンテンツがあり全ての要件が満たされている時、UHD-4Kコンフィグで動作している XS-VIA上でアップスケールして再生できます。



XT-VIA or XS-VIA

必要要件

- UHD-4Kライセンス (コード 27) がアクティブ
- upscale license from 1080p to UHD-4K (コード 39) がアクティブ
- UHDTV-4K解像度を選択 (Serverタブ、Video and Reference設定、Resolutionフィールド)
- UHD formatが、two-sample interleaveに設定(Channelsタブ、Base設定、UHD Formatフィールド)
- UHD-4Kと1080p コーデックが同じ
- このタイプのアップスケール機能は、コンフィグの固定リストに関連付けられていません

1080pコンフィグでのアップスケール

説明

ビデオフィードから1080pコンテンツが、1080pコンフィグで動作中のXS-VIAにインジェストされました。 1080pは、別のEVSサーバー/外部ストレージからも、来ます。

全ての要件が満たされ、再生解像度がUHD-4Kに設定されている時、1080pコンフィグで動作中でも同じXS-VIA上で、1080pコンテンツはアップスケールされてUHD-4Kで再生されます。



必要要件

- UHD-4Kライセンス (コード 27)、1080p 3Gライセンス (コード 22).がアクティブ
- upscale license from 1080p to UHD-4K (コード 39) がアクティブ
- 1080p解像度を選択 (Serverタブ、Video and Reference 設定、Resolutionフィールド)
- UHD-4K PGM解像度を選択 (Serverタブ、Video and Reference設定、Player Resolutionフィールド)
- UHD-4Kと1080p コーデックが同じ
- このタイプのアップスケール機能は、特定のコンフィグでのみ使用可能
- コンフィグモードに対応するライセンスコードが必要
- コード 29: 6-チャンネルモード
- コード 30: 8-チャンネルモード
- コード 36: 10-チャンネルモード
- コード 34: 12-チャンネルモード

制限事項

- Mix on one channelは、1080p ->UHD-4K アップスケールではサポートされていません。.
- アップスケールをサポートするコンフィグは、SFP+アダプタを使用すれば、XIP背面パネル上のSDIで使用可能です



o

アップスケール機能を使用している時には、プレイリストとタイムライン内に、1080pとUHD-4Kクリップの 混在が可能です。

Split Screen機能は、混在環境でもサポートされています。

3.5.2. 1080p / UHD-4K標準コンフィグ

IN	OUT		Α	В	С	D	Α	В	C	D	
2	2	Mod. 1		OUT1				OUT2			Mod. 2
		Mod. 3									Mod. 4
		Mod. 5					IN1	IN2			Mod. 6

IN	OUT		Α	В	С	D	Α	В	C	D	
4	2	Mod. 1		OUT1				OUT2			Mod. 2
		Mod. 3									Mod. 4
		Mod. 5	IN3	IN4			IN1	IN2			Mod. 6
2	3	Mod. 1		OUT1				OUT2			Mod. 2
		Mod. 3		OUT3							Mod. 4
		Mod. 5					IN1	IN2			Mod. 6

IN	OUT		Α	В	С	D	Α	В	C	D	
6	2	Mod. 1		OUT1				OUT2			Mod. 2
		Mod. 3					IN5	IN6			Mod. 4
		Mod. 5	IN3	IN4			IN1	IN2			Mod. 6
4	3	Mod. 1		OUT1				OUT2			Mod. 2
		Mod. 3		OUT3							Mod. 4
		Mod. 5	IN3	IN4			IN1	IN2			Mod. 6
2	4	Mod. 1		OUT1				OUT2			Mod. 2
		Mod. 3		OUT3				OUT4			Mod. 4
		Mod. 5					IN1	IN2			Mod. 6

IN	OUT		Α	В	С	D	Α	В	С	D	
8	2	Mod. 1		OUT1				OUT2			Mod. 2
		Mod. 3	IN7	IN8			IN5	IN6			Mod.4
		Mod. 5	IN3	IN4			IN1	IN2			Mod. 6
6	3	Mod. 1		OUT1				OUT2			Mod. 2
		Mod. 3		OUT3			IN5	IN6			Mod. 4
		Mod. 5	IN3	IN4			IN1	IN2			Mod. 6
4	4	Mod. 1		OUT1				OUT2			Mod. 2
		Mod. 3		OUT3				OUT4			Mod. 4
		Mod. 5	IN3	IN4			IN1	IN2			Mod. 6

4. Multicamコンフィグ

4.1. ユーザーインターフェース概要

4.1.1. 序文

序言

最初のステップとしてのコンフィグ

Multicamを使用する前に、オペレータは、Multicam Configurationウィンドウ内で、全ての必要なパラメータを設定すべきです。

クリップが特定のパラメータで保存され、後でパラメータを変更しても、前に作成したクリップとプレイリストは変更 されません。

コンフィグの注意点

大半のパラメータは工場出荷プリセット状態で、EVSスタッフのアドバイスなしに変更しない事をお勧めします。 パラメータを不適切に設定すると、システムの誤作動を招くことがあります。

有効なパラメータ

様々なコンフィグを設定するのに、XS-VIAタイプ/XS-VIA筐体に有効なパラメータ/パラメータ値と、アクティブなライ センスコードが必要です。

ユーザーインターフェース比較

XS-VIAは、以下の3つのインターフェースより設定可能です:

- Multicam Configurationウィンドウ(サーバーベースアプリケーション)
- Multicam Configurationウィンドウ (Webベースインターフェース)
- TechnicalとOperational Setupメニュー (XSENSEリモコン上、もしあれば)

サーバーベースアプリケーションとWebベースインターフェースのインターフェース内のMulticam Configurationウィンドウは、ほぼ同等です。

しかし、XSENSEリモコンのパネル内で、TechnicalSetupメニュー内では、最も使われる設定が利用可能で、 Operational Setupメニュー内では全てのオペレーション設定が使用可能です。 以下の表では、それぞれのインターフェースで有効な機能を示します:

	Configurationウィンドウ									
	テクニカル設定	オペレーション設定								
サーバーベース	Yes	Yes								
アプリケーション	(タブ1-6)	(タブ7-8)								
Webベース	Yes	Yes								
インターフェース	(タブ1-6)	(タブ7-8)								
XSENSEリモコン	Yes(部分的に)	Yes								
	(Technical Setup : F0)	(Setup Menu : SHIFT + D)								

コンフィグパラメータ概要

Multicamコンフィグ内の各章の最初のトピックでは、使用可能なパラメータの概要を提供し、パラメータを探す方法を 提供します。

● サーバーベースアプリケーション/Webベースインターフェース内のベーシック/アドバンスビュー

XSENSEリモコン上のTechnical Setup/Operational Setup内

XSENSEリモコンとサーバーベースアプリケーションでの同時変更

XSENSEリモコンでパラメータが変更され、そのパラメータがサーバーベースアプリケーションのConfigurationページ内で変更したパラメータと競合しない場合、VGA上に以下のメッセージが表示されます。

The configuration has been modified by another user without any conflict. Your copy has been updated with these modifications'

XSENSEリモコンでパラメータが変更され、そのパラメータがサーバーベースアプリケーションのConfigurationペー ジ内で変更したパラメータと競合する場合、VGAまたはLCD上に以下のメッセージが表示されます。 ユーザーが了承すると、設定は更新されます。

> 'The configuration has been modified by another user. Do you want to load it and lose your modification?'



XSENSEリモコン上でこのメッセージが表示され、ユーザーがNo'(Clearボタン)を選択すると、 XSENSEリモコン上の変更が保存されます。

しかし、VGAでの変更適用は、ユーザーがOperational Setupメニューから抜けるとロードされます。 (例外:メッセージ表示後、VGAで変更したフィールドが、XSENSEリモコン上で変更/適用された場合)

4.1.2. Multicam Configurationウィンドウ概要

序文

サーバーベース/ウェブベースのインターフェースでは、各コンフィグファイルに関連する全てのサーバー設定が 1つのウィンドウ内にグループ化されています: Multicam Configurationウィンドウ。

指定コンフィグでXS-VIAが起動していない場合、Multicam Configurationウィンドウでは、Multicam Setupウィンドウ内のどのコンフィグでも設定可能です。

指定コンフィグでXS-VIAが起動している場合、Multicam Configurationウィンドウでは、動作中のコンフィグの設定が可能です。

Multicam Configurationウィンドウは、両方のインターフェース内で、同じ方法で構成されています:

- 7つのタブより、構成されています。
- 各タブは、1つ以上のページを持っています (サーバーベースアプリケーション)。
- 各タブは、1つのページ上に、全ての設定を表示します(Webベースインターフェース)。
- ページ/タブ上の設定は、固有の名前を持つフィールドグループで構成されます。

Multicam Configurationウィンドウへのアクセス

サーバーベースアプリケーション内

XS-VIAが収録開始していない時、Multicam SetupウィンドウからMulticam Configurationウィンドウへアクセスするには、以下を行います:

1. コンフィグラインリスト内で、↑(上矢印)または↓(下矢印)キーを押し、選択したいコンフィグがハイライトされるま で上下に動かします。

2.F8を押します。

MulticamConfigurationウィンドウが閉きます。

XS-VIA収録中に、Clips/PlaylistウィンドウからMulticam Configurationウィンドウにアクセスするには、SHIFT + F2を 押します。

Webベースインターフェース内

XS-VIAが収録開始していない時、Multicam SetupウィンドウからMulticam Configurationウィンドウへアクセスするには、設定したいコンフィグラインのEditアイコン をクリックします。 Multicam Configurationウィンドウが開きます。

XS-VIA収録中には、Webベースインターフェースインターフェース上に、Multicam Configurationウィンドウが直接表示されます。

動作中のコンフィグを、直接変更できます。

表示モード

Multicam Configurationウィンドウ内の設定は、通常使用されるかどうかにより、basic/advanced設定に分類されています。

その結果、2つの表示モードがあります:

- Basic (ベーシック)モード
- Advanced (アドバンスト)モード

ベーシックモードを選択すると、ページ上の一部の設定が表示されなくなる、またはページを表示しなくなります。

サーバーベースアプリケーションで表示モードを変更するには、F3を押します。

Webベースインターフェースで表示モードを変更するには、

表示モードラベル

Basic mode または Advanced mode

をクリックします。

ユーザーインターフェース

サーバーベースアプリケーションのユーザーインターフェース

以下のスクリーンショットは、サーバーベースアプリケーションでの、Multicam Configurationウィンドウの第1タブ、第1 ページを、アドバンストモードで表示しています:

- タイトルバーは、選択されているコンフィグを表示し、コンフィグが立ち上がったか(起動中)、そうでないか (停止中)かを表示します。
- 選択されたタブは、ピンク色に表示されます。
- タブ内の現在のページとページ番号は、右上の隅に表示されます。
- 表示モード(ベーシックかアドバンストか)も、右上の隅に表示されます。

CONT	ICUDATION FUS	CorucrOT	T 5 ISM 1IN 1011T DI	INNTAC	10
1 SEDUED 2 CHANNELS	3 NETUORK 4 M	NITORIN		2 OPERATION	13
Video and reference	J. HEIMONN 4. HC			1/2 Advan	ced Mode
Field rate Resolution LTC timecode Sync PC time to TC Genlock	50.00Hz 1080i 20:27:10:15 Yes Blackburst	OK every OK	Aspect ratio HDR Profile Color Gamut 00h15 Studio	16:9 HLG rec.2020	
Codec Intra In Use Codec Bitrate (Mbps) Horizontal res.	Yes AVID DNxHD 12 121 1920 pixels	20			
<mark>Proxy</mark> In Use Codec Bitrate (Mbps)	Yes Mjpeg 3				
The codec used for the playout is the AVID DNxHD 120 $$					
ALT+A:Apply F3:Basic	Advanced Esc	Quit Pg	Up/PgDn:Change page)	F1:Help

Webベースインターフェースのユーザーインターフェース

以下のスクリーンショットは、Webベースインターフェースの、Multicam Configurationウィンドウの第1タブを、ベーシックモードで表示しています:

- 上部ラインは、選択されているコンフィグ名を表示し、コンフィグが立ち上がったか(起動中)、そうでないか (停止中)かを表示します。
- 選択されたタブは、少し薄い灰色で表示されます。
- 表示モード(ベーシックかアドバンスト)は、上部のラインに表示されます。

4.1.3. Multicam Configurationウィンドウ内の画面操作と編集

サーバーベースアプリケーション内

操作コマンド

以下の表では、Multicam Configurationウィンドウ内の操作方法を示します:

コマンド説明	コマンドキー
タブの選択	CTRL + tab番号
あるタブから別のタブに移動する方法	LEFTARROW/RIGHTARROW
(タブが選択されると、紫色にハイライトされる)	
有効なタブのページ内を上下に移動	PAGE DOWN state UP
編集可能な設定リスト内を下に移動	ТАВ
編集可能な設定リスト内を上に移動	SHIFT + TAB
ベーシックとアドバンストの表示モードの切り替え	F3

編集コマンド

以下の表では、MulticamConfigurationウィンドウ内の、フィールドが選択された時の(TABキーを使って行ないます)、コンフィグ設定の編集コマンドを示しています。

テキストフィールド内では、直接値を入力できます。

コマンド説明	コマンドキー
数値を増やす	スペースバー
(もしくはリストの中で、次の値を表示)	
数値を減らす	SHIFT + スペースバー
(もしくはリストの中で、前の値を表示)	
テキストフィールド内で、カーソルを移動	SHIFT + →/←
選択設定の値をリセット	F5
選択コンフィグの現在のタブの全設定の全値のリセット	CTRL + F5
選択コンフィグの全てのタブの全設定の全値のリセット	CTRL + SHIFT + F5
変更を適用	ALT + A
変更を適用せずコンフィグ画面より出る	ESC、ENTER

リスト内の値の有効化

設定の中には、値を有効にする必要があるものもあります。 例: Operationタブ内のページの選択(receive pages、protect pages)。

有効になったページは青色になり、無効化されたページはハイライトされません。

値のリストを有効にするには、以下を行います:

- 1. 値一覧を、TABキーで選択します。 値一覧が選択されると、有効になった値は青色にハイライト、無効化された値はピンク色にハイライトされます。
- 2. キーボード上では、有効にしたい値数値/文字)を打ち込みます。 すると、青色にハイライトされます。
- 3. 変更をALT + Aで反映し、確定します。

Webベースインターフェース内

操作と編集コマンド

Webベースインターフェースの操作と編集コマンドは、Webベースインターフェースではよく使われるコマンドです。 **核がコマンドボタンは、以下の通りです**:

コマンド説明

コマンド説明	コマンドキー
アドバンスト表示モードを有効にする	Basic mode
ベーシック表示モードに戻る	Advanced mode
変更を反映	Apply
変更をキャンセル	Cancel
終了してSetupモジュールに戻る	Quit
(どのコンフィグでも起動していない時)	
LiveIP Configurationモジュールを開く	LivelP
(IP接続可能なXT-VIAで有効)	

サーバーとWebベースインターフェース内

変更された値の表示と確認

ー度変更されると、変更が反映されない限り、フィールド値は青色で表示されます。 一貫性のないもしくは矛盾するフィールド値のチェックは、この段階では行いません。

変更を反映すると、以下が起きます:

- 変更した値は、チェックされます。 設定値に一貫性がない場合、ここでエラーメッセージが表示されます。
- 確定された値は、元の色に戻ります。
- 一貫性のない箇所は、以下の通り表示されます:
- 一貫性のない値は、赤色表示されます。
- 警告メッセージで、問題のあるフィールド値を示します。
- サーバーベースアプリケーションを使っていると、一貫性のないフィールド値を含んでいるページを表示します。

4.1.4. XSENSEリモコンのSetupメニュー概要

序文

MulticamまたはXSenseモードで操作するとき、XSENSEリモコン上で使用可能なTechnicalとOperational Setupメニューで、以下を設定できます:

- よく使われるテクニカル設定 (Technical Setupメニュー内)
- 全てのオペレーション設定 (Operational Setupメニュー内)

設定に割り当てられた値は、変更すると、すぐに保存されます。

Technical Setupメニューへのアクセス

Technical Setupメニューにアクセスするには、Main SetupページよりFOを押します。

Technical Setupメニューが、第ページで開きます。

Technical Setupは、セクションとサブセクションに分けられており、Tx.yという名前で、xがセクション番号、 yがサブセクション番号を表します。

このマニュアル内のMulticam Configurationウィンドウの全てのタブに該当するセクションで、Technical Setupメニュー内で 利用可能な設定を一覧表示しているテーブルの概要と各設定を確認できる章を確認できます。



XSENSEリモコンのSetupメニューは、XS-VIAのコンフィグと有効なライセンスコードに従って動的に 調整されます。 従って、XSENSEリモコン上で利用可能な設定は、Setupメニュー内で固定した位置を持っていません。

Operational Setupメニューへのアクセス

Operational Setupメニューにアクセスするには、以下を行います: 1. Playlistモードにいる場合、まずRECORDを押し、このモードを抜けます。

2. SHIFT + MENUを押して、Mainメニューに移動します:

		Setup
1PGM+PRV	2/3 PGM	

3. SHIFT + Dを押しSetupを選択し、Operational Setupメニューに入ります。

Operational Setupメニューは、セクションとサブセクションに分けられており、x.yという名前で、xがセクション番号、 yがサブセクション番号を表します。

4.1.5. XSENSEリモコンのSetupメニューの参照と編集

序文

設定の参照及び編集方法は、Technical SetupメニューとOperational Setupメニューで、同じです。 参照と編集コマンドについて、以下で説明します。

参照コマンド

以下の表では、XSENSEリモコンのSetupメニュー内の参照コマンドを示します:

コマンド説明	コマンドキー
別セクションへの移動(セクション内にいるとき)	SHIFT + セクションに対応するF_キー
セクション内で、次のページに移動する	F10
セクションの最終ページにいる場合には、次のセクションの最初の	
ページに移動します	
セクション内で、前のページに移動する	F9
セクションの最初のページにいる場合には、前のセクションの最終	
ページに移動します	
Setupメニューを抜ける	Menu
ジョグを使い、セクションページをスクロールする	ENTER(設定が選択されていないとき)+jog

編集コマンド

以下の表では、XSENSEリモコンのSetupメニュー内の設定変更コマンドを示します:

コマンド説明	コマンドキー
セクションの中の設定の選択	目的の設定に対応するF_キー
設定値の変更	ジョグホイールを回す
設定値の変更の確定	ENTER
選択設定にデフォルト値をリストア	CLEAR + 目的の設定に対応するF_キー
全Setupメニュー上のデフォルト値をリストア	CLEAR + F0
Setupメニュー内の変更を確定する	MENU
(メニューから出る時メッセージに答える)	
Setupメニュー内の変更をキャンセルする	CLEAR
(メニューから出る時メッセージに答える)	
Setupメニュー内に留まる	ENTER
(メニューから出る時メッセージに答える)	

4.1.6. アプリケーションのリブートが必要な時

序文

アプリケーションのリブート後にのみ、パラメータの変更が有効になる場合があります。 以下のパラメータを変更したら、メッセージにより、Multicamのリブートが必要と告げられます。

パラメータは以下にまとめられていますが、リブートが必要な際にはパラメータの説明が表示されます:

タブ名	設定名
Serverタブ	一部のビデオとリファレンス設定:
	● Field rate: フィールドレート
	● Resolution: 解像度
	● Timecode: タイムコード
Serverタブ	全てのcodec: コーデック設定
Serverタブ	全てのPC LAN設定(Multicam Setupウィンドウからのみ編集可能)
Channelsタブ	一部の基本設定:
	● Inputs: 入力
	● Outputs: 出力
	● Base config: ベースコンフィグ
Channelsタブ	1つのオーディオ設定:
	● Number of tracks: トラック数
Channelsタブ	1つのレコーダー設定:
	● REC capacity: 記録容量
Networkタブ	全てのXNetI設定:
	Operation Mode
	Net name
	Net number
	XNet server
Networkタブ	全てのGigabit設定:
	● Gigabit connection: 接続
	● Gigabit IP configuration: IP設定

4.2. Serverタブ

4.2.1. 概要

Serverタブは、ビデオコーデック/規格、タイムリファレンス、フェーズ設定、補間、PC LANに関連する設定をカバーしています。

以下のテーブルでは、Serverタブについて示しています。 設定が可能なら、対応するカラム内に x印が付いています:

● basic/advancedモード(サーバーベースアプリケーション/Webベースインターフェース)

XSENSEリモコンのTechnical Setupメニュー内(T1.X)

設定名	Basic	Advanced	Technical
			Setup
Video and reference設定			
Field rate	Х	Х	_
Aspect ratio	Х	Х	-
Resolution	Х	Х	-
HDR Profile	-	Х	-
Color Gamut	-	Х	-
Timecode	Х	Х	-
Sync PC Time to TC	-	Х	_
Genlock	X	Х	_
Timecode Source	Х	Х	-
PTP Offset設定			
Custom Offset	Х	Х	-
Codec設定			
(Intra/Proxy)			
Codec	Х	Х	-
Bitrate	Х	Х	-
Horizontal Res. / Recorded Lines	-	Х	-
Phase definition設定			
HD output phase	-	Х	Х
Interpolation設定			
Vertical interp.	-	Х	Х
Four Lines	-	Х	Х
PC LAN設定			
IP Address	Х	Х	_
Subnet Mask	Х	Х	_
Default Gateway	Х	Х	_
Domain Name System 設定			
NMOS Unicast	-	Х	_
Primary	-	X	_

May 2023 Issue 20.5.A		CO	NFIGURATION MANUAL
Secondary	-	Х	-
Search Domain	-	Х	-

4.2.2. ビデオコーデックとリファレンス

Video and reference設定

ユーザーインターフェース

Video and reference設定は、サーバーベースアプリケーション(第1ページ)とWebベースインターフェース内のServerタ ブ上で可能です。

これらの設定は、XSENSEリモコンのTechnical Setupメニュー内にはありません。



ほとんどのVideo and reference設定(SyncPC time to PCとGenlock以外の全て)は、設定変更を反映させ るために、アプリケーションのリブート(操作画面からALT+Q)が必要です。

以下のスクリーンショットは、Webベースインターフェースの、Video and reference設定です:

Video and reference			
Field rate:	50.00Hz 💙	Aspect ratio:	16:9 🖍
Resolution:	UHDTV-4K 💙	HDR Profile:	HLG 🗸
Timecode:	Valid	Color Gamut:	rec.709 🗸
Sync PC time to TC:	every 00h15		
Genlock:	Genlock PTP Valid Studio V		
Timecode Source:	PTP Y		

Video and reference			
Field rate:	50.00Hz 👻	Aspect ratio:	16:9 👻
Resolution:	1080p ¥ UHD-4K PGM ¥	HDR Profile:	HLG 🗸
Timecode:	Valid	Color Gamut:	rec.709 🖍
Sync PC time to TC:	every 00h15		
Genlock:	Genlock PTP Valid Studio V		
Timecode Source:	PTP Y		

Field Rate

説明	フィールドの周波数(Hz)。
	フィールドレートと解像度で、ビデオ規格を決定。
値	50.00Hz(PAL) - デフォルト値
	59.94Hz(NTSC)

Aspect Ratio

説明	入力ビデオ信号の素材に対し、アスペクト比を設定します。
値	以下の値が有効です:
	• 16:9
	16.9 Pillarbox
デフォルト値	16:9

Resolution

説明	縦方向の解像度
	(映像の上から下へ見える、白から黒及び黒から白へのトランジンョンの数ピクセル + タイプ)。
	フィールドレートと解像度の両方が、ビデオ規格に該当します。
値	HD:
	● 720p
	1080i
	● 1080p(コード22で有効)
	UHD-4K:
	● UHDTV-4K (コード27で有効)

Player Resolution

有効	このフィールドは、以下の条件で使用可能です:
	● Resolution パラメータ = 1080p に設定
	● XS-VIAのライセンスコード 39 (1080p upscale toUHD-4K) と 27 (UHD-4K)が有効
説明	1080pで動作時の、PLAYチャンネルの解像度。
	このフィールドは、Resolutin フィールドの右にあります(ラベルなし)。
	UHD-4Kの場合には、ビデオ素材は 2-sample interleave 形式に転送されます。
値	● UHD-4K PGM
	● 1080p PGM
デフォルト値	1080p PGM

HDR Profile

有効	パラメータは、advancedモードでのみ設定可能です。
説明	High Dynamic Profile (HDR)用のOETF (opto-electric transfer function)を指定します。
	HDRは、イメージの合成とトーンマッピングのデジタル技術で、画像内の明るさのコントラストを
	増加させるため、取り込みデバイスのネイティブ能力を超えたイメージのダイナミックレンジの
	拡張を目指しています。
値	None (SDR = Standard Dynamic Range)
	● HLG (= Hybrid Log-Gamma、BBCとNHKが開発)
	● PQ (= Perceptual Quantizer、Dolby Lab. Inc.開発)
	● S-Log3 (Sony開発)
	● V-Log (Panasonic開発)
デフォルト値	None (SDR)

Color Gamut

有効	パラメータは、advancedモードでのみ設定可能です。
説明	入力信号のカラースペースに対応する規格を指定します。
	このメタデータは、手動で設定し、XS-VIAの機能動作には、影響しません。
値	● Unknown: カラースペースを設定しません。
	● rec. 709: 通常のHDTVで使用されるカラースペースに対応。
	HDとUHD-4Kのみ有効です。
	● rec. 2020: 広いカラーレンジを提供するWide Gamutカラースペースに対応。
	通常、UHDTVで使用されます。
	HDとUHD-4Kのみ有効です。
デフォルト値	Rec. 709

Timecode

説明	XS-VIAIに供給されるタイムコード信号のステータス。
	タイムコード情報は、ビデオと別のトラックに保存されます。
	2つの異なる方法で提供されます:
	LTC (Longitudinal Timecode)
	XS-VIAの背面パネルのTimecode INロネクタ経由で入力。
	● PTP値から計算されたタイムコード情報
値	タイムコードのステータス:
	OKもしくはValid'、BAD、LOST、DRIFT(XS-VIAで設定されます)。
	タイムコードは、hh:mm:ss:frで提供されます。

Sync PC Time to TC

説明	PC時間をタイムコードと同期するか、またどの程度の頻度で同期させるかを設定します。
値	Synchronization (同期): Yes/No
	Frequency (頻度): every 00h15(編集不可)

Genlock

説明	Genlock信号とタイムコード信号の間接的なソース、およびGenlock信号とフレームシンクロナイザモードの
	ステータスを指定します。
値	Source (ソース)
	● Genlock PTP: genlockは、V4Xモジュール: 1-Cまたは1-D経由で供給されます。
	これは、XIPインターフェース使用時のみ有効です。
	この場合には、タイムコード情報は、PTP値から計算されます。
	● Genlock SDI: genlockは、XS-VIA背面パネルのRef Video INコネクタ経由で供給されます。
	この場合には、XS-VIA背面パネルのTimecode INコネクタ経由でLTCタイムコードが供給されます。
	Status(ステータス): (読み取り専用)
	Valid / OK
	Bad
	● Lost / Drift (Genlock SDI用のみ有効)
	Mode (モード):
	● Studio: ビデオ信号シフト補正なし。
	● Resync (デフォルト): ビデオ信号シフト再同期。



genlock とタイムコード信号を PTP 経由で配布したければ、V4X base モジュールのアップグレードが 必要なため、フォトロンにお問い合わせ下さい。



XS-VIAをXiPモードに設定して、PGM無し、限定数のレコーダーのコンフィグで動作すると、V4Xボード 上のV4Xモジュールは使用されません。

以下のコンフィグでは、PTP信号は受信されません:

- 720p/1080i/1080p: 1 IN 0 OUT, 2 IN 0 OUT, 3 IN 0 OUT, 4 IN 0 OUT
- UHD-4K: 1 IN 0 OUT, 2 IN 0 OUT

Genlock PTPパラメータを選択すると、以下のエラーメッセージが表示されます: The selected IN/OUT configuration does not support Genlock PTP'

Timecode Source

有効	パラメータは、genlock信号ソースに、Genlock PTPを選択している時のみ有効です。
説明	タイムコード信号のソースの指定。
値	● LTC
	● PTP(デフォルト)
警告	Multicam内で意味のある情報を得るには、PTP と LTCソースは、お互いに同期しなければなり
	ません。

マルチエッセンスについて

序文

XS-VIAは、同時に、レコードトレインを、2つの異なるコーデックタイプにエンコード可能で、これをエッセンスと呼びます。

以下のエッセンスが可能です: Intra、Proxy (Lo-Res)

このプロセスは、ユーザーにはシームレスで、以前のEVSサーバーと変わりはありません。

この章では、マルチエッセンス機能の概要について示しており、XS-VIAをマルチエッセンスに設定したときに考慮す べきルールと制限について、主に記載しています。

エッセンスの組み合わせ

エッセンスは、以下の組み合わせが可能です:

- Intra only
- Intra + Proxy

一般ルール

- XS-VIA上にレコードトレインとクリップが複数のエッセンスで存在しても、レコードチャンネル毎に1つの レコードトレイン、LSMID毎に1つのクリップしか見えません。
- クリップは、いずれのエッセンスでも同じです。
- Proxyのエッセンスは、XS-VIA上で単一のエッセンスとして使用できません。

収録と編集ルール

- XS-VIAがマルチエッセンスモードに設定されていると、クリッツプは各アクティブなエッセンス内に作成され ます。
- 一般的には、クリップ上の全ての編集作業は、クリップの全てのアクティブエッセンス上にシームレスに適用されます。

送出ルール

- Intraエッセンスは、常に、送出されます。
- Proxyエッセンスは、送出できません。

Proxyコーデックでの制限

Proxyエッセンスでは、Dolby Eはサポートしていません。 Proxy含むマルチエッセンスコンフィグにおいて、オーディオチャンネルがDolbyEに設定されたら、Proxy出力には関 連するオーディオはありません。



Lo-Resオーディオは、Mpeg-1 Layer II、48kHzサンプリング周波数です。

Codec (コーデック)設定

序文

XS-VIAは、同時こ、レコードトレインを、httpコーデックとProx/コーデックでエンコード可能です。

可能なコーデック

コーデック設定は、2つのセクションで構成され、それぞれ、XS-VIA上でアクティブにできるエッセンスに対応して います。

そのXS-VIA上で使用可能なエッセンスに対応するコーデックセクションのみが、表示されます。

以下のコーデックセクションが使用可能です:

● Codec Intra: 少なくとも1つのIntraコーデックは使用可能なため、常に表示されます。

● Proxy: Proxyエッセンス使用可能時に表示されます。

このエッセンスは、常に、Hi-Res Intraコーデックと一緒に使用します。

これは、Base configurationとして、F&K Spotbox または F&K XSenseが選択されている時には、隠れます。

ユーザーインターフェース

Codec(コーデック)設定は、サーバーベースアプリケーション(1番目のページ)とWebベースインターフェース内の Serverタブ上にあります。 これらの設定は、XSENSEリモコンのTechnical Setupメニュー内にはありません。



コーデック設定は、変更を有効にするには、アプリケーションのリブートが必要です。 (オペレーションウィンドウから、ALT+Q)

以下のスクリーンショットは、Webベースインターフェースでの、Serverタブ上のCodec設定を示しています:

Codec Intra	
In Use:	
Codec:	XAVC 300 🗸
Bitrate (Mbps):	500
Horizontal res.:	3840 pixels 👻
- Proxy	
In Use:	
Codec:	Mjpeg
Bitrate (Mbps):	5
The codec used for the playout is the XAVC 300	

In Use

説明	各エッセンス設定内で、そのエッセンスが、エンコードされるか、されないかを設定します。
値	• Yes
	● No
デフォルト値	Yes: Intra Codec セクション
	No: Proxyセクション

Codec (Codec Intra)

説明	ビデオ信号の圧縮/伸張使用するアルゴリズム。
	Intraコーデックでは、現在のフレームに含まれる情報に関連して、排他的に圧縮されます。
値	HD:
	● Avid DNxHD 120、185、185x (50Hzのみ)
	● Avid DNxHD 145、220、220x (59.94Hzのみ)
	Apple ProRes 422、422LT、422 HQ
	● AVC-Intra 100
	XAVC-Intra 100
	UHD-4K:
	• XAVC-Intra 300、480
	DNxHR SQ, HQ, HQX
デフォルト値	• Avid DNxHD 120 (HD 50Hz)
	Avid DNxHD 145 (HD 59.94Hz)
	XAVC-Intra 300 (UHV-4K)

XS-VIAがAVC-Intraコーデックで動作するように設定されていると、再生時に、XAVC-Intra HDコーデック も使用可能です。 逆も、同様です。

Proxy

説明	ビデオ信号の低解像度での圧縮/伸張に使用するアルゴリズムです。							
	これは、リモートでのブラウジング目的で、使用されます。							
	Proxyエッセンスのみで、XS-VIAを動作させることはできません。							
値	Mjpeg							
	● h.264							
デフォルト値	Mjpeg							

Bitrate

説明	メガビット処理数/秒 (Mbps)。
	ビットレートは、コーデックに依存します。
値	関連する章を参照下さい。

Horizontal Res.

説明	映像の左から右へ見える、白から黒及び黒から白へのトランジンョンの数ピクセル)					
	設定値は、ビデオ規格とコーデックに依存します。					
値	関連する章を参照下さい。					

使用可能なコーデック

序文

コーデックが使えるか否かは、主に、該当するライセンスコードが適用されているか否かによります。 Proxyエッセンスのコーデックが使用可能かどうかは、以下に記載されている追加ハードウェア/ソフトウェア要件に 依存します。

必要要件概要

Codec Intra

Intraコーデックは、対応するライセンスコードがアクティブなときに、使用可能です。 XS-VIAでは、ベースのサーバーハードウェア上で標準コーデックとして複数のライセンスコードが使用できます。

Codec Proxy

Proxy設定と Mipeg Proxy コーデックは、サーバーでライセンス コード 32 (Proxy) が付与され、F&K Spotbox または F&K XSense がベースコンフィグとして選択されていない場合に使用できます。

ライセンスコード

以下の表は、XS-VIAで利用可能なコーデックとライセンスコードの関係を示しています。

Proxyコーデック	V4Xコーデックボード
Mjpeg H. 264 (Proxy codec)	⊐—ド 32

HDコーデック	V4Xコーデックボード
Avid DNxHD®	⊐—ド 5
Apple ProRes	⊐—ド 6
(422、422LT、422HQ)	
AVC-Intra	コード 13
XAVC-Intra HD	コード 15

UHDコーデック	V4Xコーデックボード
DNxHR 4K	⊐ − ド 16
(SQ, HQ, HQX)	
XAVC-Intra 4K	⊐ — ド 19
(XAVC class 300、XAVC class 480)	

コーデック関連情報

ビットレートと水平解像度 (HD 720p 50Hz)

コーデック	AVID	AVID	AVID	Apple	Apple	Apple	AVC-Intra 100
	DNxHD	DNxHD	DNxHD	ProRes	ProRes	ProRes	XAVC-Intra 100
	115	175	175x(10b)	422 LT	422 SQ	422 HQ	
ビットレート(Mbps)	1-115	116–175	116-175	85	120	185	111
デフォルトビットレート	115	175	175	85	120	185	111
水平解像度	1280	1280	1280	1280	1280	1280	1280

ビットレートと水平解像度 (HD 720p 59.94Hz)

コーデック	AVID	AVID	AVID	Apple	Apple	Apple	AVC-Intra 100
	DNxHD	DNxHD	DNxHD	ProRes	ProRes	ProRes	XAVC-Intra 100
	145	220	220x(10b)	422 LT	422 SQ	422HQ	
ビットレート(Mbps)	1–145	146-220	146-220	102	145	220	111
デフォルトビットレート	145	220	220	102	145	220	111
水平解像度	1280	1280	1280	1280	1280	1280	1280



ダイナミックビットレート管理システムは、エンコードされたストリームのビットレートを、極力、目標に 近く保持するために、各収録フィールドの圧縮テーブルを変更します。

高ビットレートは、より高画質な映像を意味しますが、ストレージ容量を少なくし、高帯域幅が要求されます

不適切な値は、ディスクパフォーマンスを低下させ、再生時に、映像をフリーズさせることもあります。
ビットレートと水平解像度 (HD 1080i 50 Hz)

コーデック	AVID	AVID	AVID	Apple	Apple	Apple	AVC-Intra 100
	DNxHD	DNxHD	DNxHD	ProRes	ProRes	ProRes	XAVC-Intra 100
	120	185	185x(10b)	422 LT	422 SQ	422HQ	
ビットレート(Mbps)	1–121	122-185	122-185	85	120	185	111
デフォルトビットレート	121	184	184	85	120	185	111
水平解像度	1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920

ビットレートと水平解像度(HD 1080i 59.94 Hz)

コーデック	AVID	AVID	AVID	Apple	Apple	Apple	AVC-Intra 100
	DNxHD	DNxHD	DNxHD	ProRes	ProRes	ProRes	XAVC-Intra 100
	145	220	220x(10b)	422 LT	422 SQ	422HQ	
ビットレート(Mbps)	1–145	146-220	146-220	102	145	220	111
デフォルトビットレート	145	220	220	102	145	220	111
水平解像度	1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920

ビットレートと水平解像度 (HD 1080p 50 Hz)

コーデック	AVID	AVID	AVID	Apple	Apple	Apple	AVC-Intra100
	DNxHD	DNxHD	DNxHD	ProRes	ProRes	ProRes	XAVC-Intra 100
	240	365	365x(10b)	422 LT	422 SQ	422HQ	
ビットレート(Mbps)	1-242	243-367	243-367	170	245	367	222
デフォルトビットレート	242	367	367	170	245	367	222
水平解像度	1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920

ビットレートと水平解像度 (HD 1080p 59.94 Hz)

コーデック	AVID	AVID	AVID	Apple	Apple	Apple	AVC-Intra100
	DNxHD	DNxHD	DNxHD	ProRes	ProRes	ProRes	XAVC-Intra 100
	290	440	440x(10b)	422 LT	422 SQ	422HQ	
ビットレート(Mbps)	1–291	292-440	292-440	204	293	440	222
デフォルトビットレート	291	440	440	204	293	440	222
水平解像度	1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920

ビットレートと水平解像度 (UHD-4K 50と59.94 Hz)

以下の表は、UHD-4Kイメージ全体のビットレートを示しています。

フィールドレート	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
コーデック	XAVC-Intra	XAVC-Intra	AVID	AVID	AVID
	300	480	DNxHR	DNxHR	DNxHR
			SQ (8bit)	HQ (8bit)	HQx (10bits)
デフォルトビットレート	500	800	965	1455	1455
水平解像度	3840	3840	3840	3840	3840

フィールドレート	59.94 Hz	59.94 Hz	59.94 Hz	59.94 Hz	59.94 Hz
コーデック	XAVC-Intra	XAVC-Intra 480	AVID	AVID	AVID
	300		DNxHR	DNxHR	DNxHR
			SQ (8bit)	HQ (8bit)	HQx (10bits)
デフォルトビットレート	600	960	SQ (8bit) 1155	HQ (8bit) 1745	HQx (10bits) 1745

Proxyコーデックのプロパティ

プロパティ	Mjpeg	h. 264
ビットレート(Mbps)	3または 5	1、1.5、2
デフォルトビットレート	3	1.5
解像度	SD NTSC 352x240ピクセル	640 × 360
	CIF 352×288ピクセル	
	CIFは、SD NTSC以外の全てのモードで使用されます。	

4.2.3. PTP Offset設定

ユーザーインターフェース

PTP Offset設定を使用すると、PTPソースに基づいてローカル時間を計算するときに考慮する必要のあるオフセットを指定できます。

以下のスクリーンショットは、WebベースのインターフェースのServerタブのPTP Offset設定を示しています。

PTP Offset	
Custom Offset:	
	UTC +01:00 ¥

Custom Offset

有効	このパラメーターを使用すると、カスタムUTCタイムオフセットを有効にして選択できます。
有効	Custom Offsetパラメータは、以下の2つの要件が満たされている場合にのみ使用できます:
	●ChannelsタブのInterfaceパラメーターが、XiPに設定されている。
	●ServerタブのGenlockパラメーターがGenlock PTPに設定されている。
値	●False: PTP管理メッセージとともに提供されるUTCタイムオフセットは、タイムコードの計算に
	使用されます。
	これがデフォルト値です。
	●True: PTPメッセージとともに提供されるUTCタイムオフセットは無視されます。
	ドロップダウンリストから選択されたUTCタイムオフセット値は、うるう秒とともにタイムコードを
	計算するために使用されます。
	ドロップダウンリストには、以下のUTC時間オフセットが含まれています:
	UTC +01:00 UTC +02:00 UTC +03:00 UTC +04:00
	UTC +05:00 UTC +05:30 UTC +06:00 UTC +07:00
	UTC +08:00 UTC +09:00 UTC +09:30 UTC +10:00
	UTC 00:00 UTC -04:00 UTC -05:00 UTC -06:00
	UTC -07:00 UTC -08:00 UTC -09:00 UTC -10:00



●Custom Offset値を使用しているにもかかわらず、OEメッセージはPTPソースでアクティブ化する 必要があります。

●Custom PTP Offsetモードをアクティブにするか、カスタムオフセット値を変更するには、Multicamを 再起動する必要があります。

●カスタムオフセットは、夏時間(DST)を動的に考慮しません。 つまり、Custom PTP Offsetモードを使用する場合、夏時間のローカル時間を表示する場合は、 XS-VIAでオフセットを手動で調整する必要があります(例: UTC + 1hではなくUTC + 2h)。

4.2.4. Phase Definition (位相調整)設定

ユーザーインターフェース

Phase definition設定は、サーバーベースアプリケーション(第2ページ)とWebベースインターフェース(アドバンストモード)のServerタブ上にあります。

以下の表は、Phase definition設定です:

- Dhace definition		
Phase definition		
HD output phase	0	steps of 7.4ns
The output phase.	U	

HD Output Phase

説明	HD出力のフェーズ訂正を設定できます:
	7.4nsのステップで調整でき、これはHDの1/2ピクセルに対応します。
値	ハーフピクセルのステップ (7.4ns):
	● -4504500 ~ 4504500 (NTSC)
	● -5400000 ~ 5400000 (PAL)
デフォルト値	0

4.2.5. Interpolation(補間)設定

ユーザーインターフェース

Interpolationは、サーバーベースアプリケーション(第2ページ)とWebベースインターフェース(アドバンストモード)の Serverタブ上にあります。

以下のスクリーンショットは、WebベースインターフェースのServerタブ上のInterpolation設定です:

_ Interpolation ———	
Vertical interp.: Four lines:	

一般的な説明

補間プロセスは、スローモーションリプレイ時の映像の縦方向ジッタ低減を目的としています。 この縦方向ジッタは、実際には、100%より低い速度で映像を再生するとき、フレームパリティの違反により起きます。

プロセスは、より透明性のある結果を出すための新しいフレームの再生成によりコンフィグされています。 これらのフレームは補間されなければならず、隣接するラインの最適な加重平均を作成し計算します。

2つの補間モードがあります: 2ライン補正と4ライン補正。

これらは、互いに排他制御はありません。

- 2ライン補間は、縦方向のジッタを減らしますが、縦方向のバンド幅も減らします。
- 4ライン補間は、完全に安定した映像を得られますが、さらに縦方向のバンド幅を減らします。

Vertical Interp. (Vertical Interpolation)

説明	2ライン補正をオン/オフします。
値	● No(デフォルト)
	• Yes

Four Lines

説明	4ライン補正をオン/オフします。
値	● No(デフォルト)
	• Yes

4.2.6. PC LAN設定

ユーザーインターフェース

PC LAN設定は、XS-VAのH4Xボードが、他のEVSハードウェアと通信し情報を交換できるように設定できます。 PC LAN設定は、サーバーベースアプリケーション(第2ページ)とWebベースインターフェース(アドバンストモード)の Serverタブ上にあります。

以下のスクリーンショットは、WebベースインターフェースのServerタブ上のPC LAN設定: Single、Redundancy、Dual モード、です:

- DC LAN				
IP address Subnet mask Default gateway	PC LAN 1 10 · 129 · 110 · 42 255 · 255 · 254 · 0 10 · 129 · 111 · 254	Up IP address Subnet mask gateway	PC LAN 2	
PC LAN IP address Subnet mask Default gateway	PC LAN 1 10 · 129 · 110 · 42 255 · 255 · 254 · 0 10 · 129 · 111 · 254	Up IP address Subnet mask gateway	PC LAN 2	Up
PC LAN IP address Subnet mask Default gateway	PC LAN 1 10 · 129 · 110 · 42 255 · 255 · 254 · 0 10 120 111 254	Up IP address Subnet mask gateway	PC LAN 2 10 · 129 · 170 · 51 255 · 255 · 255 · 0 10 120 170 254	Up



PC LAN設定は、Multicam Configurationウィンドウ内では、読取専用です。 Multicam Setupウィンドウ内で、Set LAN PC addressコマンドで設定できます。

IP Address

説明	XS-VIA上のH4Xボード上の内部スイッチモジュールのポートに接続するIPアドレス。
	PC LAN接続のステータスは、Webベースインターフェース上のIPアドレスの横に、サーバーベースイ
	ンターフェース上の別々のパラメータ内に表示されます。
	RedundancyまたはDualモードが有効な場合、両方の PC LAN 接続のステータスが指定され、PC
	LAN #1 と PC LAN #2 は共通の IP アドレスを共有します。
	Dualモードが有効な場合、IP アドレス、サブネット マスク、およびゲートウェイは、PC LAN #1 とは異
	なる PC LAN #2 に定義されています。
	Redundancyモードが有効な場合、PC LAN #1 と PC LAN #2 は共通の IP アドレスを共有します。
値	IPアドレス 0.0.0.0 と 255.255.255.255 は、許可されません。
	接続ステータスは、up またはdownです。

Subnet Mask

説明	内部スイッチモジュールのポート #4に割り当てられるアドレススペース内の論理アドレス範囲。

Default Gateway

説明	内部スイッチモジュールのポート #4が、外部ネットワークのアクセスポイントとして利用可能なネットワ
	一ク上のルータのIPアドレス

4.2.7. Domain Name System設定

ユーザーインターフェース

Domain Name System設定では、XS-VIAが、同じ PC LANネットワーク内の DNSサーバーから、使用可能な NMOS RegistryとDiscovery Instancesのアドレスの取得ができます。

XS-VIAは、unicastメッセージを使用して自身をそれらのインスタンスの 1つに登録し、他の NMOS Nodesについ ての情報を取得します。

Domain Name System設定は、サーバーベースアプリケーション(第2ページ)とWebベースインターフェース(アドバンストモード)のServerタブ上にあります。

以下のスクリーンショットは、WebベースインターフェースのServerタブ上の Domain Name System設定です:

Comain Name System-	
NMOS Unicast:	
Primary:	10.129.110.210
Secondary:	
Search Domain:	evs.nmos.tv



NMOS Unicastパラメータは別として、Multicam Configurationウィンドウ内の Domain Name System 設定は、読み取り専用です。 Multicam Setupウィンドウ内で、Lを押して、変更できます。

NMOS Unicast

説明	NMOS Unicastモードを有効/無効にします。
値	● Disabled (デフォルト):
	XS-VIAは、ネットワーク内で、自分を他の NMOS Nodesに知らしめるために、Multicastメッセージを
	送ります。
	Enabled:
	XS-VIAは、DNS-SDサービスから、Registryと Discovery Serviceの IPアドレスを取得します。
	Registryと Discoveryは、Unicastメッセージに基づきます。
	もし、DNSサーバー IPアドレス (Primaryまたは Secondary)または DNS Server Search Domainを設定
	しなければ、Unicast Modeをオンにできません。
	NMOS Unicastパラメータを変更すると、メッセージにより、Multicamのリブートが必要と告げられます。

Primary

説明	primary DNSサーバーの IPアドレスを指定します。
値	デフォルト値: 000.000.000

Secondary

説明	secondary DNSサーバーの IPアドレスを指定します。
値	デフォルト値: 000.000.000

Search Domain

説明	DNSサーバーの Search Domainを指定します。

4.3. Channelsタブ

4.3.1. Channels

概要

以下の表では、Channelsタブの設定を示しています。 設定可能であれば、対応するカラム内に x が表示されています:

- サーバーベースアプリケーションとWebベースインターフェース内のベーシック/アドバンスト表示モード内
 Webベースインターフェース内、設定は1つのページ上に全て表示されます。
- XSENSEリモコンのTechnical Setupメニュー(T2.X)内

Channelタブには、ビデオとオーディオチャンネル、レコーダーのタイプとコンフィグ、オーディオ形式とオーディオービデオ同期パラメータ、に関連する設定があります。

設定名	Basic	Advanced	Technical
			Setup
Base settings			
Inputs	X	Х	Х
Outputs	Х	Х	Х
Base config	X	X	Х
UHD-4K Format	X	Х	Х
Interface	X	Х	Х
Port settings			
RS422 #1-#6	X	Х	Х
VIA Controller Settings			
IPD-VIA	X	X	
Channels and control settings			
OUT1-6 / IN1-12	X	Х	Х
Name	X	X	Х
Main ctrl	X	X	Х
Sec. ctrl	—	X	Х
Mode	—	X	Х
OSD	—	X	—
Audio I/Os settings			
MADI	X	Х	Х
Analog	X	Х	Х
Digital	X	X	Х
Audio settings			
Number of tracks	X	Х	Х
Audio monitoring settings	X	X	X
Mon #1-#4	X	Х	Х
Advanced audio settings (Inputs)	—	Х	
Advanced audio settings (Embedded outputs)		Х	

May 2023 Issue 20.5.A CONFIGURATION MANUAL					
Advanced audio settings (MADI outputs)	_	Х	—		
Recorder settings					
Loop recording	—	Х	Х		
Clip Capacity	_	Х	Х		
Rec auto start	—	Х	X		
Rec capacity	_	Х	Х		
Mix on one channel setting					
OUT1-6	—	Х	Х		
Timecode settings					
LTC	_	Х	—		
User	_	Х	Х		
Primary TC	_	Х	Х		
SMPTE 334M packets management settings					
Decoding	_	Х	Х		
Encoding	_	Х	Х		
Custom 1 / 2	—	Х	—		
SD OUT Encoding	_	Х	—		
Timecode insertion settings					
IN Loop settings	_	Х	—		
HD OUT settings	_	Х	_		

以下の機能は、XS-VIAではサポートされていません。

- 3D
- TwinRec
- SD Autosense

Base Settings

ユーザーインターフェース

Base設定では、プレイとレコードチャンネルに関するコンフィグの主な特徴を設定できます。



特定のベース設定(Inputs、OutputsBase config.)では、変更を有効にするには、アプリケーションのリブート (オペレーションウィンドウからALT+Q)が必要です。

これらのフィールドは、以下のインターフェース内にあります:

- サーバーベースアプリケーションとWebベースインターフェースのベーシック/アドバンスト表示モード内、 Multicam Configurationウィンドウ、Channelsタブ内
- XSENSEリモコンのTechnicalメニュー(T2.X)

Base settings		
Inputs:	2	
Outputs:	2	
Base config:	XSense	•
UHD Format:	Square division	•
Interface:	3G Level-A	*

Inputs

説明	設定内の論理レコードチャンネル数。
	チャンネル間のディスクストレージのパーテーション、及びadvanced audio設定が、自動的にレコード
	チャネルに適用されます。
値	サポートチャンネル数は、筐体とモードに依存します:
	● XS-VIA: 0-12(Spotbox)、1-12(XSense)

Outputs

説明	設定内の論理プレイチャンネル数。
値	サポートチャンネル数は、筐体とモードに依存します:
	● XS-VIA: 0-6(Spotbox)、1-6(XSense)

Base Config.

説明	XS-VIAが動作するモード。
	使用可能なベースコンフィグは、XS-VIAタイプと有効なライセンスコードに依存します。
値	● Spotbox: VS-\//Aが、業界標準プロトコル、Sam /2\///75、\/DCD、Odation、DD25、E\/S'A\/SD、IDDD
	AS-VIAN、未知業半ノロトコル、SonyBVW75、VDCF、Odeucs、DDS5、EVS AVSF、IFDF
	、 LINAFI、 Multicall production screens、 から前近中日日な こ 1°_{\circ} ライヤンスコード・ 90 95 + 127
	● Nocinse. XS-VIAが XSenseリモコンまたはMulticam production screensから操作されるモード。
	ライセンスコード: 96 + 9095 + 111
	● VideoDelay:
	入力をビデオディレイして再生に使用するモード。
	ライセンスコード: 9095 + 127
	Server:
	・ XS-VIAが、サポートされた業界標準のプロトコルでのみ制御できますが、
	 Multicam productions creensからでは制御できません。
	ライセンスコード: 9095 (127なし)
	● F&K Spotbox:
	EVS サーバーを Fill& Key サーバーとして使用できる特定のモード。
	フイセンス コート 97(F&K Dual) か必要です。 このPure unit では、PVの サー・ジーを業用標準のプロトマルで制修できます。
	このBase commgでは、EVS サーハーを未発標準のフロトコルで制御できます: Samy BVAN75 VIDCE Odation DD35 EVS の AVSD IEDD EditEon またけ LinX ADI またけ
	Multicam プロダクションスクリーンから。
	ライセンス コード:97
	● F&K XSense:
	EVS サーバーを Fill&Key サーバーとして使用できる特定のモード。
	ライセンス コード 97 (F&K Dual) が必要です。
	このBase configでは、EVS サーバーは XSense リモコン、または Multicam プロダクション
	スクリーンから制御できます。
	フィゼンスコート: 9/
デフォルト値	XSense

UHD-4K Format

有効	このパラメータは、Serverタブ->Video and Reference settings->Resolutionフィールド内で、
	UHDTV-4K解像度を選択した時のみ有効です。
説明	XS-VIAから/へのUHD-4Kイメージの転送に使用する形式を設定します。
値	以下の値が可能です:
	two-sample interleave:
	UHD-4Kは、オリジナル4K解像度の1/4で、4つの1080pイメージとして、伝送されます。
	• square division:
	UHD-4Kは、4つの1080p quadrantとして、伝送されます。
	● single stream:
	UHD-4Kは、シングルストリームとして、伝送されます。
	この値は、XIPインターフェースの場合のみです。
デフォルト値	two-sample interleave

Interface

有効	パラメータは、以下のいずれかのライセンスが有効、または、以下のハードウェアの場合のみ設定
	可能です:
	● code 22 (3G-SDI インターフェース 1080p)
	● code 27 (UHD-4K 解像度)
	● XS-VIA背面パネル (XIP / SDI)
説明	XS-VIAが、1080p、UHD-4K解像度 / XS-VIA背面パネルで使用するインターフェースを設定します:
	● HD-SDIインターフェース:
	HD-SDIシリアルリンク、1.485Gbit/sのビットレートを提供します。
	● 3G-SDIインターフェース:
	シングルシリアルリンク、2.970Gbit/sのビットレートを提供します。
	● 12G-SDIインターフェース:
	シングルシリアルリンク、4 x 3G-SDIリンクに対応。
	これは、UHD-4Kの非圧縮インターフェースを提供します。
	● IP SFP+コネクタ:
	XIP背面パネルで使用。
値	以下の値が使用可能ですが、XS-VIAの状態に依存します:
	● HD-SDI: HD-SDI接続 (720p、1080i用)
	○ これらの解像度で使用可能です。
	● 3GLevel-A: 3G-SDI接続 (1080pまたはUHD-4Kイメージの各1080p用)
	○ コード22 (1080p 3G)、コード27 (UHDTV-4K)で使用可能です。
	● 12G: 12G-SDI接続(UHD-4K)
	○ コード27(UHDTV-4K)で使用可能です(12G / XIP背面パネル)。
	● XIP: V4XとMX4X SFP+接続(IP stream)
	○ XP背面パネル(全ての解像度)
デフォルト	値 ● HD-SDI (UHD-4Kを除く全ての解像度)
	● 12G (UHD-4K 解像度)

Fill&Key機能

キーイングについて

キーイングは、前景クリップと背景クリップを、1つのビデオイメージに結合できるようにするビデオ編集技術です。

前景クリップは、画像の領域の色または明度の値を削除するように処理され、それらの領域で背景クリップが透け て見えるようになります。

F&Kモードの種類

サーバーでは、2種類のFill&Key モードがサポートされています:

●特定のチャンネル制御プロトコル (VDCP F&K、Odetics F&K) にリンクされた F&K モード ●特定のベースコンフィグにリンクされた F&K モード (F&K Spotbox、F&K XSense)

VDCP F&K、Odetics F&K.

序文

これらのモードでは、個別のフィルクリップとキークリップが使用されます。 クリップは、特定のメタデータ フィールドを介して相互にリンクされます。 最大 3 つの F&K ペアがサポートされます。

可用性

以下の場合に、Fill&Key 機能が利用可能です: ●有効なライセンス コードが存在する場合 (コード 119) ●Odetics または VDCP プロトコルが RS422 ポートに割り当てられている

制限事項

次の制限が適用されます:

●VDCP F&K と Odetics F&K をメイン チャネル コントローラーとして混在させることはできません

●VDCP F&K または Odetics F&K を連続したチャンネルに割り当てる必要があります、例:1-2、2-3、5-6

●VDCP F&K および Odetics F&K は、セカンダリ コントローラーとして割り当てることはできません

F&K Spotbox、F&K XSense

序文

F&K Spotbox および F&K XSense で構成すると、XT-VIA サーバー サーバーをフィル & キー プレイアウト サ ーバーとして使用できます。 フィル トラックとキー トラックを含む単一のクリップが使用されます。 F&K クリップは、単一の特定のメタデータ フィールドによってフラグが付けられます。

最大 6 つの F&K ペアがサポートされています。

可用性

以下の場合に、Fill&Key 機能が利用可能です:

- ●有効なライセンス コード 97 (F&K Dual) が存在する場合
- ●XiPおよびSDIで
- ●限られた数のコンフィグで
- ●720p、1080i、および 1080p で

制限事項

以下の制限が適用されます:

- ●UHD-4K には対応していません。
- ●同じベースコンフィグ内の特定のサーバーでは、通常のチャネルを F&K チャネルと混在させることは できません。
- ●マルチビューワには Fill チャンネルのみが表示されます。
- ●プロキシ エンコーディングは F&K モードではサポートされていません。

通常のマシンでプロキシ エンコーディングを使用する場合、F&K サーバーは XNet から分離されることに 注意してください。

Port settings

ユーザーインターフェース

Port設定では、RS422ポートを、XS-VIAと通信する各種物語隙準機EVSまたはサードパーティ)に割り当てできます。 これらのフィールドは、以下のインターフェース内にあります:

- Multicam Configurationウィンドウ、Channelsタブ内、ベーシックとアドバンスト表示モード。 (サーバーとWebベースインターフェース上)
- XSENSEリモコンのTechnicalメニュー(T2.X)

以下のスクリーンショットは、WebベースインターフェースのChannelsタブのPort settings画面です:

Port settings		
RS422 #1:	EVS Remote	•
RS422 #2:	EVS IPDP	~
RS422 #3:	EVS IPDP	~
RS422 #4:		~
RS422 #5:		~
RS422 #6:		~

RS422 #1 - #6

説明	XS-VIAの各RS422ポートに接続される、デバイス/コントローラのタイプを設定します。						
値	必要なライセンスがアクティブな時、以下を使用可能です:						
	● EVS Remote: XSenseリモコン用(コード96)						
	● EVS IPDP: (コード120または121)						
	● Sony BVW75: (⊐—ド118)						
	● XtenDD35: (⊐—ド118)						
	● Odetics (Odetics FK): (⊐—ド119)						
	● VDCP (VDCP FK): (⊐—ド119)						
	● EVS AVSP: (コード120または121)						
	● Edit Rec (⊐—ド122)						
	● LinX: (⊐—ド123)						



Odetics FK および VDCP FK は、Port settingから直接利用することはできませんが、Odetics または VDCP プロトコルが RS422 ポートに割り当てられている場合、Fill および Key モードは Channels and Control settings の **Main Ctrl** フィールドで利用できます。

Channels and Control settings

ユーザーインターフェース

Channels and Control設定では、主に、どのコントローラが、どのPLAY/RECORDチャンネルをコントロールするか (Main/Secondary)を設定できます。

以下のインターフェース内にあります:

- Multicam Configurationウィンドウ、Channelsタブ内、ベーシックとアドバンスト表示モード。 (サーバーとWebベースインターフェース上)
- XSENSEリモコンのTechnicalメニュー(T2.X)

Channel and control settings									
		Name	Main ctrl	F	Port	Sec. ctrl	Port	Mode	OSD
OUT1	PGM1	PGM1	EVS Remote			-		Exclus 🗸	Main 💌
OUT2	PGM2	PGM2	EVS Remote			v		Exclus 🗸	Main 🗸
IN1	REC1	REC1	EVS Remote			>		~	~
IN2	REC2	REC2	EVS Remote			>		~	~

Name

説明	PLAY/RECORDチャンネルのユーザー設定名。
	この名前は、OSDとIPDirectorソフトで使われます。
	名前は、最大 24文字です。

Main ctrl (Main Controller)

説明	指定PLAY/RECORDチャンネルのコントロールを許可されるメインのデバイス/コントローラの名前。
値	コントローラがこのリスト内で選択可能になるには、最初に、Port settings内でRS422ポートに割り当てら
	れなければなりません。
	さらに、各コントローラに設定されたルールが、コントローラの割り当てに適用されます。
	(単独または他のコントローラとの組み合わせ)
	間違ったプロトコル選択/プロトコル組み合わせの場合には、エラーメッセージが表示され警告し、エラ
	ーを含むフィールドは、赤色にハイライト表示されます。

Sec. ctrl (Secondary Controller)

説明	指定PLAY/RECORDチャンネルのコントロールを許可されるセカンダリのデバイス/コントローラの名
	前。
値	コントローラがこのリスト内で選択可能になるには、最初に、Port settings内でRS422ポートに割り当てら
	れなければなりません。
	さらに、各コントローラに設定されたルールが、コントローラの割り当てに適用されます。
	(単独または他のコントローラとの組み合わせ)
	間違ったプロトコル選択/プロトコル組み合わせの場合には、エラーメッセージが表示され警告し、エラ
	一を含むフィールドは、赤色にハイライト表示されます。

Mode

説明	指定PLAY/RECORDチャンネルを、メインとセカンダリコントロール間でコントロールする方法を指定しま
	す。
	(メインとセカンダリコントローラを設定可能なとき)
値	2つのコントロールモードが可能です:
	● Exclusiveモード:
	メインコントローラは、いつでも、セカンダリコントローラにコントロールを渡す、 セカンダリコントローラ
	からコントロールを受け取る、かを決定できます。
	● Parallelモード:
	他方のコントローラがコマンドを実行していない限り、どちらのコントローラでもコントロール可能です。
	従って、自由に、コントロール権を受け渡しできます。

OSD

説明	Parallelモード時に、どちらのデバイス(メインまたはセカンダリコントローラ)が、OSD表示文字を管理す
	るかを指定します。
値	2つの値が可能です:
	● Main: OSD表示は、メインコントローラで管理されます。
	● Sec.: OSD表示は、セカンダリコントローラで管理されます。

VIA Controller設定

序文

VIA Controller設定では、IPD-VIAからのサーバーのレコード/プレイチャンネルのコントロールをアクティブにできます

このフィールドは、Multicam Configurationウィンドウ、Channelsタブ内、ベーシックとアドバンスト表示モード (サーバ ーと Webベースインターフェース上)内にあります。

IPD-VIA

有効	パラメータは、ライセンスコード 99でのみ有効です。
説明	このオプションで、IPD-VIAからXS-VIAの全てのチャンネルのコントロールが可能です。
	IPD-VIAによるコントロールは、既に設定されたシリアルコントローラに追加されます。
値	Yes / No (デフォルト)

コントローラ割り当てのルール

XS-VIAの主なルール

XS-VIAでは、以下の主なルールが適用されます:

● XSenseベースコンフィグ:

- 全てのXSENSEリモコンは、メインコントローラのリスト内の最初でなければなりません(ギャップなし)。
 このリスト内で、別のコントローラを、XSENSEリモコンより上にすることはできません。
- XSENSEリモコンは、RECORD/PLAYチャンネルのメインコントローラに割り当てられなければなりません。
- 他のコントローラは、プロトコル固有ルールを考慮して、PGMのセカンダリコントローラとして割り当てできます
- O RECORDチャンネルは、セカンダリコントローラを持つことはできません。
- 1台のXS-VIAのPLAYチャンネルで、XSENSEリモコンに割り当て可能な最大数=4です。
- O 1台のXSENSEリモコンに、割り当て可能な最大チャンネル数=3です。

● SpotboxまたはServerベースコンフィグ:

- O XSENSEリモコンは、使用できません。
- プロトコル固有ルールを考慮して、XSENSEリモコン以外のコントローラを、PLAY/RECORDチャンネル に割り当てできます。

プロトコル固有の割り当てルール

スタンドアロンのプロトコル

以下の表は、スタンドアロン(メインコントローラとしてのみ)での、各プロトコルと、PLAY/RECORDチャンネルの組み 合わせです。

緑色のセルは割り当て可能で、赤色は不可能を表してします。 セル内の番号は、テーブル下の説明に対応しています。

	XSENSE	IPDP	AVSP	VDCP	Sony	Odetics	DD35	VDCP	VDCP	Odetics	LinX
	リモコン							Mix	F&K	F&K	
1PGM								2			
2PGM										3	
>2PGM											
1REC	1										
>1 REC											
1PGM											
+1 REC											
Several											
PGM											
+1 REC											
Several											
PGM											
+Several											
REC											

1. 各レコーダー

2. Mix on one channelが有効なときのみ

3. 連続したPGMsのみ

Exclusiveモードで使用するプロトコル

以下の表は、exclusiveモード(メインコントローラまたはセカンダリコントローラ)での、各プロトコルと、PLAY/RECORD チャンネルの組み合わせです。

緑色のセルは割り当て可能で、赤色は不可能を表してします。 セル内の番号は、テーブル下の説明に対応しています。



1. レコーダーは、セカンダリコントローラーのexclusiveモードでは制御不可です。

この場合には、レコーダーは、スタンドアローンまたはparallelモードである必要があります。

2. Mix on one channelが有効なときのみ。

3. レコーダーは、Linxで、XSenseコンフィグのセカンダリコントローラーでは制御不可です。

Parallelモードで使用するプロトコル

以下の表は、parallelモード(メイン、セカンダリ、両方)での、各プロトコルと、PLAY/RECORDチャンネルの組み合わせです。

緑色のセルは割り当て可能で、赤色は不可能を表してします。 セル内の番号は、テーブル下の説明に対応しています。

	XSENSE	IPDP	AVSP	VDCP	Sony	Odetics	DD35	VDCP	VDCP	Odetics	LinX
	リモコン							Mix	F&K	F&K	
1PGM								1			
2PGM											
>2PGM											
1REC											2
>1 REC											2
1PGM											2
+1 REC											
Several											2
PGM											
+1 REC											
Several											2
PGM											
+Several											
REC											

1. Mix on one channelが有効なときのみ。

2. レコーダーは、Linxで、XSenseコンフィグでは制御不可です。

コントローラの組み合わせのルール

Exclusiveモード-PLAYチャンネル

Secondary>Primaryv	XSENSE	IPDP	AVSP	VDCP	Sony	Odetics	DD35	LinX	OdeticsF&K	VDCP	VDCP
	リモコン									F&K	Mix
XSENSEリモコン											
IPDP	1	-									
AVSP	1		-								
VDCP	1			-							
Sony	-				-						
Odetics	-					-					
DD35	-						-				
LinX	-							I			
OdeticsF&K	-								-		
VDCPF&K	-									-	
VDCP Mix	-										-

Exclusiveモード-RECORDチャンネル

以下の表は、RECORDチャンネル上の排他モードでのサポートされるプロトコルの組み合わせです。

Secondary>Primaryv	XSENSE	IPDP	AVSP	VDCP	Sony	Odetics	DD35	LinX	OdeticsF&K	VDCP	VDCP
	リモコン									F&K	Mix
XSENSEリモコン											
IPDP		-									
AVSP			-								
VDCP				I							
Sony					I						
Odetics						I					
DD35							-				
LinX								-			
OdeticsF&K									-		
VDCPF&K										_	
VDCP Mix											-

Parallelモード-PLAYチャンネル

以下の表は、PLAYチャンネル上のパラレルモードでのサポートされるプロトコルの組み合わせです。

Secondary>Primaryv	XSENSE	IPDP	AVSP	VDCP	Sony	Odetics	DD35	LinX	OdeticsF&K	VDCP	VDCP
	リモコン									F&K	Mix
XSENSEリモコン	I			*		*	*				
IPDP	I	I		*		*	*				
AVSP	I		-								
VDCP	-	*		-							-
Sony	-				-						
Odetics	-	*				-					
DD35	-	*					-				
LinX	I							-			
OdeticsF&K	-								-		
VDCPF&K	-									-	
VDCP Mix	-			-							-

*parallelモードのこれらのプロトコルの組み合わせには、操作上の制限があります。

Parallelモード-RECORDチャンネル

以下の表は、RECORDチャンネル上のパラレルモードでのサポートされるプロトコルの組み合わせです。

Secondary>Primaryv	XSENSE リモコン	IPDP	AVSP	VDCP	Sony	Odetics	DD35	LinX	OdeticsF&K	VDCP F&K	VDCP Mix
XSENSEリモコン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I	-
IPDP	-	-									
AVSP	-		-								
VDCP	-			-							_
Sony	-				-						
Odetics	-					-					
DD35	-						-				
LinX	-							-			
OdeticsF&K	-								-		
VDCPF&K	-									-	
VDCP Mix	-			-							-

Recorder Settings

ユーザーインターフェース

Recorders設定では、RECORDチャネルに関する設定を行います。

これらのフィールドは、以下のインターフェース内にあります: ● Multicam Configurationウィンドウ、Channelsタブ内、アドバンスト表示モード。 (サーバーとWebベースインターフェース上)

● XSENSEリモコンのTechnicalメニュー(T2.X)

以下のスクリーンショットは、WebベースインターフェースのChannelsタブのRecorder settingsです:

- Recorders settings			
Loop recording:	Yes	•	
Clip capacity:	Global	~	
REC capacity			
IN1 50 % loop			
IN2 50 % loop			

Loop Recording

説明	Loop recording設定は、XS-VIAの全てのRECORDチャンネルのエンドレス収録をON/OFFします。
値	Yes(デフォルト)/No
	SpotboxとServerコンフィグ以外では、全てのコンフィグでYesが強制されます。

Clip Capacity

説明	Clip capacity設定は、RECORDチャンネルの収録モードを設定します。
値	以下の値が使用できます: Global/Per channel
	Global:
	このモードでは、クリップ容量は、異なるレコードトレイン間で共有されます。
	例: 3レコードトレインが使われている場合に、REC1上で30分のクリップを作成すると、
	各レコードトレインから、等しく10分の記録容量を取得します。
	Per channel:
	このモードでは、クリップ容量は、個別のレコードトレインのみに関連します。
	例: 3レコードトレインが使われている場合に、REC1上で30分のクリップを作成すると、
	1番目のレコードトレインから記録容量を取得し、他の2つのレコードトレインの容量に
	影響を与えません。
デフォルト	デフォルト値は、ベースコンフィグに依存します:
値	Global:
	O Xsenseコンフィグ (ロック値)
	O Video delayコンフィグ (ロック値)
	○ Spotboxコンフィグ
	Per channel:
	O Serverコンフィグ

Rec Auto Start

有効	この設定は、SpotboxかServerコンフィグのときに、表示されます。
説明	XS-VIAのイニシャライズ後に、チャンネルの収録が自動的に開始されます。
	XSenseコンフィグでは、この設定は表示されず、バックグランドで自動的にアクティブになります。
値	Yes(デフォルト)/No

REC Capacity



このパラメータは、変更を有効にするには、アプリケーションのリブートオペレーションウィンドウからALT+Q)が必要です。

説明	このパラメータは、指定されたレコーダーの2タイプの情報を持っています:
	● Recording Capacity: XX%: 各チャネルに割り当てられたディスクスペースのパーセンテージ。
	● Loop /No Loop: Loop Recordingパラメータが有効かどうかを示します。
値	以下の値が、使用可能です:
	● Recording Capacity: ユーザーが設定します。
	全値の合計が、100%を超えない事。
	デフォルトでは、収録容量は、全てのレコーダーチャネルに均等に割り当てられています。
	Loop /No Loop:
	値は、Loop Recording設定に依存します:
	O Loop Recodingが有効だと、Loop。
	O Loop Recodingが無対と、No Loop。

Mix on One Channel機能

序文

Mix on one channel機能は、1つのコーデックモジュールでMixエフェクトを提供します。 この機能は、各個別のPLAYチャンネルで、使用できます。

有効

Mix on one channel機能は、playlist only、Spotboxコンフィグと全てのコントローラで、使用可能です。

機能は、さらに、以下の条件で使用可能です

- ライセンスコード31が有効
- HDと1080p 解像度(UHD-4Kでは不可)

サポートされているモード

1 PGMモード

シングル PGMモードでは、SpotboxコンフィグでのIPDirectorでの作業において、プレイリストをエフェクト付きで再生するのに、PGM/PRVモードでの2チャンネル使用はもう必要ありません。

Mix on one channel機能を有効にすると、1PGMのみの使用で、プレイリストをエフェクト付きで再生できます。

Multi - PGMモード

Multi PGMモードでは、以下の表に示されるように、Load PL設定がMix on one channel設定の使用と相互に作用します 以下の表では、設定に基づき、2PGMモードでプレイリストをロードした時に、PLAYチャンネルがどのように使用され るかを示しています:

モード	Mix on one channel設定	Load Playlist設定
2 PGM	No	Conditional
2 PGM	Yes	Conditional
2 PGM	No	Always
2 PGM	Yes	Always

Load PLパラメータを'Conditional'に設定し、Mix on one channel設定を有効にすると、両方のPLAYチャネル上にプレイリストをロードでき、両方ともエフェクト付きで再生できます。

(または、PGM1上でのみエフェクト付きのプレイリストを再生し、一方で、PGM2を使用して他の何かを再生できます)

<u>/!</u>\

Mix on One Channel 設定

ユーザーインターフェース これらのフィールドは、以下のインターフェース内にあります: ● Multicam Configurationウィンドウ、Channelsタブ内、アドバンスト表示モード。 (サーバーとWebベースインターフェース上)

● XSENSEリモコンのTechnicalメニュー(T2.X)

Mix on one channel設定は、ライセンスコード31が有効である時のみ使用可能です。

以下のスクリーンショットは、WebベースインターフェースのMix on One Channel設定画面です:

Mix on one channel	
🗹 outi	
OUT2	
🗖 оитз	
OUT4	

Mix on one Channel

説明	1枚のコーデックモジュール上でのMixを、有効/無効にします。
	この機能は、プレイリスト内にMixを適用し、タイムラインではありません。
	ライセンスコード31が、Mix on One Channel機能に必要です。
	Mix on One Channelは、全てのコントローラ(XSENSEリモコンまたはプロトコル)、全てのコーデック、HD解像
	度で、使用可能です。
値	Yes(デフォルト) / No

4.3.2. オーディオ

Audio I/Os Settings

ユーザーインターフェース

Audio I/Os settingsでは、XS-VIAの背面パネル上にある物理コネクタに対応するオーディオコネクタ(デジタルまたは MADI)を設定します。

ここで設定されたハードウェアコンフィグを使用し、advanced audio settings内に、デフォルトのオーディオチャンネル 関連付けを提供します。



このパラメータの使用可能な設定と値は、実際のハードウェアコンフィグを自動的に検証したものではありません。 そのため、実際の物理コネクタと同じ設定を、必ず行うようにして下さい。

これらのフィールドは、以下のインターフェースより有効です:

- Multicam Configurationウィンドウ、Channelsタブ内、アドバンスト表示モード。
- XSENSEリモコンのTechnicalメニュー(T2.X)

以下のスクリーンショットは、WebベースインターフェースのAudio I/Os settingsです:

Audio I/Os		
Madi:	128/128	~
Analog:	8/8	~
Digital:	16/16	~

MADI

有効	このパラメータは、XS-VIA上にコネクタが無くても、設定できます。
説明	XS-VIAの背面パネル上にあるMADIオーディオモノチャンネルのINとOUT数。
値	None
	• 128/128
	○ 128 INモノオーディオチャンネル
	○ 128 OUTモノオーディオチャンネル
デフォルト値	None

Analog

有効	このパラメータは、XS-VIA上にコネクタが無くても、設定できます。
説明	このパラメータは、XS-VIAには関係ありません。
	EVSサーバーの背面パネル上にあるアナログオーディオモノチャンネルのINとOUT数。
値	None
	• 4/4
	○ 4INモノオーディオチャンネル
	○ 4 OUTモノオーディオチャンネル
	• 8/8
	○ 8 INモノオーディオチャンネル
	O 8 OUTモノオーディオチャンネル
デフォルト値	None

Digital

有効	このパラメータは、XS-VIA上にコネクタが無くても、設定できます。
説明	XS-VIAの背面パネル上にあるデジタルオーディオモノチャンネルのINとOUT数。
値	None
	• 8/8
	○ 8 INモノオーディオチャンネル
	O 8 OUTモノオーディオチャンネル
	• 16/16
	○ 16 INモノオーディオチャンネル
	○ 16 OUTモノオーディオチャンネル
デフォルト値	None

Audio settings

ユーザーインターフェース

Audio settingsでは、いくつかの一般的なオーディオ設定が可能です。 その他のオーディオ設定は、Audio I/O settingsとAudio Monitoring settings内にあります。

これらのフィールドは、以下のインターフェースより有効です:

- Multicam Configurationウィンドウ、Channelsタブ内、アドバンスト表示モード。
- XSENSEリモコンのTechnicalメニュー(T2.X)

以下のスクリーンショットは、Webベースインターフェース、advancedモードでの、Audio settingsです:

Audio settings		
Number of tracks:	8 monos	~
Sample rate conv.:		

Number of Tracks



説明	各ビデオチャネルに付随するモノオーディオトラック数。
値	4 Monos(デフォルト)、8 Monos、16 Monos

Sample Rate Conv. (Conversion)

有効	このパラメータは、Audio IOs設定内のDigitalパラメータがNoneに設定されると、設定できません。
	パラメータは、デジタル AES/EBUオーディオ形式のみに関係します。
説明	この設定は、XS-VIAには関係ありません。
	入力サンプルレートが変換されるかを指定します。
	このパラメータがNoの場合、信号が適格に同期されているか、確認が必要です。
値	Yes(デフォルト)/No

Audio Monitoring settings

ユーザーインターフェース

Audio Monitoring settingsでは、XS-VIA背面の右の4つのXLRオーディオモニタリング出力上でモニタリングする信号を 設定します。

これらのフィールドは、以下のインターフェースより有効です:

- Multicam Configurationウィンドウ、Channelsタブ内、アドバンスト表示モード。
- XSENSEリモコンのTechnicalメニュー(T2.X)

以下のスクリーンショットは、Webベースインターフェースでの、Audio Monitoring settingsです:

- Audio monitoring	
-	
Mon #1:	OUT1 🕶 - 01 🕶 0 dB 🕶
Mon #2:	OUT1 👻 - 02 👻 0 dB 💌
Mon #3	
Mon #4:	OUT1 🕶 - 04 💌 0 dB 🕶

Audio Monitoring: Mon #1 - Mon #4

説明	4つのオーディオモニタリングコネクタ(背面の左から右へ番号付)それぞれに、送られるオーデ
	ィオのソースを指定します。
値	各オーディオモニタリングコネクタに対し、モニターするオーディオ信号は、ビデオチャンネル
	番号とオーディオモノチャンネル番号で指定します。
	例: Mon#1の'OUT2-04'は、PGM 2の 4番目のオーディオモノチャンネルのオーディオ信号が
	モニタリングコネクタ1に送られることを意味しています。
デフォルト値	デフォルトでは、最初のPLAYチャンネルのオーディオ信号とオーディオモノチャンネル1~
	4(OUT 1-01 ~ OUT 1-04)が、それぞれMon #1からMon #4コネクタに割り当てられます。

オーディオトラック数

序文

Audio設定内のNumber of Tracksパラメータでは、各ビデオチャンネル(PLAY/RECORDチャンネル)に関連付けられるオーディオモノチャンネル(Multicam内でTracksと呼ばれます)数を設定します。

各ビデオチャンネルに割り当て可能トラック数は、以下の要素に基づいて変わります:

- XS-VIAでサポートされているオーディオモノチャンネルの最大数
- Multicamコンフィグで設定された、PLAY/RECORDチャンネル数

下記の表は、デフォルトと最大モノオーディオ数/ビデオチャンネルです。

コンフィグモード	Embedded	MADI
NEW!	2*16 オーディオモノ	2*32オーディオモノ (SDI)
2-チャンネルコンフィグ	(= 32トラック)	(= 64トラック)
		2*16オーディオモノ(XIP)
		(= 32トラック)
NEW!	4*16 オーディオモノ	4*32 オーディオモノ (SDI)
4-チャンネルコンフィグ	(= 64トラック)	(= 128トラック)
		4*16 オーディオモノ (XIP)
		(= 64トラック)
NEW !	6*16 オーディオモノ	6*32 オーディオモノ (SDI)
6-チャンネルコンフィグ	(= 96 トラック)	(= 192トラック)
		6*16 オーディオモノ (XIP)
		(= 96トラック)
NEW !	8*16 オーディオモノ	8*24 オーディオモノ (SDI)
8-チャンネルコンフィグ	(= 128 トラック)	(= 192トラック)
		8*16 オーディオモノ (XIP)
		(= 128トラック)
10-チャンネルコンフィグ	10*16 オーディオモノ	10*16 オーディオモノ
	(= 160 トラック)	(= 160トラック)
12-チャンネルコンフィグ	12*16 オーディオモノ	12*16 オーディオモノ
	(= 192 トラック)	(= 192トラック)
		INが8以下 + LoRes
		12*8オーディオモノ
		(= 96トラック)
		INが9以上 + LoRes
NEW !	6*16 オーディオモノ	6*32 オーディオモノ (SDI)
UHD-4K	(= 128 トラック)	(= 192 トラック)
		6*16 オーディオモノ (XIP)
		(= 128 トラック)

NEW !

制限事項

●32 audio と 6 PGM を含むコンフィグは許可されません。

- ●24 audio と 5 PGM 以上を含むコンフィグは、mix-on-one channel では許可されません。
- ●32 audio と 4 PGM 以上を含むコンフィグは、オーディオ スロー モーションでは許可されません。
- ●24 または 32 オーディオの場合、以下のオペレーショナル設定は使用できません:

OClips > Timeline Receive Page

Advanced Audio Settingsの概要

序文

Advanced Audio Settingsは、Multicam ConfigurationウィンドウのChannelsタブ内で設定します。 サーバーベースアプリケーションでは、ページ3から表示され、アドバンストモードだけで可能です。 ここでは、オーディオチャンネルのルーティング、ミュート、オーディオゲインの調整が可能です。

InputsのAdvanced Audio Settingsでは、オーディオソースを、各RECORDチャンネルのオーディオモノチャンネルに、どのようにルーティングするかを指定できます。

OutputsのAdvanced Audio Settingsでは、オーディオモノチャンネルを、各PLAYチャンネル(embeddedオーディオ)に、各物理オーディオコネクタ(MADI、デジタルコネクタ)に、どのようにルーティングするかを指定できます。

サーバーベースアプリケーションでは、Advanced Audio Settingsは異なるページ上にあります:

Webベースインターフェースでは、オーディオ入力と各オーディオ出力タイプは、Channelsタブ内、 Advanced Audio Settingsに、1つのテーブル内の異なるタブとして表示されます。



デジタル、MADI出力の設定は、オーディオハードウェアコンフィグを反映するAudio Connectors フィールド(Audio Settings内に対応するコネクタが設定されているときのみ有効です。
一般的なテーブル構造

下記のスクリーンショットは、Inputs設定の一部です:

- Advanced audio settings									
		g							
In	puts	Embedded ou	tputs	Digital					
		IN 1	I	N 2					
		CAM A	CA	M B					
1	E	▼ 1-01 ▼	E	2-01					
2	E	1-02	E	2-02					
3	E	1-03	E	2-03					
4	E	1-04	E	2-04					
5	E	1-05	E	2-05					
6	E	1-06	E	2-06					
7	E	1-07	Е	2-07					
8	Е	1-08	Е	2-08					

表内では、入力、出力設定に対して、以下のように情報が整理されています:

- 行は、XS-VIA保存されているA/V素材のオーディオモノチャンネルに対応します。 行の数は、Audio settingsフィールドグループ内で設定されているNumber of tracksに割り当てられた値に依存します。
- 列は、RECORDチャンネルまたはPLAYチャンネルに対応します。
- セル内の値は、オーディオモノチャンネルのルーティングを示します:
- ソースから、XS-VIA上に保存される素材へ(オーディオ入力)
- O XS-VIA上に保存されている素材から、PLAYチャンネルへ(オーディオ出力)

オーディオタイプとチャンネル番号

下記のスクリーンショットは、Inputs設定の一部で、RECORDチャンネルからのオーディオ入力が、デフォルトで embeddedオーディオチャンネルにルーティングされる位置です:

Adv	Advanced audio settings									
In	puts	Embedded out	tputs	Digital						
		IN 1	I	N 2						
		CAM A	CA	MB						
1	E	▼ 1-01 ▼	E	2-01						
2	E	1-02	E	2-02						
3	E	1-03	E	2-03						
4	E	1-04	E	2-04						
5	E	1-05	E	2-05						
6	E	1-06	E	2-06						
7	E	1-07	Е	2-07						
8	Е	1-08	Е	2-08						

表のセル内の値は、割り当てられたオーディオチャンネルを示し、これは以下のように構成されます:

● 最初の1文字はオーディオタイプを示します。
 (E=embedded、D=digital、DY=Dolby Digital、EY=Dolby Embedded、M=MADI、MY=Dolby MADI)

embeddedオーディオ、または MADIオーディオ (例: 1-01)

- ハイフンの前の最初の番号は、PLAYまたはRECORDチャンネルの番号を示します。
- ハイフンの後の番号は、オーディオモノチャンネルを示します。

digitalオーディオ(例: D-05)

● 番号は、デジタル入力または出力の番号を示します。

オーディオInputs(入力)設定

序文

Advanced audio settingsでは、以下を設定できます:

- 収録時に、どのタイプのオーディオソースを使用するか。
- ソース素材のオーディオモノチャンネルを、どのように、XS-VIAの記録素材に振り分けるか。
- 収録時に、オーディオゲイン、ミュートを適用するかどうか。

Advanced audio settings													
In	puts	Embedded ou	tputs	MADI	outpu	its							
		IN 1	I	N 2	IN 3		IN 4		IN 5			IN 6	
		CAM A	C/	M B	C	AM C	C	AM D	C	AM E	C	AM F	
1	E	▼ 1-01 ▼	E	2-01	E	3-01	E	4-01	E	5-01	E	6-01	
2	E	1-02	E	2-02	E	3-02	E	4-02	E	5-02	E	6-02	
3	E	1-03	E	2-03	E	3-03	E	4-03	E	5-03	E	6-03	
4	E	1-04	E	2-04	E	3-04	E	4-04	E	5-04	E	6-04	
5	E	1-05	E	2-05	E	3-05	E	4-05	E	5-05	E	6-05	
6	E	1-06	E	2-06	E	3-06	E	4-06	E	5-06	E	6-06	
7	E	1-07	E	2-07	E	3-07	E	4-07	E	5-07	E	6-07	
8	E	1-08	E	2-08	E	3-08	E	4-08	E	5-08	E	6-08	
9	E	1-09	E	2-09	E	3-09	E	4-09	E	5-09	E	6-09	
10	E	1-10	E	2-10	E	3-10	E	4-10	E	5-10	E	6-10	
11	E	1-11	E	2-11	E	3-11	E	4-11	E	5-11	E	6-11	
12	E	1-12	E	2-12	E	3-12	E	4-12	E	5-12	E	6-12	
13	E	1-13	E	2-13	E	3-13	E	4-13	E	5-13	E	6-13	
14	E	1-14	E	2-14	E	3-14	E	4-14	E	5-14	E	6-14	
15	E	1-15	E	2-15	E	3-15	E	4-15	E	5-15	E	6-15	
16	E	1-16	E	2-16	E	3-16	E	4-16	E	5-16	E	6-16	
all I	E Tgl	Dolby all Mall N	lone II	N1 on all	Sho	ow gain	Right	click on a	udio c	irop-down	i men	us to hide	the

例1:

In	puts	Embedded ou	Embedded outputs				
		IN 1	1	N 2			
		CAM A	C/	AM B			
1	E	▼ 1-01 ▼	E	2-01	E		
2	E	1-02	E	2-02	Ε		
3	E	1-03	E	2-03	E		
4	E	1-04	Е	2-04	Е		
5	Е	1-05	Е	2-05	Е		

行:3と列:IN2の交差位置の値 E2-03は、IN2(CAM B)コネクタに接続されているembeddedオーディオソースの3番目の オーディオモノチャンネルは、XS-VIA上の同じ位置に記録されることを意味しています。

例2:

In	puts	Embe	dded o	outputs	Ogtal	nuipu
	I	N 1		IN 2		I
	CA	A M		CAM E	3	CA
1	Е	1-01	Е	2-01		Е
2	E	1-01	E	2-01		E
3	E	1-01	E	2-01		E
4	E	1-01	Е	2-01		E
5	E	1-05	E	2-05		E
6	E	1-05	E	2-05		E
7	E	1-05	Е	2-05		E
8	Е	1-05	Е	2-05		E

上記に表示されるソースオーディオモノチャンネルの割り当ては、以下を意味しています

● RECORDチャンネル(IN1またはIN2)の1番目のモノチャンネルのembeddedオーディオソースは、記録素材のモノチャンネル 1-4に保存されます。

● RECORDチャンネル(IN1またはIN2)の5番目のモノチャンネルのembeddedオーディオソースは、記録素材のモノチャンネル 5-8に保存されます。

例3:

In	Inputs Embedded outputs								
		IN 1		IN 2					
	C	AM A		CAM	3	0			
1	D	01	D	05		D			
2	D	02	D	06		D			
3	D	03	D	07		D			
4	D	04	D	08		D			

上記に表示されるソースオーディオモノチャンネルの割り当ては、以下を意味しています

● デジタルコネクタからのオーディオソースが、XS-VIAIに記録される素材に、使用されます。

● デジタルコネクタからのオーディオソース1は、XS-VIA上の記録素材の1番目のモノチャンネルに割り当て られます

例4:

In	puts	Embe	dded o	utputs	Cigital		
	I	N 1	IN 2				
	CA	A M		3			
1	E	1-01	Е	1-01		E	
2	E	1-02	Е	1-02		E	
3	E	1-03	E	1-03		E	
4	E	1-04	E	1-04		E	
5	E	1-05	E	1-05		E	
6	E	1-06	E	1-06		E	
7	E	1-07	E	1-07		E	
8	E	1-08	E	1-08		E	
•	F	1-09	F	1-09		E	

REC1からのオーディオモノチャンネルを、他の全てのRECORDチャンネルに送りたい時には、ソースオーディオモノチャンネルを上記のように割り当てます。

Webベースインターフェース内の、コマンド IN 1 on allで、より早く設定できます。

オーディオOutputs(出力)設定

序文

Advanced audio settingsでは、以下を行えます:

- XS-VIAに保存されている素材のオーディオモノチャンネルを、PLAYチャンネルの出力モノチャンネル に割り当てます。
- 各出力モノチャンネルに適用する、オーディオゲインを設定します。
- 出力モノチャンネルをミュートします。

これは、各種のオーディオタイプに設定可能です: embeddedオーディオ、digitalオーディオ、ハードウェアコンフィグ上に対応コネクタがあれば。

ユーザーインターフェース

下記のスクリーンショットは、コンフィグ内の各オーディオタイプのデフォルトオーディオチャンネル割り当ての抜粋を示しています。

Embedded outputs

Digital outputs

Г	Adv	/ance	d audio setting	s —								•	
		_					ſ		anco	ed audio	sett	ings —	
	In	puts	Embedded or	utput	utputs Digita			In	oute	Embed	ded (outoute	
		OUT1		0	DUT2	2		Inputs			lacar		÷
			PGM 1	P	GM :	2						0012	
		-	x 1 01 x	-	2.0				P	PGM 1		PGM 2	
	1	E	▼ 1-01 ▼	E	2-0	L		1	D	01	D	05	I
	2	E	1-02	E	2-0	2	ł	2	D	02	D	06	[
	3	E	1-03	E	2-0	3	ł	3	D	03	D	07	[
	4	E	1-04	Е	2-0	4	E	4	D	04	D	08	[
I	-	F	1-05	F	2-0	5							1.

MADI outputs

-1	Advanced audio settings									
ſ	Inputs Embedded outputs									
I		0	UT1	OUT2						
		PC	GM 1	F	PGM 2					
ſ	1	М	1-01	М	1-17	٨				
I	2	м	1-02	М	1-18	N				
I	3	м	1-03	М	1-19	N				
ŀ	4	М	1-04	М	1-20	N				
	=	м	1-05	м	1-21	N				

例

以下のスクリーンショットでは、以下の方法で、XS-VIA上のA/V素材に設定されたオーディオモノチャンネルが PLAYチャンネルに割り当てられます:

オーディオ出力は、Dolby embedded形式です。

デフォルトでは、XS-VIAに保存されているA/V素材のオーディオモノチャンネルは、PLAYチャンネルの対応する embeddedチャンネルに送られます。

この例では、モノチャンネル3から8の場合です。

モノチャンネル1と2に対して、デフォルトマッピングが以下に変更されました:

- A/V素材のオーディオモノチャンネル1は、PLAYチャンネルのモノチャンネル2に送られ、全ての PLAYチャンネルにも適用されます。
- A/V素材のオーディオモノチャンネル2は、PLAYチャンネルのモノチャンネル1に送られ、全ての PLAYチャンネルにも適用されます。

In	puts	Embedded ou	utputs	Digit	Digital outputs			Analog outputs		
		OUT1	0	UT2	2 OUT3		0	UT4		
		PGM 1	PG	iM 2	PGM 3		P	GM 4		
1	EY	1-02	EY	2-02	EY		EY	4-02		
2	EY		EY		EY		EY	4-01		
3	EY	1-03	EY	2-03	EY	3-03	EY	4-03		
4	EY	1-04	EY	2-04	EY	3-04	EY	4-04		
5	EY	1-05	EY	2-05	EY	3-05	EY	4-05		

オーディオ入力と出力のデフォルトマッピング

序文

以下の表は、以下のコンフィグのオーディオ入力と出力のチャンネルマッピングを表しています:

- XS-VIA筐体
- 6 レコーダーまたはプレイヤー
- オーディオハードウェアコンフィグ: BNC MADI+4 DB 15 Digital

レコーダーまたはプレイヤーが少ないコンフィグでは、無関係な行/列は、無視して下さい。

オーディオ(embedded)入力

デフォルトでは、ソース素材からのオーディオembeddedモノチャンネルは、以下の表のように、XS-VIA上に保存される A/V素材にマップされます。

以下の表は、6レコーダー、オーディオコンフィグ = 16トラック(モノチャンネル)です:

	IN 1	IN 2	IN 3	IN 4	IN 5	IN 6
Mono1	Е	Е	Е	Е	Е	Е
	1-01	2-01	3-01	4-01	5-01	6-01
Mono2	Е	Е	Е	Е	Е	Е
	1-02	2-02	3-02	4-02	5-02	6-02
Mono3	Е	Е	Е	Е	Е	Е
	1-03	2-03	3-03	4-03	5-03	6-03
Mono4	Е	Е	Е	Е	Е	Е
	1-04	2-04	3-04	4-04	5-04	6-04
Mono5	Е	Е	Е	Е	Е	Е
	1-05	2-05	3-05	4-05	5-05	6-05
Mono6	Е	Е	Е	Е	Е	Е
	1-06	2-06	3-06	4-06	5-06	6-06
Mono7	Е	Е	Е	Е	Е	Е
	1-07	2-07	3-07	4-07	5-07	6-07
Mono8	Е	Е	Е	Е	Е	Е
	1-08	2-08	3-08	4-08	5-08	6-08
Mono9	Е	Е	Е	Е	Е	Е
	1-09	2-09	3-09	4-09	5-09	6-09
Mono10	Е	Е	Е	Е	Е	Е
	1-10	2-10	3-10	4-10	5-10	6-10
Mono11	Е	Е	Е	Е	Е	Е
	1-11	2-11	3-11	4-11	5-11	6-11
Mono12	Е	Е	Е	Е	Е	Е
	1-12	2-12	3-12	4-12	5-12	6-12
Mono13	Е	Е	Е	Е	Е	Е
	1-13	2-13	3-13	4-13	5-13	6-13
Mono14	Е	Е	Е	Е	Е	Е
	1-14	2-14	3-14	4-14	5-14	6-14
Mono15	Е	Е	Е	Е	Е	Е
	1-15	2-15	3-15	4-15	5-15	6-15
Mono16	Е	Е	Е	Е	Е	Е
	1-16	2-16	3-16	4-16	5-16	6-16

オーディオembedded出力

デフォルトでは、XS-VIA上に保存されているA/V素材からのオーディオモノチャンネルは、以下の表にあるように PLAYチャンネルのembeddedモノチャンネルにマップされます。

以下の表は、6プレイヤー、オーディオコンフィグ = 16トラック(モノチャンネル)です:

	OUT 1	OUT 2	OUT 3	OUT 4	OUT 5	OUT 6
Mono1	Е	Е	Е	Е	Е	Е
	1-01	2-01	3-01	4-01	5-01	6-01
Mono2	Е	Е	Е	Е	Е	Е
	1-02	2-02	3-02	4-02	5-02	6-02
Mono3	E	Е	Е	Е	Е	Е
	1-03	2-03	3-03	4-03	5-03	6-03
Mono4	Е	Е	Е	Е	Е	Е
	1-04	2-04	3-04	4-04	5-04	6-04
Mono5	Е	Е	Е	E	Е	Е
	1-05	2-05	3-05	4-05	5-05	6-05
Mono6	Е	Е	Е	Е	Е	Е
	1-06	2-06	3-06	4-06	5-06	6-06
Mono7	Е	Е	Е	Е	Е	Е
	1-07	2-07	3-07	4-07	5-07	6-07
Mono8	Е	Е	Е	Е	Е	Е
	1-08	2-08	3-08	4-08	5-08	6-08
Mono9	Е	Е	Е	Е	Е	Е
	1-09	2-09	3-09	4-09	5-09	6-09
Mono10	Е	Е	Е	Е	Е	Е
	1-10	2-10	3-10	4-10	5-10	6-10
Mono11	Е	Е	Е	E	Е	Е
	1-11	2-11	3-11	4-11	5-11	6-11
Mono12	Е	Е	Е	Е	Е	Е
	1-12	2-12	3-12	4-12	5-12	6-12
Mono13	Е	Е	Е	Е	Е	Е
	1-13	2-13	3-13	4-13	5-13	6-13
Mono14	E	Е	Е	E	Е	Е
	1-14	2-14	3-14	4-14	5-14	6-14
Mono15	Е	Е	Е	Е	Е	Е
	1-15	2-15	3-15	4-15	5-15	6-15
Mono16	E	Е	Е	Е	Е	Е
	1-16	2-16	3-16	4-16	5-16	6-16

オーディオDigital出力

オーディオデジタル出カコネクタへのデフォルトマッピングは、設定したトラック(モノチャンネル)数により異なります

16オーディオトラック

16トラック(モノチャンネル)のオーディオコンフィグでは、XS-VIA上に保存されているA/V素材からのオーディオモノチャンネルは、以下の表にあるようにPLAYチャンネルのデジタルオーディオ出力コネクタに送られます。

以下の表は、6プレイヤー、オーディオコンフィグ = 16トラック (モノチャンネル)です:

	OUT 1	OUT 2	OUT 3	OUT 4	OUT 5	OUT 6
Mono1	D01	D 09	None	None	None	None
Mono2	D 02	D 10	None	None	None	None
Mono3	D 03	D11	None	None	None	None
Mono4	D 04	D 12	None	None None		None
Mono5	D 05	D 13	None	None	None	None
Mono6	D 06	D 14	None	None	None	None
Mono7	D 07	D 15	None	None	None	None
Mono8	D 08	D 16	None	None	None	None

8オーディオトラック

8トラック(モノチャンネル)のオーディオコンフィグでは、XS-VIA上に保存されているA/V素材からのオーディオモノチャンネルは、以下の表にあるようにPLAYチャンネルのデジタルオーディオ出力コネクタに送られます。

以下の表は、6プレイヤー、オーディオコンフィグ = 8トラック(モノチャンネル)です:

	OUT 1	OUT 2	OUT 3	OUT 4	OUT 5	OUT 6	
Mono1	D01	D 05	None	None	None	None	
Mono2	D 02	D 06	None	None	None	None	
Mono3	D 03	D 07	None	None	None	None	
Mono4	D 04	D 08	None	None	None	None	
Mono5	None	None	None	None	None	None	
Mono6	None	None	None	None	None	None	
Mono7	None	None	None	None	None	None	
Mono8	None	None	None	None	None	None	

オーディオMADI出力

デフォルトでは、XS-VIA上に保存されているA/V素材からのオーディオモノチャンネルは、以下の表にあるように PLAYチャンネルのMADIモノチャンネルにマップされます。

以下の表は、6プレイヤー、オーディオコンフィグ = 16トラック(モノチャンネル)です:

	OUT 1	OUT 2 OUT 3 O		OUT 4	OUT 5	OUT 6	
Mono1	M1-01	M1-17	M1-33 M1-49		M2-01	M2-17	
Mono2	M1-02	M1-18	M1-34	M1-50	M2-02	M2-18	
Mono3	M1-03	M1-19	M1-35	M1-51	M2-03	M2-19	
Mono4	M1-04	M1-20	M1-36	M1-52	M2-04	M2-20	
Mono5	M1-05	M1-21	M1-37	M1-53	M2-05	M2-21	
Mono6	M1-06	M1-22	M1-38	M1-54	M2-06	M2-22	
Mono7	M1-07	M1-23	M1-39	M1-55	M2-07	M2-23	
Mono8	M1-08	M1-24	M1-40	M1-56	M2-08	M2-24	
Mono9	M1-09	M1-25	M1-41	M1-57	M2-09	M2-25	
Mono10	M1-10	M1-26	M1-42	M1-58	M2-10	M2-26	
Mono11	M1-11	M1-27	M1-43	M1-59	M2-11	M2-27	
Mono12	M1-12	M1-28	M1-44	M1-60	M2-12	M2-28	
Mono13	M1-13	M1-29	M1-45	M1-61	M2-13	M2-29	
Mono14	M1-14	M1-30	M1-46	M1-62	M2-14	M2-30	
Mono15	M1-15	M1-31	M1-47	M1-63	M2-15	M2-31	
Mono16	M1-16	M1-32	M1-48	M1-64	M2-16	M2-32	

オーディオルーティングまたはタイプの変更

序文

オーディオルーティング設定は、ChannelsタブのAdvanced Audio Settings内で可能です。 以下の変更が可能です:

● 以下の方法で、表示されているオーディオチャンネルのオーディオタイプの同時変更が可能です:
 ○ サーバーベースアプリケーションで下部に表示されているショートカットキー
 ○ Webベースインターフェースのテーブルの下部に表示されているボタン

● 個々のチャンネルのオーディオタイプ:手動で、オーディオタイプ値を変更。

● 個々のオーディオチャンネルのルーティング: advanced audio settingsテーブル内のセル値を変更。

サーバーとWebベースインターフェースでの一括編集

XS-VIA上で有効/現在のページ上で有効な時、以下のショートカットを使用して、ページの全てのオーディオチャンネルに、以下の編集動作を適用できます:

コマンド説明	コマンドキー	コマンドボタン
	(サーバーベース	(Webベース
	アプリケーション)	インターフェース)
全オーディオチャンネルをエンベデッドに	CTRL + E	All E
全オーディオチャンネルをデジタルに	CTRL + D	All D
全オーディオチャンネルをMADIに	CTRL + M	All M
全オーディオチャンネルをDolbyオーディオにトグル	CTRL + Y	Tgl Dolby
全オーディオチャンネルをNone(無音)に	CTRL + N	All None
		一度に、all E、D、A
		に適用可能。
全オーディオ設定をデフォルト値にリセット(他のページも)	F5	-
REC1の全オーディオ入力チャンネルを他のRECORDチャンネルへ	CTRL+0	Rec 1 on all
ルーティング(オーディオ入力のみ)		
変更内容を適用	ALT + A	Apply

サーバーベースアプリケーション内の個別編集

サーバーベースアプリケーションでは、XS-VIA上で有効/現在のページ上で有効な時、以下の編集コマンドを使用 して、個々のフィールド/セル値(オーディオタイプまたはオーディオルーティング)を変更できます:

コマンド説明	コマンドキー
フィールド値を選択。	ТАВ
選択したフィールドで、選択可能な値のリストをスクロールダウン。	SPACEBAR
選択したフィールドで、選択可能な値のリストをスクロールアップ。	SHIFT + SPACEBAR
オーディオチャンネル数を、8チャンネルずつ増やす。	CTRL + RIGHTARROW
(オーディオチャンネル選択時に有効)	
オーディオチャンネル数を8チャンネルずつ減らす。	CTRL + LEFTARROW
(オーディオチャンネル選択時に有効)	
オーディオソースチャンネルのIDを、1つずつ増やします。	CTRL + ARROW UP
これは、IDを持つオーディオチャンネルーエンベデッドまたはMADI-の場合で、	
チャンネル番号選択時に有効です。	
オーディオソースチャンネルのIDを、1つずつ減らします。	CTRL + ARROW DOWN
これは、IDを持つオーディオチャンネルーエンベデッドまたはMADI-の場合で、	
チャンネル番号選択時に有効です。	

Webベースインターフェース内の個別編集

Webベースインターフェースでは、セルの中で変更したい値をクリックします。 選択可能な値がドロップダウンフィールド内に表示され、個々に必要な値の選択が可能です:

Advanced audio settings									
	1	inputs	Emb	edded outputs Digit					
			IN 1			IN 2	2		
		1	CAM A	1	C	AM	В		
1		E	▼ 1-	01 🗙	E	2-(01		
2	2	None D			E	2-(02		
3	8	E			Е	2-(03		
4		M DY			E	2-(04		
5	5	EY			E	2-(05		
6	5	MY			E	2-(06		
7	7	E 1	07		E	2-(07		
8	3	E 1	-08		E	2-(08		

オーディオゲインとミュート設定の変更

序文

ChannelsタブのAdvanced Audio Settingsページ(3-6)では、オーディオチャンネルのデフォルトルーティングだけでなく、 以下も変更可能です:

- 各オーディオモノチャンネルのオーディオゲインを個別に調整;
- オーディオチャンネルを個別にミュート。

サーバーベースアプリケーションでは、オーディオゲインとオーディオミュート情報はCTRL + Gコマンドで表示でき、 表示をトグルできます。

Webベースインターフェースでは、オーディオゲインは、Advanced audio settings下のShow gainコマンドを選択して表示できます。

オーディオゲインは、0.75dB、3dB、6dB単位で、現在のオーディオレベルの-77.25dB ~ +23.25dB間の範囲で調整できます。



オーディオ入力が、複数のトラックで使用される場合には、ゲインの値は全てのトラックで等しくなり ます。 複製されたトラックの1つのゲインが変更されると、全てのトラックのゲインも変更されます。

そうでない場合には、以下のエラーメッセージが表示されます "Incoherent input audio gains"

以下のスクリーンショットは、オーディオゲインとミュートの設定画面です:



サーバーベースアプリケーション内

以下の表は、サーバーベースアプリケーションのオーディオゲインの調整とオーディオチャンネルのミュート用のコマンドを示しています。

以下のコマンドは、選択し/オーディオゲイン表示がオンのときに、個々のチャンネルに適用されます。

コマンド説明	コマンドキー
オーディオゲインを表示/隠します。	CTRL+G
選択オーディオチャンネルをミュートします。	CTRL+M
選択オーディオチャンネルのミュートを解除します。	CTRL+U
選択オーディオチャンネルのオーディオレベルを、0.75dB単位で増やします。	SPACEBAR
選択オーディオチャンネルのオーディオレベルを、0.75dB単位で減らします。	SHIFT + SPACEBAR
選択オーディオチャンネルのオーディオレベルを、3dB単位で増やします。	CTRL + ARROWRIGHT
選択オーディオチャンネルのオーディオレベルを、3dB単位で減らします。	CTRL + ARROWLEFT
選択オーディオチャンネネルのオーディオレベルを、6dB単位で増やします。	CTRL + ARROW UP
選択オーディオチャンネルのオーディオレベルを、6dB単位で減らします。	CTRL + ARROWDOWN

WEBベースインターフェース内

オーディオチャンネルのオーディオゲインを調整したりミュートにするには、以下を行います:

- 1. Channelsタブ内で、Advanced Audio SettingsのInputsタブまたはOutputsタブを選択します。
- 2. Show gainボタンをクリックします。

オーディオタイプとルーティングデータに替わり、各モノチャンネルに適用されているオーディオゲインが、 表示されます。

3. 目的のセル内で、変更したい値をクリックし、リストからオーディオゲインまたはミュート値を選択します。

Dolbyオーディオ管理

コンセプト

- Dolby DigitalまたはDolby 5.1またはAC-3は、最大6個別音声チャンネルを持つオーディオコーディングシステムです。
 - (ノーマルレンジスピーカー(20Hz 20,000Hz)用の5チャンネル: Rightfront、Center、LeftFront、 RightRear、 LeftRear)と、LFEまたはサブウーファー用の1チャンネル(20Hz 120Hz))
- Dolby Eは、2チャンネルポストプロダクションと放送インフラを経由したサラウンドとマルチャンネルオーディオの配布、または、従来のデジタルビデオテープ、ビデオサーバー、コミュニケーションリンク、スイッチャー、ルータの2オーディオトラック上へのサラウンドオーディオの収録用に最適化されたプロ用のコーディングシステムです。



Dolby Elは、Proxyエッセンスでは、サポートされていません。 もし、Proxyを含むマルチエッセンスコンフィグで、オーディオチャンネルをDolby Eで設定したら、 Proxy出力は、関連するオーディオを持ちません。

使用可能なDolbyコンフィグ

ケース1: 5.1オーディオ信号が、6つの独立したPCMオーディオチャンネルに符合化される

- XS-VIAサーバーの全コンフィグで有効です。
- オーディオは、コンフィグに依存し、エンベデッドが可能です。

ケース2: 5.1オーディオ信号が、2チャンネルDolby E標準に符合化される

● DolbyEオーバー AES/EBUリンク

 Channelタブ、Multicam Configurationウィンドウ内で、Dolby E信号を伝えるチャンネルのペアのコンフィグを、 "DY"に設定します。

これは、2つの効果を持ちます:

- 入力チャンネルのサンプルレートコンバータを、無効にします。
- 全てのトランジションを、強制的にハードカットとします。

4.3.3. タイムコードとデータ挿入

Timecode Settings

ユーザーインターフェース

TimecodeSettingsでは、XS-VAの指定レコーダー上での作業のリファレンスとして使用したい、タイムコードのタイプを指定できます

Tmecode Settingsを使用したタイムコードタイプの選択は、2つのタイムコードジャンプテーブルの管理に依存します。

これらのフィールドは、以下のインターフェース内にあります: ● Multicam Configurationウィンドウ内、Channelsタブの、アドバンストディスプレイモード内 (サーバーとWebベースインターフェース);

● XSENSEリモコンのTechnicalメニューの一部(T2.X)

以下のスクリーンショットは、Webベースインターフェース内のChannelsタブ上のTimecode settingsです:

_ Timecode settings										
	LTC	User		Pri	imary TC					
САМ А	LTC	ATC-VITC	*	LTC	•					
САМ В	LTC	ATC-VITC	~	LTC	~					
САМ С	LTC	ATC-VITC	~	LTC	~					
CAM D	LTC	ATC-VITC	~	LTC	~					
CAM E	LTC	ATC-VITC	~	LTC	~					
CAM F	LTC	ATC-VITC	~	LTC	~					
CAM G	LTC	ATC-LTC	~	LTC	~					
САМ Н	LTC	ATC-LTC	~	LTC	~					
CAM I	LTC	ATC-LTC	~	LTC	~					
CAM J	LTC	ATC-LTC	~	LTC	~					

LTC

説明	最初のタイムコードジャンプテーブルに自動的に保存されるLongitudinal timecode
	(XS-VIA上で設定された、または入力されたタイムコード)(LTCテーブル)
	最初のタイムコードジャンプテーブルに保存されたタイムコードタイプを、変更することはできません。
値	LTC(編集不可)

User

説明	2番目のタイムコードジャンプテーブルに保存されたタイムコードタイプ(UserTCテーブル)。
値	HDLUHD-4K:
	● LTC
	ATC-LTC (Ancillary LTC Timecode)
	ATC-VITC (Ancillary VITC Timecode)

Primary TC

説明	VGAの下部に表示されているタイムコードタイプで、指定レコーダー とに保存されたビデオ素材で
10073	
	の作業に使用します。
	通常、LTCタイムコードは、ライブイベントでのオペレーションで使われます。
	VITCタイムコードは、ビデオ信号内タイムコードが内蔵されているため、テープからのビデオ素材
	のインジェストに使用されます。
値	● LTC: LTCタイムコード、自動的にLTCテーブルに保存されます。
	LTCフィールド内に指定します。
	● User: ユーザー設定タイムコード、USER TCテーブル内に保存され、Userフィールド内に指定し
	ます。
OSD表示	この設定で選択した値に依存し、ユーザーOSDの下部に表示されるタイムコードは、異なる色にな
	ります。
	● LTCタイムコードを選択すると、タイムコードの色は、白色になります。
	● USERタイムコードを選択すると、タイムコードの色は黄色になります。

Timecode Insertion Settings

ユーザーインターフェース

Timecode Insertion settingsでは、チャンネル毎の、VITCまたはアンシラリタイムコードの管理ができます。

これらのフィールドは、以下のインターフェース内にあります: ● Multicam Configurationウィンドウ内、Channelsタブの、アドバンストディスプレイモード内 (サーバーとWebベースインターフェース)。

いくつかの設定は、XS-VIAには関連していません。

以下のスクリーンショットは、WebベースインターフェースでChannelタブのHDでのTimecode Insertion settingsです:

Timecode insertion settings Outputs													
	PGM1 PG		PGM	PGM2 PGM3		PGM4		PGM5		PGM6		Ľ	
HD OUT													
ATC-LTC	No		No	•	No	<	No	<	No	~	No	~	Ż
Userbits			2		N		2		⊻		v		5
ATC-VITC	No		No	*	No	4	No	<	No	~	No	~	
Userbits	✓		v		Z		V		Z		✓		

Outputタブ

HD OUT (in HD): ATC-LTC / ATC-VITC

説明	HD出力内へのエンベデッドタイムコード(ATC-LTCまたはATC-VITC)の挿入をオン/オフしま
	す。
値	ATC-LTCとATC-VITCフィールドに設定する値は、同じでなければなりません。
	値は、以下です:
	● No: 出力に新しいタイムコード挿入はありません。
	● In: 入力と同じタイムコードを、出力に挿入。
	● LTC: LTCテーブルからのタイムコードを、出力に挿入。
	● USER: ユーザー設定タイムコードを、出力に挿入。
	● TC0: 指定PGMからの出力ビデオ信号内で生成された全てのATC-LTCと
	ATC-VITCタイムコードは、スタティックで、00:00:00:00に固定されます。
デフォルト値	No



HD OUT ATC-LTC / ATC-VITC設定は、アンシラリデータがIPストリーム経由で転送されるときには、 両方とも 'No'に設定できません。

HD OUT (in HD):UserBits

説明	HD出力内への、ユーザービットの挿入をオン/オフします。
	ATC-LTCとATC-VITCフィールドに設定する値は、同じでなければなりません。
	ATC-LTCとATC-VITCフィールド内でTC0を選択すると、
	ユーザービット値も、どんな値を選択しても、スタティックで00:00:00:00に固定されます。
値	Yes(デフォルト)/No

SMPTE 334M Packets management

ユーザーインターフェース

SMPTE Packets Management設定では、HDとSD信号内の垂直アンシラリデータスペース内に保存されたアンシラリデータパケットが、どのように扱われるかを設定します。

これらのフィールドは、以下のインターフェース内にあります

- Multicam Configurationウィンドウ内、Channelsタブ、アドバンスト表示モード、 (サーバーとWebベースインターフェース)
- 一部は、XSENSEリモコンのTechnicalメニュー(T2.X)

いくつかの設定は、XS-VIAには関連していません。

以下のスクリーンショットは、WebベースインターフェースのChannelsタブのSMPTE Packets management設定画面です:

- SMPTE 334M packets management							
Decoding	Encod	ling					2
	CAM A	CAM B	CAM C	CAM D	CAM E	CAM F	C/
Decoding	<	<	<	<	<	<	~
Custom 1							
Custom 2							

-SMPTE 334M packets management							
Decoding	Enco	ding					
	PGM1	PGM2	PGM3	PGM4	PGM5	PGM6	E.
Encoding							
SD OUT							Ē
Encoding							

サポートされているパケット

サポートされているアンシラリデータパケットは、SMPTEスタンダード334M、291M(タイプ2ANCパケット)に準拠している必要があります。

従来、SMPTE 292M信号内のクロミナンス(C)データストリーム上に載っているSMPTE334Mデータパケットは、デコードされません。(HD)

SMPTE 334Mスタンダード内に記載されている全てのDIDは、サポートされています:

- 61 => 62
- 40 => 5F
- C0 => DF

これらのDIDは、出力チャンネル上のオリジナルライン上に保存、保管されます。 他のDIDは、保存されません。

最大バイト数/フィールドは、2014です。(720p) 保存されたSMPTE 334Mパケットは、ユーザーデータワード(UDW)プラス7コンフィグバイトでコンフィグされます。 保存されたバイト数の計算には、これを考慮すべきです。

特定のアプリケーションへのDIDの割り当てについては、SMPTE RP 291-2006スタンダードを参照下さい。

Decodingタブ

Decoding

説明	各レコードチャンネル上のSMPTE 334Mデータパケットのデコードをオン/オフします。
値	Yes(デフォルト)/No

Custom 1/2

説明	SMPTE 334Mデータパケットのカスタマイズされたデコードをオン/オフします。
値	Yes/No(デフォルト)

Encodingタブ

Encoding

説明	各プレイチャンネル(HD)上のSMPTE 334Mデータのエンコードをオン/オフします。
値	Yes/No(デフォルト)

SD OUT Encoding

説明	この設定は、XS-VIAには関連していません。
	各プレイチャンネル上のSDダウンコンバート出力上のSMPTE 334Mデータのエンコードをオン/オフしま
	र्च
値	Yes/No(デフォルト)



Encoding 設定は、アンシラリデータをIPストリーム経由で転送するときには、'Yes'に設定しなければなりません

SMPTEデータのデコードのカスタマイズ

必要に応じ、SMPTE 334Mデータのでデコードのカスタマイズが可能です。

非圧縮の8ビットデータをVANCデータスペース内に保持したければ、2つのライン(LaとLb)を選択可能で、NaとNbバイト/フィールドを保存できます。(720p)

保存されたデータはSAV(StartofActiveVideo)後左揃えで、保存されるデータ(Na+Nb+レギュラーSMPTE 334Mパケット)の最大数は、2014を超えてはいけません。

この設定が必要なら、EVS担当と連絡を取り、保持したいバイト数とどのライン上かを指定して下さい。 EVSは、特別にカスタマイズしたファイルを提供します。

このカスタマイズファイルは、Custom1、Custom2設定使用時にアクティブになります。

4.4. Networkタブ

4.4.1. 概要

Networkタブには、XNetネットワークとGigabit Ethernetネットワークの設定があり、両方のネットワークはビデオとオーディオデータのバックアップと転送に使用されます。

以下の表は、Networkタブの設定について記載しています。

以下で、設定が可能かを示しています:

- サーバーベースアプリケーションとWebベースインターフェースのベーシックまたはアドバンスト表示モード内
- XSENSEリモコンのTechnical Setupメニュー内(T3X)

設定名	Basic	Advanced	TechnicalSetup
XNet設定			
Operation Mode	Х	X	Х
Net name	Х	X	—
Net number	Х	X	Х
Туре	Х	Х	Х
Gigabit Connection 設定			
Physical interface	Х	Х	Х
Link aggregation	Х	Х	Х
Gigabit IP Configuration 設定			
IP address	Х	Х	Х
Subnet mask	Х	Х	Х
Default gateway	Х	Х	Х
Proxy Streaming Configuration			
Enable Proxy Streaming	—	X	—
IP address	—	Х	_
Subnet mask	—	Х	_
Gigabit Prioritization設定			_
Configuration mode	×	×	×
Connections	×	×	×
(Lo-Res/Unreserved)			
IP IO Configuration設定			
IP Address	×	×	×
Subnet Mask	×	×	×
Default Gateway	×	×	×

4.4.2. XNet設定

序文

XNet設定では、XNetネットワークに関連する設定を行います。 このネットワークでは、EVSサーバー間の素材をネットワーク越しに見て、簡単に転送できます。



 \square

XNetパラメータの変更には、アプリケーションのリブート(オペレーションウィンドウよりALT+Q)が 必要です。

ユーザーインターフェース

XNet設定は、以下にあります:

- Multicam Configurationウィンドウ内、Networkタブ、ベーシックとアドバンスト表示モード (サーバーベースアプリケーション(ページ1)とWebベースインターフェース内)
- 一部はXSENSEリモコンパネル(T3. X)より有効です

XNet設定は、SDTIライセンスコード(117)が有効な時にのみ表示されます。

以下のスクリーンショットは、WebベースインターフェースでのNetworkタブのXNet設定を表示しています:

3G-SDTI 👻
P-XT-VIA
2
XNet 🗸
Preferred 🗸

Operation Mode

説明	XNetネットワーク用の3G-SDIまたはXNet-VIAオプションとバンド幅を選択します。
	XNetの回路は、Multicamソフトウェアが動作中のみ閉じられます。
值	以下の値が選択可能です:
	● 3G-SDI(以前は、No Relay 2970 Mbps)
	XNet-VIA
	• Off
デフォルト値	Off



XNet-VIAの使用には、最新のH4X_4Sボードファームウェアへのアップデートを強く推奨します。

Net Name

説明	XNetネットワーク上のマシン名。			
	これは、ネットワーク番号がXS-VIAに割り当てられているため、必須ではありません。			
	しかし、XNetに接続されているEVSサーバーの簡単な識別に便利なので、推奨されます。			
	Net Nameは、SDTロードが有効でなくても表示されます。			
値	Net Nameは、ユーザー設定で、8文字を超えることはできません。			
デフォルト値	デフォルトでは、Net Nameは割り当てられていません。			

Net Number

説明	Net Numberパラメータは、ネットワーク上のマシン番号を設定します。
	この番号はユーザー設定で、ネットワーク上の各EVSサーバーに対してユニークでなければなりませ
	. б.
	番号が既に別のEVSサーバーに割り当て済みであれば、エラーメッセージが表示されます。
値	●SDTI: 1~29
	●XNet-VIA: 1~34
デフォルト値	1

Visibility

説明	XNetネットワーク上のXS-VIAの特権を設定します。							
値	以下の値が可能です:							
	● Local: 他のEVSサーバー上の素材にアクセスできません。							
	● XNet: 他のEVSサーバー上の全ての素材にアクセスできます。							
	設定したVisibilityのタイプに関わらず、XS-VIAの素材は、XNetネットワーク上の他のEVSサー							
	バーから制限なしでアクセスできます。							
デフォルト値	XNet							

XNet Server

説明	XS-VIAが、XNetサーバーになるか/ならないかを設定します。							
値	以下の値を設定できます:							
	● Preferred: XNetサーバーとして選択できます。							
	● Allowed: XNetネットワーク内に'Preferred'に設定されたEVSサーバーが存在しない場							
	合のみ、XNetサーバーとして選択できます。							
	● Forbidden: XNetサーバーとして選択できません。							
	XNetサーバーは、自動的に選択されます。							
デフォルト値	Preferred							

Multicam 16.1 (またはそれ以前)から、Multicam 16.2以降へのバージョンアップ時には、以下のパラメータ変換が適用されます。

Multicam 16.2以前	Multicam 16.2以降	
Туре	Visibility	XNet Server
Server	XNet	Preferred
Master	XNet	Allowed
Client	Local	Allowed

4.4.3. Proxy Streaming Configuration



Proxy Streaming Configuration では、プロキシ ストリーミング インターフェースの IP アドレスを構成し、プロキシ スト リーミングを手動でアクティブにすることができます。

ユーザインターフェース

次のスクリーンショットは、Web ベースのインターフェースの Network タブの Proxy Streaming Configuration 設定 を示しています:

Proxy Streaming Configuration					
Enable Proxy Streaming:	Disabled 🗸				
IP Address:	192 · 168 · 11 · 10				
Subnet Mask:	255 · 255 · 255 · 0				

Proxy Streaming configuration 設定は、ライセンス コード 32 (Proxy) がサーバーに付与され、プロキシ エンコーディングがアクティブ化されている場合にのみ表示されます。

Proxy Streaming を有効にする

デフォルトでは、このパラメータは無効になっています。

B1 XNet-VIA ネットワーク インターフェースで、プロキシ ストリーミングをアクティブにするには、Enabled を選択 します。

このパラメータは次の場合にのみ有効にできます:

●プロキシエンコーディングがアクティブである。

そうでない場合は、次のエラー メッセージが表示されます:

"Proxy streaming requires proxy encoding.

Please activate proxy encoding or deactivate proxy streaming"

プロキシ エンコードを有効にするか、プロキシ ストリーミングを無効にしてください。

●プロキシ コーデックは、h264 に設定されています。

そうでない場合は、次のエラー メッセージが表示されます:

"Proxy streaming requires h.264 proxy.

Please select h.264 proxy or deactivate proxy streaming."

h264 プロキシを選択するか、プロキシ ストリーミングを無効にしてください。

IP Address

説明	プロキシ ストリーミング ネットワーク インターフェイス (B1 XNET-VIA) に接続するための IP アドレ
	ス。

Subnet Mask

説明	プロキシ ストリーミング ネットワーク インターフェイス (B1 XNET-VIA) に割り当てられたアドレス空間内の
	論理アドレスの範囲。

4.4.4. Gigabit Connection

序文

Gigabit connectionでは、XNetネットワークを経由せずに、オーディオとビデオデータのバックアップと転送を行います。 Gigabit connection設定では、どのインターフェースがXS-VIA上のGigabit接続を提供するかを、指定します。

Gigabit connectionは、以下のインターフェースのどれかで、以下の特徴を持ち、設定できます:

● 内部GbEボード (Gigabit Ethernet): 2つの1GbEポートと2つの10GbEポート

内部Gigabit接続の提供に、1GbEまたは10GbEポートを使用します。



∕!`

Gigabit Connection設定を変更すると、適用には、アプリケーションのリブート(オペレーションウィンドウよりALT+Q)が必要となります。

ユーザーインターフェース

Gigabit connection設定は、以下にあります:

● Multicam Configurationウィンドウ内、Networkタブ、ベーシックとアドバンスト表示モード (サーバーベースアプリケーション(ページ1)とWebベースインターフェース内)

● XSENSEリモコンのTechnicalメニュー内(T3.X)

Gigabit connection		
Physical interface:	1Gbe (on 10Gbe board	•
Link aggregation:	LACP	*

GbEボード使用時、1GbEまたは 10GbE接続を使用できますが、両方を同時には使用できません。

チーミング

チーミングは、1 GbEまたは10 GbEインターフェースの両方で使用可能です。 チーミングは、Link Aggregation設定を使用して、有効にできます。

チーミング有効時には、1つのGbEリンクがダウンすると、他方がシームレスに実行中とペンディング中のタスクを引き継ぎます。

Physical Interface

可用性	この項目は、XS-VIAが、GbEボード内蔵の場合のみ使用できます。
説明	Gigabit Ethernet接続を提供する物理インターフェースを指定します。
値	以下の値を指定できます:
	None
	Gigabitインターフェースはありません。
	1GbE (on 10 GbE board)
	GbEボード上の、1つまたは2つの1GbE接続を使用します。
	● 10 GbE
	10 GbEボード上の10 GbE接続の1つまたは2つを使用します。
デフォルト値	XS-VIAにインストールされている最も効率的な物理インターフェースに対応するデフォルト値

Link aggregation

説明	GbEボードの1 GbEまたは10 GbEポートを使う時のチーミング方法を設定します。
値	以下の値が設定可能です:
	None
	リンクアグリゲーションは使わず、チーミングも行いません。
	チーミングに、Link Aggregation Control Protocolを使用します。
	Adapter Fault Tolerance
	チーミングに、Adapter Fault Tolerance(AFT)方式を使用します。
	Switch Fault Tolerance
	チーミングに、Switch Fault Tolerance(SFT)方式を使用します。
デフォルト値	None

4.4.5. Gigabit IP Configuration

序文

Gigabit IP Configurationでは、Gigabit Connection設定内のPhysical Interfaceパラメータ内にどのGbE接続が設定されているかにより、GbEボード上のGigabit接続のIPアドレスを設定します。



Gigabit settingsの変更は、適用するには、アプリケーションのリブート(オペレーションウィンドウより ALT + Q)が必要です。

ユーザーインターフェース

Gigabit IP Configuration 設定は、以下にあります:

● Multicam Configurationウィンドウ内、Networkタブ、ベーシックとアドバンスト表示モード内 (サーバーベースアプリケーション(ページ1)とWebベースインターフェース)

XSENSEリモコンのTechnicalメニュー内(T3.X)

以下のスクリーンショットは、WebベースインターフェースのNetworkタブのGigabit IP Configuration設定画面です:

– Gigabit IP config	uratio	- m												
			n		4				n		2			
		1 1	P	ort	1	1			P	ort	2			
IP Address	10		129		59		21	192	168		12	10		
C. hard March														
Subnet Mask	255		255		255		0	255	255		255	0		
Default Category					_									
Default Gateway	10		129		59		1	192	168		12	1		
				1		1								

Gigabit接続の問題

Gigabitモジュールが存在しない時、または、Gigabit接続がダウンした時には、Gigabit IP Configuration設定の最初の ラインに、以下のメッセージを表示します:

!Not detected!

GbEボードのGigabit接続がダウンすると、Gigabit IP Configuration設定の最後のラインに、以下のメッセージを表示します:

Connection problem

チーミングが有効で、片方の接続のみがダウンすると、2番目の接続が引き継ぎ、Gigabit転送は続きます。 Multicam configurationモジュール内には警告は表示されませんが、XNet MonitorまたはXNet Web Monitor内には 情報が表示されます。

IP Address (Port 1/Port 2)

説明	XS-VIAのGigabit Etherne接続のport1/port2のIPアドレス。		
値	IPアドレス0.0.0と255.255.2551は、設定できません。		

Subnet Mask (Port 1/Port 2)

説明 Gigabit Ethemet接続に割り当てられるアドレススペース内の論理アドレスの範囲。 両方のGbEポートのIPアドレスは、異なるサブネットマスクに属さなければなりません。 そうでなければ、Multicamは、エラーメッセージを返します。

Default Gateway (Port 1/Port 2)

説明	月 Gigabit Ethernetネットワーク上のルータのIPアドレス。		
	(外部ネットワークへのアクセスポイントとして動作します)		

4.4.6. Gigabit Prioritization設定

序文

Gigabit接続は、色々なタスク(ブラウジング、ストリーミング、転送、その他)で使用されます。 そのため、XS-VIAが、与えられたワークフロー内で、重大とみなされるタスクをスムーズに実行するために、十分 なバンド幅を持つことを確実にするために、prioritizationパラメータを設定できます。

Gigabit prioritization設定では、Gigabit FTPサーバーから/への転送の優先順位を付けられます。

Ŵ

 Gigabit Prioritization設定の変更は、適用するには、アプリケーションのリブート (オペレーションウィンドウよりALT + Q)が必要です。
 ワークフロー内でTruck Managerを使用していると、Truck Managerは、ワークフロー内の全ての EVS製品の接続ニーズを考慮して、自動的にGigabit Prioritization設定を行います。

ユーザーインターフェース

Gigabit Prioritization設定は、以下にあります:

 Multicam Configurationウィンドウ内、Networkタブ、アドバンスト表示モード内 (サーバーベースアプリケーション(ページ2)とWebベースインターフェース)

以下のスクリーンショットは、WebベースインターフェースのNetworkタブのGigabit Prioritization設定画面です:

- Gigabit prioritization — Configuration mode:	Enabled	~	
Connections	Reserved	Remain./Max.	Bandwith
Lo-Res	2 ᅌ	17 / 19	4 %
Unreserved	6	17 / 25	96 %
Total	8		

概要

Prioritization設定は、Gigabitネットワーク上に接続されているLo-Res(Proxy)の数に優先順位を与えるようになっています。

XS-VIAのGigabitインターフェースの有効帯域幅に基づいて、Multicamは優先的に付与することができる、Lo-Res 接続の最大数を計算します。

優先順位を持つ接続の最大数を知ることで、重要なジョブ(例えばLo-Resブラウジング)用にリザーブされた接続の要求数を設定できます。

リザーブされていない接続は、優先順位の低いジョブ(例えばアーカイブ用のクリップバックアップ)に使用できます。

ジョブを処理する時、Multicamは常に、フルに使用可能なGigabit帯域幅を使用します: もし、帯域幅が十分に割り当てられない場合には、残りの帯域幅が自動的に接続に割り当てられます。

Configuration mode

説明	Gigabit接続の優先順位をどのようにするか設定します。
値	2つのコンフィグレーションモードがあります:
	Disabled:
	○ パラメータが表示されません: 摘巻リサーブできません。
	○ リザーブされていない接続の数は、自動的に最大値(25接続)に設定されます。
	Enabled:
	O Lo-Res接続を、設定できます。
	○ リザーブされていない接続の数が自動的に計算され自動的に設定されます。(6以上)
デフォルト値	Disabled

Connections (Lo-Res)

使用条件	Configuration modeが有効で、Lo-Resコーデックエッセンスが有効な場合。		
説明	XS-VIAの帯域幅に許容できるLo-Res接続の数を規定します。		
	各Lo-Res接続は、他の転送に影響を与えることなく、Lo-Resメディアのスムーズなブラウジング		
	を最適にする優先順位プロファイルを持っています。		
値	値は、Reservedカラム内に設定します。		
	サーバーコンフィグのLo-Res接続の残と最大数は、Remain./Maxカラム内に設定します。		
デフォルト値	0		

Connections (Unreserved)

使用条件	Configuration modeが有効時のみ表示されます。
説明	XS-VIAのGigabitインターフェースに許容できる、リザーブされていない接続の数を設定します
值	6-25 フィールド値は変更できません。 最小6のリザーブされていない接続は、以前のMulticamバージョンでの接続と同じ数を提供する ために必要です。
デフォルト値	6
4.4.7. IP IO Configuration

序文

IP IO Configurationでは、V4XとMV4XSFP+ポート(10 GbE)のIPアドレスの設定を行います。 これらのポートは、IPネットワーク越しに、XS-VIAへ/からビデオの送信/受信に使用されます。

XS-VIA サーバーが XHub-VIA Live IP Aggregator に接続されている場合、Live IP ネットワーク スイッチに接続され た 2 つの 100G QSFP インターフェースの IP アドレスを設定できます。

各 QSFP インターフェースは、XT-VIA サーバーのリアパネルにある 7 つの SFP+ インターフェースにマッピング されています。

SFP+ポート	QSFPポート
1-8 (primaryストリーム)	29
9 - 16 (duplicateストリーム、ST 2022-7の場合)	30

ユーザーインターフェース

IP IO Configuration 設定は、以下にあります:

● Multicam Configurationウィンドウ内、Networkタブ、ベーシックとアドバンスト表示モード内 (サーバーベースアプリケーション(ページ1)とWebベースインターフェース)

IP IO Configuration													
		SFF	9 1-C						SF	P	1-D		
IP Address	10 •	131	124		130		10		131		124		138
Subnet Mask	255 ·	255	255		248		255		255		255		248
Default Gateway	10 .	131	124		129		10		131		124		137
SFP 2-C SFP 2-D													
IP Address	10 •	131	124		98		10		131		124		106
Subnet Mask	255 ·	255	255		248		255		255		255		248
Default Gateway	10 ·	131	124		97		10		131		124		105
		SFE	• 3-C						SF	P	3-D		
IP Address	10 •	131	124		114		10		131		124		122
Subnet Mask	255 ·	255	255		248		255		255		255		248
Default Gateway	10 •	131	124		113		10		131		124		121
SFP 4-C SFP 4-D													
IP Address	10 •	131	124		146		10		131		124		154
Subnet Mask	255 ·	255	255		248		255		255		255		248
Default Gateway	10 ·	131	124		145		10		131		124		153
		SFE	9 5-C						SF	P.	5-D		
IP Address	10 •	131	124		162		10		131		124		170
Subnet Mask	255 ·	255	255		248		255		255		255		248
Default Gateway	10 •	131	124		161		10		131		124		169
		SFE	9 6-C						SI	PP (6-D		
IP Address	10 •	131	124		178		10		131		124		186
Subnet Mask	255 ·	255	255		248		255		255		255		248
Default Gateway	10 .	131	124		177		10		131		124		185
SFP 8-C SFP 8-D													
IP Address	10 •	131	124		114		10		131		124		122
Subnet Mask	255 ·	255	255		248		255		255		255		248
Default Gateway	10 •	131	124		113		10		131		124		121
Increment automa	tically												

With XHub-VIA IP Aggregator



IP Address

説明	XS-VIAとのビデオの送受信に使用する SFPポートの IPアドレス。
値	IPアドレス 0.0.0.0と255.255.255255は、設定できません。
	アプリケーションによっては、全てのネットワークインターフェースが異なるサブネットである必要 があります。
	IPアドレスは、偶数である必要はありません。

Subnet Mask

説明 LivePネットワーク(video-over-Pネットワーク)に割り当てられるアドレススペース内の論理アドレスの範囲。

Default Gateway

説明	LivePネットワーク上のルータのIPアドレス。
	(外部ネットワークへのアクセスポイントとして動作します。)

IPアドレスの自動インクリメント

SFP+ポートの異なる IPアドレスの設定をより簡単に行うため、ポート 1-Cと 1-D用に入力した値を基に、自動的に アドレスを設定するモードが可能です。

以下のように、異なる IPアドレスが、自動的にインクリメントされます:

• IP Address:

4番目のデシマル番号が、同じカテゴリ内 (Cまたは D)の前のアドレスに基づいて、1~ 254間で、自動的にインクリ メントされます。

Pアドレスが 254に設定されると、次の Pアドレスは 1に設定されます。

例: 1-C:10.1.1.1、1-D:10.1.2.253に設定。

- 2-C:10.1.1.2、3-C:10.1.1.3に設定されます。
- 2-D:10.1.2.254、3-D:10.1.2.1に設定されます。

• Subnet Mask:

1-Cと 1-Dに設定した値が、同じカテゴリ内の全てのインターフェースに繰り返されます。

- 例: 1-C:255.255.255.0、1-D:255.255.0に設定。
- 2-C:255.255.255.0、3-C:255.255.0に設定されます。
- 2-D:255.255.255.0、3-D:255.255.0に設定されます。

• Default Gateway:

1-Cと 1-Dに設定した値が、同じカテゴリ内の全てのインターフェースに繰り返されます。

- 例: 1-C:10.1.1.100、1-D:10.1.2.200に設定。
- 2-C:10.1.1.100、3-C:10.1.1.100に設定されます。
- 2-D:10.1.2.200、3-D:10.1.2.200に設定されます。

このモードを有効にするには

- サーバーベースアプリケーション (VGA)内、Networkタブの 2番目のページを開き、CTRL+Iを押します。
- Webベースインターフェース、Networkタブを開き、Automatically Incrementボタンをクリックします。

DHCPを介してIPアドレスを自動的に構成する

序文

DHCPを介してSFP+インターフェースのIPアドレス設定を自動化できます。 このために必要なのは、LiveIPネットワークでアクセス可能なDHCPサーバーを実行することだけです。

この機能を有効にするには、DHCP Modeオプションをオンにします。 デフォルトでは無効になっています。





DHCPオプションはグローバルオプション、つまり、一部のインターフェースでは DHCP オプションを 構成できず、他のインターフェースでは手動構成を使用できません。

構成中、IPアドレスを持つフィールドは読み取り専用になり、MulticamはIPアドレスを、-----------------------に置き換えます。

- TP TO Configurati	0.0						
DHCP Mode							
Differ Houe.							
		SF	P 1-C		SFI	P 1-D	
IF Address							
Subnet Mask							
Default Cateway							
Default Gateway		•	•	 			

コンフィグを起動すると、MulticamlはDHCPサーバーからIPアドレスを取得しようとします。

各 SFP+インターフェースは、DHCP サーバーと独立して IP 情報をネゴシエートします。

IP IO Configuration枠に表示される情報の種類は、以下によって異なります:

●DHCPサーバーの可用性とアクセス可能性

●アクティブおよび非アクティブなSFP+インターフェースがあります

非アクティブなSFP+インターフェースは、使用されていないために電気的にオフになっているV4Xモジュールに接続されているインターフェースです。

たとえば、XT-VIAでは、4IN 20UTコンフィグでは、コーデックモジュール#1(2つのPGM用)と#5および#6(4つのREC用)のみを使用します。

コーデックモジュール2、3、および4は使用されないため、インターフェース2-C、2-D、3-C、3-D、4-C、および4-D は「非アクティブ」です。

●1つ以上のLiveIPストリーム(sendersまたはreceivers)が割り当てられているアクティブなSFP+インターフェースがあります。

情報は次のように表示されます:

●非アクティブなSFP+インターフェースはすべて-----で表示されます。

●全てのアクティブなSFP+インターフェース:

OIPアドレスを取得できた場合は、IPアドレスとともに表示されます;

OIPアドレスを取得できなかった場合は、----と表示され:

・インターフェースが使用されている場合(少なくとも1つのストリームが接続されている場合)、エラーメッセージ が表示されます。

One or more Live IP network interface IP addresses could not be

retrieved from the DHCP server. Please check your Live ${\rm I\!P}$ settings and

make sure that those interfaces are not assigned to any stream

{list of interfaces}

Press any key to continue

・インターフェースが使用されていない場合(ストリームが接続されていない場合)、エラーメッセージは表示されません。

DHCP Modeオプションを再度無効にすると、手動で追加されたPPアドレスが再度復元されます。

4.5. Monitoringタブ

4.5.1. 概要

Monitoringタブは、マルチビューワ出力設定、OSD情報の表示設定、ダウンコンバート出力コンフィグを含んでいます

以下の表は、Monitoringタブの設定です。

設定グループがどのページにあるか、各設定が可能かどうかを示しています

● サーバーとWebベースインターフェース内のベーシックとアドバンスト表示モード内

XSENSEリモコンのTechnical Setupメニュー内(T4X)

設定名	Basic&Advanced	TechnicalSetup
Multiviewer設定		
Layout	Х	_
Display	Х	_
Audio Monitoring from video	Х	_
Audio Monitoring left-right tracks	Х	—
HDoutputformat	Х	—
Multiviewer Input	Х	—
OSD設定		
Genlock Error	Х	Х
Disk Error	Х	Х
Network error	Х	Х
Clip name	Х	Х
Tally	Х	—
Monitoring設定		
Char OUT, format	Х	Х

4.5.2. Multiviewer設定

序文

XS-VIA上では、内蔵マルチビューワ MV4Xがケーブル接続され、Multicam 16.1 以降使用できます。 以前のMV4 マルチビューワは、XS-VIA上に取り付けられていても、無視されます。

MTPCボード上にMV4Xマルチビューワを備え、内部LANを持つXS-VIAでは、背面パネル上に以下のポートがあります:

- 4つの出カポート: 4つの独立したHD-SDIマルチビューワ
- 2つの入力ポート: マルチビューワ上に外部入力を表示可能

これにより、出力ポートで、以下のような使い方ができるようになります:

- 1台のXS-VIAに対して、4人オペレータが独立して作業できます。
- 2人のオペレータが、1番目のマルチビューワでレコーダー表示、2番目のマルチビューワでプレイヤー表示で 、作業できます。

● 1人のオペレータが、1番目のマルチビューワでUHD-4Kチャンネルのレコーダー表示、2番目のマルチビュー ワでUHD-4Kチャンネルのプレイヤー表示で、作業できます。

Multiviewer設定では、組み合わせと表示するチャンネルの数、オーディオと出力ビデオの設定など、各マルチビューワの設定が可能です

サポート形式

MV4Xマルチビューワでは、最大2外部フィードを表示できます。 外部フィードは、以下のビデオ形式でなければなりません:

SDIモード	₽ モ ード
SD PAL NTSC	SD PAL NTSC
720p 50/59.94	720p 50/59.94
1080i 50/59.94	1080i 50/59.94
1080p 50/59.94 *	1080p 50/59.94
UHD-4K 50/59.94 * *	UHD-4K 50/59.94

*両方の 3G-SDI (Level Aと Level-B)がサポートされます。

**UHD-4Kは、12G-SDI越しのシングルストリームとして転送されるときのみ、サポートされます。

MV4XマルチビューワでのOSD

MV4Xマルチビューワのモニタリング出力は、以下のOSD情報を提供します:

- フルスクリーン上にOSDを表示
- Tally情報をOSD内に組み込み
- チャンネル名をUMD/Tallyプロトコルから割り当て
- 右マージン上にオーディオメータを表示
- クリップIDと名前(最大24文字)を上右端に表示

ユーザーインターフェース

Multiviewer設定は、Multicam Configurationウィンドウ内、Monitoringタブにあります。

Multiviewer設定は、マルチビューワボードがXS-VIAに搭載されている場合にのみ表示されます。

以下のスクリーンショットは、Monitoringタブ内のMultiviewer設定です:

Multiviewer	
Multiviewer 1	
REC1 Y REC2	2 • REC3 • REC4 •
6(4+2) ¥ PGM1	▼ PGM2 ▼
Audio monitoring from video: REC1 ~	left-right tracks: 1/2 💙
SDR Conv: Off 🔽	
REC1 V REC2	2 Y REC3 Y REC4 Y
6(4+2) Y PGM1	▼ PGM2 ▼
Audio monitoring from video: REC1 🗸	left-right tracks: 1/2 🗸
SDR Conv: On 🗸	
Multiviewer 3	
REC1	Y PGM1 Y
4(2+2) ¥	None
Audio monitoring from video: REC1 🗸	left-right tracks: 1/2 🗸
SDR Conv: Off 🗸	
Multiviewer 4	
REC1	PGM1
4(2+2) V None	None
Audio monitoring from video: REC1 🗸	left-right tracks: 1/2 ¥
SDR Conv: Off	

Multiviewer 1-4

ソースの最大の数

MV4Xマルチビューワでは、4つのマルチビューワ内に表示されるソースの数の制限はありません。

Layout

説明	Multiviewer 1からMultiviewer 4上に、ソースをどのように表示するかを設定します。
	1つのセクションが、それぞれのマルチビューワ用です。
	表示される Multiviewerセクションの数は、ハードウェア構成に依存します。
値	以下のレイアウトが有効です:
	• 1
	● 2 (1 + 1)
	● 4 (2 + 2)
	● 6 (3 + 3)
	● 6 (3 + 1 + 2)
	• $6(3+2+1)$
	● 6 (4 + 2)
	● 7 (2 + 4 + 1)
	● 8(3+3+2)(必ずしも全XS-VIAで有効ではありません)
	● 8 (4 + 2 + 2)
	• $10(4+3+3)$
	10 (4 + 4 + 2)
	• $12(4+4+4)$
	● 12 (5 + 5 + 2)
	● 14 (5 + 5 + 3 + 1)
デフォルト値	● 4(2+2): 4チャンネル以下
	● 6(4+2): 6チャンネルコンフィグ 4IN-2OUTまたは 4OUT-2IN
	● 6(3+3):他の 6チャンネルコンフィグ
	● 8(3+3+2): 8チャンネルコンフィグ
	● 6(3+3): 拡張コンフィグ
	● 1: UHD-4K

使用可能なレイアウト

使用可能なレイアウトは、以下の通りです:

● 2(1+1): 2つの同-サイズのイメ-ジ。

PGM1 🗸	PGM2	×
--------	------	---

● 4(2+2): 4つの同一サイズのイメージ、上に2つ、下に2つ。

REC1 🗸	REC2 Y
PGM1 🗸	PGM2 🗸

● 6(4+2): 4つの小さいサイズのイメージ(上)、2つの大きいイメージ(下)。

REC1 🗸	REC2	~	REC3	*	REC4	¥
PGM1	*			PGM2	•	

● 6(3+3): 6つの同─サイズのイメ─ジ、上に 3つ、下に 3つ。

REC1 ~	REC2 V	REC3 🗸
PGM1 🗸	PGM2 🗸	PGM3 🗸

● 6(3+1+2): 3つの小さいサイズのイメージ、上、1つの大きいサイズのイメージ、下左端 2つの小さいサイズのイメージ 、下右端

REC1 👻	REC2	REC3	•
PGM1	•	REC4	*
		REC5	~

● 6(3+2+1): 3つの小さいサイズのイメージ、上、1つの大きいサイズのイメージ、下右端 2つの小さいサイズのイメージ 、下左端



● 7(2+4+1): 2つの大きいサイズのイメージ、上、1つの小さいサイズのイメージ、下左端 1つの大きいサイズのイメージ 、下右端



● 8(3+3+2): 6つの小さいサイズのイメージ、最初の 2列、2つの大きいイメージ、下。 このレイアウトは、全てのXS-VIAで必ずしも有効ではありません。

REC1 🗸	REC2	~	REC3 🗸
REC4 🗸	REC5	~	REC6 🗸
PGM1	•	PGM:	2 🗸

● 8(4+2+2): 4つの小さいサイズのイメージ、上列、4つの大きいイメージ、真ん中。

REC1 ¥	REC2 ¥	REC3	REC4
REC5	~	REC6	~
None	~	None	~

● 10(4+3+3): 4つの小さいサイズのイメージ、上、6つの大きいイメージ、下。

PGM1 🗸	PGM2	~	PGM3	~	PGM4	~
REC1	~	REC2	~	REC	3	~
REC4	~	REC5	~	REC	6	~

● 10(4+4+2): 8つの小さいサイズのイメージ、最初の 2列、2つの大きいイメージ、下。

PGM1 🛩	PGM2 💙	PGM3	PGM4 🛩
REC1 👻	REC2 ¥	REC3 Y	REC4 🛩
REC5	*	REC6	~

● 12(4+4+4): 12の同一サイズのイメージ、各列 4。

PGM1 🗸	PGM2 ¥	PGM3 🗸	PGM4 ¥
REC1 ¥	REC2 ¥	REC3 🗸	REC4 ¥
REC5 🗸	REC6 👻	EXT 1	EXT 2

● 12(5+5+2): 10の小さいサイズのイメージ、最初の 2列、2つの大きいイメージ、下。

REC1	~	REC2	~	REC3	~	REC4	~	REC5	~
REC6	~	REC7	~	REC8	~	REC9	~	REC10	~
PGM1 ¥					PGM	2	~		

● 14(5+5+2+2): 10の小さいサイズのイメージ、最初の 2列、2つの小さいイメージ、下左端、2つの大きいイメージ、下右端。

REC1 ¥	REC2 🗸	REC3 🗸	REC4 💌	REC5 ¥
REC6 ¥	REC7 🗸	REC8	REC9 ¥	REC10 ~
EXT 1	PGM1	~	PGM2	~
EXT 2				

● 1: どのコンフィグでも使用可能です。



Source Display

説明	選択したレイアウト内の対応する表示にリンクするソースを指定します。
	以下を選択できます:
	● 映像なし (none)
	● PLAYチャンネル (PGM)
	● RECORDチャンネル(REC)
	● 背面パネルのMultiviewer I1と12コネクタへの直接入力(外部フィード)
	ベースコンフィグの F&K Spotbox または F&K XSense で実行すると、Fill チャンネルが表示されま
	す。
値	レコーダーまたはプレイヤーチャンネルに有効な値で、Channelsタブ、Channel and control設定内
	で割り当てられた名前で、以下がデフォルト値です:
	none
	\bullet PGM1 ~ PGM6
	• REC1 \sim REC12
	● EXT1とEXT2
	● REC1-F、PGM1-F ~ PGM6-F
	チャンネル名の最初の 14 文字のみが表示されます。
	Fill チャンネルの場合、最後の 2 文字は -F を表示するために予約されます。

Audio Monitoring from Video

説明	SDIまたはIP出力経由でモニタリングするオーディオのチャンネルを指定します。
	これは、各マルチビューワ用に個別に選択できます。
値	値のリストは、上記のマルチビューワ表示用に選択したチャンネルを含んでいます。
デフォルト値	None

Audio Monitoring Left-Right Tracks

説明	モニタリングする選択チャンネルのステレオオーディオトラックのペアを指定します。
	これは、各マルチビューワ用に個別に選択できます。
値	1/2 ~ 15/16
	Number of tracks設定に依存します。
デフォルト値	1/2: デフォルトでは、ソースの最初のステレオペアが選応れます。

HDR to SDR Conversion

説明	もしオンにしたら、MV4XI	は、HDR素材をSDR素材にダウンコンパ	バートして、カラースペースコ	
	ンバージョン (Rec. 2020からRec. 709)を実行します。			
	これは、各マルチビューワ毎に個別に選択できます。			
値	• On			
	● Off			
デフォルト値	Off			
有効	以下の2つのパラメータが	、以下に設定されると、使用できません	ራ :	
	HDR Profile = None (=SDR)			
	● Color Gamut = Rec. 709またはUnknown			
サポート	Initial HDR Profile	Initial Color Gamut	Conversion	
コンバージョン	None (SDR)			
	HLG			
	PQ	Rec. 2020		
	S-Log 3		SDR – Rec. 709	
	V-Log			
	HLG			
	PQ	Rec. 709		
	S-Log 3			
	V-Log			

Multiviewer Format

HD Output Format

説明	マルチビューワのHD出力のフォーマットを指定します。			
	両方のマルチビューワは、同じHD出力フォーマットを使います。			
値	1080i			
	● 1080p			
デフォルト値	1080i			

Multiviewer Input

デフォルトでは、外部マルチビューワ入力フィードはの名前 EXT1およびEXT2です。 Multiviewer Inputエリアでは、各入力にさらに意味のある名前を付けることができます。

The second support		
External 1:	EXT1	
External 2:	EXT2	

新しい名前が、Multiviewerレイアウトに表示されます。

4.5.3. OSD設定

ユーザーインターフェース

OSD設定では、モニタリング画面上に表示されるOSDと情報に関連する設定を指定できます。

これらのフィールドは、以下のインターフェース内にあります:

- Multicam Configurationウィンドウ内、Monitoringタブ
- XSENSEリモコンのTechnicalメニュー内(T4.X)

以下のスクリーンショットは、WebベースインターフェースのMonitoringタブのOSD設定を表示しています:

COSD	
Genlock error:	
Disk error:	
Network error:	
Clip name:	Name 🗸
Tally:	Char OUT + MVW 🖌

Genlock Error

説明	モニタリング出力上のGenlock情報表示をオン/オフに設定します。
	Genlockリファレンスが不正の時には、モニタリング出力上に、 !GkV が表示されます。
数値	Yes(デフォルト)/No

Disk Error

説明	モニタリング出力上のディスクエラー情報表示をオン/オフに設定します。 XS-VIAはRAIDディスクアレイを実装しているため、オペレーションはディスクが1台不良の場合でも継続して行えます。 もしオペレーションの最中に1台のディスクが切り離されると、!Raidが全モニタリング出力上に表示され、オペレータがアプリケーションをシャットダウンすると別のメッセージが表示され、ディスク交換と RAIDアレイの再コンフィグを促します。
値	Yes(デフォルト)/No

Network Error

説明	モニタリング出力上のネットワークエラー情報表示をオン/オフに設定します。
	もし、ネットワーク接続に問題がある場合、Netメッセージがモニタリング出力に表示されます。
	再びネットワークの接続が復旧すると、システムは再接続しようとし→Netメッセージがモニタリング
	出力に表示されます。
数値	Yes(デフォルト)/No

Clip Name

説明	クリップ名が表示される方法を設定します。
数値	VarID/Name
デフォルト	Name

Tally

説明	Tally信号が表示されるモニタリング出力を設定します。
数値	以下の値が有効です:
	Char OUT:
	Tally信号は、Char OUTモニタリング出力の個別OSD上に表示されます。
	Multiviewer:
	Tally信号は、Multiviewerモニタリング出力のOSD上に表示されます。
	Char OUT + MVW:
	Tally信号は、MultiviewerとChart OUTモニタリング出力の両方のOSD上に表示されます。
デフォルト	Char OUT + MVW

4.5.4. Monitoring設定

ユーザーインターフェース

Monitoring設定では、モニタリング出力ラインに関連する設定を行えます。

これらのフィールドは、以下のインターフェース内にあります:

- Multicam Configurationウィンドウ内、Monitoringタブ
- XSENSEリモコンのTechnicalメニュー内(T4.X)

以下のスクリーンショットは、WebベースインターフェースのMonitoringタブのMonitoring設定を表示しています:

Monitoring —	
Char OUT, Format:	Yes 🗸 3G

Char OUT, Format

説明	モニタリング出力上のOSDをオン/オフし、モニタンリグ出力のフォーマットを設定します。				
値	Char OUT 設定に、以下の値が可能です:				
	● No: OSDは、表示されません。				
	● Yes: OSDは、表示されます。				
	Formatは読み取り専用で、現在の解像度に依存します:				
	● 3G: UHD-4K、1080p				
	● HD : HD 720p、1080i				
デフォルト値	No				

4.5.5. OSD表示設定

概要

この章は、V4XボードとMV4Xマルチビューワ内蔵のXS-VIA上のOSD表示関連の設定方法について、説明しています。

以下の概要表で、各可能なケースの設定方法の詳細を理解できます。

		OSD	OSD	OSD	OSD
		Char. OUT	Char. OUT	MV4X	MV4X
		REC	PGM	REC	PGM
Monit.Char. OUT =	OSD on Outputs = YES		Yes		Yes
YES	OSD on Outputs = NO		No		No
	OSD on Inputs = YES	Yes		Yes	
	OSD on Inputs = NO	No		No	

		OSD	OSD	OSD	OSD
		Char. OUT	Char. OUT	MV4X	M∨4
		REC	PGM	REC	PGM
Monit.Char. OUT =	OSD on Outputs = YES	No	No		Yes
NO	OSD on Outputs = NO	No	No		No
	OSD on Inputs = YES	No	No	Yes	
	OSD on Inputs = NO	No	No	No	

ケース 1: OSD表示: Char OUT とMultiviewer上

もし、OSDを、ビデオコネクタとマルチビューワコネクタの両方に表示するなら:

● Monit. Char. OUT設定 =YES に設定

AND

OSD on outputs、OSD on inputs設定 = YESに設定
 (OSDを、入力、出力、または両方に表示するかによる)

ケース 2: クリーン出力: Char OUT とMultiviewer上

もし、OSDを、ビデオコネクタとマルチビューワコネクタの両方に表示しないなら:

● OSD on outputsとOSD on inputs設定 =NOに設定

ケース 3: OSD表示: Multiviewer上 + クリーン出力: Char OUT上

● Monit. Char. OUT設定 = NO に設定

AND

● OSD on outputs、OSD on inputs設定 = YESに設定

(OSDを、入力、出力、または両方に表示するかによる)

4.6. Protocolタブ

4.6.1.概要

Protocolタブは、Sony BVW75プロトコルとEditRec機能で使用する設定を含んでいます。

以下のテーブルは、Protocolタブの設定です。

設定グループがどのページにあるか、各設定が可能かどうかを示しています

● サーバーとWebベースインターフェース内のベーシックとアドバンスト表示モード内

XSENSEリモコンのTechnical Setupメニュー内(T5X)

設定名	Basic	Advanced	Technical Setup
RS422 Protocols設定			
Id Type	Х	Х	Х
Sony BVW設定			
FFW/REW speed	Х	Х	Х
Use guardband	Х	Х	Х
List Remote CAM	Х	Х	Х
SONY Parallel Status	Х	Х	Х
Edit Rec 1 /2			
Port #	読取専用	読取専用	
Playlist Settings			
Default PL	Х	Х	Х
Time Code Settings			
Serial Sony LTC	Х	Х	—
Serial Sony VITC	Х	Х	Х
Insert TC in SDI	—	Х	Х
User TC of created clips	—	Х	Х
OSD Settings			
OSD on Output	Х	Х	Х
Display sel	—	Х	Х
TC H-Pos	—	Х	Х
TC V–Pos	—	Х	Х
Name H–Pos	—	Х	Х
Name V–Pos	—	Х	Х
Audio Settings			
Edit audio Fade	Х	Х	Х
Channel Settings			
EE	X	X	Х
Stop Behavior	Х	Х	Х
Full EE command 'value'	Х	Х	Х
Tally/UMD設定			
Protocol	X	X	—

UMD O/W	Х	Х	—
Display Index	Х	Х	—
RS422 VarID設定			
Uniqueness	—	読取専用	—
Length	—	読取専用	—
Format	—	読取専用	—
VDCP visibility設定			
Port#1…6	—	読取専用	_



以下の機能は、XS-VIAでは、サポートされていません。

Edit Rec

4.6.2. RS422 Protocols 設定

ユーザーインターフェース

RS422 protocols設定では、ビデオクリップのアクセスに使われるクリップの識別に関連する設定を行います。

これらのフィールドは、以下のインターフェース内にあります

● Multicam Configurationウィンドウ内、Protocolタブ、ページ1、ベーシックとアドバンスト表示モード (サーバーとWebベースインターフェース)

以下のスクリーンショットは、WebベースインターフェースのProtocolタブのRS422 protocols設定です:

RS422 protocols		
ID type:	ID LSM	~

ID Type

説明	クリップのアクセスと識別に、プロトコルで使用するクリップIDを設定します。 VDCPプロトコルは、いつでも、デフォルト値またはVarIDのどちらを使用するかを決定できること に注意して下さい。
値	● ID LSM
	• UmID
デフォルト値	ID LSM

4.6.3. クリップ識別子

LSM ID

LSM IDは、XS-VIAの構造に基づいたクリップ識別子です。

LSMIDは、3桁の数字と1文字、例えば112Bで構成され、数字と文字はサーバー構造の以下の要素を示しています:



LSM IDの後の数字は、クリップが保存されているXS-VIAのNet Number(XNetネットワーク上のEVSビデオサーバーID)に対応します。

これは、LSMIDの一部ではありません。

UmID

UmIDは、固定長の8バイトIDです。 これは、XNetネットワーク上のユニークなクリップ識別子として使用されます。

VarID

VarIDは、可変長とフォーマットの32バイトIDです。 以下のVarIDパラメータを、設定する必要があります:

- 長(8バイト、32バイト)
- フォーマット(ASCII、バイナリ)
- ユニークレベル(local = サーバーレベル、global = ネットワークレベル)
- プロトコル可視化サーバーのNet Number一覧)

VarIDでは、2台の異なるサーバー上で同じであることが可能な冗長構造が可能です。 全てのサーバーは、同じXNetネットワークに参加可能です。 従って、XNet上では完全な複製は不要です。 UmIDでは、XNet network上でユニークである必要があるので、完全な複製が必要でした。

4.6.4. Sony BVW設定

ユーザーインターフェース

Sony BVW設定では、Sony BVW75プロトコルで使用する設定を行います。

これらのフィールドは、以下のインターフェース内にあります:

- Multicam Configurationウィンドウ内、Protocolタブ、ページ1、ベーシックとアドバンスト表示モード (サーバーとWebベースインターフェースインターフェース)
- XSENSEリモコンのTechnicalメニュー内(T5.X)

Sony BVW設定は、ライセンスコード118(Sonyプロトコルで動作するときに必要)が有効な時のみ有効です。

以下のスクリーンショットは、WebベースインターフェースのProtocolタブのSony BVW設定を表示しています:

- Sony B\/W	
Jony Deve	
FFW/REW speed:	50 X
Use guardbands:	(Clip Pre/PostRoll)
List remote CAM:	
Sony parallel status:	✓

FFW/REW Speed

4

説明	プロトコルで使用する早送り/巻き戻し操作の速度を設定します。
値	標準速度の2~50倍
デフォルト値	50

Use Guardband

説明	プロトコルで、OUTのガードバンドを有効にします。
値	● Yes: プロトコルは、INとOUTガードバンドにアクセスします。
	● No: プロトコルは、INガードバンドのみにアクセスします。
デフォルト値	No

List Remote CAM

説明	チェックボックス横のフィールド内で指定されたリモートサーバーのCAMレコーダーにアクセ
	スできます。
値	● Yes: ローカルサーバーとリモートサーバーのレコーダーが、使用可能です。
	Yesに設定したら、アクセスしたいリモートサーバーのnet numberを以下のように入力しま
	す: <2;3;4>
	● No: ローカルサーバーのレコーダーのみが、使用可能です。
デフォルト値	Νο

SONY Parallel Status

説明	複数のコントローラがパラレルモードで使用されるとき、Sonyシリアルコネクションステータスをア クティブにします。
値	Yes/No
デフォルト値	Yes

4.6.5. EditRec

Edit Recについて

Edit Recプロトコル

Edit Recは、XS-VIAの PLAYチャンネルと RECORDチャンネルに関連するリニア編集エンジンです。 役割は、VTRのエミュレートです。 Edit Recエンジンは、Edit Recプロトコルで動作します。 更に、EditRecエンジンの PLAYと RECORDチャンネルは、同よRS422ポートに関連付けられます。

Edit Rec設定の概要

Edit Rec設定では、Edit Rec機能で使用する設定を行います。

Edit Rec設定は、以下のインターフェース内にあります:

● Multicam Configurationウィンドウ内、Protocolタブ、ページ2: Edit Rec 1用、ページ3: Edit Rec 2用、ベーシックとアドバンスト表示モード

(サーバーと Webベースインターフェース)

● XSENSEリモコンのTechnicalメニュー内(T5.X: Edit Rec 1と Edit Rec 2用)

以下のスクリーンショットは、Webベースインターフェースの Protocolタブの Edit Rec 1設定を表示しています:

Edit Rec 1 port #	
Playlist	[Audio
Default PL: 60	Edit audio fade: No 🗸
_ Timecode	Channel
Serial Sony LTC: Edit TC 🗸	EE: 🗹
Serial Sony VITC: Edit TC 🗸	Stop behavior: EE 🗸
Insert TC in SDI: 🗹 Edit TC 🗸	Full EE command Video + Audio 🛩
User TC of Edit TC 🗸	Yang.
OSD	
OSD on output: 🔽	
Display sel: TC status name 🗸	
TC H-Pos: 4 Name H-Pos: 0	
TC V-Pos: 10 Name V-Pos: 0	

Edit Rec 1/2設定

2つのEdit Recエンジンを XS-VIA上で設定できるため、2ペアの PLAYと RECORDチャンネルを Edit Recに割り当て可能です。

Edit Recエンジンを XS-VIA上に設定すると、該当するEdit Rec設定ページ上のPort#パラメータで、関連する PLAYとRECORD チャンネルのポート番号を指定します。

Edit Recエンジンが設定されていないと、Port#一が表示されます。



Edit RecのPlaylist設定

ユーザーインターフェース

Playlist設定では、Edit Rec開始時にデフォルトでロードされるプレイリストを設定します。

以下のスクリーンショットは、Webベースインターフェースで Protocolタブの Edit Rec用のプレイリスト設定を表示して います:

Playlist	
Default PL:	60

Default PL

説明	Edit Rec開始時に、デフォルトでロードされるプレイリストを設定します。	
値	10 ~ 99	
デフォルト値	60	

Edit Recの Audio設定

ユーザーインターフェース

Audio設定では、クリップの境界で適用されるフェーディングに関連する設定を行います。

以下のスクリーンショットは、WebベースインターフェースでProtocolsタブのEdit Recの Audio設定を表示しています:



Edit audio Fade

説明	クリップ領域に適用され、クリップ素材に含まれるオーデイオエフェクトを設定します。
値	● No
	● V-Fade
	μMix
デフォルト値	No

Edit RecのTime Code設定

ユーザーインターフェース

Time Code設定では、各コミュニケーションプロトコルで使用するタイムコード (TC)タイプを設定します。

以下のスクリーンショットは、WebベースインターフェースのPotocolsタブの Edit Rec用の Timecode設定を表示しています:

_ Timecode	
Serial Sony LTC:	Edit TC 🗸
Serial Sony VITC:	Edit TC 🗸
Insert TC in SDI:	✓ Edit TC ✓
User TC of created clips:	Edit TC 🗸

Serial Sony LTC

説明	コントローラがLTCで動作する時に、SonyコントローラとEdit Recエンジン間のコミュニケーション
	で使われるタイムコードのタイプを設定します。
値	このフィールドは編集不可です。
	値は常にEdit TCとなっていて、開始タイムコードを基にしたプレイリストのタイムコードを意味し
	ます。

Serilal Sony VITC

説明	コントローラが VITCで動作する時に、SonyコントローラとEdit Recエンジン間のコミュニケーショ	
	ンで使われるタイムコードのタイプを設定します。	
値	● Edit TC:設定された開始 TCに基づくプレイリストタイムコード	
	● User TC: USER TCテーブルからのクリップタイムコード	
デフォルト値	Edit TC	

Insert TC in SDI (1または 2フィールド)

説明	プレイリストがEdit Rec PLAYチャンネル上で再生されるときに、HDではHANC、SDではVITCへ
	のタイムコード挿入をオン/オフします。
値	● No: タイムコードは挿入されません。
	● Yes: 以下のタイムコードが挿入されます:
	○ Edit TC: 設定した開始 TCを基にしたプレイリストタイムコード
	O Default: Timecode Insertion設定内の D-VITCフィールド内 (SD)、
	HANC VITC / LTCフィールド内 (HD)で選択したタイムコード
デフォルト値	Yes-Edit TC

User TC of created clips

説明	作成されたクリップのUser TCに挿入されるTCタイプを指定します。	
値	Edit TC	
	● User	
デフォルト値	Edit TC	

Edit RecのChannel設定

| May 2023 | Issue 20.5.A

ユーザーインターフェース

Channel設定では、チャンネルの動作に関連する設定を行います。

以下のスクリーンショットは、WebベースインターフェースのProtocolタブのEdit RecのChannel設定を表示しています:

Channel	
EE:	V
Stop behavior:	EE 🗸
Full EE command 'value':	Video + Audio 🛩

EE

説明	EE (Electronic to Electronic)モードをアクティブにし、収録信号をディレイなしで出力チャンネル上で 再生します。
値	Yes/No
デフォルト値	Yes

Stop Behavior

説明	Stopモード時のチャンネルの動作を設定します。
値	 ● PB (playback): Edit Recプレイリストが、Edit Rec出力上に表示されます。 ● EE: Edit Rec入力が、XS-VIA内を通過して、Edit Rec出力上に表示されます。
デフォルト値	PB

Full EE command 'value'

説明 Full EEコマンドが、オーディオ/ビデオに適用されるかどうかを設定します。	
	Full EEコマンドにより、Edit Recに接続されているソースを、オーディオ/ビデオディレイなしに、
	Edit Rec出力経由で確認できます。
	実用的な観点では、このコマンドにより、オペレータは、1つのモニタリングウィンドウ(Edit Rec出
	カ)からソースとレコーダーのINとOUTポイントを選択できます。
値	以下の値を選択できます:
	● Video + Audio: XS-VIAがFull EEコマンドを受け取ると、ビデオとオーディオフィードに
	適用されます。
	● Audio: XS-VIAがFull EEコマンドを受け取ると、オーディオフィードのみに適用されます
	これは、Sony plugin Editorに関連しています。
デフォルト値	Video + Audio

Edit RecのOSD設定

ユーザーインターフェース

OSD設定では、モニタリングスクリーン上に表示されるOSDと情報に関連する設定を行います。

以下のスクリーンショットは、WebベースインターフェースのProtocolsタブのEdit RecのOSD設定を表示しています:

OSD on output:	✓
Display sel:	TC status name 🗸
TC H-Pos:	4 Name H-Pos: 0
TC V-Pos:	10 Name V-Pos: 0

OSD on Output

説明	OSD機能を、オン/オフにします。
値	Yes/No
デフォルト値	Yes

Display Sel

説明	スクリーン上に表示されるフィールドまたはフィールドの組み合わせを設定します。
	● TCは、コントローラがSerial Sony VITCフィールド用に選択されたVITCとUser TCを使用すると
	き、Edit TCまたはUser TCです。
	● Namelは、編集されたプレイリスト番号です。
値	Name
	• TC
	TC Status
	TC Status Name
	TC Name
	Status
	Status Name
デフォルト値	TC Status Name

TC H-Pos

説明	スクリーン上のTCの水平位置を設定します。
値	0~9
デフォルト値	4

Name H-Pos

説明	スクリーン上の編集名の水平位置を設定します。
値	0 ~ 15
デフォルト値	0

TC V-Pos

説明	スクリーン上のTCの垂直位置を設定します。
值	0~11
デフォルト値	10

Name V-Pos

説明	スクリーン上の編集名の垂直位置を設定します。
値	0~11
デフォルト値	0

4.6.6. Tally機能

序文

Tally機能では、プロトコルがXS-VIAのモニタリング出力上に、Tally情報を送ることが可能です。

Tally機能は、以下の技術特性に依存しています:

- Tally protocol: TSL 5.0 (Tally設定内で設定)
- Listening port (XS-VIA_L): 9800
- Transport protocol: UDP inbound

Tally情報は、以下で使用可能です:

- MV4Xマルチビューワと内部LAN
- SDI Char Outモニタリング出力経由

Tally情報は、異なるOSD要素に、赤色/緑色/琥珀色が適用されて、構成されています。

表示されるTally情報

モニタリング出力上に表示されるTally情報は、以下の要素に依存します:

- ハードウェアの構成
- モニタリング出力の選択 (Char OUT、MVW): Monitoringタブ、OSDセクション内のTally設定
- チャンネルの選択 (Rec、Play、非表示): Operationタブ、OSDセクション内のTally設定

以下の表は、ハードウェアに依存してどのTally情報が表示されるかと、Monitoringタブ内のTally設定の要約です

ハードウェア〉	SDI Char Out出力	MV4Xマルチビューワ
Tally值V		(と内部LAN)
Char OUT	チャンネル名ハイライト(上左)	何も表示されません
Multiviewer	何も表示されません	チャンネルサムネイル周りの色付きの枠 + 色付きの長方形 (下左と右)
Char OUT + MVW	チャンネル名ハイライト(上左)	チャンネルサムネイル周りの色付きの枠 + 色付きの長方形 (下左と右) + チャンネル名ハイライト (上左)

更に、Operationタブ内のTally設定の値は、Tally情報をRECORDチャンネル、PLAYチャンネル、両方、または、まったく表示しないかどうかを決定します。

Protocol Tally & GPI Tally

GPI Tallyは、protocol Tallyとは独立しており(PC LAN越し)、同時にprotocol Tallyとして使用する事はできません。

GPI経由で送られたTallyコマンドは、GPIが設定されたチャンネルのモニタリング出力周りの赤色長方形として表されます。

4.6.7. Tally/UMD設定

ユーザーインターフェース

Tally/UMD設定では、モニタリング出力(マルチビューワ、個別のOSD)上に表示されるTallyとUMD情報に関する設定を行う事が可能です。

Tally/UMD設定は、サーバーとWEBベースインターフェース内のMulticam Configurationウィンドウ内、Protocolタブ、 basicとadvanced表示モードにあります。

以下のスクリーンショットは、WEBベースインターフェース内のProtocolsタブ上のTally/UMD設定です:

Tally/UMD					
Protocol:		TSL 5.0	~		
Display Index range starts at:		10			
		UMD O/W	Display Index	Offset	
IN1	REC1	>	10	n+0	
IN2	REC2	>	11	n+1	
IN3	REC3	V	12	n+2	
IN4	REC4	>	13	n+3	
IN5	REC5		14	n+4	
IN6	REC6		15	n+5	
OUT1	PGM1	>	34	n+24	
OUT2	PGM2	>	35	n+25	
OUT3	PGM3		36	n+26	
OUT4	PGM4		37	n+27	
EX1	EX1		46	n+36	
EX2	EX2		47	n+37	
Enable	Disable	≌ UMD O/W fe	or all channels		

Protocol

説明	UMDとTally情報を提供するコントロールシステムとの通信に使用するUMDプロトコルを設定し		
	ます		
値	● Off:		
	通信プロトコルを設定せず、Tally/UMD機能はオフです。		
	• TSL 5.0:		
	Tally/UMD情報を提供するコントロールシステムとの通信にTSLプロトコルを使用します。		
デフォルト値	Off		

NEW !

Display Index Range

説明	最初の IN チャンネル (REC) の表示値番号を手動で設定できます。 IN チャネル (REC) のないコンフィグの場合、異なる IO コンフィグで再起動するときにディス
	プレイ インデックスの永続性を確保するために、最初の PGM のディスプレイ インデックスは
	n+24 として計算されます。
デフォルト値	10

UMD O/W

説明	UMDプロトコルに、対応する外部MVW入力名、REC/PGM(Channelsタブ、Channel and Control設
	定、Nameフィールド)の、コントロールシステム内で設定された名前での上書きを許可します。
	ー旦、チャンネル名が上書きされると、XS-VIA上で設定されたオリジナルチャンネル名は復元
	できません。
	UMD O/Wフィールドをオフにしたら、再入力しなければなりません。
値	● Yes: チャンネル名は、上書きされます。
	● No: チャンネル名は、保持されます。
デフォルト値	No

Display Index

説明	各XS-VIA出力 (REC/PGM、外部 MVW入力)に割り当てられる表示番号。
	これは、コントロールシステム内で設定される表示番号に、論理的に対応します。
	最初の番号のみ、手動で設定します。
値	0 ~ 65,535 (TSL 5.0プロトコルでの最大値)
デフォルト値	10 (最初の番号)

IN、OUT、および MVWチャネルの表示番号値は、次のように計算され、割り当てられます:

● 最初のINチャネル(REC)の表示番号の値は、手動で設定する必要があります。 後続のすべてのINチャネルの表示番号値は、その最初の値から自動的に計算され、順次インクリメントされます

表示番号の値は、24のINチャネル用に予約されています。

● 第10UTチャンネル(PGM)の表示番号値は、第1INチャンネルの表示番号値+24に基づいています。 後続のすべてのOUTチャネルの表示番号値は、順次自動的にインクリメントされます。

表示番号の値は、12個のOUTチャネル用に予約されています。

● 最初の外部マルチビューア入力(EXT)の表示番号値は、最初のINチャネル+36(24+12)の表示番号値に基づいています。

後続のすべての外部マルチビューア入力チャネルの表示番号値は、順次かつ自動的にインクリメントされます。
表示番号の値は、4つの外部マルチビューア入力用に予約されています。

次の例(8INおよび40UT)は、上記のルールを明確にしています:

チャンネル	Display Index
IN 1 (ユーザーによる手動設定)	22
IN 2	23
IN 3	24
IN 4	25
IN 5	26
IN 6	27
IN 7	28
IN 8	29
IN 9	〈見えません〉
IN 10	〈見えません〉
IN 11	〈見えません〉
IN 12	〈見えません〉
Multicamは、現在、最大 12 RECまで	ナポートしています。
OUT 1	46
OUT 2	47
OUT 3	48
OUT 4	49
OUT 5	〈見えません〉
OUT 6	〈見えません〉
Multicamは、現在、最大 6 PGMまでち	トポートしています。
EXT 1	58
EXT 2	59

Collective Commands

以下の表は、サーバーベースインターフェース内で使用可能な、Collectiveコマンドの名前、説明、キーボードショ ートカットを表しています:

コマンド	説明	ショートカット
Enable	モニタリング出力内に表示可能な全てのチャンネル (Rec/Play)と外部入力用の上	CTRL+Y
	書きコマンドを有効にします。	
Disable	モニタリング出力内に表示可能な全てのチャンネル (Rec/Play)と外部入力用の上	CTRL + N
	書きコマンドを無効にします。	

4.6.8. RS422 VarID設定

ユーザーインターフェース

RS422 VarIDとVDCP visibility設定は、読み取り専用VarID設定を表示します。

これらのフィールドは、以下のインターフェース内にあります: ● Multicam Configurationウィンドウ内、Protocolタブ、アドバンスト表示モード (サーバーとWebベースインターフェース内)



VDCP visibility 設定は、ライセンスコード 119、VDCPプロトコルでの動作に必要、が有効な時のみ、 使用可能です。

以下のスクリーンショットは、WebベースインターフェースのProtocolタブのRS422 VarIDとVDCP visibilityを表しています:

RS422 VarID	
Uniqueness:	Local
Length:	32
Format:	ASCII
└────────────────────────────────────	
Port #1:	01;
Port #2:	01;
Port #3:	01;
Port #4:	01;
Port #5:	01;
Port #6:	01;

VarID設定とパラメータ



VarID設定やパラメータを変更する必要がある場合には、EVSサポートにご連絡ください。

VarIDは、可変長とフォーマットを持つ、32バイトDです。

VarID設定では、VDCPプロトコルが、1台のサーバー上またはXNetネットワーク上のクリップIDにアクセスするVarDの使用を可能こします。

Multicam Configurationメニュー内のこのページは、パラメータ値を表示するのみです。 これらの値は、'varidini'ファイルから抽出され、この外部ファイルを編集することでのみ変更できます。 エラーや不定値の場合には、関連するパラメータにはデフォルト値が使用されます。

もし、VarID設定が、XNet上に設定されているネットワーク設定値に対応していなければ、サーバーはネットワークから切断され、ローカルモードで動作します。

この場合には:

- MulticamConfigurationウィンドウは、明確に、不正パラメータ横にメッセージ
 !Not XNetcommonvalue!を表示します。
- XNetネットワークモニタリングスクリーン上にメッセージが表示され、不正パラメータを示します。

VarIDコンフィグファイル

VarIDパラメータは、コンフィグファイルに記載されています。 このファイル、varid.iniというファイル名のファイルは、/mnt/apps/data/user フォルダ内(FTPクライアントを使用して XS-VIAに接続した時には、/user)に保存されています。

ファイルは、以下の構文を持っています:

; VARID settings	
,	
;Parameter values and [default]	
;	
; Uniqueness= [Local] or Global	
; Length= [32] or 8	
; Format= [ASCII] or Binary	
; Visibility= []、 1。。29、*	
;	default= empty is converted to local XT Net number
;	* for all XNet
;	
;	
Uniqueness=Local Length=32 Format	=ASCI
1=	
2=	
3=	
4=	
5=	
6=	

Uniqueness

説明	VarIDが、XNetネットワークレベルなのか、XT-VIAレベルで、ユニークなのかを設定します。
	このパラメータは、VDCP、AVSP、LinXプロトコルで有効です。
値	● Global: VarIDは、XNetネットワークレベルでユニークです。
	● Local: VarIDは、XT-VIAレベルでユニークです。
デフォルト値	Local

Length

説明	VarIDが、8バイトの固定長か、32バイトの可変長かを指定します。
値	● 8: 固定長。
	● 32: 可変長。
デフォルト値	32

Format

説明	VarIDが、ASCIIか、バイナリのフォーマットを持つかを指定します。
値	• ASCII
	Binary
デフォルト値	ASCII

VDCP Visibility

説明	VDCPプロトコルが通信で使用する各コミュニケーションポート上で見えるサーバーのリストを				
	設定します。				
	このパラメータは、VDCPプロトコルに関連するものだけです。				
	サーバーリストでは、対応するサーバーXNet番号は、セミコロン(;)で区切られています。				
	リストの順番は、見える順番に考慮されることに注意して下さい。				
	これは、システムが、リストの最初のサーバー上で要求されたクリップを検索し、その次に2番目、				
	3番目と順次行うことを意味します。				
値	● (empty:空): ローカルサーバーが使用されます(ローカルXNet番号に変換されます)。				
	● 1~29: XNet上で有効なサーバー。				
	● 1~34: XNet-VIA上で有効なサーバー。				
	● *: 全てのXNetサーバー上で。				
デフォルト値	1				

4.7. GPIタブ

4.7.1. 概要

GPIタブは、GPI入力と出力信号の設定を持っています。

以下の表は、GPIタブの設定を表してします。

以下は、設定グループがどこにあるか(ページ)、各設定があるかどうかを表しています:

- サーバーベースアプリケーションとWebベースインターフェース内
- XSENSEリモコンのTechnical Setupメニュー内(T6.X)上で

設定名	Basic&Advanced	Technical Setup
GPI設定		
TTL GPIs set as GPIs	X	T6.1
GPIs IN		
Channel/Device	X	T6.2toT6.3
Port	X	T6.2toT6.3
Function	X	T6.2toT6.3
Delay	X	T6.4
GPIsOUT		
Function	X	T6.5
Туре	X	T6.5
Advance	X	T6.6
Pulse duration	X	T6.6
Tally Playlist設定		
Tally	X	Х
Add Clip to PL	Х	Х
Clips guardbands	X	Х

4.7.2. GPI Settings

ユーザーインターフェース

GPI settingsでは、GPI入出力機能に関連する設定を行います。

これらのフィールドは、以下のインターフェース内にあります:

- Multicam Configurationウィンドウ内、GPIタブ
- XSENSEリモコンのTechnicalメニュー内(T6.X)

以下のスクリーンショットは、Webベースインターフェース内GPIタブのGPI settingsを表示しています。

-GPI TTL _C GP	settings GPIs set as GPIs: Ir Is IN	1 v					
#	Channel/Device	Port	Fund	tion	Dela	ay	
1	PGM1 🗸	- 🗸		4	0	fr 0	
2	PGM2 🗸	- •		•	0	fr 0	
3	~	- •		•	0	; 0 fr	
4	`	- •		~	0 s	fr 0	
5	RMT1 🗸	- •		~	0	; ₀ fr	
6	RMT1 🗸	- 🗸	Previous	~	0	s ₀ fr	
7	RMT1 🗸	🗸	Next	~	0 5	s ₀ fr	
8	RMT1 🗸	- •	Play	~	0 s	; 0 fr	
∟ ∟GP	Is OUT		·				
#	Function	Ту	/pe	Adv	/ance	Pulse o	luration
1	*		~	0	s ₀ fr	0	s ₀ fr
2	v		~	0	s ₀ fr	0	s ₀ fr
3	v		~	0	s ₀ fr	0	s ₀ fr
4	v		~	0	s ₀ fr	0	s ₀ fr



Outlに設定すると、表示的には4つのGPIs INと、8つのGPIs OUTのラインが表示されます。

GPI Types & Functions

- サーバー上では、3タイプのGPIsを使用できます:
- 入力 1~4は、フォトカプラ絶縁入力です。
- 出力 1~4は、リレー出力です。
- GPIs TTLラインは、4TTL入力または4TTL出力に設定でき、どちらの場合でも番号 5~8です。

使用しているプロトコル次第では、以下の機能が有効で、下記のFunctionパラメータに記載されているように、GPIsに 割り当て可能です。

- AVSP: Play、Stop、Still、Recue、GotoClipIN、GotoClipOUT、Next、Skip
- Sony: Play, Pause, Recue, Previous, Next, Skip
- DD35: Play, Pause, Recue, Previous, Next, Skip
- Odetics: Play, Pause, Recue, Next
- VDCP: Play, Pause, Recue, Previous, Next, Skip



AVSP以外の全てのプロトコルでは、デバイスプロトコルタイプ (Sony BVW75、Odetics)の替わりに チャンネル割り当て (PGM1~PGMx)を使用して下さい。 AVSPプロトコルは、特別なシリアル AVSPコマンドで設定するため、このページ内のGPIN設定は、 必要ありません。 そのため、特別な AVSPコマンドは、GPIN用のFunctionパラメータ経由では使用できません。

TTL GPIs set as GPIs

説明	4つの設定可能GPIsを、入力または出力に設定します。
値	In/Out
デフォルト値	In

GPIs IN - Channel/Device

説明	サーバーチャンネル、または対応するGPI入カラインに接続されている外部デバイスを指定、す
	なわち、どのチャンネルまたはデバイスにGPIが送られるかを指定します。
値	下記の値が有効で、Channel and Control設定(Channelタブ、ページ1)内で割り当てられているチャ
	ンネルまたはコントローラの1つに対応しています:
	● PGMx: GPIは、指定したPLAYチャンネルに送られます。
	● RECx: GPIは、指定したRECORDチャンネルに送られます。
	● RMT1: GPIは、XSENSEリモコンに送られます。
	● 〈Protocol Name〉: GPIは、サードパーティーコントロールデバイスに送られます。

GPIs IN - Port

説明	入力信号を受け取るXS-VIAのRS422ポートを指定します。 この設定は、デバイスがXSENSEリモコンまたはサードパーティーコントローラーのときに、関 係します。		
	可能な値は、1~6です: これは、Port設定内(Channelsタブ、ページ1)で、Channel/Deviceフィールド内で指定されたコントロー ラが割り当てられるRS422ポートに対応しています。		

GPIs IN - Function

GPI入力ラインに関連付ける機能を指定します。
設定したプロトコルに依存して、以下に記載された一部または全部の機能を使用できます。
● Play: 選択チャンネル上で、100%PLAYコマンドを送ります。
● Pause: 選択チャンネル上で、PAUSEコマンドを送ります。
● Recue: 選択チャンネル上で、オンエア素材のINポイントへのJUMPを送ります。
(プレイリストの場合には、プレイリストの最初のクリップのINポイントにジャンプします)
● Previous: 選択チャンネル上で、プレイリストの前のクリップにGoToするコマンドを送ります。
● Next: 選択チャンネル上で、プレイリストの次のクリップにGoToするコマンドを送ります。
● Skip: 選択チャンネル上で、再生中のクリップをSKIPするコマンドを送ります。
● Tally: 選択チャンネル上で、オンエアフラグをオン/オフします。
● Mark IN: 対応するRECORDチャンネル上に、INポイントを設定します。
● Mark OUT: 対応するRECORDチャンネル上に、OUTポイントを設定します。
● Mark Tly: ディレクターズカットのカメラアングル変更に基づいて、レコードトレイン上にNと
OUTポイントを設定します。
ディレクターが切り替えた先のトレイン上にINポイントが設定され、ディレクターが離れるとOUT
ポイントを設定します。
● Exit ASP: 現在の素材を最後まで再生せずに、可能な限り早くループを終了して、選択素材に
JUMPするコマンドを送ります。
(このGPIは、IPDirectorのプレイリストで使用します)
● Exit OUT: 現在の素材のOUTポイントに着くと、可能な限り早くループを終了して、選択素材に
JUMPするコマンドを送ります。
(このGPIは、IPDirectorのプレイリストで使用します)
● None: 値を設定しません。
None

GPIs IN - Delay

説明	XS-VIAが、入力信号を受けてから、入力に関連する機能を実行するまでの待ち時間(秒/フレ		
	ーム)を設定します。		
値	● 00s00fr ~ 02s00fr		
デフォルト値	Disable		

GPIs OUT - Function

説明	出カラインをアクティブにする機能を設定します。	
値	以下の機能が、GPI OUTIにトリガできます:	

GPIs OUT - Type

説明	指定機能にトリガするGPI出力信号を設定します。			
値	以下の値が使用可能です:			
	● close 」 動作時、レベルがHIGHレベルに替わります。			
	 close pulse 小 動作時、立ち上がりエッジパルスが作成されます。 open 動作時、レベルがLOWレベルに替わります。 			
	● open pulse			

GPIs OUT - Advance

説明	出カラインにリンクしたタイムコードより先の出力が作成される時間(秒/フレーム)を指定します。		
値	● 00s00fr ~ 02s00fr		
	Disable		
デフォルト値	Disable		

GPIs OUT - Pulse duration

説明	パルスタイプ出カライン用のパルスデュレーション(秒/フレーム)を設定します。		
値	● 00s00fr ~ 02s00fr(2フレームステップ)		
デフォルト値	Disable		

4.7.3. Tally Playlist設定

序文

TALLY Playlist設定では、タリー機能関連の設定を行います。

この機能は、ディレクターズカットとともに実行され、カメラ映像が切り替わるたびに自動的にクリップを作成し、プレイリストにそれらのクリップを追加します。

ディレクターがカメラアングルを変更するたびに、スィッチャーからGPIIN信号を受け、自動的にクリップを作成します

ユーザーインターフェース

これらのフィールドは、以下のインターフェース内にあります:

- Multicam Configurationウィンドウ、GPIタブ
- XSENSEリモコンのTechnicalメニュー(T6.X)

以下のスクリーンショットは、WebベースインターフェースのGPIタブ上のTally設定です:

Tally playlist ———	
Tally:	
Add clip to PL:	99
Clips guardbands:	0 s

TallyPlaylist機能を有効化にする方法

タリー機能を使うには、以下を行います:

1. Tallyパラメータを使って有効化します。

2. GPIs IN設定エリアに移動し、タリー制御で使用するGPI INを選択します。

3. Director'sCutが起動しているREC上のChannel/Deviceを設定します。

4. 機能を、Mark Tlyに設定します。

タリー機能が有効になり、以下のように動作します:

XS-VIAが 'MarkTally' GPI INを受けると、対応するレコードトレイン(例: CAM A)上にINポイントがマークされます。 異なるレコードトレイン上(例: CAM B)で、2番目の 'MarkTally' GPI INを受けると、XS-VIAは、最初のレコードトレイン (CAM A)上にOUTポイントを、2番目のレコードトレイン(CAM B)上にINポイントをマークします。 この方法で作成された全てのクリップは、指定プレイリストに追加されます。

Tally

説明	プレイリストタリー機能を有効/無効化します。		
値	Yes/No		
デフォルト値	Yes		

Add Clip to PL

説明	プレイリストのLSM IDを選択し、そこにタリーのクリップが追加されます。			
値	10 ~ 99			
デフォルト値	99			

Clips Guardbands

説明	タリークリップのガードバンドの長さを、秒で設定します。		
値	$0 \sim 250$		
デフォルト値	0		

4.8. Operationタブ

4.8.1. 概要

Operationタブ

Operationタブは、オペレーション設定を持つデフォルトタブとして使用可能です。 サーバーベースアプリケーションのベーシックモードで複数のページで構成されています。 このタブには、アドバンストモードはありません。

以下の表は、Operationタブの設定です。

色々な設定が可能かどうかを示しています

- サーバーベースアプリケーション/Webベースインターフェースイ内のベーシック/アドバンスト表示モード
- XSENSEリモコンのOperational Setup メニュー



 ● いくつかのオペレーション設定と値は、操作しているXT-VIA、または動作中のコンフィグに関係 していなくとも、表示されます。
 ● VIA Controller設定内で IPD-VIA パラメータがオンの時、特定のパラメータがハイライト表示されます。

これは、これらのパラメータがIPD-VIAコントローラに適用されない事を明確にするためです。

設定名	Basic	OperationalSetup
OSD settings		1.x
Cue Number on OSD	Х	X
Keyword info	Х	X
OSD on outputs	Х	X
OSD on inputs	Х	X
Background	Х	X
Tally	Х	Х
Audio meters OSD settings		1.x
Audio Meters	Х	Х
DB Adjust	Х	Х
Style	Х	X
Thickness	Х	Х

OSD Settings

Clips Settings

設定名	Basic	OperationalSetup
Clips settings		2.x
Automake clip for cam	Х	Х
A to L		
Make clips rem. trains	Х	Х
Guardbands	Х	Х
Default clip duration	Х	Х
Auto name clips	Х	Х
Clip post-roll	Х	Х
Mark cue points	Х	Х
Preroll	Х	Х
Record trains OUTs	Х	Х
Freeze on cue points	Х	Х
Network copy/ Push	Х	Х
Protocol receive page	Х	Х
Playlist receive page	Х	Х
Timeline receive page	Х	Х

Playlist Settings

設定名	Basic	OperationalSetup
Playlist settings		3.x
Video effect duration	Х	Х
Wipe type	X	Х
Default playlist speed	X	Х
Insert in playlist	X	Х
Confirm Ins/Del clips	X	Х
Playlist loop	X	Х
Playlist auto fill	X	Х
Fade to/from color	X	Х
Load playlist	X	X
Make local auto	X	X

Miscellaneous Settings

設定名	Basic	OperationalSetup
Protection settings		5.x
Protect pages	Х	Х
Clip edit by network	Х	Х
Confirm delet eclips/playlists	Х	Х
Keywords settings		6.x
Keyword files	Х	Х
Keyword mode	Х	X
Push settings		7.x
Push target	Х	Х
Push target 1/2	Х	Х
Push mode	X	Х
Push receive page	Х	Х
Push receive slots	Х	Х
Audio settings		8.x
Audio slowmotion	Х	Х
Lipsync value	X	Х
Auxtrack output	Х	Х

EVS Controller Settings

設定名	Basic	OperationalSetup
EVS Controller settings		9.x
Effect duration for take	X	Х
Fastjog	X	Х
PGM Speed	X	Х
Recall clip toggle	Х	Х
Record key	Х	Х
VGA&Remote sync	Х	Х
Call channel VGA	Х	Х
PGM/PRV mode	X	Х
Loop button	Х	Х



以下の機能は、XS-VIAではサポートされていません。

- Internal loop mode
- Paint/target
- Offside line (internal and external)
- Split Screen feature
 - Timeline feature

4.8.2. OSD設定

ユーザーインターフェース

OSD設定では、OSD上にどの情報がどのように表示されるかを設定します。

これらのフィールドは、以下のインターフェース内にあります:

- Multicam Configurationウィンドウ内、Operationタブ
- XSENSEリモコンのOperationalメニュー内(1.1)

以下のスクリーンショットは、WebベースインターフェースのOperationタブのOSD設定です:

Rec + PGM ¥

Cue Number on OSD

説明	レコードトレイン内のキューポイントを呼び出した時、モニタリング出力上のOSDのキューポイント番号の表
	示をオン/オフします。
値	Yes(デフォルト)/No

Keyword Info

説明	クリップがShort IN点でロードされた時、モニタリング出力上のOSDの設定されたキーワードとランキング
	の表示をオン/オフします。
	オペレータがクリップ内のジョグを開始/リプレイ表示時には、この情報はOSDから消されるため、ビデ
	オ素材はクリアに見えます。
値	Yes/No(デフォルト)

OSD on Outputs

説明	個別のモニタリング出力上のPLAYチャネル上のOSD表示をオン/オフします。
値	Yes(デフォルト)/No

OSD on Inputs

説明	個別のモニタリング出力上のRECORDチャネル上のOSD表示をオン/オフします。
値	Yes(デフォルト)/No

Background

説明	OSD表示に、濃い灰色背景を適用します。
値	Yes/No(デフォルト)

Tally

Tally信号が、RECORD、PLAYチャンネル上に表示されるかどうかを設定します。
以下の値が、設定可能です:
• No:
Tally信号は、全てのモニタリング出力上に表示されません。
Rec only:
Tally信号は、RECORDチャンネルのモニタリング出力上に表示されます。
PGM only:
Tally信号は、PLAYチャンネルのモニタリング出力上に表示されます。
Rec + PGM:
Tally信号は、RECORDとPLAYチャンネルのモニタリング出力上に表示されます。
PGM + REC

4.8.3. Audio meters OSD 設定

ユーザーインターフェース

Audio meters OSD設定では、OSD上のオーディオメーター表示のオン/オフ、表示方法を設定します。

これらは、以下のインターフェース内にあります:

- Multicam Configurationウィンドウ内、Operationタブ
- XSENSEリモコンのOperationalメニュー内(1.2)

以下のスクリーンショットは、WebベースインターフェースのOperationタブ上のAudiometers OSD設定を表示しています:

Audio meters OSD	
Display on PGM	
DB adjust:	0.0 🗸
Style:	Light bars 💙
Thickness:	Thin 👻

Display On PGM

説明	OSD上のオーデメータの表示をオン/オフします。
	Audio Meterパラメータは、個別 OSD (Char OUT)とマルチビューワの両方に影響しますが、
	入力チャンネルには影響しません。
値	Yes/No
デフォルト値	Yes

DB Adjust

説明	表示オーディオメーターの値を調整します。
値	-83.2 ~ 0.0dB、可増。
	(低い値ではより大きく、値が増加するとより小さく)
デフォルト値	0.0

Style

説明	オーディオメーターのスタイルを設定します。
	Styleパラメータは、個別のOSD (Char OUT)のオーディオメータに影響しますが、マルチビュ
	ーワには影響しません。
値	Light Bars、Glowing Boxes、Dark Boxes、Light Boxes、Dark Bars
デフォルト値	Light Bars

Thickness

説明	オーディオメーターの厚さを設定します。
	Thicknessパラメータは、個別のOSD(Char OUT)のオーディオメータに影響しますが、マルチビ
	ューワには影響しません。
値	Thin, Medium, Thick
デフォルト値	Thin

4.8.4. Clips設定

ユーザーインターフェース

Clips設定は、クリップ管理の様々な要素に関連しています: クリップ定義、ストレージの場所、メタデータ、キューポイント

Clips設定は、以下のインターフェース内にあります:

- Multicam Configurationウィンドウ、Operationタブ内
- XSENSEリモコンのOperationalメニュー内(2.X)

以下のスクリーンショットは、Webベースインターフェース内のOperationタブのClips設定です:

Clips	
Automake clip for CAM:	
Make clip rem. trains:	All CAMs 👻
Guardbands:	0 s 0 fr
Default clip duration:	0 m 4 s 20 fr
Autoname clips:	CAM name 👻
Clip post-roll:	2 s 10 fr
Mark cue points:	Live 👻
Preroll:	0 s 5 fr
Record trains OUTs:	Freeze 💙
Freeze on cue points:	Clips + Trains 💙
Network Copy/Push:	XNet 🗸
Protocol receive page:	6 🕶
Playlist receive page:	■1 ■2 ■3 ■4 ■5 ■6 ■7 ■8 ■9 ⊠0
Timeline receive page:	■1 ■2 ■3 ■4 ■5 ■6 ■7 ■8 ■9 ☑0

Automake Clip for CAM A to L

有効	このパラメータは、XSenseコンフィグでのみ表示されます。
概要	クリップ作成時、IN/OUTポイントがマークされたカメラに対応するクリップは常に保存されます。
	他のカメラに対しても、自動的に同じ動作を保存することが可能です。
	論理チャンネルに適用されているカメラ文字のみが表示されます。
説明	指定カメラ(A ~ F)上でINまたはOUTポイントがマークされなくても、クリップを作成します。
値	Yes/No
デフォルト値	Yes

Make Clip Rem. Trains

有効	この設定は、ライセンスコード117が有効なときのみ使用できます。
説明	リモートEVSサーバーの少なくとも1つのレコードトレインがコントロールされていれば、そのサ
	ーバーの全てのカメラのクリップを作成できます。
値	Ctrled Cams/All cams
デフォルト値	Ctrled Cams

Guardbands

説明	クリップ作成時に、クリップの前後に利用可能で保持するA/V素材(ガードバンド)の量を指定し ます。
値	00s00fr ~ 60s00fr
デフォルト値	05s00fr

Default Clip Duration

説明	1つの基準点(INまたはOUT)で作成されるクリップのデュレーションを設定します。
値	Disable、または、00s01fr ~ 4h。
	'Disable'に設定すると、クリップ作成にはINとOUTポイント両方が必要です。
	デュレーションは、以下に設定できます:
	● 秒単位で、1分まで
	● 分単位で、1分から 4時間まで
デフォルト値	04s00fr

Autoname Clips

説明	この機能が有効な場合には、選択フィールドの値が、クリップ作成時の名前付けに自動的に
	使用されます。
值	以下のフィールドからの値が、クリップの自動名前付けに使用されます:
	Disable :
	クリップ作成時に、名前は付けられません。
	• TC IN:
	クリップ作成時に、クリップのINポイントのタイムコードが自動的に割り当てられます。
	CAM Name:
	クリップ作成時に、RECORDチャンネルの名前が自動的に割り当てられます。
	ID Louth:
	クリップ作成時に、クリップのID Louth(XNetネットワーク上のクリップのユニーク識別子)が
	自動的に割り当てられます。
	• VarID 32:
	クリップ作成時に、クリップのVariDが割り当てられます。
	このオプションを選択すると、クリップの名前割り当てに使用するVariDは、この フィールドの
	最初の 8文字に制限されます。
デフォルト値	Disable

Clip Post-Roll

説明	Secondary clipメニューからpost-roll機能がオンの時、クリップは、Clip post-rollパラメータで設
	定されたデュレーション間OUTポイントを越えて再生します。
	これは、Record Train OUTsパラメータが Freeze' に設定されている時には、レコードトレイン
	内でも有効です。
値	00s00fr ~ 600s00fr
デフォルト値	02s00fr

Mark Cue Point

説明	キューポイントタイムコードが、どのように記録されるか設定します。
値	2つの値が、選択できます:
	• Live:
	ライブ入力のタイムコードを基に、キューポイントを記録します。
	Playback:
	メインPLAYチャンネル上にロードされているフィールドのタイムコードを基に、
	キューポイントを記録します。
デフォルト値	Live

Preroll

説明	キューポイント呼び出し時に使用するプリロールデュレーション。
値	0s01fr ~ 5s00fr
デフォルト値	0s05fr

Record Trains OUTs

説明	Multicamが、再生中に、レコードトレイン上にマークされたOUTポイントに到達した時に、フリー
	ズするか、再生し続けるか、を設定します。
値	2つの値が、選択できます:
	Play through:
	MulticamlはOUTポイントへのカウントダウンはしますが、その点では停止せず再生を続け
	ます。
	• Freeze:
	MulticamlはOUTポイントヘカウントダウンし、自動的にフリーズします:
	○ Post-rollがOFFの場合には、そのポイント上でフリーズ
	○ Post-rollがONの場合には、そのポイント+post-rollデュレーション進んでからフリーズ
	クリップ再生時には、Multicamは、常にOUTポイント上でフリーズします。
	(Post-rollがONの場合には、OUTポイント+post-rollデュレーション)。
デフォルト値	Play through

Freeze on Cue Points

説明	Multicamが、再生中に、クリップまたはレコードトレイン上のキューポイントに到達すると、フリー
	ズするか、しないか、を設定します。
	この機能では、post-rollパラメータは考慮されません。
值	● No: クリップ/レコードトレイン再生時、再生はキューポイントを超えて再生します。
	● Clips + Trains: キューポイントが設定されたクリップ/レコードトレイン再生時、再生はキューポイント上で フリーズします。
	 ● Clips: キューポイントが設定されたクリップ再生時、再生はキューポイント上でフリーズします。 ● Record Trains:
	 ◆ Noord Hans. キューポイントが設定されたレコードトレイン再生時、再生はキューポイント上でフリーズします。
デフォルト値	No

Network Copy/Push (Supersedes 'Default Copy/Move')

説明	ネットワークサーバー上に、コピー/Push/クリップ作成を行う時に、ネットワークを選択できま
	す。
	この設定は、目的のマシンが、XNetとGbEネットワーク両方で見えている場合に、考慮されま
	す。
値	2つの値を選択できます:
	• XNet:
	XNetネットワーク経由で、操作が実行されます。
	GbEインターフェースへのフェイルオーバーメカニズムはありません。
	● Gigabit (XNet failover):
	最初に、GbEインターフェース経由でのコピーが実行されます。
	転送が不可能な場合(ポートに接続されない、IPアドレス不明、ポートに空きがない等)で、
	XS-VIAがmono-essenceモードの場合には、XNetを使っての転送を試みます。
	ここでどんな値を設定しても、もし、両方のネットワークが使用可能なら、以下のルールが適
	用されます:
	● GbEターゲットへの転送は、常に、GbEインターフェース経由で実行されます。
	● メタデータは、常に、XNetインターフェース経由で転送されます。
	オプションコード117(SDTI)が無効だったり、XNetネットワークがアクディブでない場合には、強
	制的にGigabitになります。
デフォルト値	XNet

Protocol Receive Page

説明	プロトコルにより作成されたクリップが保存されるページを指定します。 ページが一杯の場合には、クリップは次のページに保存されます。 このページ上に作成されたクリップ(最初のページが一杯の場合には他のページ)のみが、プロト
	コルから閲覧できます。
値	1 ~ 10 (=0)
デフォルト値	6

Playlist Receive Page

概要	この設定は、ローカルまたはネットワークプレイリストのコピー時に、ユーザーに全てのネットワ
	ーククリップのローカルコピーの自動的な作成を許可するコピー機能とリンクしています。
有効	ライセンスコード111が有効な場合のみ、設定できます。
説明	PLST + CLIPコピー機能使用時、受け取ったクリップが保存されるページを指定します。
	クリップページは、同時に、PUSHとPLST Receiveページに割り当てられます。
値	1 ~ 10 (=0)
デフォルト値	0 (page 10)

Timeline Receive Page

NEW !	この設定は、24 と 32 オーディオ mono では、使用できません。
有効	
説明	タイムラインモード内で、タイムライン編集プロセスの一部として自動的に作成されたクリップが
	保存されるページを指定します。
値	1 ~ 10 (=0)
デフォルト値	0 (page 10)

4.8.5. Playlist設定

ユーザーインターフェース

Playlist設定は、プレイリストの管理とエフェクトのさまざまな側面に関連します。

これらのフィールドは、以下のインターフェース内にあります:

- Multicam Configurationウィンドウ、Operationタブ内
- XSENSEリモコンのOperational setupメニュー内(3.X)

以下のスクリーンショットは、Webベースインターフェース内のOperationタブのPlaylist設定です:

Playlist		
Video effect duration:	0 s 10 fr	
Wipe type:	Vert. L>R 🗸	
Default playlist speed:	Unknown 🗸	
Insert SLSM native speed:		
Insert in playlist:	Before 🗸	
Confirm Ins/Del clips:		
Playlist loop:		
Playlist auto fill:	All CAMs 🗸	
Fade to/from color:	Black 🗸	
Load playlist:	Always 🗸	
Make local auto:	Disable ¥	

有効

Playlist設定は、ライセンスコード111が有効な場合のみ使用できます。 XS-VIAでは、ライセンスコード111は、XSenseコンフィグでのみ有効です。

プロトコル経由で、排他的に、プレイリストの作成と管理も可能です。 この場合には、Playlist設定は使用できず、プレイリスト関連の全てのパラメータは、制御アプリケーションまたはデ バイスにより設定されます。



Video Effect Duration

説明	ビデオトランジションエフェクトのデュレーションを設定します。
	設定値は、Playlist Editモードのデフォルト値として使用されます。
	1PGM + PRVモードのTAKEボタン使用時のビデオトランジションのデュレーションは独自のパ
	ラメータ Effect for takeを持ち、OperationタブのEVS Controllerエリア内で設定します。
値	0s00fr ~ 20s00fr
デフォルト値	00s10fr

Wipe Type

説明	左から右/右から左の垂直ワイプエフェクトを設定します。
値	Vert. L>R/Vert. R>L
デフォルト値	Vert. L>R

Default Playlist Speed

説明	プレイリスト内のクリップ再生で使用する、デフォルトスピードを設定します。
値	以下の値が可能です: ● Unknown: プレイリスト内の前のクリップのスピードを、現在のクリップのリファレンスとして
	使用します。 ● 0%: 各クリップの最後でプレイリストを強制一時停止します。 ● 1% ~ 100%: 設定スピードを、プレイリスト素材用のデフォルトスピードとして適用します 。
デフォルト値	Unknown

Insert SLSM Native Speed

説明	プレイリストに挿入されたSLSMクリップが、自動的にネイティブ速度で再生されるようにセット
	されるか、Default playlist speedパラメータで設定された値でセットされるかを設定します。
値	以下の値が可能です:
	• No:
	SLSMクリップの再生速度は、Default playlist speed内で設定されている値に依存します。
	• Yes:
	SLSMクリップの再生速度は、自動的に、ネイティブ速度にセットされます。
デフォルト値	No

Insert in Playlist

説明	クリップをプレイリストに追加する時に、プレイリスト内のアクティブクリップの前/後ろに挿入 されるかを設定します。
値	After/Before
デフォルト値	Before

Confirm Ins/Del Clips

説明	クリップをプレイリストに追加、またはプレイリストからクリップを削除する時に、毎回、確認が 必要かどうかを設定します。
値	Enabled (Yes)
	Disabled (No)
デフォルト値	Disabled (No)

Playlist Loop

説明	PLAYモード内のプレイリストを、ループさせ、連続再生させるかどうかを設定します。		
値	Enabled (Yes)		
	Disabled (No)		
デフォルト値	Disabled (No)		

Playlist Auto Fill

説明	XSENSEリモコンのメインメニューからFill Playlist (F9)機能を使うとき、どのカメラアングルがプ
	レイリストに追加されるかを設定します。
値	以下の値が可能です:
	● All Cams: 全てのカメラアングルのクリップが、プレイリストに追加されます。
	● Prim + Sec: プライマリとセカンダリカメラアングルに対応するクリップが、プレイリスト
	に追加されます。
	● Primary: プライマリカメラアングルに対応するクリップが、プレイリストに追加されます。
	● Secondary: セカンダリカメラアングルに対応するクリップが、プレイリストに追加されます
	0
	● CamA、CamB、CamC、CamD: 設定されたカメラアングルに対応するクリップが
	プレイリストに追加されます。
デフォルト値	All Cams

Fade To/From Color

説明	トランジションエフェクトの「fade to color」、「fade from color」、「fade to/from color」(V fade)で使
	用される色を設定します。
値	Black/White
デフォルト値	Black

Load Playlist

説明	このパラメータは、2 PGMまたは3 PGMモード内でのみ使用されます。				
値	以下の値が可能です:				
	● Always: 選択したプレイリストを、常に、PGM/PRVモードでロードします。				
	● Conditional: Playlist Editモードに入ったときに1つのチャンネルのみがアクティブな場合				
	には、選択したプレイリストを選択PGM上のみにロードします。				
	1つのXSENSEリモコンを使用して、複数プレイリストのロード/再生が可能です。				
デフォルト値	Always				

Make Local Auto

説明	この設定がEnabledで、PLAYチャンネル上にローカルプレイリストがロードされている時、プレイリストのリモート素材に対応するローカルクリップが自動的に作成されます。 プレイリスト素材のローカルコピーは、Playlist Receive Page上の最初に使用可能な位置に保存されます。
値	Enabled (Yes)
	Disabled (No)
デフォルト値	Disabled (No)

4.8.6. Protection設定

ユーザーインターフェース

Protection設定は、XS-VIA上に保存されているクリップを削除から防ぐ目的です。

これらのフィールドは、以下のインターフェース内にあります:

- Multicam Configurationウィンドウ、Operationタブ内
- XSENSEリモコンのOperational setupメニュー内(5.1)

以下のスクリーンショットは、Webベースインターフェース内のOperationタブのProtection設定を表示しています。

Protection	
Protect pages:	■1 ■2 ■3 ■4 ■5 ▼6 ■7 ■8 ■9 ■0
Clip edit by network:	
Confirm delete clips/playlist:	Off 🗸

Protect Pages

説明	そのページ上に保存されているクリップを過失による削除から保護するページを指定します。
	これらのページ上に保存されたクリップは、XSENSEリモコンのメインメニューのClear All Clips (F7)
	機能使用時にも、保護されます。
値	ページ1 ~ 10(=0)。
	複数ページも、選択可能です。



サーバーベースアプリケーションアプリケーションのMulticam Setupウィンドウ内でClear Video Disks を選択すると、保護クリップを含む、全てのクリップが削除されます。

Clip Edit by Network

有効	この設定は、ライセンスコード117が有効なときのみ、使用可能です。			
説明	XNetネットワーク全体上のクリップの編集を許可します。			
値	以下の値が、可能です:			
	• Yes:			
	ネットワーク上の他のユーザーも、あなたのクリップのトリム/名前変更/削除/その他、クリップ			
	に関連するキーワード/ランキングの変更が可能です。			
	• No:			
	ローカルオペレータのみが、XS-VIA上のクリップの変更/削除/メタデータの編集可能です。			
デフォルト値	No			

Confirm Delete Clips/Playlists

説明	クリップ/プレイリスト、または両方を消去するときに、確認要求をするように設定します。		
値	以下の値が、可能です:		
	• Off:		
	クリップとプレイリストは、即座に削除されます。		
	Clips:		
	クリップ削除時に確認要求されますが、プレイしスト削除時にはありません。		
	Playlists:		
	プレイリスト削除に確認要求されますが、クリップ削除時にはありません。		
	Clips & Playlists:		
	クリップ/プレイリストいずれの削除でも、確認要求されます。		
デフォルト値	Off		



このパラメータは、Clear Video Disksコマンド(サーバーベースアプリケーションのMulticam Setup ウィンドウ内)には適用されず、このコマンドは独自の確認メッセージを持っています。

4.8.7. Keywords設定

ユーザーインターフェース

Keywords設定は、XS-VIA上のキーワードの管理を許可します。

これらのフィールドは、以下のインターフェース内にあります:
 Multicam Configurationウィンドウ、Operationタブ内
 Webベースインターフェースインターフェースのページ1上
 XSENSEリモコンのOperational setupメニュー内(6.1)

Keywords設定は、ライセンスコード 124と 125が存拢時のみ使用可能です。

以下のスクリーンショットは、Webベースインターフェース内のOperationタブ上のKeywords設定を表示しています:

Keywords			
Keyword files:	SERVER	~	
Keyword mode:	List	~	

Keyword Files

単な田田	キーワードのクリップへの割り当て またけクリップデータベースの検索に使用する キーワ
	一トを設定します。
値	以下の値が、可能です:
	• ——:
	キーワードファイルは選択されておらず、キーワード割り当てと関連する検索機能は使用
	できません。
	• SERVER:
	アクティブなEVSサーバーから、XNetネットワーク上の全システムに送られたキーワード
	ファイルを使用します。
	この値は、XNetネットワーク使用時のみ、有効です。
	● <キーワードファイル名>:
	○ キーワードファイル(拡張子KWDを持つファイル)が、システムの
	/mnt/apps/daa/kwdフォルダリ内にロードされると、ファイル名が表示されます。
	(FTP経由では、/kwd)
	〇 キーワードファイルは、Multicam Setupウィンドウ内のImport/Export Keyword Files機能を
	使用してインポートできます。
デフォルト値	(キーワードファイルは選択されていません)

Keyword Mode

説明	XSENSEリモコン上のキーワード割り当て/検索モードを設定します。
値	以下の値が、可能です:
	• List:
	XSENSEリモコンのLCD上に、8つのキーワードを1グループとして表示し、オペレータは対応
	するF_keyで選択可能です。
	Numeric:
	LCD上にキーワードリストを表示しませんが、オペレータはF_Keyを使って直接、キーワード
	₽を入力できます。
	Numericモードは、記憶/VGAキーワード画面/キーワードリストの印刷から、オペレータが
	キーワードファイル内のキーワードの位置を知っている時にはより早いです。
デフォルト値	List

4.8.8. Push設定

ユーザーインターフェース

Push設定は、XS-VIAのPush機能の管理に関連します。 Push機能では、ネットワーク上の他のマシンへ、GbEネットワークまたはXNetネットワーク経由で、クリップのコピーを 簡単に送れます。

これらのフィールドは、以下のインターフェース内にあります:

- Multicam Configurationウィンドウ、Operationタブ内
- XSENSEリモコンOperational setup内 (7.1)

Pushu設定内の使用可能値は、XNetハードウェアまたはGbEハードウェアの有無に依存します。

以下のスクリーンショットは、WebベースインターフェースのOperationタブのPush設定です。

Push	
Push target:	XNet+Gigabit 🗸
Push mode:	Long 🗸
Push receive page:	■1 ■2 ■3 ■4 ⊠5 ■6 ■7 ■8 ■9 ■0
Push receive slots:	🖾 A 🖾 B 🖾 C 🖾 D 🔳 E 🖬 F 🖬 G 🖬 H 🖬 I 🖬 J 🖬 K 🗖 L

Push Target

説明	選択時に、どのEVSサーバーが、プッシュ動作のターゲットとしてリスト表示されるかを設定しま
	す:
	● 設定内のデフォルトTarget 1とTarget 2、または
	● デフォルトターゲット未設定時の、指定プッシュ動作用のターゲット
値	以下の値が、可能です:
	• XNet:
	XNetターゲットのみが、リスト表示されます。
	サーバーは、ネットワークシステム名と番号で表示されます。
	Gigabit:
	GbEネットワーク経由で到達可能で同じXNetネットワーク上にないEVSサーバーのみ
	リスト表示されます。
	サーバーは、GbEサーバー名とIPアドレスで表示されます。
	XNet + Gigabit:
	最初に同じXNetネットワーク上でXNet接続されたサーバーがリスト表示され、
	次に同じXNetネットワークにないサーバーでGbEネットワーク経由で到達可能な
	サーバーがリスト表示されます。
	GigabitとXNet + Gigabitは、XS-VIAがGbEボードを搭載していない場合には、使用できません。
デフォルト値	XNet

Push Target 1 / 2

有効	これらのパラメータは、サーバーベースアプリケーションでのみ使用可能で、Webベースインタ
	一フェースにはありません。
説明	オペレータがXSENSEリモコン上のPUSH機能を使ったとき、クリップが自動的に送られるネット
	ワーク上のマシンを設定します。
	この設定内で指定されたマシンは、クリップコピー時のデフォルトターゲットとしても使用されま
	す。
	ユーザーは、2つのデフォルトターゲットを設定可能です: Target 1/ Target 2。
	クリップは、順番にプッシュされます。
値	値のリストは、Target設定に割り当てられた値に依存して、表示されます:
	•:
	このパラメータ内にターゲットが設定されていないとき、ユーザーはPUSH機能要求時に、
	目的のターゲットを指定できます。
	Intervention of the system name and number in the system name and number is a system of the syste
	ネットワークシステム名と番号がリスト表示され、XNetネットワークに属するターゲットに
	割り当てできます。
	GbE server name and IP Address>
	GbEサーバー名とIPアドレスがリスト表示され、GbEネットワークに属するターゲットに
	割り当てできます。
デフォルト値	(ターゲットマシン未指定)

Push Mode

説明	クリップが、PUSH機能を使いどのように送られるか、つまりオリジナルのガードバンド込みか
	そうでないか、を設定します。
値	以下の値が、可能です:
	Short:
	クリップはShort INからShort OUTポイントまで送られ、転送先のサーバーのガードバンドが
	付加されます。
	• Long:
	クリップは、Protect INからProtect OUTまで送られます。
デフォルト値	Short

Push Receive Page

説明	他のネットワークオペレータがPUSH機能を使って送ったクリップが、最初に保存される自分の XS-VIAのページを指定します。 最初のページの優先スロットが一杯の場合には、次のページの優先スロット上に保存されま す。
値	Page 1 ~ $10(=0)_{\circ}$
	ひとつのページが選択可能です。
デフォルト値	(Page) 5

Push Receive Slots

説明	プッシュされたクリップが優先的に保存される、Push Receive Page設定で指定したページ上の
	開始クリップ位置(A~L)を指定します。
値	スロット Aから L。
	複数スロットを選択できます。
デフォルト値	(CAM) A, B, C, D

4.8.9. Audio設定

ユーザーインターフェース

これらは、以下のインターフェース内にあります:

- Multicam Configurationウィンドウ、Operationタブ内
- XSENSEリモコンのOperational setupメニュー内(8.1)

以下のスクリーンショットは、WebベースインターフェースのOperationタブ上のAudio設定を表示しています:

Audio		
Audio slow motion:		
Lipsync value (ms):	0 🔶	
Aux track ouput:	PRV 🗸	

Audio Slow Motion

説明	再生速度が 100%以外のとき、オーディオトラックを再生するか、ミュートするかを設定します
	o
値	以下の値が、有効です:
	● No: 再生中、オーディオトラックはミュートされます。
	● Yes: 再生中、オーディオトラックはミュートされません。
	フェードインして、指定しきい値(300%を超えるとミュートします。
デフォルト値	No

Lipsync Value (ms)

説明	ビデオとオーディオ信号間のディレイ値(ms)を設定します:
	● +値は、ビデオがオーディオより前です。
	● 一値は、オーディオがビデオの前です。
値	以下の値が、可能です:
	● PALの範囲: -41,458 ~ 14,708ms → 848 ~ 3544サンプル、0ms → 2838サンプル
	● NTSCの範囲: -34,625 ~ 12,125ms → 688 ~ 2932(サンプル)、0ms → 2350サンプル
デフォルト値	0 ms



この調整は、収録中行います。

新しいリップシンク値は、次に収録される映像からのみ反映されます。
Aux Track Output

説明	プレイリストのオグジュアリトラックが、どのオーディオ出力から再生されるか設定します。
値	以下の値が、可能です:
	PRV:
	オグジュアリトラックは、通常、PRVチャンネルに割り当てられているオーディオ出力を使用し
	ます。
	PRVチャンネルがない場合、AuxTrackはどのオーディオ出力にも割り当てられません。
	● PRV & 7-8/15-16:
	オグジュアリトラックは、通常、PRVチャンネルが1つなら、PRVチャンネルに割り当てられて
	いる オーディオ出力を使用し、さらに他のチャンネルに割り当てられていない 7-8/15-16
	の全てのオーディオ出力を使用します。
	このオプションは、PRVチャネルなしでオグジュアリトラックが必要な場合に使用して
	下さい。
	● PGM:
	オグジュアリトラックは、通常、PGMチャンネルに割り当てられているオーディオ出力を使用し
	ます。
デフォルト値	PRV

4.8.10. EVS controller設定

序文

EVS controller設定は、以下を集めています:

- XSENSEリモコンのキー/レバー/ジョグの動作に関連する設定
- EVSサーバー自体に関連する設定



ほとんどの設定は、XSENSEリモコン使用のベースコンフィグでのみ、使用可能/有効です。

ユーザーインターフェース

これらのフィールドは、以下のインターフェース内にあります:

Multicam Configurationウィンドウ、Operationタブ内

以下のスクリーンショットは、Webベースインターフェース内のOperationタブのEVS controller設定画面です:

EVS controller	
Effect duration for take:	0 s 5 fr
Fast jog:	20x 🗸
PGM speed (%):	50 🤤
Recall clip toggle:	
Record key:	Start REC + Live
VGA & remote sync:	Yes 🗸
Call channel VGA:	
PGM/PRV mode:	
Loop button:	Loop clip

Effect Duration for Take

説明	TAKEキーを使用し、2つのシーケンスをPGM + PRVモードでチェーンする時のトランジションの				
	デュレーションを設定します。				
値	値の範囲: 00s00fr ~ 20s00fr				
デフォルト値	00s05fr				

Fast Jog

説明	XSENSEリモコンをFast Jogモードで使用するとき、どの程度ジャンプするかを設定します。			
値	1 ~ 20倍の値が可能です。			
デフォルト値	20x			

PGM Speed

コンテキスト	再生中に、XSENSEリモコンのセカンダリメニューでPGM Speedが有効になると、レバーレンジが調				
	整され:				
	● 0以外のレバー位置用の再生値のみが、セットアップ内のこのパラメータで指定されている				
	ものです。				
	(PGM Spdモード オン)				
説明	PGM Speedコマンド使用時に、レバーに割り当てられる再生速整設定します。				
値	値の範囲: 1 ~ 400%				
デフォルト値	50%				

Recall Clip Toggle

説明	ファンクションキーを使用して、クリップのカメラ選択を可能/不可にします:			
	F_キーを複数回押し、CAM A、CAM B、CAM C、CAM D、CAM E、CAM Fとブラウズします。			
値	Yes/No			
デフォルト値	Yes			

Record Key

説明	XSENSEリモコン上のRECORDキーの機能を変更します。					
値	以下の値が、可能です:					
	Start REC + Live:					
	RECORDキーを押すと、収録プロセスを開始しLIVEモードに切り替えます。					
	Live:					
	RECORDキーを押すと、最後に収録された映像に切り替わるのみで、もしオペレータにより					
	事前に停止されていたら、収録は再開されません。					
デフォルト値	Start REC + Live					

VGA & Remote Sync

説明	VGAスクリーンとXSENSEリモコンの現在のクリップマシン/ページ/バンクが、どのように同期
	するか設定します。
値	以下の値が、可能です:
	• No:
	クリップマシン/ページ/バンクは、VGA画面上とXSENSEリモコン上で、それぞれ独立して選択
	できます。
	• Yes:
	クリップマシン/ページ/バンクは、VGA画面とXSENSEリモコン間で同期します。
	片方で、ネットワークマシンのクリップに接続/ローカルマシンのクリップに戻る/新しいページ
	やバンクを選択すると、自動的に、もう一方にも反映されます。
	Server:
	クリップページ/バンクは、VGA画面上とXSENSEリモコン上で、それぞれ独立して選択できま
	すが、ネットワークマシンのクリップに接続/ローカルマシンのクリップに戻ると、自動的に、
	もう一方にも反映されます。
デフォルト値	No

Call Channel VGA

説明	VGA Clip画面上のCall Channel機能を可能/不可にします。				
	この機能では、キーボードとVGAから呼び出されたクリップがどのPGMチャンネル上にロード				
	されるか、選択できます。				
値	Yes/No				
デフォルト値	Yes				

PGM/PRV Mode

説明	XSENSEリモコンのメインメニュー上のAボタンからアクセス可能な機能として、LCD画面上で					
	PGM/PRVモードを選択可能です。					
	そうでなければ、PGM/PRVモード選択は、Aボタンからアクセスできません。					
値	以下の値が、可能です:					
	● Yes: PGM/PRVモードは、XSENSEリモコンの Aキーから使用可能です。					
	● No: PGM/PRVモードは、XSENSEリモコンの Aキーから使用できません。					
デフォルト値	Yes					

Loop Button

説明	SHIFT + LoopでのLoop機能の挙動を設定します。			
値	以下の値が可能です:			
	Loop clip:			
	ロードしているクリップのShort INとShort OUTポイント間にいるときに、Loopボタンを押す			
	と、クリップのShort INとShort OUTポイント間をループします。			
	Loop clip bounce:			
	ロードしているクリップのShort INとShort OUTポイント間にいるときに、Loopボタンを押す			
	と、クリップのShort INとShort OUTポイント間をバウンスループします。			
	Disable:			
	Loopボタンを押しても、何も影響しません。			
デフォルト値	Loop clip			

5. LiveIP Configuration

5.1. LiveIP Configurationモジュールへのアクセス

LiveIP Configurationモジュールとは、何ですか?

XS-VIA上で、LiveIP Configurationモジュールは、administratorへの全てのLiveIP関連の設定/参照 (XS-VIAのレシーバー:入力チャンネル経由で受け取ったストリームと、センダー:出力チャンネルから送られたストリームのコンフィグ)のWebベースのユーザーインターフェースを提供します。

IPネットワーク内でノードのコントロールとモニタリングに、Cerebrumが使用されている時、XS-VIAのセンダーとレ シーバーの設定は、Cerebrumから実行可能にでき、Cerebrumから直接編集でき、LiveIP Configurationモジュール 内に自動的に反映されます。(逆も同じです)



コーデックモジュールエリアからのV4XとMV4X SFP+ポートのIPアドレスは、 Multicam Configurationモジュール、Networkタブ、IP IO Configurationセクション内で設定します。

LiveIP Configurationモジュールへのアクセス方法?

Multicam Configuration Webインターフェースの下部のLiveIPボタンをクリックして、LiveIP Configurationモジュールに アクセスします。



ー度に、1人のユーザのみが、LiveIP Configurationモジュールに接続できます。 他のユーザが接続しようとすると、手を貸すように、通知され促されます。

LiveIPボタンをクリックすると、LiveIP Configurationモジュールが開き、これは以下のタブで構成されています:

● IP configurationタブ: 出力チャンネルから送られるストリーム(senders)と

入力チャンネル経由で受け取るストリーム(receivers)を設定できます。

- PTP configurationタブ: IPネットワーク上の全てのXT-VIAノードの時間同期の設定とモニタリングが可能です。
- MV configurationタブ: 内部マルチビューワ (MV4X)から受け取る/へ送るビデオストリームの設定が可能です

5.2. IPネットワーク内のXS-VIAについて

序文

以下のスキーマは、XS-VIAがLiveIPネットワーク内で、データのやりとりで使用する主な通信チャンネルを要約しています。



発見と登録管理

XS-VIAは、自身とリソース(入力/出力チャンネルと関連するストリーム)の発見、識別、IPネットワークへの登録に、 NMOS IS-04プロトコルを使用します。

NMOSモデル内では、XS-VIAはノードと呼ばれます。 XS-VIAノードは、デバイスと呼ばれる入力と出力チャンネルのセットを含みます。 各デバイスは、ビデオとオーディオストリームを送受信できます。

これらのストリームは、以下と呼ばれます

- センダー: XS-VIA内から、出る時
- レシーバー: XS-VIA内に、入る時

ノードとして、XS-VIAは、NMOS Node APIをホストします。

NMOS Registration APIは、ネットワーク上に、存在を知らせます。

XS-VIAノードは、自分とリソース(センダーとレシーバー)を登録するため、Registration APIにポストできます。

NMOSレジストリ内にセンダーとレシーバーが登録されると、ネットワーク上の全ての他のノードは、リソースのリストを取得し、ネットワーク上のXT-VIAのセンダーとレシーバーと転送の交渉ができます。

以下のノードがサポートされます

mDNS

unicast via DNS-SD

入力チャンネル

入力チャンネルは、LiveIPネットワーク上のカメラから、入力LiveIPストリーム(レシーバー)を取得できます。

LiveIPストリームを取得するため、入力チャンネルは、IGMP (Internet Group Management Protocol)を使用して、マルチ キャストフローに申し込みます:

入力チャンネルは、LiveIP Configuration内のINパラメータとして設定されたDestination addressとDestination port内で識別されたマルチキャストストリームに申し込むために、自動的に、IGMP joinsを送ります。

IGMP v.2と v.3の両方のプロトコルバージョンがサポートされています。

入力LiveIPストリームは、UDPヘッダを持つ RTPパケットです。

デフォルトでは、指定マルチキャストアドレスからの全てのUDPストリーミングを受け取ります。

しかし、以下が可能です:

- Source address / Source portを使用して、入力ストリームをフィルタする
- 受け取りたいオーディオストリームを選択する

カメラと入力チャンネル間での直接のユニキャスト転送も、同様に、サポートされています。 (これは、一般的な通信モードではありません)

出力チャンネル

出力チャンネルは、出力LiveIPストリーム(センダー)を、LiveIPネットワークに送ります。

XS-VIAは、SDPファイル(Session Description Protocol)を使用して出力ストリームを知らせなければなりません: SDPファイルは、レシーバーにストリームの内容を知らせて、レシーバーがストリームを正しく解釈することを許可す るために、関連するメタデータを含んでいます。

Playチャンネルは、出力チャンネルのLiveIP Configurationパラメータ内に指定されたSource port(XS-VIAの論理ポート)から、マルチキャスト(またはユニキャスト)Destination addressとDestination portへ、出力ストリームを送ります

出カストリームは、入カストリームと同じ構造を持っています: これらは、UDPへッダを持つRTPパケットです。

接続管理

SDN (Software Defined Networking)は、LiveIPネットワーク上のデバイス間の接続とフローを管理するため、IGMP単 独経由より、柔軟な方法を提供します。

これは、Cerebrum、フロールーティングシステム、を使用して実行でき、LiveIPネットワーク上で接続とフローを管理するために、XS-VIAとネットワークと話ができます:

- Cerebrumは、NMOSプロトコル経由で、SDPsを使用して、ストリーム情報と通信します。 このコンテキスト内の通信に、PC LAN (ポート3000)が使用されます。
- XS-VIAのセンダーとレシーバーは、SDPにより知らされたストリームの申し込みに、IGMP joinsを使用 します。

追加で、Multicamは、以下のためのBasic Ember + Stream Switching (BESS)もサポートしています:

- センダーからのSDP告知ストリームの受け取りと解釈
- 潜在的なレシーバーへのSDPストリームの作成

BESS経由での通信に、PC LANが使用されます。 通信は、ポート 9000を使用して、UDP内で、確立されます。

そして、XS-VIAのセンダーとレシーバーは、SDPで告知されたストリームの申し込みに、IGMP joinsを使用します。

Multicamは、以下のためのNMOS IS-05もサポートしています:

- センダーからのSDP告知ストリームの受け取りと解釈
- 入力マルチキャストを設定するトランスポートパラメータの受け取り
- 出力マルチキャストを設定するトランスポートパラメータの基づくセンダーの構成
- 潜在的なレシーバーへのSDPストリームの作成

NMOS経由での通信に、PC LANが使用されます。 通信は、ポート 3000を使用して、TCP内で、確立されます。

スイッチングロジック

XS-VIAは、次の両方のスイッチングロジックをサポートします:

- Make-before-break (MBB)
- Break-before-make (BBM)

Make-before-breakは推奨されるスイッチングロジックであり、該当する場合は常に使用されます。 XS-VIAが使用するスイッチングロジックを、手動で選択することはできません。

MBBは、ancillary data streames (2110-40)ではサポートされていません。

Make Before Break 制限 (ビデオ)

この選択は自動的に行われ、次の基準によって決定されます:

● 解像度

- 720p/ 1080iには制限はありません。
- MBBは、UHD-4KおよびUHD-8Kではまったくサポートされていません。
- 1080pにはいくつかの制限があります:

XHub-VIA IP Aggregatorなしの場合:

-各SFPインターフェースに関連付けることができるアクティブな入力ストリームは1つだけです。 そうでない場合は、BBMが使用されます。

-SLSMは、MBBではサポートされていません。

例:

たとえば、特定のV4Xモジュールに1つの1080p REC(A)があり、同じSFPポートで別の1080p REC(B)に 切り替えると、帯域幅は一時的に3Gから6Gに上昇します。 MBBは切り替え中にサポートされます。

2つの1080pREC(AおよびB)があり、各ストリームが特定のV4Xモジュールの異なるSFPポートに起因し、 両方の1080pストリームを別の1080pストリーム(AからCおよびBからD)に切り替える場合、次に、各ポート の帯域幅が一時的に3Gから6Gに上昇します。 MBBは引き続きサポートされます。

特定のV4Xモジュールの同じSFPポートに2つの1080pREC(AおよびB)があり、両方の1080pREC(Aおよび B)が同じSFPポート上の他の2つの1080pREC(CおよびD)に切り替えられた場合、その後、帯域幅は 一時的に6Gから12Gに上昇します。 MBBはサポートされていません。

2つの1080pRECが特定のV4Xモジュールの同じSFPポートに起因し、ST2022-7が有効になっている場合、 MBBはサポートされなくなります。 たとえば、特定のV4Xモジュールに1つの1080p SLM2x RECがあり、両方のフェーズが異なるSFPポートに 起因し、別の1080p SLSM2x RECに切り替える場合、MBBがサポートされます。

1080p SLMS2x RECの両方のフェーズが同じSFPポートに起因する場合、またはST2022-7が有効になっている場合、MBBはサポートされなくなります。

<u>XHub-VIA IP Aggregatorありの場合:</u> -SLSMは、MBBではサポートされていません。

使用されるスイッチングロジックは、モジュールごとに決定されます。

たとえば、モジュールV4X #5がMBBを使用し、V4Xモジュール #6が使用しない可能性はにあります。

Make Before Break 制限 (オーディオ)

この選択は自動的に行われ、次の基準によって決定されます:

●オーディオのMake Before Breakは、可能な限り適用されます。

●LiveIP Configurationウィンドウでオーディオストリームのオーディオトラック数を変更した場合、 Make before Breakは適用されません。 代わりに、Break before Makeが適用されます。

使用されるスイッチングロジックは、ストリームごとに決定されます。

SMPTE ST2022-7 Seamless Protection Swithing

序文

データストリーム (例: ビデオ、オーディオ)を、Pネットワーク越しに、特定の宛先に送る時、途中で一部のパケット が失われるかもしれません。

失われたIPパケットを回復して元のデータストリームを再構築する1つの方法は、2つの同一のデータストリームを2 つの異なるネットワークパスを介して同じ宛先に送信することです。

SMPTE規格 ST2022-7では、ネットワークパスのいずれかでIPパケットが失われた場合に、元のデータストリームを 再構築できます。

1つのネットワークパスから別のネットワークパスへの切り替えは、ストリームのコンテンツに影響を与えることなく発生します。

XS-VIAは、ビデオ (ST2110-20)、オーディオストリーム (ST2110-30)、アンシラリデータストリーム (ST2110-40) 用の SMPTE ST2022-7をサポートしています。 (720p、1080i、1080p(クリーンアウトとキャラクターのみ)用) ST2022-7は、UHD-4Kでは、XHub-VIA IPaggregatorでのみサポートされています。

コンセプト

SMPTE ST2022-7対応のセンダー (例: ビデオカメラ)は、データストリーム(例: 記録されたビデオとオーディオ) を複製し、2つの異なるネットワークパスを経由して、宛先レシーバー (つまり、SFP+ポートCのプライマリストリー ム、SFP+ポートDのセカンダリストリーム)に送ります。

SMPTE ST2022-7対応のレシーバーは、両方のネットワークパスからのデータストリームからのIPパケットを結合して、元のデータストリームを再構築します。

ネットワークパス 1でIPパケットが失われた場合、同じIPパケットがネットワークパス 2から取得されます。

ネットワークパス 1が完全に失われた場合、データストリーム全体がネットワークパス 2から取得され、その逆も 同様です。



詳細

SMPTE ST2022-7対応のセンダーは、データストリームの各IPパケットを複製し、ネットワークパス 1と 2の両方に送信します。

IPパケットのペイロードは同じですが、RTP、UDP、IPヘッダが異なる場合があります。

両方のデータストリームはセンダーからレシーバーへの異なるネットワークパスを使用するため、IPパケットは通常同時に受信されません。

他のネットワークトラフィックが原因で、余分なジッタが発生する場合もあります。

ネットワークパス 1のIPパケットとネットワークパス 2のIPパケットをシームレスに切り替えられるようにするには、 この遅延の違いやジッタに対処するために、レシーバー側でバッファリングを行う必要があります。



サポートプロトコルバージョン

Multicamは、以下のプロトコルバージョンをサポートしています:

- BESS (Basic Ember + Stream Switching): v1.1
- IGMP: v.2, v.3
- NMOS IS-04: v1.0, v1.1, v1.2
- NMOS IS-05: v1.0

5.3. Video IP Configuration

5.3.1. メディアストリームについて

メディアストリームの組み合わせ

XS-VIAの入力と出力チャンネルは、RTPプロトコル(Real-Time Transport Protocol)を使用して、それぞれ、メディア ストリームを送信/受信します。

RTPプロトコルは、早い通信のために、UDPを越えて、メディアフローを転送する手段を提供します。

RTPストリームは、以下の構造です:

IP header	UDP heade	RT er hea	TP der	RTP p	ayload
					→ Essences → Sequence number, Timestamp,
					─→ Checksum,
					→ Destination IP address,

ビデオメディアとオーディオコンテンツとアンシラリデータは、別々なRTPストリームとして、送られます。

ビデオストリーム

タイプ

SMPTE 2022-6では、非圧縮ビデオストリームは、古いSDIストリームと同じで、まだ、オーディオとブランキング間隔からのデータを含んでいます。

SMPTE 2022-8では、非圧縮ビデオストリームは、もう、オーディオもアンシラリデータも含みませんが、まだ、ST 2022-6 イーサネットパケットとして、IPネットワーク越しに送付されています。

SMPTE 2110-20では、ビデオストリームは、RFC 4175に準拠した非圧縮ビデオです。 ビデオストリームは、実際のビデオのみを含んでいます。 エンベデッドオーディオとアンシラリデータは、送付されません。

各UHD-4K用のビデオストリームは、別々のストリームとして送られます。

オーディオストリーム

Audioタイプ

2つのタイプのオーディオストリームが、over IPで、サポートされています:

- AES67
- AES3

オーディオタイプは、各センダーとレシーバー用に個別に設定できます。

AES67の必要条件

これは、SMPTE 2110-30に準拠し、以下の必要条件を満たしています:

- オーディオサンプリング周波数: 48 kHz
- ビット深度: 24 bits / sample
- パケット時間:
 - 入力用:
 - 1ms 最大 8オーディオトラック、または
 - 500µ s、333µ s、250µ s、125µ s 最大 16オーディオトラック
 - 出力用:
 - O 1 ms (2、4、6、8トラック用)
 - O 125µ s(2、4、6、8、16トラック用)
- サポートプロファイル
 入力用: level C(最大 16トラックまで)

出力用: level A

• ST2022-7 Jitter buffer: 10ms

AES3の必要条件

これは、SMPTE 2110-31に準拠し、以下の必要条件を満たしています:

- オーディオサンプリング周波数: 48 kHz
- ビット深度: 32 bits / sample
- パケット時間:
 - 入力用:
 - O 1ms 最大 6オーディオトラック、または
 - 500µ s、333µ s、250µ s、125µ s 最大 8オーディオトラック
 - 出力用:
 - O 1 ms (2、4、6トラック用)
 - O 125µ s(2、4、6、8トラック用)
- サポートプロファイル
 - 入力用: level C (最大 8トラックまで) 出力用: level A
- ST2022-7 Jitter buffer: 10ms

ストリームとMonoチャンネルの最大数

ストリームとオーディオモノチャンネル/ストリームの最大数は、以下です:

- 最大 4ストリームオーディオを、INまたはOUTチャンネルに関連付け可能です。
- 最大 16オーディオモノチャンネルを、各INオーディオストリーム内に含むことができます。 オーディオモノチャンネルの最大数は、パケット時間に依存します。
- 最大 16オーディオモノチャンネルを、各OUTオーディオストリーム内に含むことができます。
 16オーディオモノチャンネルをサポートするには、パケットタイムを 125µ slこ設定しなければなりません。

XS-VIAへのマッピング

INとOUTオーディオストリームは、XT-VIAにより、エンベデッドオーディオと考慮されます。 AES67ストリーム内で伝送されるオーディオチャンネルは、論理的に、以下の方法で、エンベデッドオーディオ入力 に束ねられます:

ストリーム1 AES67 #1	ストリーム 1のオーディオチャンネル 1	オーディオエンベデッド 1
	ストリーム 1のオーディオチャンネル 2	オーディオエンベデッド 2
ストリーム2 AES67 #1	ストリーム 2のオーディオチャンネル 1	オーディオエンベデッド 3
	ストリーム 2のオーディオチャンネル 2	オーディオエンベデッド 4
	ストリーム 2のオーディオチャンネル 3	オーディオエンベデッド 5
その他	その他	その他

アンシラリデータストリーム

タイプ

SMPTE 2110-40では、アンシラリデータ(キーワード、タイムコード、クローズトキャプション)は、RTP越しに、別々のストリームとして、伝送されます。

アンシラリデータストリームは、SMPTE 334Mパケット、タイムコード、両方としてエンコードされたアンシラリデータ を含むことができます。

SDPは、RFC 4566に準拠しています。

制限

ビデオラインに関連するアンシラリデータを持つパケットのみが、サポートされます。 他のアンシラリデータは、無視されます。

5.3.2. Video IP Configurationの概要

ユーザーインターフェース

123	4								
<	P Config PTP Config								A_2 0
x101 4	NMOS services: Enablec Ember service: Enabled	Video Std: 1080i & 59.94 hz Audio Packet Time: 1000	Channels: 1 Rec / 4 Payload ST 2110-3	i Play 🔮 00: 96 Pi	of Audios: 16 ayload ST 2110-30 : 97	Pro Pay	Nocol: ST 2110 Noad ST 2110-31 : 99	Vertical Alignment: All Payload ST 2110-40: 100	2022-7: Disabled
Channels	Video								
IN 1	Label	Source Address		Source Port	Destination Address		Destination Port		QSFP
IN 2	IN1 Video	0.131.123.98		8100	239.131.20.35		8100	M88	29 (6-C)
IN 3	Audio								
IN4 IN5	Label	Source Address	Source Port Dest	nation Address	Destination Port	QSFP /	Audio type Channel Grouping	# of Channels	Audio Track
IN6	IN1 Audio-1	10.131.124.1	0 239.1	31.30.31	8100	29 (6-C)	ST 2110-31 AES3	2	1 to 2
OUT 1	IN1 Audio-2 O						ST 2110-31 AES3		3 to 4
OUT 2	IN1 Audio-3 🔹								5 to 6
OUT 3	IN1 Audio-4					29 (6-C) - S			7 to 8
OUT 4	Ancillary Data								
	Label	Source Address	Source	Port D	estination Address		Destination Port	Content	QSFP
	IN1 Ano-1	192.168.0.1			39.1.1.1				29 (6·C)
	Monitoring								
	Label	Sor	ce Port	Destination Add	ress		Destination Port	Qs	arp.
	MON IN1 Video	810	.	239.1.1.1			8100	30	(6-0)
	Audio Monitoring								
	Label	Source Port	Destination Address	Desti atio	n Port QSFP	Audio type	Channel Grouping	# of Channels	Audio Track
	MON IN1 Audio-1	8100	239.1.1.1	8100	30 (6- D)	ST 2110-31	AES3	2	1 to 2
									🖍 Edit All
	(5 (3) (7) (9)				

#	エリア名	説明
1.	メニューバー	LiveIP設定を含むページへのリンクを表示します。
		デフォルトでは、フォーカスは、Video IP Configページ上です。
2.	一般設定	動作中または選択したコンフィグに関連する一般設定を持っています
		o
3.	Channelsエリア	論理NとOUTチャンネル設定を持っています。
4.	ビデオ設定	Channelsエリア内で選択したINまたはOUTチャンネルに関連する物理
		ビデオストリームのLiveIP設定を表示します。
5.	オーディオ設定	Channelsエリア内で選択したINまたはOUTチャンネルに関連する物理
		オーディオストリームのLiveIP設定を表示します。
6.	アンシラリデータ設定	Channelsエリア内で選択したINまたはOUTチャンネルに関連する物理
		アンシラリデータのLiveIP設定を表示します。
7.	モニタリング設定	Channelsエリア内で選択したINまたはOUTチャンネルに関連するモニ
		タリングストリームのLiveIP設定を表示します。
8.	オーディオモニタリング設定	入カストリームのオーディオモニタリングLiveIPストリーム用のLiveIP
		設定を表示します。
9.	編集バー	IP Configurationページ上の設定変更用のコマンドを持っています。

٨

9

メニューバー (1)

← ■VIE Video IP Config MV IP Config PTP Config

メニューバーは、以下のアイコンを持っています:

GUI要素	説明
*	Backアイコンをクリックすると、Multicam Configurationモジュールに戻ります。
Video IP Config	Video IP Configをクリックすると、IPストリームを設定する、Video IP Configurationページを表
3	示します。
MV IP Config	MV IP Configをクリックすると、XS-VIAの内部マルチビューワ (MV4X)の出力ビデオ IPスト
9	リームを設定する、Multiviewer IP Configurationページを表示します。
PTP Config	PTP Configをクリックすると、クロック同期設定/モニタリングを行う、PTP Configurationペー
T Tr Coming	ジを表示します。
NEW !	Import アイコンをクリックすると、最後に LiveIP コンフィグファイルをインポートしたときに
*] 2	発生したエラーが表示されます。
	このボタンは、インポートが失敗した場合にのみ表示されます。
٠	Historyアイコンをクリックすると、以前の変更通知を表示します。
0	Aboutアイコンをクリックすると、ドキュメントとサポート電話番号へのアクセスを提供する
	Multicam Webインターフェースのようこそページを開きます。

設定を変更したが、保存されていない場合には、メニューバー内のページ名の横に、赤色(無効な変更)/ 緑色(有効な変更)アイコンが表示されます。

変更を保存する時には、有効な変更のみが許可されます:

Video IP Config 🌒 🌖 🛛 PTP Config

一般設定(2)

関連するセクションを参照して下さい。

Channelsエリア (3)

このエリアは、XT-VIAのアクティブなコンフィグ内で設定されている論理チャンネルを表示します:





選択チャンネルが、青色にハイライトします:

関連するストリーム用の設定が、Video Settings、Audio Settings、Monitoring Settingsエリア内に、表示されます。



チャンネル番号の横の 1つまたは 2つのアイコンで、選択チャンネルに関連するストリーム設定への未保存の変更 が、識別できます:

- 緑色の円: 有効な変更
- 赤色の円: 無効な変更

変更を保存すると、有効な変更のみが許可されます。



3

論理チャンネルに対して、1または複数の入力ビデオまたはオーディオストリームが失われていることを示します。

ビデオ設定(4)

関連するセクションを参照して下さい。

オーディオ設定 (5)

関連するセクションを参照して下さい。

アンシラリデータ設定(6)

関連するセクションを参照して下さい。

モニタリング設定(7)

関連するセクションを参照して下さい。

オーディオモニタリング設定 (8)

関連するセクションを参照して下さい。

編集バー (9)

EditまたはViewモードかに依存して、編集バー内に、以下のボタンが表示されます

GUI要素	説明
NEW !	このボタンをクリックして、現在の LiveIP コンフィグを .cfg または .csv ファイルにエクスポ
C. Durat	一トします。
E Export	このボタンは、サーバーが MulSetup の場合にのみ表示されます。
NEW 1	このボタンをクリックして 保友された しゃア コンフィグファイル (cfg またけ csy)をイン
INSW E	ポートします。
Import	このボタンは、サーバーが MulSetup の場合にのみ表示されます。
🖍 Edit All	Viewモード内で、このボタンをクリックすると、Editモードがアクティブになります。
K Edit Mi	Editモードがアクティブの時:
	● 編集可能フィールドは、より明るい灰色背景で表示されます。
	● フィールドの横にチェックボックスが表示され、ここで、入力/出力ストリームをフィルタで
	きます。
X Cancel All	Editモード内で、このボタンをクリックすると、表示されている設定内の全ての変更をキャンセ
	ルします。
🗸 Save All	Editモード内で、このボタンをクリックすると、表示されている設定内の全ての変更をコミット
	します。
	フィールドのアウトラインが赤色の変更された設定は、無効な値を含んでいます:
	これらのフィールド値は、全ての変更を保存しても、コミットされません。
Reset SEP	Editモード内で、このボタンをクリックすると、以下のいずれかの動作を実行します:
Reset of T	● Reset SFP: 全てのSFPインターフェースパラメータを、デフォルト値にリセットします。
	● All SFP C/D:: 全てのSFPインターフェースパラメータを、CまたはDIこセットします。
	● Set All Primary SFP C & Secondary D: 全てのプライマリストリームをCに、全てのセカ
	ンダリストリームをDIこ、または逆にセットします。
	(ST2022-7内のみで有効です)
	● Activate/Disable Source Address Filtering: 全てのチャンネルに対応する全てのアクテ
	ィブストリームのソースアドレスフィルタリングを、アクティブ/不可にします。
	● Activate/Disable Source Port Filtering: 全てのチャンネルに対応する全てのアクティブ
	ストリームのソースポートフィルタリングを、アクティブ/不可にします。

5.3.3. 一般設定

概要

Video IP Configurationページは、Generalエリア内の一般設定を表示します。

これらの設定は、動作中または選択したコンフィグに関連していて、主に、情報目的で提供されます。

PCL-XT01-Facility	NMOS services: Enabled	Video Std: 1080i & 59.94 hz	Channels: 1 Rec / 5 Play	# of Audios: 16	Protocol: ST 2110	Vertical Alignment: All	2022-7: Disabled
1	Ember service: Enabled	Audio Packet Time: 1000	Payload ST 2110-20: 96	Payload ST 2110-30: 97	Payload ST 2110-31: 99	Payload ST 2110-40: 100	

Server Name

説明	サーバーホスト名: <server facility="" name=""> / <configuration line="" number="">で構成</configuration></server>
	このフィールドは、このページ内で、編集できません。

NMOS Services

有効	有効にすると、Live IPリソースはNMOS IS-04およびIS-05を介して公開されます。
説明	● Enabled
	●Disabled
	デフォルト値: Enabled

Video Standard

説明	アクティブなコンフィグラインに対して設定されたフィールド レートと解像度。
	このフィールドは、このページでは読み取り専用です。

Channels

説明	アクティブなコンフィグライン用のチャンネル設定。
	このフィールドは、このページ内では、読み取り専用です。

of Audios

説明	モノオーディオチャンネル数/ビデオチャンネル。
	このフィールドは、このページ内では、読み取り専用です。

Protocol

説明	XS-VIAで使用されるIPプロトコル
値	ST 2022–6:
	● ストリームは、イーサネットパケット内にカプセル化された完全なSDI信号ビデオ、オーディオ、 ブランキングインターバルからのデータ)を含んでいます。
	 オーディオストリームが別に送られることはないので、オーディオストリーム用に特別な設定はありません。
	ST 2022-8:
	● ビデオストリームは、オーディオストリームとは別ですが(AES67)、ビデオストリームはまだ、
	ST2022-6イーサネットパケットとして伝送しています。
	● オーディオストリーム用に、特別な設定があります。
	● ビデオストリームは、もう、アンシラリデータを含みません。
	ST 2110 (デフォルト):
	● ビデオストリーム(RFC 4175)とオーディオストリーム(AES67)は、非圧縮信号として、全て、
	別々に送られます。
	● オーディオストリーム用に、特別な設定があります。
	● ビデオストリームは、もう、アンシラリデータを含みません。
	全てのストリームは、適用される規格に依存して、異なるSDPファイルで、告知されます。

●アンシラリデータストリーム、オーディオストリーム、マルチビューワビデオストリームは、プロトコルが 2022-6または2022-8ならば、使用できません。 ●Fill & Keyは、2022-6または2022-8では、サポートされえていません。

Vertical Alignment

説明	有効にすると、サーバーは、NMOS Bulkリクエストを受信するのとまったく同じ時点で、Live IP ビデ オおよび/またはオーディオ ストリームを切り替えます。 垂直方向の配置は、 ["] groupe size"パラメータに従ってグループごとに行われることに注意してくだ さい(以下を参照)。
値	●Enabled
	●Disabled
	デフォルト値: Disabled

Group Size

有効	このフィールドは、Vertical Alignment パラメータを有効にした場合にのみ考慮されます。		
説明	毎回同時に切り替える NMOS Bulk リクエスト内の LiveIP ストリームの数を決定できます。		
値	デフォルト値:5		
	● 0 に設定すると、NMOS Bulk リクエスト内のすべてのストリームが同時に切り替えられます。		
	大きな NMOS Bulk リクエストの場合、すべてのストリームが利用可能になると切り替えが実行		
	されることに注意してください。		
	● 1 に設定すると、ストリームは順次切り替えられます。		
	● 1 より大きい値に設定すると、ストリームは n 個のレシーバーのグループで切り替えられま		
	す。		

ST 2022-7

有効	このフィールドは、全ての解像度: 720p、1080i、1080p、UHD-4Kで、有効です。	
	XHub-VIA IP Aggregatorが無ければ、UHD-4Kで、ST 2022-7は有効になりません。	
説明	ヒットレスプロテクションスイッチング。	
	もし有効にしたら、ビデオ、オーディオ、アンシラリデータ、モニタリングストリームコンフィグは複	
	されます。	
	全てのSDPは、自動的に更新されます。	
	NMOSツリーストラクチャーには、影響を与えません。	
	リソースの数は、同じのままです。	

Ember+ Services

説明	有効にすると、Live IPリソースは Ember+ BESSを介して公開されます。	
値	●Enabled	
	● Disabled	
	デフォルト値: Enabled	

Audio Packet Time

有効	このフィールドは、プロトコルとして、ST2110が選択されている場合にのみ、有効です。	
説明	出力 ST2110-30または ST2110-31オーディオストリームのパケット時間を決定します。.	
値	サポート値:1000μ s と 125μ s(16 mono チャンネル/ストリーム) デフォルト値:1000μ s.	

Payload ST 2110-20

有効	このフィールドは、プロトコルとして、ST2110が選択されている場合にのみ、有効です。	
説明	LiveIPストリームのタイプを特徴付けるために使用される識別子。	
値	サポート値: 96 – 127 デフォルト値: 96	

Payload ST 2110-30

有効	このフィールドは、プロトコルとして、ST2110が選択されている場合にのみ、有効です。	
説明	LiveIPストリームのタイプを特徴付けるために使用される識別子。	
値	サポート値: 96 - 127	
	テノオルト値: 97	

Payload ST 2110-31

有効	このフィールドは、プロトコルとして、ST2110が選択されている場合にのみ、有効です。	
説明	LiveIPストリームのタイプを特徴付けるために使用される識別子。	
値	サポート値: 96 – 127	
	デフォルト値: 99	

Payload ST 2110-40

有効	このフィールドは、プロトコルとして、ST2110が選択されている場合にのみ、有効です。	
説明	LiveIPストリームのタイプを特徴付けるために使用される識別子。	
値	サポート値: 96 – 127 デフォルト値: 100	

Format

有効	このフィールドは、UHD-4Kでのみ有効です。	
説明	UHD-4K伝送形式。	
値	● Quad-HD: UHD-4Kイメージは、4つの1080pイメージクアドラント (square division)または、オリジナ	
	ル4K解像度の1/4の4つの1080pイメージ (two-sample interleave)として伝送されます。	
	● Single stream: UHD-4Kイメージは、シングル live IPビデオストリームとして伝送されます。	



UHD-4Kシングルストリームで動作している時、プロトコルとしてST 2110のみが許可されます。

5.3.4. LiveIPストリーミング設定の変更

LiveIPストリーミング設定の変更方法

- 1. Multicam Configurationモジュールから、LiveIP Configurationモジュールを開きます。
- 2. メニューバー内で、Video IP Configをクリックします。
- 3. Channelsエリア内(左)で、ストリーム設定を行いたい INまたは OUT論理チャンネルをクリックします:

IN 1
IN 2
OUT 1
OUT 2

選択論理チャンネルに関連する物理ストリーム(ビデオ、オーディオ、アンシラリデータ、モニタリング)が、右エリ ア内に表示されます。

5. 設定を変更します。

変更されたフィールドまたはチェックボックスのアウトラインは、変更が有効な場合は緑色に変わり、変更が無効な場合は赤色に変わります。

保存されていない変更は、チャネル番号の横と IPConfigページ名の横の長方形でも識別されます。

6. Save All をクリックして変更をコミット、または Cancel All をクリックして全ての変更をキャンセルします。

保存時に、有効な変更のみがコミットされます。

フィルタフィールドのオン/オフ

いくつかのLiveIPパラメータは、入力ストリーム用のフィルタとして使用できます。

Viewモード内:

フィルタが設定されているフィールドは、フィルタのオン/オフにより、異なって表示されます。

以下のスクリーンショットは、ビデオストリームの入力設定を表示していて、Source Addressフィルタはオン(通常のフォント)、Source Portフィルタはオフ(灰色のイタリックフォント)です:

Source Address	Source Port
223.200.150.1	5000

Editモード内では、通常、オンなら選択、オフなら非選択です。

5.3.5. LiveIP設定 (ビデオストリーム)

序文

Videoエリアは、Channelsエリア内で入力または出力チャンネルを選択したかにより、入力または出力LiveIPストリームのビデオ設定を表示します:

- LiveIP入力ストリーム
- LiveIP出カストリーム

柔軟性の理由から、ビデオ規格で許可されている範囲に関するアドレスとポート番号の検証はありません。

標準に準拠したネットワークを定義することは、ユーザーの責任です。

Fill&Key モードでは、Fill ストリームと Key ストリームは互いに独立して構成されます。

ST 2022-7がアクティブになると、各サーバーチャンネル用のビデオストリームコンフィグラインは、複製されます。 最初のラインはプライマリストリームを、2番目のラインはセカンダリストリームを示します。

LiveIP入力ストリーム

ST2022-7アクティブでない

Video	Video						
Label		Source Address	Source Port	Destination Address	Destination Port	SFP	
IN1 Video		1 92.168.0.1	D 12345	239.131.20.11	8100 MBB	6-C -	

Video						
Label		Source Address	Source Port	Destination Address	Destination Port	SFP
🕑 IN1 Fill	•	0 10.131.123.66	8100	239.131.20.14	8100 MBB	6-C -
IN1 Key		0 10.131.123.66	8100	239.131.20.1	8100	6-D ▼

ST2022-7アクティブ

Video					
Label	Source Address	Source Port	Destination Address	Destination Port	SFP
IN1 Video	PRI 192.168.0.1	D 12345	239.131.20.11	8100	MBB 6-C -
S IN1 Video	DUP 192.168.0.1	54321	239.131.20.11	8100	6-D

Vi	deo						
	Label		Source Address	Source Port	Destination Address	Destination Port	SFP
C	IN1 Fill	PRI	0 10.131.123.66	8100	239.131.20.14	8100	6-C -
	IN1 Key	PRI	1 0.131.123.66	8100	239.131.20.1	8100	6-D 🕶
	IN1 Fill	DUP	192.168.0.1	8100	239.99.199.121	8100	6-D
	IN1 Key	DUP	192.168.0.1	8100	239.99.199.123	8100	6-C

チェックボックス

デフォルトでは、LivePビデオストリームの前のチェックボックスが選択されています。 対応するレシーバーが、アクティブです。

Fill&Key モードでは、最初に Fil ストリームに対してこれを行わないと、Key ストリームをアクティブ化および非アクティブ化できません。

ST2022-7 の場合、プライマリ Key ストリームをアクティブにすることで、複製のFil ストリームと、プライマリおよび 複製のKey ストリームをアクティブにします。

Label

IN1 PHASE-1

説明	入力ストリーム識別ラベル。
	これは、Valuesセクション内で説明されている名前付け規則に基づき、自動的に割り当てられます。
値	ラベルは、以下の要素を含んでいます:
	● チャンネル番号 (全て)
	O INX
	● FillまたはKeyストリーム (F&K SpotboxまたはF&K XSense モードの場合)
	O Fill
	O Key
	● フェーズ番号 (SLSM)
	O PHASE-X
	● UHD形式とクアドラント番号(UHD-4K)
	O 2SI-X (two-sample interleave)
	O SDQS-X (square division)
	● PRI/DUP プライマリまたはセカンダリストリームを示します。
	(ST2022-7の場合)
	例:
	 IN3 PHASE-1 (SLSM input channel 3, phase 1)
	 IN3 SDQS-2 (UHD-4K input channel 3, square division, quadrant 2)
	IN3 Fill DUP

Link Status



説明	ストリームがある/ないを示すドット
有効	アクティブストリームに対してのみ現れます
値	●緑:入カストリームは、正しく構成され、接続されています。
	●赤:入カストリームは、正しく構成されていない、または、接続されていない。
	以下のいずれかが、間違っています:
	○ ケーブルがコネクタに接続されていない
	○ ストリームの IPが間違っている; パケットが受信されない
	○ ストリームのエッセンスタイプが間違っている

Source Address

223.200.150.1

説明	入力ストリームが送られる元のセンダーのIPアドレス。
	これは、Editモード内で、フィールドの横のチェックボックスでオンにできる、フィルタオプションとして
	使用します:
	● もし、フィルタがオンなら(Viewモード内で通常フォント)、ヘッダ内にこのソース IPアドレスを持つ
	入力ストリームのみが、XT-VIAの対応する INコネクタ内を通過します。
	● もし、フィルタがオフなら(Viewモード内で灰色のイタリックフォント)、入カストリームは、
	ソース IPアドレスに基づきフィルタされる事はありません。
	プライマリストリームのチェックボックスをチェック/解除すると、対応するセカンダリストリームのチェッ
	クボックスも、同時に、チェック/解除されます。
値	これは、形式 XXX.XXX.XXX.XXXの有効なIPアドレスでなければなりません。
	XXXは、範囲内の数字です[0−255]。

Source Port

D 5000	
説明	入力ストリームが送られる元のセンダーの UDPポート番号。
	これは、Editモード内で、フィールドの横のチェックボックスでオンにできる、フィルタオプションとして
	使用します:
	● もし、フィルタがオンなら (Viewモード内で通常フォント)、ヘッダ内にこのソース IPアドレスを
	持つ入力ストリームのみが、XT-VIAの対応する INコネクタ内を通過します。
	● もし、フィルタがオフなら(Viewモード内で灰色のイタリックフォント)、入カストリームは、
	ソース IPアドレスに基づきフィルタされる事はありません。
	プライマリストリームのチェックボックスをチェック/解除すると、対応するセカンダリストリームのチェ
	ックボックスも、同時に、チェック/解除されます。
値	これは、範囲内の有効な UDPポート番号でなければなりません [0‐65535]。

Destination Address

239.1.1.1

説明	センダーがストリームを送る先の IPアドレス。 Multicast とunicast IPアドレスがサポートされます。
	Unicastモードで動作するとき、レシーバーのIPアドレスは、destination addressに設定されなければ なりません。
値	これは、形式 XXX.XXX.XXX.XXXの有効なIPアドレスでなければなりません。 XXXは、範囲内の数字です [0-255]。

Destination Port

5100

説明	センダーがストリームを送る、宛先アドレスの UDPポート番号。
	XS-VIAは、センダーからストリームを取得するため、このポートを聞いています。
値	これは、範囲内の有効な UDPポート番号でなければなりません [0‐65535]。

MBB

説明	Make-before-breakは、レシーバーが、1つのストリームから他へ、どのようにトランジションを取り扱う
	かを決定します。
有効	このフィールドは、サーバーのコンフィグで MBBがサポートされている時のみ現れます。
値	MBB:オリジナルストリームが切断される前に、レシーバーにより、新しい入カストリームがインジェ
	ストされます。
制限	

QSFP

QS	FP	
29	(6-C)	
30	(6-D)	

説明	XHub-VIA IP Aggregatorの QSFPインターフェース:
	Live IPネットワークの接続されている、ビデオストリームが経由して通過します。
	QSFPインターフェースは、入力ビデオストリームを受け取る XS-VIA上の SFP+ポートと一緒に表示
	されます。
有効	このフィールドは、XT-VIAが XHub-VIA IP Aggregatorに接続された時に、SFPフィールドの替わりに
	表示されます。
値	• $29(X - C)$
	● 30 (X – D)
	Xは、コーデックモジュールの番号です。
制限	● ST2022-7内では、プライマリストリーム: 29(X - C)上、セカンダリストリーム: 30(X - D)上でな
	ければなりません。

SFP

4-C -	
4-C	
4-D	

説明	入力ストリームを受け取るXT-VIA上の物理 V4X SFP+ポート(INコネクタ)。
	● SFP+ポートのコーデックモジュール(1-6)は、動作中のコンフィグで必要なケーブル接続に基づ
	いて、自動的に割り当てられます。
	これは、変更できません。
	● XS-VIAが入力ストリームを受け取るSFP+ポートの文字(CまたはD)は、自動的に、割り当てら
	れます。
有効	XS-VIAが XHub-VIA LiveIP Aggregatorに接続されると、QSFPフィールドの替わりにこのフィールド
	が表示されます。
値	● X - C (偶数チャンネルのデフォルト)
	● X - D (奇数チャンネルのデフォルト)
	Xは、コーデックモジュールの番号。
制限	● 720pと1080iでは、最大 6ストリーム/SFP+インターフェースが許可されます。
	● 1080pとUHD-4K QuadHD 2SIまたはSQD (60Hz)では、入力ストリームは、3ストリーム/SFP+
	インターフェースを超えることはできません。
	● UHD-4Kシングルストリームでは、1ストリーム/SFP+インターフェースのみが許可されます。
	● ST2022-7では、
	○ UHD-4Kは、60Hzでは、サポートされません。
	O プライマリストリームはSFP+ポートC上、セカンダリストリームはSFP+ポートD上、でなければ
	なりません。

LiveIP出力ストリーム

ST2022-7アクティブでない

Video				
Label	Source Port	Destination Address	Destination Port	SFP
OUT1 Video	6000	238.1.1.1	6100	1-C •

Vid	eo				
	Label	Source Port	Destination Address	Destination Port	SFP
0	OUT1 Fill	8100	239.22.22.121	8100	1-C •
	OUT1 Key	8100	239.22.22.122	8100	1-D 🕶

ST2022-7アクティブ

Video					
Label		Source Port	Destination Address	Destination Port	SFP
OUT1 Video	PRI	8100	239.1.1.1	8100	1-C -
OUT1 Video	DUP	8100	239.1.1.1	8100	1-D

Vio	Video					
	Label		Source Port	Destination Address	Destination Port	SFP
0	OUT1 Fill		8100	239.22.22.121	8100	1-C •
	OUT1 Key	PRI	8100	239.22.22.122	8100	1-D -
	OUT1 Fill	DUP	8100	239.1.1.111	8100	1-D
	OUT1 Key	DUP	8100	239.1.1.112	8100	1-C

チェックボックス

デフォルトでは、ビデオ出カストリームの前にあるチェックボックスはオフになっています。 これは、対応するセンダーが非アクティブであることを意味します。 ビデオ出カストリームは送信されません。

チェックボックスをオンにすると、センダーがアクティブになり、対応するビデオ出力ストリームが送信されます。

Fill&Key モードでは、最初に Fill ストリームに対してこれを行わないと、Key ストリームをアクティブ化および非アクティブ化できません。

ST2022-7 の場合、プライマリ Key ストリームをアクティブにすることで、複製のFil ストリームと、プライマリおよび 複製のKey ストリームをアクティブにします。

Label

OUT1 Video

説明	出カストリーム識別ラベル。			
	これは、Valuesセクション内で説明されている名前付け規則に基づき、自動的に割り当てられます。			
値	ラベルは、以下の要素を含んでいます:			
	● チャンネル番号 (全て)			
	Ο Ουτχ			
	● FilまたはKeyストリーム (F&K SpotboxまたはF&K XSense モードの場合)			
	O Fill			
	О Кеу			
	● UHD形式とクアドラント番号 (UHD-4K)			
	O 2SI – X (two-sample interleave)			
	O SDQS – X (square division)			
	● PRI/DUP プライマリまたはセカンダリストリームを示します。			
	(ST2022-7の場合)			
	例:			
	 OUT 2 Video (standard output channel 2) 			
	OUT 2 SDQS-2 (UHD-4K output channel2, square division, quadrant 2)			
	• OUT 3			

Source Port



Destination Address



説明	出カストリームが送られる先の IPアドレス。
	Multicast IPアドレスとunicast IPアドレスがサポートされます。
	Unicastモードで動作するとき、receiverのIPアドレスは、destinationアドレスとして指定されなければ
	なりません。
値	これは、形式 XXX.XXX.XXX.XXXの有効なIPアドレスでなければなりません。
	XXXは、範囲内の数字です [0 - 255]。
Destination Port

6100

説明	出力ストリームが送られる先のポート番号。
値	これは、範囲内の有効なポート番号でなければなりません [0-65535]。

QSFP



説明	XHub-VIA IP Aggregatorの QSFPインターフェース:
	Live IPネットワークの接続されている、ビデオストリームが経由して通過します。
	QSFPインターフェースは、出力ビデオストリームを送る XS-VIA上の SFP+ポートと一緒に表示され
	ます。
有効	このフィールドは、XT-VIAが XHub-VIA IP Aggregatorに接続された時に、SFPフィールドの替わりに
	表示されます。
値	● 29 (X – C)
	● 30 (X – D)
	Xは、コーデックモジュールの番号です。
制限	● ST2022-7内では、プライマリストリーム: 29 (X - C)上、セカンダリストリーム: 30 (X-D)上でな
	ければなりません。

SFP



説明	出カストリームが送られる元のXT-VIA上の物理V4X SFP+ポート(INコネクタ)。
	● SFP+ポートのコーデックモジュール (1 - 6)は、動作中のコンフィグで必要なケーブル接続に
	基づいて、自動的に割り当てられます。
	これは、変更できません。
	● XS-VIAが出カストリームを送るSFP+ポートの文字(CまたはD)は、自動的に、割り当てられま
	す。
有効	XS-VIAが XHub-VIA LiveIP Aggregatorに接続されていないと、QSFPフィールドの替わりにこのフ
	ィールドが表示されます。
値	● X-C(偶数チャンネルのデフォルト)
	● X-D(奇数チャンネルのデフォルト)
	Xは、コーデックモジュールの番号。
制限	● 720pと1080iでは、最大 6ストリーム/SFP+インターフェースが許可されます。
	● 1080pとUHD-4K QuadHD 2SIまたはSQD (50Hz)では、出カストリームは、4ストリーム/SFP+
	インターフェースを超えることはできません。
	● 1080pとUHD-4K 2SIまたは SQD (60Hz)では、出カストリームは、3ストリーム/SFP+インターフ
	ェースを超えることはできません。
	● UHD-4Kシングルストリームでは、1ストリーム/SFP+インターフェースのみが許可されます。
	● ST2022-7では、
	O HDとFull HDのみがサポートされます。
	UHD-4Kは、サポートされません。
	〇 プライマリストリームは SFP+ポートC上、セカンダリストリームは SFP+ポートD上、でなけ
	ればなりません。

5.3.6. LiveIP設定(外部入力ビデオストリーム)

Live-to-Tape 機能

IPDirector の一部である IPEdit モジュールにより、高度なタイムライン編集が可能になります。

IPEdit の "Live-to-Tape" 機能により、タイムラインの一部を外部入力(ディスクに記録されていない) に置き換えることができます。

タイムラインの一部を外部コンテンツに置き換えると、PRV チャンネルに、「古い、コンテンツが表示されます。

LiveIP Configurationモジュールでは、IPDirector によって制御されるすべての PGM ペア (偶奇) に対して、外部 入力ストリームが奇数 PGM に追加されます。

偶数 PGM は古いコンテンツを表示するために使用され、奇数 PGM は新しいコンテンツの挿入後に結果のタイ ムラインを表示するために使用されます。

External Input Videoセクション

次の条件が満たされている場合、特定の PGM チャンネルのExternal Input Videoセクションが表示されます:

- PGM チャネルは IPDirector によって制御されます。
- 後続の PGM チャネルも IPDirector によって制御されます。
- PGM チャンネル番号が奇数 (1、3、または 5) である。
- F&K Spotbox および F&K XSense は、ベースコンフィグとして選択されていません。

このセクションには、特定の出力チャネルの LiveIP 外部入力ビデオ ストリームのビデオ設定が Channels エリア に表示されます:

● LiveIP 入力ストリーム

柔軟性の理由から、ビデオ規格で許可されている範囲に関するアドレスとポート番号の検証はありません。

標準に準拠したネットワークを定義するのは、ユーザーの責任です。

LiveIP入力ストリーム

Ext I	nput Video					
	Label	Source Address	Source Port	Destination Address	Destination Port	QSFP
•	OUT1 Ext Input Video	192.168.0.1	8100	239.1.1.1	8100	29 (1-C) -

チェックボックス

デフォルトでは、LiveIPビデオストリームの前のチェックボックスが選択されていません。 対応するレシーバーが、非アクティブです。

Label

OUT1 Ext Input Video

説明	入力ストリーム識別ラベル。
	これは、Valuesセクション内で説明されている名前付け規則に基づき、自動的に割り当てられます。
値	ラベルは、以下の要素を含んでいます:
	● チャンネル番号 (1、3、5)
	O OUTX Ext Input Video

Source Address

223.200.150.1

説明	入力ストリームが送られる元のセンダーのIPアドレス。
	これは、Editモード内で、フィールドの横のチェックボックスでオンにできる、フィルタオプションとして
	使用します:
	● もし、フィルタがオンなら(Viewモード内で通常フォント)、ヘッダ内にこのソース IPアドレスを持つ
	入力ストリームのみが、XS-VIAの対応する INコネクタ内を通過します。
	● もし、フィルタがオフなら (Viewモード内で灰色のイタリックフォント)、入力ストリームは、
	ソース IPアドレスに基づきフィルタされる事はありません。
	プライマリストリームのチェックボックスをチェック/解除すると、対応するセカンダリストリームのチェッ
	クボックスも、同時に、チェック/解除されます。
値	これは、形式 XXX.XXX.XXX.XXXの有効なIPアドレスでなければなりません。
	XXXは、範囲内の数字です[0−255]。

Source Port

D 50	00
説明	 入力ストリームが送られる元のセンダーの UDPポート番号。 これは、Editモード内で、フィールドの横のチェックボックスでオンにできる、フィルタオプションとして 使用します: もし、フィルタがオンなら (Viewモード内で通常フォント)、ヘッダ内にこのソース IPアドレスを持つ 入力ストリームのみが、XT-VIAの対応する INコネクタ内を通過します。 もし、フィルタがオフなら (Viewモード内で灰色のイタリックフォント)、入力ストリームは、 ソース IPアドレスに基づきフィルタされる事はありません。 プライマリストリームのチェックボックスをチェック/解除すると、対応するセカンダリストリームのチェックボックスも、同時に、チェック/解除されます。
値	これは、範囲内の有効な UDPポート番号でなければなりません[0‐65535]。

Destination Address

239.1.1.1

説明	センダーがストリームを送る先の IPアドレス。 Multicast とunicast IPアドレスがサポートされます。 Unicastモードで動作するとき レンーバーのIPアドレスは destination addressに設定されたければた
	りません。
値	これは、形式 XXX.XXX.XXX.XXXの有効なIPアドレスでなければなりません。
	XXXは、範囲内の数字です[0-255]。

Destination Port

5100

説明	センダーがストリームを送る、宛先アドレスの UDPポート番号。	
	XS-VIAは、センダーからストリームを取得するため、このポートを聞いています。	
値	これは、範囲内の有効な UDPポート番号でなければなりません[0‐65535]。	

MBB

説明	Make-before-breakは、レシーバーが、1つのストリームから他へ、どのようにトランジションを取り扱う
	かを決定します。
有効	このフィールドは、サーバーのコンフィグで MBBがサポートされている時のみ現れます。
値	MBB:オリジナルストリームが切断される前に、レシーバーにより、新しい入カストリームがインジェ
	ストされます。
制限	

QSFP

QSFP
29 (6-C)
30 (6-D)

説明	XHub-VIA IP Aggregatorの QSFPインターフェース:
	Live IPネットワークの接続されている、ビデオストリームが経由して通過します。
	QSFPインターフェースは、入力ビデオストリームを受け取る XS-VIA上の SFP+ポートと一緒に表示
	されます。
有効	このフィールドは、XT-VIAが XHub-VIA IP Aggregatorに接続された時に、SFPフィールドの替わりに表
	示されます。
値	• 29 (X-C)
	• 30 (X–D)
	Xは、コーデックモジュールの番号です。
制限	● ST2022-7内では、プライマリストリーム: 29 (X-C)上、セカンダリストリーム: 30 (X-D)上でなけ
	ればなりません。

SFP



説明	入力ストリームを受け取るXT-VIA上の物理 V4X SFP+ポート(INコネクタ)。
	● SFP+ポートのコーデックモジュール(1 - 6)は、動作中のコンフィグで必要なケーブル接続に
	基づいて、自動的に割り当てられます。
	これは、変更できません。
	● XS-VIAが入力ストリームを受け取るSFP+ポートの文字(CまたはD)は、自動的に、割り当て
	られます。
有効	XS-VIAが XHub-VIA LiveIP Aggregatorに接続されると、QSFPフィールドの替わりにこのフィールド
	が表示されます。
値	● X-C (偶数チャンネルのデフォルト)
	● X-D(奇数チャンネルのデフォルト)
	Xは、コーデックモジュールの番号。

5.3.7. LiveIP設定(オーディオストリーム)

序文

Audioエリアは、Channelsエリア内で入力または出力チャンネルを選択したかにより、入力または出力LiveIPストリームのオーディオ設定を表示します:

- LiveIP入力ストリーム
- LiveIP出力ストリーム

オーディオストリームは、プロトコルST 2022-6では、使用できません。 最大 4つのオーディオストリームを、1つの INまたは OUTチャンネルに関連付けできます。



柔軟性の理由から、ビデオ規格で許可されている範囲に関するアドレスとポート番号の検証は ありません。 標準に準拠したネットワークを定義することは、ユーザーの責任です。

ST 2022-7がアクティブになると、各サーバーチャンネル用のオーディオストリームコンフィグラインは、複製されます。 。 最初のラインはプライマリストリームを、2番目のラインはセカンダリストリームを示します。

LiveIP入力ストリーム

ST2022-7アクティブでない

	Label	Source Address	Source Port	Destination Address	Destination Port	SFP	Audio type	Channel Grouping	# of Channels	Audio Track
0	IN1 Audio-1			239.1.1.12		6-C	ST 2110-30			
	IN1 Audio-2			239.1.1.13	8100	6-C	ST 2110-31	AES3,AES3,AES3,AES3		9 to 16
	IN1 Audio-3			239.1.1.5		6-C	ST 2110-30			17 to 18
	IN1 Audio-4			239.1.1.1	8100	6-C	ST 2110-30			19 to 26

ST2022-7アクティブ

Au	dio									
	Label		Source Address	Source Port	Destination Address	Destination Port	SFP	Channel Grouping	# of Channels	Audio Track
0	IN1 AES67-1	PRI	10.129.110.210	0	239.131.30.11	8100	6-C		2	1 to 2
	IN1 AES67-1	DUP			239.131.30.11	8100	6-D			1 to 2
	IN1 AES67-2	PRI			239.131.30.12	8100	6-C			3 to 4
					000 404 00 40	0100				

チェックボックス

1番目のオーディオストリームの頭にあるチェックボックスをクリックして、対応するオーディオストリームを取得します デフォルトでは、最初のオーディオストリームのみが選択されています。

以前のオーディオストリームが選択されているときのみ、オーディオストリームの前にチェックボックスが表示されます。

Label

IN1 Audio-1

説明	オーディオ入力ストリーム識別ラベル。
	これは、Valuesセクション内で説明されている名前付け規則に基づき、自動的に割り当てられます。
値	ラベルは、パターン 〈INX Audio-Y PRI/DUP〉に基づき:
	● X: チャンネル番号
	● Y: オーディオストリーム番号
	● PRI/DUP プライマリまたはセカンダリストリームを示します。
	(ST2022-7の場合)

Link Status



説明	ストリームがある/ないを示すドット
有効	アクティブストリームに対してのみ現れます
値	●緑:入カストリームは、正しく構成され、接続されています。
	●赤: 入力ストリームは、正しく構成されていない、または、接続されていない。
	以下のいずれかが、間違っています:
	○ ケーブルがコネクタに接続されていない
	○ ストリームのIPが間違っている; パケットが受信されない
	○ ストリームのエッセンスタイプが間違っている

Source Address

223.200.150.1

説明	入力ストリームが送られる元のセンダーのIPアドレス。
	これは、Editモード内で、フィールドの横のチェックボックスでオンにできる、フィルタオプションとして
	使用します:
	● もし、フィルタがオンなら(Viewモード内で通常フォント)、ヘッダ内にこのソースIPアドレスを持つ
	入力ストリームのみが、XS-VIAの対応するINコネクタ内を通過します。
	● もし、フィルタがオフなら(Viewモード内で灰色のイタリックフォント)、入カストリームは、
	ソースIPアドレスに基づきフィルタされる事はありません。
	ST2022-7が有効の場合には、プライマリストリームのチェックボックスをチェックなし/チェックにすると
	、同時に、セカンダリストリームがチェック/チェックなしになります。
	もし、ソースアドレスを指定しなければ、フィルタはアクティブでなく見えます。
値	これは、形式 XXX.XXX.XXX.XXXの有効なIPアドレスでなければなりません。
	XXXは、範囲内の数字です [0-255]。

Source Port

D 5000

説明	入カストリームが送られる元のセンダーのUDPポート番号。
	これは、Editモード内で、フィールドの横のチェックボックスでオンにできる、フィルタオプションとして
	使用します:
	● もし、フィルタがオンなら(Viewモード内で通常フォント)、ヘッダ内にこのソースIPアドレスを持つ
	入カストリームのみが、XS-VIAの対応するINコネクタ内を通過します。
	● もし、フィルタがオフなら(Viewモード内で灰色のイタリックフォント)、入カストリームは、
	ソースIPアドレスに基づきフィルタされる事はありません。
	ST2022-7が有効の場合には、プライマリストリームのチェックボックスをチェックなし/チェックにする
	と、同時に、セカンダリストリームがチェック/チェックなしになります。
値	これは、範囲内の有効な UDPポート番号でなければなりません [0‐65535]。

Destination Address

239.1.1.1

説明	センダーがストリームを送る先のIPアドレス。
	Multicast とunicast IPアドレスがサポートされます。
	Unicastモードで動作するとき、レシーバーのIPアドレスは、destination addressに設定されなければな
	りません。
値	これは、形式 XXX.XXX.XXX.XXXの有効なIPアドレスでなければなりません。
	XXXは、範囲内の数字です [0−255]。

Destination Port

5100

説明	センダーがストリームを送る宛先アドレスのUDPポート番号。
	XT-VIAは、センダーからストリームを取得するため、このポートを聞いています。
値	これは、範囲内の有効な UDPポート番号でなければなりません [0‐65535]。

QSFP

QSFP	
29 (6-C)	
30 (6-D)	

説明	XHub-VIA IP Aggregatorの QSFPインターフェース:
	Live IPネットワークの接続されている、オーディオストリームが経由して通過します。
	QSFPインターフェースは、入力オーディオストリームを受け取る XS-VIA上の SFP+ポートと一緒に
	表示されます。
有効	このフィールドは、XT-VIAが XHub-VIA IP Aggregatorに接続された時に、SFPフィールドの替わりに
	表示されます。
値	• $29(X - C)$
	● 30 (X – D)
	Xは、コーデックモジュールの番号です。
制限	● ST2022-7内では、プライマリストリーム: 29(X - C)上、セカンダリストリーム: 30(X - D)上でな
	ければなりません。

SFP



説明	入力ストリームを受け取るXT-VIA上の物理V4X SFP+ポート(INコネクタ)。
	● SFP+ポートのコーデックモジュール(1-6)は、動作中のコンフィグで必要なケーブル接続に基づ
	いて、自動的に割り当てられます。
	これは、変更できません。
	● XS-VIAが入力ストリームを受け取るSFP+ポートの文字(CまたはD)は、自動的に、割り当てら
	れます。
有効	このフィールドは、XS-VIAが XHub-VIA IP Aggregatorに接続されていない時に、Q SFP フィールドの
	替わりに表示されます。
値	● X-C(偶数チャンネルのデフォルト)
	● X - D (奇数チャンネルのデフォルト)
	Xは、コーデックモジュールの番号。
制限	ST2022-7では、
	プライマリストリームはSFPC上、セカンダリストリームはSFPD上、でなければなりません。

Audio Type

説明	オーディオストリームの転送で使用されるプロトコルのタイプ。
	使用されるプロトコルは、転送されるオーディオストリームのタイプと密接にリンクしています。
値	● ST 2110-30(デフォルト)(AES67 非圧縮オーディオ)
	● ST 2110-31 (圧縮 AES3 ストリーム)
制限	ST 2110-31の場合、オーディオチャンネルを、EY (Dobly Embedded)とフラグ付けする必要がありま
	す。

Channel Grouping

ST

説明	ストリーム内に、どのようにオーディオモノチャンネルがグループ化されているか指定するフリーテ
	キスト。
値	重要なグループ化のため、ST 2110-30規格内で指定されている、以下の値の使用を推奨します。
	もし、複数の値を入力したら、コンマ区切りして下さい。

Grouping	Qty	Group	Order
Symbol	channels	Descr.	channels
М	1	Mono	Mono
DM	2	Dual Mono	M1、M2
ST	2	Standard Stereo	Left, Right
LtRt	2	Matric Stereo	Left Total、Right Total
51	6	5.1 Surround	L, R, C, LFE, Ls, Rs
71	8	7.1 Surround	L, R, C, LFE, Lss, Rss, Lrs, Rrs
U01	As in symbol <i>Unn</i>	Undefined	None specified:
U64	where <i>nn</i> = nr ch. in group)		Ch. order in this group = Undefined.

制限	もし、ST2110-31が選択されていたら、Channel Groupingフィールドは、読み取り専用です。
	ストリング AES3 は、カンマで区切られた n/2 回表示され、n は、設定されたオーディオトラック数
	です。
	例:
	ST2110-31 with 8 オーディオトラック => Channel Grouping: AES3,AES3,AES3,AES3.



複製ストリーム (ST2022-7)では、セカンダリストリーム用にチャンネルグループ化を設定できません。 値は、自動的に、プライマリストリームから取得されます。

of Channels

2

説明	ストリーム内にあるオーディオモノチャンネルの数。
値	ストリーム内の全てのグループの全てのモノチャンネルの合計。
	● INチャンネル用: 各オーディオストリーム内に、最大16オーディオモノチャンネルを含めます。
	デフォルト値は、8です。
制限	●プライマリストリーム (ST2022-7の場合)には、アクティブなオーディオストリーム用のオーディオ
	モノチャンネルの数の合計は、Video IP ConfigurationページのGeneral settings内で指定した
	オーディオチャンネル数以下でなければなりません。
	●オーディオタイプとして ST2110-31が選択されたら、オーディオトラック数/ストリームは、偶数
	でなければなりません。
	そうでなければ、以下のメッセージが表示されます:
	'In ST 2110–31 the number of audio tracks must be an even number'.



複製ストリーム (ST2022-7)では、セカンダリストリーム用にオーディオモノチャンネル数を設定できません。 値は、自動的に、プライマリストリームから取得されます。

Audio Track

1 to 2

説明	XS-VIA上の、AES67ストリームとエンベデッドモノチャンネル間のマッピング。
	これは、XS-VIAにより自動的に計算される、読み取り専用フィールドです。
値	X to Y :
	● Xは、XS-VIA上のマッピングされたモノチャンネルの最初の番号です。
	● Yは、XS-VIA上のマッピングされたモノチャンネルの最後の番号です。

LiveIP出力ストリーム

ST2022-7アクティブでない

Aud	0								
	Label	Source Port	Destination Address	Destination Port	SFP	Audio type	Channel Grouping	# of Channels	Audio Track
	OUT1 Audio-1		239.1.1.1			ST 2110-31			
	OUT1 Audio-2		239.1.1.3			ST 2110-30			3 to 4
	OUT1 Audio-3		239.1.1.5			ST 2110-30			5 to 6
	OUT1 Audio-4		239.1.1.1			ST 2110-30			7 to 14

ST2022-7アクティブ

Αι	ıdio									
	Label		Source Port	Destination Address	Destination Port	SFP	Audio type	Channel Grouping	# of Channels	Audio Track
	OUT1 Audio-1	PRI		239.1.1.1			ST 2110-31			
	OUT1 Audio-1	DUP	8100	239.1.1.1	8100	1-D	ST 2110-31	AES3		1 to 2
	OUT1 Audio-2	PRI		239.1.1.3			ST 2110-30			3 to 4
	OUT1 Audio-2	DUP	8100	239.1.1.1	8100	1-D	ST 2110-30			3 to 4

チェックボックス

1番目のオーディオストリームの頭にあるチェックボックスをクリックして、対応するオーディオストリームを送ります。 デフォルトでは、最初のオーディオストリームのみが選択されています。

以前のオーディオストリームが選択されているときのみ、オーディオストリームの前にチェックボックスが表示されま す

Label

OUT1 Audio-1

説明	オーディオ出カストリーム識別ラベル。
	これは、Valuesセクション内で説明されている名前付け規則に基づき、自動的に割り当てられます。
値	ラベルは、パターン 〈OUTX Audio-Y PRI/DUP〉に基づき:
	● X: チャンネル番号
	● Y: オーディオストリーム番号
	● PRI/DUP プライマリまたはセカンダリストリームを示します。
	(ST2022-7の場合)

Source Port

6000	

説明	出カストリームが送られる元の(V4X SFP+の)ソース IPアドレスのポート番号。
値	これは、範囲内の有効なポート番号でなければなりません [0-65535]。

出カストリームのソースIPアドレスは、関連するV4X SFP+ポートの IPアドレスです。

Destination Address

238.1.1.1

Ø

説明	出カストリームが送られる先のIPアドレス。
	Multicast とunicast IPアドレスがサポートされます。
	Unicastモードで動作するとき、レシーバーのIPアドレスは、destination addressに設定されなければ
	なりません。
値	これは、形式 XXXXXXXXXXXXの有効なIPアドレスでなければなりません。
	XXXは、範囲内の数字です [0 - 255]。

Destination Port

6100

説明	出カストリームが送られる先のポート番号。
値	これは、範囲内の有効なポート番号でなければなりません [0‐65535]。

QSFP

QSFP
29 (6-C)
30 (6-D)

説明	XHub-VIA IP Aggregatorの QSFPインターフェース:
	Live IPネットワークの接続されている、オーディオストリームが経由して通過します。
	QSFPインターフェースは、オーディオストリームを送る XS-VIA上の SFP+ポートと一緒に表示され
	ます。
有効	このフィールドは、XS-VIAが XHub-VIA IP Aggregatorに接続された時に、SFPフィールドの替わりに
	表示されます。
値	• $29(X - C)$
	● 30 (X – D)
	Xは、コーデックモジュールの番号です。
制限	● ST2022-7内では、プライマリストリーム: 29(X - C)上、セカンダリストリーム: 30(X - D)上でな
	ければなりません。

SFP



説明	出カストリームを送る XS-VIA上の物理 V4X SFP+ポート (OUTコネクタ)。
	● SFP+ポートのコーデックモジュール (1 - 6)は、動作中のコンフィグで必要なケーブル接続に
	基づいて、自動的に割り当てられます。
	これは、変更できません。
	● XS-VIAが出カストリームを送る SFP+ポートの文字(CまたはD)は、自動的に、割り当てられま
	す
有効	このフィールドは、XS-VIAが XHub-VIA IP Aggregatorに接続されていない時に、QSFPフィールドの
	替わりに表示されます。
値	● X-C(偶数チャンネルのデフォルト)
	● X - D (奇数チャンネルのデフォルト)
	Xは、コーデックモジュールの番号。
制限	ST2022-7では、
	プライマリストリームはSFPC上、セカンダリストリームはSFPD上、でなければなりません。

Audio Type

説明	オーディオストリームの転送で使用されるプロトコルのタイプ。
	使用されるプロトコルは、転送されるオーディオストリームのタイプと密接にリンクしています。
値	● ST 2110-30(デフォルト)(AES67 非圧縮オーディオ)
	● ST 2110-31 (圧縮 AES3 ストリーム)
制限	ST 2110-31の場合、オーディオチャンネルを、EY (Dobly Embedded)とフラグ付けする必要がありま
	す。

Channel Grouping

LiveP入力ストリームと同じです。

of Channels

説明	AES67ストリーム内にあるオーディオモノチャンネルの数。
値	ストリーム内の全てのグループの全てのモノチャンネルの合計。
	● OUT 2、4、6、8、16オーディオチャンネルは、各オーディオストリームに、含むことができます。
	16オーディオチャンネルをサポートするには、パケットタイムを 125µ slこ設定しなければなりま
	せん。
	デフォルト値は、8です。
制限	● プライマリストリーム (ST2022-7の場合)には、アクティブなオーディオストリーム用のオーディ
	オモノチャンネルの数の合計は、Video IP ConfigurationページのGeneral settings内で指定したオー
	ディオチャンネル数以下でなければなりません。
	● 16オーディオチャンネルは、XT-VIAが最大の 8ビデオチャンネルで動作する時のみ、サポート
	されます

Audio Track

LiveP入カストリームと同じです。

5.3.8. LiveIP設定(アンシラリデータストリーム)

序文

Ancillary Dataエリアは、Channelsエリア内で入力または出力チャンネルを選択したかにより、入力または出力 LiveIPストリームのアンシラリデータ設定を表示します:

- LiveIP入力ストリーム
- LiveIP出カストリーム

アンシラリデータストリームは、プロトコル ST 2022-6または ST 2022-8では、使用できません。

1つのアンシラリデータストリームを、1つのINまたはOUTチャンネルに関連付けできます。

ST2022-7がアクティブな時、各サーバーチャンネル用のアンシラリデータストリームコンフィグラインは複製されます。

最初のラインはプライマリストリームを示し、2番目のラインはセカンダリストリームを示します。

柔軟性の理由から、ビデオ規格で許可されている範囲に関するアドレスとポート番号の検証はあり ません。 標準に準拠したネットワークを定義することは、ユーザーの責任です。

LiveIP入力ストリーム

ST2022-7アクティブでない

Ar	Ancillary Data						
	Label	Source Address	Source Port	Destination Address	Destination Port	Content	SFP
C	IN1 Anc-1 🛛	D 192.168.0.1	8100	239.1.1.1	8100	Both	6-C -

ST2022-7アクティブ

Ar	cillary Data							
	Label		Source Address	Source Port	Destination Address	Destination Port	Content	SFP
C	IN1 Anc-1	PRI			233.252.2.1		Both	6-C -
	IN1 Anc-1	• DUP			239.1.1.1	8100	Both	6-D

チェックボックス

アンシラリデータストリームの頭にあるチェックボックスをクリックして、対応するアンシラリデータを取得します。 デフォルトでは、アンシラリデータストリームは選択されていません。

Label

IN1 Anc-1

説明	アンシラリデータ入力ストリーム識別ラベル。
	これは、Valuesセクション内で説明されている名前付け規則に基づき、自動的に割り当てられます。
値	ラベルは、パターン 〈INX Anc-Y〉 に基づき:
	● X: チャンネル番号
	● Y: アンシラリデータストリーム番号

Link Status

IN1 Anc-1

説明	ストリームがある/ないを示すドット
有効	アクティブストリームに対してのみ現れます
値	●録:入カストリームは、正しく構成され、接続されています。
	●赤:入力ストリームは、正しく構成されていない、または、接続されていない。
	以下のいずれかが、間違っています:
	○ ケーブルがコネクタに接続されていない
	○ ストリームのIPが間違っている; パケットが受信されない
	○ ストリームのエッセンスタイプが間違っている
	○ ストリームにSFP / QSFPインターフェースの有効でないIPアドレスが割り当てられている。
	(DHCPで動作中)

Source Address

223.200.150.1

説明	入力ストリームが送られる元のセンダーのIPアドレス。
	これは、Editモード内で、フィールドの横のチェックボックスでオンにできる、フィルタオプションとして
	使用します:
	● もし、フィルタがオンなら(Viewモード内で通常フォント)、ヘッダ内にこのソースIPアドレスを持つ
	入カストリームのみが、XS-VIAの対応するINコネクタ内を通過します。
	● もし、フィルタがオフなら(Viewモード内で灰色のイタリックフォント)、入カストリームは、
	ソース IPアドレスに基づきフィルタされる事はありません。
値	これは、形式 XXX.XXX.XXX.XXXの有効なIPアドレスでなければなりません。
	XXXは、範囲内の数字です [0-255]。

Source Port

O 5000)
説明	入力ストリームが送られる元のセンダーの UDPポート番号。
	これは、Editモード内で、フィールドの横のチェックボックスでオンにできる、フィルタオプションとして
	使用します:
	● もし、フィルタがオンなら(Viewモード内で通常フォント)、ヘッダ内にこのソースIPアドレスを持つ
	入カストリームのみが、XS-VIAの対応するINコネクタ内を通過します。
	● もし、フィルタがオフなら(Viewモード内で灰色のイタリックフォント)、入カストリームは、
	ソースIPアドレスに基づきフィルタされる事はありません。
値	これは、範囲内の有効な UDPポート番号でなければなりません [0-65535]。

Destination Address

239.1.1.1

説明	センダーがストリームを送る先の IPアドレス。
	Multicast とunicast IPアドレスがサポートされます。
	Unicastモードで動作するとき、レシーバーのIPアドレスは、destination addressに設定されなければな
	りません。
値	これは、形式 XXX.XXX.XXX.XXXの有効なIPアドレスでなければなりません。
	XXXは、範囲内の数字です [0 - 255]。

Destination Port

5100

説明	センダーがストリームを送る宛先アドレスの UDPポート番号。
	XS-VIAは、センダーからストリームを取得するため、このポートを聞いています。
値	これは、範囲内の有効な UDPポート番号でなければなりません [0‐65535]。

Content

Content	
Both	

説明	ストリーム内に含まれるデータのタイプ。
値	両方(334Mとタイムコード)
	このフィールドは、変更できません。

QSFP



説明	XHub-VIA IP Aggregatorの QSFPインターフェース:
	Live IPネットワークの接続されている、アンシラリデータストリームが経由して通過します。
	QSFPインターフェースは、入力アンシラリデータストリームを受け取る XS-VIA上の SFP+ポートと
	一緒に表示されます。
有効	このフィールドは、XS-VIAが XHub-VIA IP Aggregatorに接続された時に、SFPフィールドの替わりに
	表示されます。
値	● 29 (X – C)
	● 30 (X – D)
	Xは、コーデックモジュールの番号です。
制限	● ST2022-7内では、プライマリストリーム: 29 (X - C)上、セカンダリストリーム: 30 (X - D)上でな
	ければなりません。
	● ST2022-7内でない場合: IN 1は、29(X-C)上でなければなりません。

SFP



説明	入力ストリームを受け取る XS-VIA上の物理 V4X SFP+ポート(OUTコネクタ)。
	● SFP+ポートのコーデックモジュール (1 - 6)は、動作中のコンフィグで必要なケーブル接続に
	基づいて、自動的に割り当てられます。
	これは、変更できません。
	● XS-VIAが入カストリームを受け取る SFP+ポートの文字(CまたはD)は、自動的に、割り当
	てられます
有効	このフィールドは、XS-VIAが XHub-VIA IP Aggregatorに接続されていない時に、QSFPフィールドの
	替わりに表示されます。
値	● X-C(偶数チャンネルのデフォルト)
	● X - D (奇数チャンネルのデフォルト)
	Xは、コーデックモジュールの番号。
制限	ST2022-7では、プライマリストリームは SFP C上、セカンダリストリームは SFP D上、でなければな
	りません。

LiveIP出力ストリーム

ST2022-7アクティブでない

An	cillary Data					
	Label	Source Port	Destination Address	Destination Port	Content	SFP
0	OUT1 Anc-1	8100	239.1.1.1	8100	Both -	1-0 -

ST2022-7アクティブ

Ancillary Data						
Label		Source Port	Destination Address	Destination Port	Content	SFP
OUT1 Anc-1	PRI	8100		36929	Both -	1-0 -
OUT1 Anc-1	DUP	8100	239.1.1.1	8100	Both -	1-D

チェックボックス

アンシラリデータストリームの頭にあるチェックボックスをクリックして、対応するアンシラリデータを送ります。 デフォルトでは、アンシラリデータストリームは選択されていません。

Label

OUT1 Anc-1

説明	アンシラリデータ出カストリーム識別ラベル。
	これは、Valuesセクション内で説明されている名前付け規則に基づき、自動的に割り当てられます。
値	ラベルは、パターン 〈OUTX Anc-Y〉 に基づき:
	● X: チャンネル番号
	● Y: オーディオストリーム番号

Source Port

6000

説明	出カストリームが送られる元の(V4X SFP+の)ソースIPアドレスのポート番号。
値	これは、範囲内の有効なポート番号でなければなりません [0‐65535]。



出カストリームのソースIPアドレスは、関連するV4X SFP+ポートのIPアドレスです。

Destination Address

238.1.1.1

説明	出力ストリームが送られる先の IPアドレス。
	Multicast とunicast IPアドレスがサポートされます。
	Unicastモードで動作するとき、レシーバーのIPアドレスは、destination addressに設定されなければな
	りません。
値	これは、形式 XXX.XXX.XXX.XXXの有効なIPアドレスでなければなりません。
	XXXは、範囲内の数字です [0 - 255]。

Destination Port

6100

説明	出カストリームが送られる先のポート番号。
値	これは、範囲内の有効なポート番号でなければなりません [0-65535]。

Content

Content	
	Both -
	334M
-	Timecode
	Both

説明	ストリーム内に含まれるデータのタイプ。
値	● 334M(クローズトキャプションとキーワード)
	Timecode
	Both



'334M'を選択すると、アンシラリデータをIPストリーム経由で伝送するために、
 SMPTE 33M Packet Management設定内のEncoding設定は'Yes'に設定しなければなりません。
 'Timecode'を選択すると、Timecode Insertion設定内のHD OUT ATC-LTC / ATC-VITC設定を、
 両方とも'No'には設定できません。
 'Both'を選択すると、Encoding設定は'Yes'にしなければならず、HD OUT ATC-LTC / ATC-VITC

設定は両方とも'No'には設定できません。

QSFP



説明	XHub-VIA IP Aggregatorの QSFPインターフェース:
	Live IPネットワークの接続されている、アンシラリデータストリームが経由して通過します。
	QSFPインターフェースは、アンシラリデータストリームを送る XS-VIA上の SFP+ポートと一緒に表
	示されます。
有効	このフィールドは、XS-VIAが XHub-VIA IP Aggregatorに接続された時に、SFPフィールドの替わりに
	表示されます。
値	• $29(X - C)$
	● 30 (X – D)
	Xは、コーデックモジュールの番号です。
制限	● ST2022-7内では、プライマリストリーム: 29(X - C)上、セカンダリストリーム: 30(X - D)上でな
	ければなりません。
	● ST2022-7外では、OUT 1 = 29 (X - C)上でなければなりません。

SFP



説明	出カストリームを送る XS-VIA上の物理 V4X SFP+ポート (OUTコネクタ)。
	● SFP+ポートのコーデックモジュール (1 - 6)は、動作中のコンフィグで必要なケーブル接続に
	基づいて、自動的に割り当てられます。
	これは、変更できません。
	● XS-VIAが出カストリームを送る SFP+ポートの文字(CまたはD)は、自動的に、割り当てられ
	ます
有効	このフィールドは、XS-VIAが XHub-VIA IP Aggregatorに接続されていない時に、QSFPフィールドの
	替わりに表示されます。
値	● X - C (偶数チャンネルのデフォルト)
	● X - D (奇数チャンネルのデフォルト)
	Xは、コーデックモジュールの番号。
制限	ST2022-7では、プライマリストリームは SFP C上、セカンダリストリームは SFP D上、でなければな
	りません。

5.3.9. LiveIP設定 (ビデオモニタリングストリーム)

序文

Video Monitoringエリアには、Channelsエリアで入力チャネルと出力チャネルのどちらを選択したかに応じて、入力 ストリームまたは出力ストリーム、あるいはその両方のビデオモニタリングLiveIPストリームの設定が表示されます。

1つのビデオモニタリングストリームを、INまたはOUTチャネルに関連付けることができます。



柔軟性の理由から、ビデオ規格で許可されている範囲に関するアドレスとポート番号の検証はありま せん。

標準に準拠したネットワークを定義することは、ユーザーの責任です。

Fill&Key モードでは、Fill モニタリングストリームと Key モニタリングストリームは互いに独立して構成されます。

ST 2022-7がアクティブになると、各サーバーチャンネル用のモニタリングストリームコンフィグラインは、複製されます。

最初のラインはプライマリストリームを、2番目のラインはセカンダリストリームを示します。

6-D 🔻

入力ストリームのモニタリング

ST2022-7アクティブでない

Monitoring				
Label	Source Port	Destination Address	Destination Port	SFP
MON IN1 Video	8100	239.33.22.11	32430	6-D -
Monitoring				
Label	Source Port	Destination Address	Destination Port	SFP

ST2022-7アクティブ

Monitoring				
Label	Source Port	Destination Address	Destination Port	SFP
MON IN1 Video	PRI 8100	239.33.22.11	32430	6-D -
MON IN1 Video	DUP 5004	239.88.20.132	8100	6-C

Mo	onitoring					
	Label		Source Port	Destination Address	Destination Port	SFP
C	MON IN1 Fill	PRI	8100	239.1.1.1	8100	6-D -
	MON IN1 Key	PRI	8100	239.1.1.1	8100	6-D 🕶
0	MON IN1 Fill	DUP	8100	239.1.1.1	8100	6-C
	MON IN1 Key	DUP	8100	239.1.1.1	8100	6-C

チェックボックス

1番目のモニタリングストリームの頭にあるチェックボックスをクリックして、対応するモニタリングストリームを伝送します。

デフォルトでは、モニタリングストリーム(プライマリ、セカンダリ)は選択されていません。

プライマリストリームのチェックボックスのチェックを外すと、同様に、対応するセカンダリストリームのチェックボック スもチェックが外れます。

プライマリストリームのチェックボックスをチェックすると、セカンダリストリームのチェックボックスが現れます。 チェックするかどうか、選択できます。

Fill&Key モードでは、最初に Fill ストリームに対してこれを行わないと、Key ストリームをアクティブ化および非アクティブ化できません。

ST2022-7 の場合、プライマリ Key ストリームをアクティブにすることで、複製のFil ストリームと、プライマリおよび 複製のKey ストリームをアクティブにします。

Label

MON IN1 Video

説明	入力ストリームのモニタリングLiveIPストリーム識別ラベル。
	これは、Valuesセクション内で説明されている名前付け規則に基づき、自動的に割り当てられます。
値	ラベルには次の要素を含めることができます:
	● チャネル番号 (すべて)。
	O MON INX
	● フィルまたはキー ストリーム (F&K Spotbox または F&K XSense モードの場合)。
	O Fill
	⊖ Key
	● PRI/DUP は、プライマリまたはセカンダリ ストリームを示します(ST2022-7 の場合)

Source Port

8100

説明	入力ストリームのモニタリングストリームが送られる元のソースIPアドレス(V4X SFP+)のポート番号。
値	これは、範囲内の有効なポート番号でなければなりません [0-65535]。



モニタリングストリームは、対応する入力ストリームを受け取るV4X SFP+コネクタから、送られます。 モニタリングストリームのソースIPアドレスは、関連するV4X SFP+ポートのアドレスです。

Destination Address

192.168.0.1

説明	入力ストリームのモニタリングストリームが送られる先のIPアドレス
	Multicast とunicast IPアドレスがサポートされます。
値	これは、形式 XXX.XXX.XXX.XXXの有効なIPアドレスでなければなりません。
	XXXは、範囲内の数字です [0 - 255]。

Destination Port

8100

説明	入カストリームのモニタリングストリームが送られる先のポート番号。
値	これは、範囲内の有効な UDPポート番号でなければなりません [0‐65535]。

QSFP

QSFP
29 (6-C)
30 (6-D)

説明	XHub-VIA IP Aggregatorの QSFPインターフェース:
	Live IPネットワークの接続されている、ビデオストリームが経由して通過します。
	QSFPインターフェースは、出力ビデオストリームを送る XT-VIA上の SFP+ポートと一緒に表示され
	ます。
有効	このフィールドは、XT-VIAが XHub-VIA IP Aggregatorに接続された時に、SFPフィールドの替わりに
	表示されます。
値	• 29 (X-C)
	• 30 (X–D)
	Xは、コーデックモジュールの番号です。
制限	● ST2022-7内では、プライマリストリーム: 29 (X-C)上、セカンダリストリーム: 30 (X-D)上でなけ
	ればなりません。

SFP



説明	モニタリングストリームを送る XS-VIA上の物理 V4X SFP+ポート (INコネクタ)。
	モニタリングストリームは、同じV4X SFP+ポート(INコネクタ)から、送られます。
有効	このフィールドは、XS-VIAが XHub-VIA IP Aggregatorに接続されていない時に、QSFPフィールドの
	替わりに表示されます。
値	● X-C (デフォルト)
	• X-D
	Xは、コーデックモジュールの番号
制限	● ST2022-7では、
	プライマリストリームは SFP+ポートC、セカンダリストリームは SFP+ポートD、でなければなり
	ません



ST20227、セカンダリストリームがアクティブでない時、モニタリングストリームは、SFP+ポートCまたはDに 割り当てられます。

出カストリームのモニタリング

ST2022-7アクティブでない

Monitoring				
Label	Source Port	Destination Address	Destination Port	SFP
MON OUT1 Video	5004	239.1.1.1	15656	1-D -

Mo	pnitoring				
	Label	Source Port	Destination Address	Destination Port	SFP
C	MON OUT1 Fill	5004	239.6.5.4	5004	1-D •
	MON OUT1 Key	8100	239.1.1.1	8100	1-D -

ST2022-7アクティブ

Monitoring				
Label	Source Port	Destination Address	Destination Port	SFP
MON OUT1 Video	PRI 5004	239.1.1.1	15656	1-D -
MON OUT1 Video	DUP 5004	239.88.20.122	8100	1-C

Monitoring				
Label	Source Port	Destination Address	Destination Port	SFP
	PRI 5004	239.6.5.4	5004	1-D •
MON OUT1 Key	PRI 8100	239.1.1.1	8100	1-D •
MON OUT1 Fill	DUP 5004	239.88.20.122	8100	1-0
MON OUT1 Key	DUP 8100	239.1.1.1	8100	1-0

チェックボックス

1番目のモニタリングストリームの頭にあるチェックボックスをクリックして、対応するモニタリングストリームを伝送します。

デフォルトでは、モニタリングストリーム(プライマリ、セカンダリ)は選択されていません。

プライマリストリームのチェックボックスのチェックを外すと、同様に、対応するセカンダリストリームのチェックボック スもチェックが外れます。

プライマリストリームのチェックボックスをチェックすると、セカンダリストリームのチェックボックスが現れます。 チェックするかどうか、選択できます。

Fill&Key モードでは、最初に Fill ストリームに対してこれを行わないと、Key ストリームをアクティブ化および非アクティブ化できません。

ST2022-7 の場合、プライマリ Key ストリームをアクティブにすることで、複製のFil ストリームと、プライマリおよび 複製のKey ストリームをアクティブにします。

Label

MON OUT1 Video

説明	出カストリームのモニタリングIPストリーム識別ラベル。
	これは、Valuesセクション内で説明されている名前付け規則に基づき、自動的に割り当てられます。
値	ラベルには次の要素を含めることができます:
	● チャネル番号 (すべて)。
	● フィルまたはキー ストリーム (F&K Spotbox または F&K XSense モードの場合)。
	O Fill
	⊖ Key
	● PRI/DUP は、プライマリまたはセカンダリ ストリームを示します (ST2022-7 の場合)

Source Port

8100

説明	出力チャンネルのモニタリングストリームが送られる元の(V4X SFP+の)ソースIPアドレスのポート番号
	0
値	これは、範囲内の有効なポート番号でなければなりません[0-65535]。

モニタリングストリームは、対応する出力ストリームを送っているV4X SFP+コネクタから送られます。 モニタリングストリームのソースIPアドレスは、関連するV4X SFP+ポートのIPアドレスです。

Destination Address

192.168.0.1

説明	出カストリームのモニタリングストリームが送られる先のIPアドレス。
	Multicast とunicast IPアドレスがサポートされます。
	Unicastモードで動作するとき、レシーバーのIPアドレスは、destination addressに設定されなければ
	なりません。
値	これは、形式 XXX.XXX.XXX.XXXの有効なIPアドレスでなければなりません。
	XXXは、範囲内の数字です [0 - 255]。

Destination Port

8100

説明	出カストリームのモニタリングストリームが送られる先のポート番号。
値	これは、範囲内の有効なポート番号でなければなりません [0-65535]。

QSFP



説明	XHub-VIA IP Aggregatorの QSFPインターフェース:
	Live IPネットワークの接続されている、ビデオストリームが経由して通過します。
	QSFPインターフェースは、出力ビデオストリームを送る XS-VIA上の SFP+ポートと一緒に表示され
	ます。
有効	このフィールドは、XS-VIAが XHub-VIA IP Aggregatorに接続された時に、SFPフィールドの替わりに
	表示されます。
値	• 29 (X-C)
	• 30 (X–D)
	Xは、コーデックモジュールの番号です。
制限	● ST2022-7内では、プライマリストリーム: 29 (X-C)上、セカンダリストリーム: 30 (X-D)上でなけ
	ればなりません。

SFP



説明	モニタリングストリームが送られる元のXS-VIA上の物理 V4X SFP+ポート (OUTコネクタ)。
	モニタリングストリームは、同じV4X SFP+ポート(OUTコネクタ)から、送られます。
有効	このフィールドは、XS-VIAが XHub-VIA IP Aggregatorに接続されていない時に、QSFPフィールドの
	替わりに表示されます。
値	● X-C (デフォルト)
	• X-D
	Xは、コーデックモジュールの番号
制限	● ST2022-7では、プライマリストリームは SFP+ポート C、セカンダリストリームは SFP+ポート D
	、でなければなりません。



ST20227、セカンダリストリームがアクティブでない時、モニタリングストリームは、SFP+ポートCまたはD に割り当てられます。

5.3.10. LiveIP設定(オーディオモニタリングストリーム)

序文

Audio Monitoringエリアには、入力ストリームのオーディオモニタリングLiveIPストリームの設定が表示されます。

最大4つのオーディオモニタリングストリームを、INチャネルに関連付けることができます。

柔軟性の理由から、ビデオ規格で許可されている範囲に関するアドレスとポート番号の検証はありま せん。 標準に準拠したネットワークを定義することは、ユーザーの責任です。

ST 2022-7がアクティブになると、各サーバーチャンネル用のオーディオストリームコンフィグラインは、複製されます 最初のラインはプライマリストリームを、2番目のラインはセカンダリストリームを示します。

入力ストリームのモニタリング

ST2022-7アクティブでない

Audio Monitoring									
	Label	Source Port	Destination Address	Destination Port	QSFP	Audio type	Channel Grouping	# of Channels	Audio Track
C	MON IN1 Audio-1	8100	239.1.1.1	8100	30 (6-D) -	ST 2110-31	AES3		
•	MON IN1 Audio-2				30 (6-D)	ST 2110-31	AES3		3 to 4
	MON IN1 Audio-3				30 (6-D)	ST 2110-31			5 to 6
	MON IN1 Audio-4	8100	239.1.1.1		30 (6-D)	ST 2110-31	AES3		7 to 8

ST2022-7アクティブ

Audio Monitoring										
	Label		Source Port	Destination Address	Destination Port	QSFP	Audio type	Channel Grouping	# of Channels	Audio Track
¢	MON IN1 Audio-1		8100	239.1.1.1	8100	30 (6-D) •	ST 2110-31			
•	MON IN1 Audio-1	DUP	8100	239.1.1.1	8100	30 (6-D)	ST 2110-31	AES3		1 to 2

チェックボックス

1番目のオーディオモニタリング入力ストリームのチェックボックスをクリックして、対応するレシーバーをアクティブに して、オーディオモニタリング入力ストリームを受け取ります。

デフォルトでは、チェックボックスはチェックされていません。

Label

MON IN1 Audio

説明	入力ストリームのモニタリングLiveIPストリーム識別ラベル。
	これは、Valuesセクション内で説明されている名前付け規則に基づき、自動的に割り当てられます。
値	ラベルは、パターン 〈MON INX Audio PRI/DUP〉に基づき:
	● X: チャンネル番号
	● PRI/DUP: プライマリまたはセカンダリストリームを示します。
	(ST2022-7の場合)

Source Port

5000

説明	入カストリームが送られる元のセンダーのUDPポート番号。
	これは、フィルタリングオプションとして、使用します。
	ヘッダ内にこのソースポートを持つ入力ストリームのみが、EVSサーバーの対応するINコネクタへ通
	過します。
値	これは、範囲内の有効なUDPポート番号でなければなりません [0‐65535]。

Destination Address

239.1.1.1

説明	センダーがストリームを送る先のIPアドレス
	Multicast とunicast IPアドレスがサポートされます。
	Unicastモードで動作するとき、レシーバーのIPアドレスは、destination addressに設定されなければな
	りません。
値	これは、形式 XXX.XXX.XXX.XXXの有効なIPアドレスでなければなりません。
	XXXは、範囲内の数字です [0-255]。

Destination Port

5100

説明	センダーがストリームを送る先の宛先アドレスのUDPポート番号。
	EVSサーバーは、センダーからストリームを取得するため、このポートに聞きます。
値	これは、範囲内の有効な UDPポート番号でなければなりません [0‐65535]。
QSFP

QSFP
29 (6-C)
30 (6-D)

説明	XHub-VIA IP Aggregatorの QSFPインターフェース:	
	Live IPネットワークの接続されている、オーディオストリームが経由して通過します。	
	QSFPインターフェースは、入力オーディオストリームを受け取る XS-VIA上の SFP+ポートと一緒に	
	表示されます。	
有効	このフィールドは、XS-VIAが XHub-VIA IP Aggregatorに接続された時に、SFPフィールドの替わりに	
	表示されます。	
値	• 29 (X-C)	
	• 30 (X–D)	
	Xは、コーデックモジュールの番号です。	
制限	● ST2022-7内では、プライマリストリーム: 29 (X-C)上、セカンダリストリーム: 30 (X-D)上でなけ	
	ればなりません。	

SFP



説明	入カストリームを受け取る XS-VIA上の物理 V4X SFP+ポート (INコネクタ)。
	● SFP+ポートのコーデックモジュール (1 - 6)は、動作中のコンフィグで必要なケーブル接続に
	基づいて、自動的に割り当てられます。
	これは、変更できません。
	● XS-VIAが入カストリームを受け取る SFP+ポートの文字(CまたはD)は、自動的に、割り当て
	られます。
有効	このフィールドは、XT-VIAが XHub-VIA IP Aggregatorに接続されていない時に、QSFPフィールドの
	替わりに表示されます。
値	● X-C(デフォルト: 偶数)
	● X-D(デフォルト: 奇数)
	Xは、コーデックモジュールの番号
制限	ST2022-7では、プライマリストリームは SFP+ポートC、セカンダリストリームは SFP+ポートD、でな
	ければなりません。

Audio Type

説明	オーディオストリームの転送で使用されるプロトコルのタイプ。
	使用されるプロトコルは、転送されるオーディオストリームのタイプと密接にリンクしています。
値	● ST 2110-30(デフォルト)(AES67 非圧縮オーディオ)
	● ST 2110-31 (圧縮 AES3 ストリーム)
制限	ST 2110-31の場合、オーディオチャンネルを、EY (Dobly Embedded)とフラグ付けする必要がありま
	す。

Channel Grouping

ST

説明	ストリーム内に、どのようにオーディオモノチャンネルがグループ化されているか指定するフリーテ
	キスト。
値	重要なグループ化のため、ST 2110-30規格内で指定されている、以下の値の使用を推奨します。
	もし、複数の値を入力したら、コンマ区切りして下さい。

Grouping	Qty	Group	Order
Symbol	channels	Descr.	channels
М	1	Mono	Mono
DM	2	Dual Mono	M1、M2
ST	2	Standard Stereo	Left, Right
LtRt	2	Matric Stereo	Left Total、Right Total
51	6	5.1 Surround	L, R, C, LFE, Ls, Rs
71	8	7.1 Surround	L, R, C, LFE, Lss, Rss, Lrs, Rrs
U01	As in symbol <i>Unn</i>	Undefined	None specified:
U64	where <i>nn</i> = nr ch. in group)		Ch. order in this group = Undefined.

制限	もし、ST2110-31が選択されていたら、Channel Groupingフィールドは、読み取り専用です。
	ストリング AES3 は、カンマで区切られた n/2 回表示され、n は、設定されたオーディオトラック数
	です。
	例:
	ST2110-31 with 8 オーディオトラック => Channel Grouping: AES3,AES3,AES3,AES3.



複製ストリーム (ST2022-7)では、セカンダリストリーム用にチャンネルグループ化を設定できません。 値は、自動的に、プライマリストリームから取得されます。

of Channels



説明	ストリーム内にあるオーディオモノチャンネルの数。
値	ストリーム内の全てのグループの全てのモノチャンネルの合計。
	● INチャンネルに対して、最大16オーディオモノチャンネルを、各オーディオストリームに、含む
	ことができます。
	デフォルト値は、8です。
制限	● プライマリストリーム (ST2022-7の場合)には、アクティブなオーディオストリーム用のオーディオ
	モノチャンネルの数の合計は、Video IP ConfigurationページのGeneral settings内で指定した
	オーディオチャンネル数以下でなければなりません。
	● もし、ST2110-31がオーディオタイプとして選択されたら、オーディオトラック数/ストリームは偶数
	でなければなりません。
	もしそうでなければ、以下のエラーメッセージが表示されます:
	'In ST 2110–31 the number of audio tracks must be an even number'.

複製ストリーム (ST2022-7)では、セカンダリストリーム用にオーディオモノチャンネル数を設定できません。 値は、自動的に、プライマリストリームから取得されます。

Audio Track

1 to 2

説明	XS-VIA上の、オーディオストリームとエンベデッドモノチャンネル間のマッピング。	
	これは、XS-VIAにより自動的に計算される、読み取り専用フィールドです。	
値	X to Y :	
	● Xは、XT-VIA上のマッピングされたモノチャンネルの最初の番号です。	
	● Yは、XT-VIA上のマッピングされたモノチャンネルの最後の番号です。	

5.4. PTP Configuration

原理

PTP(precision time protocol)は、LiveIPネットワーク内の各デバイスが同じ高精度クロック(タイムベースリファレンスからの経過時間)を持つことを保証するメカニズムを提供します。

PTPグランドマスタークロックは、LiveIPネットワークへの正確なクロックを提供し、ネットワーク上の全てのデバイス(PTPクライアント)は、(PTPグランドマスタークロックに同期する)スレーブクロックにホストします。

Best Master Clock Algorithm (BMCA)は、グランドマスタークロックを選択するために使用されます。

XS-VIA上では、以下で説明するように、PTPを使用してサーバー内のすべてのストリームを同期します: ●センダーにより、ストリームにタイムスタンプ(画像キャプチャ時間に対応)を配置して、ストリームが整列するようにするために使用されます。

●レシーバーにより、さまざまな部分を揃えるためにタイムスタンプを比較するために使用されます。

PTPは、GenlockおよびTimecode信号を提供するためにも使用されます。 それらは、SDIを介してMulticam16.1まで提供されました。 PTPジェネレータは、うるう秒、さまざまなタイムゾーンを考慮して、オフセットなどの追加情報を送信します。

実際

PTPは、ビデオコーデックモジュールのV4X SFP+経由で、受け取ります。

SFP+モジュールの1つ(PTPマスターモジュール)が、XS-VIAの1つのPTPクライアントとして動作し、他のビデオコ ーデックモジュールを同期します。

PTPマスターモジュールは、V4Xモジュール 1-Cです。

PTPページでは、PTPステータスとXS-VIA上のストリームが正しく同期しているかのモニタリングが可能です。

PTPでゲンロックとタイムコード信号を供給したい場合には、Genlock設定、Video Referenceセクション内、Genlock PTP値を選択する必要があります。

XS-VIAが、XIPモードに設定され、PGM無し、限定数のレコーダで動作している時、最初のV4XボードのV4Xモジュールは使用されていません。

以下のコンフィグでは、PTP信号は、受け取れません:

• 720p/1080i/1080p: 1 IN 0 OUT, 2 IN 0 OUT, 3 IN 0 OUT, 4 IN 0 OUT

UHD-4K: 1 IN 0 OUT, 2 IN 0 OUT

Genlock PTPパラメータ選択時に、以下のエラーメッセージが表示されます: The selected IN/OUT configuration does not support Genlock PTP'.

また、PTP信号に追加される同期メタデータ用に、必要なPTP生成構成が設定されていることを確認する必要もあります。

構成は、セクション Organization Extension TLV: Synchronization Metadata, from SMPTE-2059-2 に従って定義する 必要があります。

これらのメッセージは、1秒に1回、またはMaster Lockingステータスが変更されたときに送信する必要があります。



ゲンロック信号とタイムコード信号をPTP経由で配布したい場合は、EVSサポートに連絡してください、 V4X Baseモジュールのアップグレードが必要になる場合があります。



Status



説明	PTPのステータス。
	これは、読み取り専用フィールドです。
値	● OK (緑色): PTPクロックにロック、PTPジェネレータ上でOrganization Extensionがアクティブ、フレ
	ームレートがサポート
	● Bad(赤色): PTPクロックにロックしていない
	● OE issue (オレンジ色): PTPクロックにロック、PTPジェネレータ上でOrganization Extensionが
	アクティブでない、またはフレームレートがサポートされていない
	● System Framerate issue (黄色):
	PTPクロックにロック、PTPジェネレータ上でOrganization Extensionがアクティブ、PTP上で設定
	されたフレームレートがXT framerateのライン内にない

Clock

Clock: 0x15665bb7097aec1a

説明	グランドマスタークロックにより一定間隔に作成される値で、IPパケットのタイムスタンプ付けが可能で
	、Genlockとタイムコード信号の作成も可能です。
	これは、読み取り専用フィールドです。

Grand Master Clock ID

GrandMaster Clock ID: 0x080011fffe21e542

説明	IPネットワーク内のPTPインフラのグランドマスタークロックのIPアドレス。
	これは、読み取り専用フィールドです。

Profile

Profile: INTErop_AES_SMPTE

説明	放送業界特有で、SMPTE 2110で使用されるPTPプロファイル(必要なオプションのセット、禁止オプ
	ション、設定可能属性の範囲とデフォルト)を指定する編集可能フィールドです。
値	サポートプロファイルは:
	●IEEE_1588_2008
	●AES67_2015
	●SMPTE_2059
	●INTEROP_DEFAULT_AES_SMPTE
	●INTEROP_AES_SMPTE
	デフォルトでは、プロファイル INTEROP_AES_SMPTE を使用します。
	AES67とSMPTE 2059-2間の相互運用が可能です。

Domain

Domain: 126

説明	PTPドメインを指定する編集可能フィールド。
	● 通常のグランドマスタークロックを共有する必要があるデバイスを含みます。
	● 指定PTPプロファイルを使用しなければなりません。
	同じネットワーク内に、マルチタイミングシステムの存在が可能です。
	デバイスは、自分と異なるドメインの全てのメッセージを、無視して、捨てます。
値	0 ~ 127

サポートされている PTP メッセージ間隔

PTP マスター デバイスとスレーブ デバイスは、さまざまなタイプの PTP メッセージを交換して、グランドマスタ ー クロックを決定し、スレーブ デバイスでのタイミング オフセットを計算します。

PTP メッセージには次の種類があります。

● Announce メッセージ:マスター デバイスからスレーブ デバイスに送信される PTP メッセージで、選択した グランドマスター クロックに関連する情報を伝達します。

● Syncメッセージ:マスター デバイスからスレーブ デバイスに送信され、両方のデバイス間の時間同期メカニ ズムを開始する PTP メッセージ。

● Delay Request:スレーブ デバイスからマスター デバイスに送信され、応答メッセージを要求する PTP メッセージ。

各タイプの PTP メッセージは、特定の時間間隔の後に送信されます。

各 PTP プロファイルには、異なる範囲の PTP メッセージ間隔があります。

以下の表は、PTP プロファイルごと、および PTP メッセージのタイプごとに、XT-VIA サーバーでサポートされる 時間間隔を示しています。

PTP プロファイル	Announce メッセージ	Sync メッセージ	Announce タイムアウト	Delay Request メッセージ
IEEE_1588	1	0	3	0
AES67_2015	1	-3	3	0
SMPTE_2059	-2	-3	3	-3
INTEROP_DEFAULT_AES_SMPTE	1	-1	3	0
INTEROP_AES_SMPTE	0	-3	3	-3

Announce Timeoutは、受信ノードがアナウンスメッセージの受信を停止するまでのアナウンス間隔の数を指定します。

Announce Message、Sync Message、およびDelay Request Messageの時間間隔は、2 を底とする対数形式で表されます、つまり自然数を 2 を底とする指数形式で表現する数学的形式です。

Announce Timeoutの時間間隔は、Announce Messageの時間間隔に Announce Timeout 列に記載されている値を 掛けて計算されます。

たとえば、PTP プロファイル INTEROP_AES_SMPTE の場合、アナウンス メッセージは 2^o (=1) 秒ごとに送信さ れると予想されます。 同期メッセージと遅延要求メッセージは、2-^aまたは、0.125 秒ごとに送信されます。 アナウンス タイムアウトは、3 * ²⁻³、または 3x0.125 = 0.375 秒後に達します。

5.5. MV IP Configuration

5.5.1. Multiviewer IP Configurationの概要

ユーザーインターフェース

Multiviewer IP Configurationユーザーインターフェースは、VideoIP Configurationユーザーインターフェースと全く同じです。

ヘッダ無しで、オーディオとアンシラリデータストリームの設定エリアが無いことのみが異なります。

	onfig PTP Config					٠	9
XT-VIA / 3	Field rate: 59.94 hz	MV Resolution: 1080p	Protocol: ST 2110	2022-7: Disabled			
Channels	Video						
OUT 1	Label	Source Port	Destination Address	Destination Port	SFP		
OUT 2	MV OUT1 Video						
OUT 3							
OUT 4							
						🖍 Edit	All

MV IP Configurationページは、以下の場合には、使用できません:

- プロトコルが、2022-6、または、2022-8;
- 解像度が、UHD-8K

5.5.2. 一般設定

概要

MV IP Configurationページは、Generalエリア内の一般設定の一部を表示します。

これらの設定は、動作中または選択したコンフィグに関連しています。

XT-VIA / 3 Field	rate: 59.94 hz	MV Resolution: 1080p	Protocol: ST 2110	2022-7: Disabled
------------------	----------------	----------------------	-------------------	------------------

Server Name

説明	サーバーホスト名: <i><server facility="" name=""> / <configuration line="" number=""></configuration></server></i> で構成
	このフィールドは、このページ内で、編集できません。

Field Rate

説明	アクティブなコンフィグライン用の設定周波数。
	このフィールドは、このページ内では、読み取り専用です。

MV Resolution

説明	アクティブなコンフィグライン用のマルチビューワ出力解像度。
	このフィールドは、このページ内では、読み取り専用です。

Protocol

説明	XS-VIAで使用される IPプロトコル
値	ST 2110

ST 2022-7

有効	このフィールドは、720p、1080i、1080pのみ有効です。
	もし、XHub-VIA IP Aggregatorを使用したら、UHD-4Kでも有効です。
説明	ヒットレスプロテクションスイッチング。
	もし有効にしたら、ビデオ、オーディオ、モニタリングストリームコンフィグは複製されます。
	全てのSDPは、自動的に更新されます。
	NMOSツリーストラクチャーには、影響を与えません。
	リソースの数は、同じのままです。

5.5.3. LiveIPストリーミング設定の変更

LiveIPストリーミング設定の変更方法

- 1. Multicam Configurationモジュールから、LiveIP Configurationモジュールを開きます。
- 2. メニューバー内で、MV IP Configをクリックします。
- 3. Channelsエリア内(左)で、ストリーム設定を行いたいOUT論理チャンネルをクリックします:

OUT 1
OUT 2
OUT 3
OUT 4

選択論理チャンネルに関連する物理ビデオストリームが、右エリア内に表示されます。

- 4. 編集バー内で、 Edit All をクリックして、表示されているストリーム設定用の編集モードをオンにします。
- 5. 設定を変更します。

変更が有効なら、変更したフィールドのアウトラインまたはチェックボックスが緑色に変わります。 無効なら、赤色に変わります。

保存されていない変更は、チャネル番号の横とP構成ページ名の横の長方形によっても識別されます。

- 6. Save All をクリックして変更をコミット、または Cancel All をクリックして全ての変更をキャンセルし
- ます。

保存時に、有効な変更のみがコミットされます。

フィルタフィールドのオン/オフ

いくつかのLiveIPパラメータは、入力ストリーム用のフィルタとして使用できます。

Viewモード内:

フィルタが設定されているフィールドは、フィルタのオン/オフにより、異なって表示されます。

以下のスクリーンショットは、ビデオストリームの入力設定を表示していて、Source Addressフィルタはオン(通常のフォント)、Source Portフィルタはオフ(灰色のイタリックフォント)です:

Source Address	Source Port
223.200.150.1	5000

Editモード内では、通常、オンなら選択、オフなら非選択です。

5.5.4. LiveIP設定(マルチビューワビデオストリーム)

序文

Videoエリアは、Channelsエリアで入力または出力チャンネルを選択したかにより、入力または出力 LiveIPMultiviewerストリームのビデオ設定を表示します:

- LiveIP入力ストリーム
- LiveIP出カストリーム

XS-VIAは、2MV入カストリームと4MV出カストリームをサポートします。

柔軟性の理由から、ビデオ規格で許可されている範囲に関するアドレスとポート番号の検証はありま せん。 標準に準拠したネットワークを定義することは、ユーザーの責任です。

ST 2022-7がアクティブになると、各サーバーチャンネル用のマルチビューワ出力コンフィグラインは、複製されます 最初のラインはプライマリストリームを、2番目のラインはセカンダリストリームを示します。

ST 2022-7は、アクティブな出カストリーム用にのみサポートされます。

入力フェイルオーバーは、アクティブな入力ストリームでサポートされています。

サポート入力形式

IPでの動作時に、以下の入力形式がサポートされます:

- SD PAL/NTSC
- 720p 50/59.94
- 1080i 50/59.94
- 1080p 50/59.94
- UHD-4K 50/59.94



UHD-4Kは、シングルストリームとして転送される時のみ、サポートされます。 2SIでの動作では、4つのフェーズの1つが、入力として、マルチビューワに送られます。 (通常の 1080pストリームに対応) Square divisionは、Multiviewer IP入力としてサポートされていません。

入力形式は、完全に透過的です。 MV IN 1とMV IN 2用に、入力形式を宣言する必要はありません。

LiveIP入力ストリーム

入力フェイルオーバー アクティブでない

ST2022-7パラメータが無効になっている場合、入力フェイルオーバーは非アクティブです。

Video					
Label	Source Address	Source Port	Destination Address	Destination Port	SFP
🕑 MV IN1 Video	10.131.124.178	0	239.131.20.11	8100	8-C -

入力フェイルオーバー アクティブ

ST2022-7パラメータが有効になっている場合、入力フェイルオーバーはアクティブです。

Video					
Label	Source Address	Source Port	Destination Address	Destination Port	SFP
MV IN1 Video	PRI 10.131.124.178	0	239.131.20.11	8100	8-C -
🕑 MV IN1 Video	DUP 🔲 192.168.0.1	0 8100	239.1.1.1	8100	8-D

チェックボックス

デフォルトでは、LiveIP MVビデオストリームの前のチェックボックスが選択されています。

Label

説明	入力ストリーム識別ラベル。
	これは、Valuesセクション内で説明されている名前付け規則に基づき、自動的に割り当てられます。
値	ラベルは、以下の要素を含んでいます:
	● チャンネル番号
	O MV INX
	O Video
	●PRI/DUPは、プライマリまたはセカンダリストリーム(ST2022-7の場合)を示します:
	例:
	• MV IN 1

Link Status

MV IN1 Video	•
MV IN1 Video	PRI
MV IN1 Video	DUP

説明	ストリームがある/ないを示すドット
有効	アクティブストリームに対してのみ現れます。
	注: ST2022-7がアクティブ化されている場合、2つのストリームのうち1つだけがアクティブになります
	0
	非アクティブなストリームのステータスは表示されません。
値	●緑:入カストリームは、正しく構成され、接続されています。
	●赤:入カストリームは、正しく構成されていない、または、接続されていない。
	以下のいずれかが、間違っています:
	○ ケーブルがコネクタに接続されていない
	○ ストリームのIPが間違っている; パケットが受信されない
	○ ストリームのエッセンスタイプが間違っている

Seamless Switching

アクティブなストリームが消えた場合、たとえばデータパケットの損失が多すぎると、あるストリームから別のスト リームへの切り替えがシームレスまたはクリーンになりません。

Source Address

223.200.150.1

説明	入力ストリームが送られる元のセンダーの IPアドレス。
	これは、Editモード内で、フィールドの横のチェックボックスでオンにできる、フィルタオプションとして
	使用します:
	● もし、フィルタがオンなら(Viewモード内で通常フォント)、ヘッダ内にこのソース IPアドレスを持つ
	入力ストリームのみが、XS-VIAの対応する INコネクタ内を通過します。
	● もし、フィルタがオフなら(Viewモード内で灰色のイタリックフォント)、入カストリームは、
	ソース IPアドレスに基づきフィルタされる事はありません。
値	これは、形式 XXX.XXX.XXX.XXXの有効な IPアドレスでなければなりません。
	XXXは、範囲内の数字です [0-255]。

Source Port

D 50	00
説明	入力ストリームが送られる元のセンダーの UDPポート番号。 これは、Editモード内で、フィールドの横のチェックボックスでオンにできる、フィルタオプションとして 使用L ます・
	 ● もし、フィルタがオンなら (Viewモード内で通常フォント)、ヘッダ内にこのソース IPアドレスを持つ 入力ストリームのみが、XS-VIAの対応する INコネクタ内を通過します。 ● もし、フィルタがオフなら (Viewモード内で灰色のイタリックフォント)、入力ストリームは、
値	ソース IPアドレスに基づきフィルタされる事はありません。 これは、範囲内の有効な UDPポート番号でなければなりません [0 - 65535]。

Destination Address

239.1.1.1

説明	センダーがストリームを送る先の IPアドレス。
	Mmulticastとunicast IPアドレスが、サポートされています。
	Unicastモードで動作する時には、レシーバーのIPアドレスは、宛先アドレスとして指定されなければ
	なりません。
値	これは、形式 XXX.XXX.XXX.XXXの有効な IPアドレスでなければなりません。
	XXXは、範囲内の数字です [0-255]。

Destination Port

5100

説明	センダーがストリームを送る宛先アドレスの UDPポート番号。
	XS-VIAは、センダーからストリームを取得するため、このポートを聞いています。
値	これは、範囲内の有効な UDPポート番号でなければなりません [0‐65535]。

QSFP

QSFP	
29 (8-C)	

説明	XHub-VIA IP Aggregatorの QSFPインターフェース:
	Live IPネットワークの接続されている、マルチビューワストリームが経由して通過します。
	QSFPインターフェースは、マルチビューワストリームを受け取る XS-VIA上の SFP+ポートと一緒に
	表示されます。
有効	このフィールドは、XS-VIAが XHub-VIA IP Aggregatorに接続された時に、SFPフィールドの替わりに
	表示されます。
値	● 29 (8 – C)
	● 30 (8 – D)

SFP



説明	入力ストリームを受け取る XS-VIA上の物理 V4X SFP+ポート (INコネクタ)。
	● SFP+ポートのコーデックモジュール (8)は、動作中のコンフィグで必要なケーブル接続に基づい
	て、自動的に割り当てられます。
	これは、変更できません。
	● XS-VIAが入力ストリームを受け取る SFP+ポートの文字 (CまたはD)は、自動的に、割り当てら
	れます
有効	このフィールドは、XS-VIAが XHub-VIA IP Aggregatorに接続されていない時に、QSFPフィールドの
	替わりに表示されます。
値	● 8-C(偶数チャンネルのデフォルト)
	● 8-D(奇数チャンネルのデフォルト)

LiveIP出力ストリーム

ST2022-7 アクティブでない

Video				
Label	Source Port	Destination Address	Destination Port	SFP
MV OUT1 Video	8100	239.1.1.201	8100	8-C -

ST2022-7 アクティブ

Vic	leo					
	Label		Source Port	Destination Address	Destination Port	SFP
0	MV OUT1 Video	PRI	8100	239.199.199.191	8100	8-C -
0	MV OUT1 Video	DUP	8100	239.199.199.192	8100	8-D

チェックボックス

デフォルトでは、ビデオ出カストリームの前のチェックボックスは、チェックされていません。 これは、対応するセンダーが非アクティブを意味します。 ビデオ出カストリームは、送られていません。

チェックボックスをチェックして、センダーをアクティブにして、対応するビデオ出カストリームを送ります。

ST 2022-7の場合には、プライマリとセカンダリの両方のストリームのチェックボックスはチェックされていません。

プライマリストリームをアクティブ解除すると、セカンダリストリームも同様にアクティブ解除されます。 プライマリストリーム無しでセカンダリストリームをアクティブにすることは、できません。

セカンダリストリームのアクティブ解除でのST 2022-7で動作する時には、モニタリングストリームは、SFP+ポートCまたはDに割り当てられます。

Label

説明	出カストリーム識別ラベル。
	これは、Valuesセクション内で説明されている名前付け規則に基づき、自動的に割り当てられます。
値	ラベルは、以下の要素を含んでいます:
	● チャンネル番号
	O MV OUTX
	⊖ Video
	● PRI/DUP: プライマリまたはセカンダリストリームを示します。
	(ST2022-7の場合)

Source Port

6000	

説明	出カストリームが送られる元のソースIPアドレス(MV4X SFP+)のポート番号。
値	これは、範囲内の有効なポート番号でなければなりません [0‐65535]。

出カストリームのソース IP アドレスは、関連する MV4X SFP+ポートの IP アドレスです。

Destination Address

238.1.1.1

説明	センダーがストリームを送る先の IPアドレス
	Mmulticastとunicast IPアドレスが、サポートされています。
	Unicastモードで動作する時には、レシーバーのIPアドレスは、宛先アドレスとして指定されなければ
	なりません。
値	これは、形式 XXX.XXX.XXX.XXXの有効な IPアドレスでなければなりません。
	XXXは、範囲内の数字です [0 - 255]。

Destination Port

6100

説明	センダーがストリームを送る宛先アドレスの UDPポート番号
	XS-VIAは、センダーからストリームを受け取るために、このポートを監視しています。
値	これは、範囲内の有効なUDPポート番号でなければなりません [0-65535]。

QSFP

QS	FP
29	(8-C)

説明	XHub-VIA IP Aggregatorの QSFPインターフェース:
	Live IPネットワークの接続されている、マルチビューワストリームが経由して通過します。
	QSFPインターフェースは、マルチビューワトリームを送る XS-VIA上の SFP+ポートと一緒に表示され
	ます
有効	このフィールドは、XS-VIAが XHub-VIA IP Aggregatorに接続された時に、SFPフィールドの替わりに
	表示されます。
値	● 29 (8 – C)
	● 30 (8 – D)
制限	● ST2022-7内では、プライマリストリーム: 29(8-C)上、セカンダリストリーム: 30(8-D)上でなけ
	ればなりません。

SFP



説明	出カストリームが送られる元の XS-VIA上の物理 V4X SFP+ポート (OUTコネクタ)。		
	● SFP+ポートのコーデックモジュール (8)は、動作中のコンフィグで必要なケーブル接続に基づい		
	て、自動的に割り当てられます。		
	これは、変更できません。		
	● XS-VIAが入力ストリームを受け取る SFP+ポートの文字 (CまたはD)は、自動的に、割り当てら		
	れます。		
有効	このフィールドは、XS-VIAが XHub-VIA IP Aggregatorに接続されていない時に、QSFPフィールドの		
	替わりに表示されます。		
値	● 8 - C (偶数チャンネルのデフォルト)		
4.000	● 8 - D (奇数チャンネルのテフォルト)		
制限	● 1080p 60Hz: 最大 3ストリーム/SFP+インターフェースを超えられません。		
	● S12022-7: フライマリストリームは 29(8-C)、セルンダリストリームは 30(8-D) ST2022-7:ロボたい場合、 N 1/t 20(9-C)		
	ST2022-7内でない場合: IN TIL 29(0-0)。 ● 1090c 60Hzと ST 2022-7 以下が可能です。		
	● 1000p 00122 31 2022 7、以下が可能とす。 ○ 以下で 最大 31(ダンダントストリーム・		
	$- \frac{1}{2} - $		
	- セカンダリストリーム (インターフェースD上)		
	MV OUT 1 PRI DUP		
	MV OUT 2 PRI DUP		
	MV OUT 3 PRI DUP		
	MV OUT 4		
	○ 最大 2リダンダントストリーム:		
	- プライマリストリーム (インターフェースC上)		
	- セカンダリストリーム (インターフェースD上)		
	Ł		
	2つの追加出力: リダンダント無し:		
	- 最初のストリーム (インターフェースC上)		
	- 2番目のストリーム(インターフェースD上)		
	C D		
	MV OUT 1 PRI DUP		
	MV OUT 2 PRI DUP		
	MV OUT 3 PRI		
	MY OUT / PRI		

マルチビューワ出力では、物理オーディオストリームは、生成されません。 出力ビデオストリームに関連するいかなるAE67オーディオストリームでも、レコーダーまたはプレイヤー の既存のAES67オーディオストリームのリンク(リファレンス)です。

Audio Monitoring from Video設定では、指定レコーダーまたはプレイヤーのオーディオファイルを、指定のマルチビューワ出力へのリンクが可能です。

5.6. LiveIP コンフィグのインポートとエクスポート



序文

LivelP コンフィグモジュールですべてのセンダーとレシーバーを構成すると、時間がかかり、エラーが発生しやすくなります。

このプロセスを高速化するには、選択した Multicam コンフィグラインの LiveIP コンフィグをエクスポートし、Excel で編集して、同じまたは別の Multicam コンフィグラインに再度インポートします。

LiveIP コンフィグのエクスポート

LiveIP コンフィグをエクスポートするには、次の手順を実行します:

1. LiveIP configuration ウィンドウの左下隅にある Export ボタンをクリックします。

このボタンは、サーバーが選択した Multicam コンフィグラインを実行していない場合にのみ表示されることに注意してください。

以下のダイアログボックスが表示されます:

Export		
Format: .cfg - File name: IPConfiguration2.cfg		
	Cancel	Export

デフォルトでは、コンフィグは .cfg ファイルの形式でエクスポートされます。 この形式は主に LiveIP コンフィグのバックアップを作成し、後でそれを復元するために使用されます。 .cfg ファイルの内容は変更しないでください。 ステップ 3 に進みます。

- 2. Format フィールドをクリックし、希望のファイル形式として .csv を選択します。 この形式は主に、LiveIP コンフィグを簡単かつ迅速に変更し、システムにインポートし直すために使用されます。
- 3. ファイルに意味のある名前を付けます。 IPConfigurationX は、ファイルに自動的に割り当てられるデフォルトの名前です。

4.(.csv ファイルにエクスポートする場合のみ).csv ファイル内の値を区切るために使用する区切り文字を選択します。

"," と ";" のどちらかを選択できます。 デフォルトでは "," が選択されています。

5. Export をクリックします。

6..csv ファイルを保存するフォルダを参照し、Save をクリックします。

CSV ファイルの構造

LiveIP コンフィグモジュールの次のセクションは .csv ファイルにエクスポートされます:

Video IN	Monitoring IN
Video OUT	Monitoring OUT
Audio IN	AudioMonitoring IN
Audio OUT	LiveToTape OUT (もし、あれば)
Ancillary IN	Multiviewer IN
Ancillary OUT	Multiviewer OUT

各セクションにはヘッダ行があり、センダーとレシーバーのリストとそれぞれのプロパティ (ストリーム タイプに応じて) があります。

.csv ファイルの先頭には、選択した Multicam コンフィグラインに関する情報を表示する行が予約されています。

Version	Field rate	Inputs	Outputs	SLSM #1	SLSM #2	SLSM Speed #1	SLSM Speed #2	XHub-Via	2022-7	Fill and Key
20.5.14	50	8	4	0	0	2	2			
Video	IN									
Label	Primary/Secondary	Enabled stream	Enabled Source Address	Source Addres	Enabled Source Port	Source Port	Destination Address	Destination Port	t SFP	
IN1 Video	PRI	х		10.131.88.18		8100	239.1.1.11	8100	С	
IN2 Video	PRI	х		192.168.0.1		8100	239.1.1.21	8100	С	
IN3 Video	PRI	Х		192.168.0.1		8100	239.1.1.31	8100	С	
IN4 Video	PRI	Х		192.168.0.1		8100	239.1.1.41	8100	С	
IN5 Video	PRI	х		192.168.0.1		8100	239.1.1.51	8100	С	
IN6 Video	PRI	х		192.168.0.1		8100	239.1.1.61	8100	С	
IN7 Video	PRI	х		192.168.0.1		8100	239.1.1.11	8100	С	
IN8 Video	PRI	Х		192.168.0.1		8100	239.1.1.21	8100	С	



.csv ファイルの構造は変更しないでください。 列の順序や列ヘッダを変更しないでください。 センダーとレシーバーのプロパティのみを変更します。

LiveIP コンフィグのインポート

LiveIP コンフィグをインポートするには、次の手順を実行します:

1. LiveIP configuration ウィンドウの左下隅にある Import ボタンをクリックします。

このボタンは、サーバーが選択したコンフィグを実行していない場合にのみ表示されることに注意してください。 以下のダイアログボックスが表示されます:

Import IP configuration		
Select the file to replace the current IP configuration Select file No file selected	n.	
	Cancel	Import

2. Select File をクリックし、インポートするファイルを参照して選択します。

3. Import をクリックします。

.csv または .cfg ファイルの内容の有効性がチェックされます。

Oコンテンツが有効な場合、LiveIP コンフィグがインポートされます。

csv ファイルの場合、成功したすべてのチェックをリストするレポートが表示されます。



O.csv ファイルをインポートし、その内容が無効な場合は、発生したエラーをリストしたエラー メッセージが表示 されます。

また、ログファイルも自動生成されます。 ファイルのインポートは失敗します。



Excel で .csv ファイルを開き、再度インポートする前にエラーを修正してください。

6. モニタリング

6.1. サーバーモニタリング

6.1.1. SERVER MONITORINGウィンドウの概要

サーバーモニタリング画面は、VGAのOperationalウィンドウから、SHFT+F5で表示されます。

このセクションは、サーバーベースアプリケーション内にのみあります。 Webベースインターフェースには、ありません。

6.1.2. General Informationウィンドウ

序文

Server Monitoringセクション内のP1、General Informationウィンドウでは、XS-VIAのシステム情報とメンテナンスコマンドを提供します:

SH+ESC:VGA EXPLORER	SERVER	MONITORING PAGE 1 Sh+F4:Network	Monitoring F9:CLIP	.dG F10:PLST
System Information Multicam version Chassis type Serial number Hardware Edition of Facility Name Serial Net name Serial Net Number Server Server Local clips Server	n XS-Via 323890 6.30 PCL-XT01 ING 5 15 Preferred 18/10800 18/64000 time : 02/03	3/2022 - 16:34:29 (Syr	nchronized with LTC)
Reset archive stat Resync to TC ref Delete keyword fi Record train reset	tus <enter> <enter> le client t <enter></enter></enter></enter>	<enter></enter>		
TAB:SELECT		PgDn:Pg2	ALT+0:EXIT	MULTICAM

System Information

フィールド名	説明
Multicam version	XS-VIA上で動作中のMulticamのバージョン
Chassis type	XS-VIA筐体のタイプ(関連するXT-VIA高さ)
Serial number	XS-VIAのシリアル番号
Hardware edition	XS-VIAのハードウェアバージョン
Facility name	Multicamsetupウィンドウ内、Toolsメニュー、Assign server facility nameオプションで、XS-VIA
	に割り当てる名前(内部メンテナンス用)。
Net name	XNetネットワーク上のマシン名。
	必須ではありません。
	しかし、動作中のコンフィグに結ばれているため、指定コンフィグで動作中のサーバーの識別
	が簡単に行えて便利です。
	Net Nameは、SDTロードが無効でも、表示されます。
	これは、Multicam Configurationウィンドウ、Networkタブ、SDTIセクション、Net nameパラメー
	タで設定します。
Net number	ネットワーク上のマシン番号:
	1~ 9 : XNetネットワーク
	1 ~ 34 : XNet-VIAネットワーク
	この番号は、ユーザー設定で、ネットワーク上の各システムでユニークでなければなりませ
	\mathcal{L}_{\circ}
XNet server	XNetネットワーク上のXS-VIAの役割と権限。
Local clips	XS-VIA上にローカル保存されているクリップの数最大クリップ数に対する)。
Network clips	XNet上に保存されているクリップ数(最大クリップ数に対する)。
	最大 32,000クリップ: XNetネットワーク
	最大 64,000クリップ: XNet-VIAネットワーク

Date and Time

このセクションは、XS-VIAの日付と時刻を表示します。

Maintenance

このセクションは、以下のメンテナンス動作を実行するコマンドを提供します:

コマンド	説明
Reset archive status	XSENSEリモコンのArchive機能でアーカイブステータスがオンになっている全てのクリッ
	プのフラグをリセットします。
Resync to TC ref	XS-VIAのタイムコードを、タイムコードリファレンスに再同期させます。
Delete keyword file	選択したキーワードファイルを削除します。
	削除するキーワードファイルを選択するまでSPACEBARを押し、ENTERを押します。
Record train reset	フィールドカウンタがオーバーフローする前に、レコードトレインをリセットします。
	リセットする前に、動作確認プロセスがあります。

6.1.3. Raid and Disk Statusウィンドウ

序文

2ページ目は、内部/外部ストレージからのディスクまたはRaidの情報を提供します。

SERVER MONITORING PAGE 2			:bg
SH+ESC:VGA EXPLORER Sh+F4:Network	Monitori	ng F9:CLIP	F10:PLST
Internal + External			
RAID type	External /	Arrays Stat	tus
1 (10+1) raids + 1 spare(s)	EXT4		
DATE status	EXT3		
KAID STATUS			
Disks status Display disks Highlight RATD 01			
EXT3			
EXT2			
EXT1			
01 02 03 04			
INT 09 10 11 12			
Legend OK Disconnected Rebuilding Space Not present	ł		
regend ok bisconneeced kebuilding spare not present			
TAB:SELECT <-/->:CHANGE PgUp:Pg1 PgDn:Pg3	A	LT+Q:EXIT N	ULTICAM

RAID type

Raid typeセクションは、Raidの数、Raidのタイプ(4+1、5+1、10+1、10+2)、スペアディスクの数を表示します。 この情報は、変更できません。

RAID status

このセクションは、各Raidを番号で表示し、ステータス表示に色コードを使用します。

Raidがリビルド中には、Raid番号の代わりにリビルドパーセントが表示されます。 この値は、リビルドプロセスの進歩状況を表示します。

External Array Status

このセクションは、各外部アレイのステータスと潜在的な警告を表示します

ステータス	意味
ОК	アラートなし。
PSU1!, PSU2!	電源ユニットの問題。
FAN1!, FAN2!, FAN3!	ファンの問題。

Disk Status

このセクションは、内部アレイのディスクの情報(ステータスなど)を提供し、以下です:

色コード	Raidステータス
薄灰色	OK: ディスクは、Raid内で接続されています。
赤色	Disconnected: ディスクは、物理的に存在していますが、ソフトウェアにより切断されています
	0
オレンジ色	Rebuilding: ディスクは、リビルド中です。
緑色	Spare: ディスクは接続されていますが、Raid内に含まれていません。
灰色	Not present: ディスクは、物理的にハードウェアに接続されていません。

Raidのディスクのハイライト方法

Disk Statusエリア内、Highlight Raidフィールドで、フィールドの右で指定されているRaid番号に属するディスクを、明るい灰色背景でのハイライト表示が可能です。

指定ディスクRaidのハイライトを変更するには:

1. Highlight raid フィールドを選択するまで、TABを押します。

2. +++ー、または↑↓→+ーを押し、ハイライトさせたいraidを変更します。

ディスクステータス表示の変更方法

Disk Statusエリア内で、Displayフィールド内での選択により、2つのタイプの表現が可能です: ディスク番号またはRaid番号。

ディスクステータス表示を変更するには:

1. Display フィールドを選択するまで、TABを押します。

2. スペースバー、+++ー、または↑↓→+ーを押し、disksとraids(または逆)をトグルします。

ディスク表示

Disk表示は、各ディスクをアレイ内の番号/もし無ければ灰色の--で表示し、ステータス表示に色コードを使用します。



外部アレイは、最大24、最少 5ディスクを持っています。 内部アレイは、1または2式の6個のディスクのアレイで構成できます。

Raid表示

Raid表示では、各ディスクをレイド番号/もし無ければ灰色の--で表示し、ステータス表示に色コードを使用します。 スペアディスクは、spで表示されます。



ディスクの番号付け

SASディスクは、特別な番号付けに従ったり、保持する必要はありません。

しかし、デフォルトでは、ディスクは、このセクション内のように番号付けされます。

外部アレイ内では、ディスクは、左から右へ、1~24まで、番号付けされます。

EXT1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Hot-Swapディスクの内部アレイ内:ディスクは、以下のように、1~6または12に番号付けされます:



1つのRaid内のディスクは、独立して、物理ディスク番号付けで構成されます。

6.1.4. Timecode Statusウィンドウ

序文

Server Monitoringセクションのこのページは、XS-VIAからのgenlock、アナログLTC、タイムコードステータスを表示します。

このページは、タイムコードがタイムコードジャンプテーブル内でどのように管理されるかの設定に使用します。

	5	SERVER	MONIT	ORING F	AGE :	3							
SH+ESC:	UGA EXPLORER			Sh+F4	:Net	work	Moni	tori	ing F	79 : CL	IP F	10:P	LST
Capla	ak atatua			0	ar I'	FC -4							
OK s	$\frac{1}{1000}$ 1	26:16		07:3	од L. 5:07	16 SI 111		>	Dwif	te :	ааа		
	1100 857 851 814	-20-10		01-3	5-61		(VA		<i>V</i> 1 11		000		
TimeC	ode Status					Reco	order	S					
		01	02	03 04	05	06	07	08	09	10	11	12	
	LIC jumps	001	001			001							
	Peak alerts	2512 001	<u>9519</u> 661	001 001	000	<u>950</u> 000							
	Peak Limit (sec)	010	010	010 010	010	010							
	Frequency alerts	000	000	000 000	000	000							
	Frequency:Number	010	010	010 010	010	010							
	Frequency:Time	050	050	050 050	050	050							
USER	IISER jumps	001	001	001 001	001	001							
	USER threshold	050	050	050 050	050	050							
TAB:SEL	ECT <-/->:CHANGE	PgUp	:Pg2	PgDn:Pg	14 A)	LT +S :	Save	- A	LT + Q	EXI	r mu	LTIC	AM :

Genlock status

Genlock statusセクションは、以下の情報を提供します:

- Genlockステータス: OK、bad
- Genlockが正しく設定/リストアされた日付と時間

Analog LTC status

Analog LTC statusセクションは、アナログLTCタイムコードの現在のステータスを表示し、Genlockと比較し検出されたドリフト回数も表示します。

使用しているMTPCボードに依存して、可能なステータス値は、以下です:

ステータス	説明
OK	タイムコードは、通常通り進んでいます。
Drift	受信されたタイムコードとGenlockが、同期していません。
Bad	受信されたタイムコードが、正しくありません。
	例: PALタイムコードの代わりに、NTSCタイムコードを受信(freq.error)、
	タイムコードの受信に妨害あり(bad signal)。
Lost	タイムコードが、ありません。

TimeCode Status

序文

Timecode Statusセクションは、タイムコードジャンプテーブルの管理とモニタリングの設定を表示します。 収録素材内で、タイムコード内の中断、ジャンプが起きると、このテーブル内に記録されます。 タイムコードジャンプテーブル内の記録は、XS-VIA上のビデオ素材の検索と計算に使用されます。

2つのタイムコードジャンプテーブルがあります:

- LTCタイムコード用のタイムコードジャンプテーブル
- MulticamConfigurationモジュール、Channelsタブ、TimecodeSettingsエリア、Userフィールド内で、ユーザーが 指定したタイムコード用のタイムコードジャンプテーブル

LTC Timecode

LTC	説明	デフォルト値
LTC jumps	指定レコーダで、XS-VIAが最後に開始されてから、LTCタイムコードジャンプテ	1
	ーブル内で計算されたタイムコードジャンプの数。	
LTC threshold	LTCタイムコードジャンプテーブル内に新しいテーブルを作成するための、収録	50
	素材内のLTCタイムコード内のブレイク後、受信する連続するタイムコードの数	
Peak alerts	XS-VIAが最後に開始して以降のレコーダ用のピーク警告の数。	0
	ピーク警告は、Peak Limitフィールド内に指定したピークリミットに到達するたび	
	に、作成されます。	
	この場合には、このフィールドは、自動的に、1つ増えます。	
Peak limits (sec)	収録素材内のタイムコード内のブレイクがピーク警告を作成するまでの連続す	10
	るタイムコードの時間間隔(秒)。	
	ピーク警告が作成されると、Peak Alertsフィールド内の値は1つ増えます。	
Frequency alert	XS-VIAが最後に開始して以降のレコーダ用の周波数警告の数。	0
	周波数警告は、Xタイムコードジャンプが、Y秒以内に検出されると作成されます	
	X値は、Frequency Numberフィールド内で設定します。	
	Y値は、Frequency Timeフィールド内で設定します。	
	この時、このフィールドは、自動的に、1つ値が増えます。	
Frequency number	周波数警告が作成された以降のレコーダで検出されたタイムコードジャンプの	10
	数。	
Frequency time	周波数警告作成後の、時間間隔秒)。	50

User Timecode

VITC	説明	デフォルト値
VITC jumps	指定レコーダで、XS-VIAが最後に開始されてから、VITCタイムコードジャンプテ	1
	ーブル内で計算されたタイムコードジャンプの数。	
VITC threshold	VITCタイムコードジャンプテーブル内に新しいテーブルを作成するための、収	50
	録素材内のVITCタイムコード内のブレイク後、受信する連続するタイムコードの	
	数。	

しきい値を永続的に変更する方法

このモニタリングページ内でThreshold(しきい値)を変更すると、現在のセッション内では保存されますが、XS-VIAを 再起動すると、変更は失われます。

変更を永続させるには、値を変更後、ALT + Sを押します。

6.1.5. Timecode Monitoringウィンドウ

序文

Timecode Monitoringウィンドウは、動作中のコンフィグ内で使用される各種タイムコードを表示します。

HDレコーダ上のタイムコード

XS-VIAがHDコーデックで動作するとき、以下のタイムコード情報が表示されます:

- LTCタイムコード
- 各レコーダ上のATCタイムコード

SERVER MONITORING PAGE 4			
SH+ESC:UGA EXPLORER	Sh+F4:Network	Monitoring F9:CLIP	F10:PLST
TimeCode Monitoring Analog LTC : 07:35:44:09 ATC-UITC ATC-UITC Rec1 00:58:29;02 Rec2 00:58:23;13 Rec3 00:58:17;03 Rec4 00:09:48;20 Rec5 00:09:48;20 Rec6 00:09:48;20	IASCENDING] ATC-LTC [ASCENDING] 00:58:19;04 [ASCENDING] 00:58:13;15 [ASCENDING] 00:58:07;05 [OFF] 00:09:48;20 [OFF] 00:09:48;20 [OFF] 00:09:48;20	[ASCENDING] [ASCENDING] [ASCENDING] [ASCENDING] [OFF] [OFF] [OFF]	F10-FL 31
TAB:SELECT <-/->:CHANGE	Pally:Pa3 PaDn:Pa5	ALT+Q:EXIT	MULTICAM
6.1.6. Input Monitoring

序文

ページ 5(とページ 6と 7)上のInput Monitoringウィンドウ内では、入力SDI(またはIP)信号の品質をモニターできます。 モニター/表示される入力は、ビデオ入力に、SDIインターフェース(BNC V4Xコネクタ)またはIPインターフェース(SFP+ V4Xコネクタ)のどちらを使用するかに依存します。

モニタリングデータは、各入力信号用に支給されます。 値は、最後のMulticamリブート後の事象(/タイプ)の合計数を表します。 これは、16進形式で表示されます。

カウンタは、ALT + Rを押し、リセットできます。

Input Display

入力は、解像度により、異なる方法で、参照されます:

入力名	説明
IN 1	通常カメラのレコードチャンネル (720p、1080i、1080p、4HD-4K:12G)
	例: IN1: 1番目のレコードチャンネル
IN 1-A	通常カメラのレコードチャンネル(UHD-4K:3G)
	例:
	IN1-A: レコーダ1の1番目のクアドラント
	IN 1-B: レコーダ1の2番目のクアドラント
	IN 1-C: レコーダ1の3番目のクアドラント
	IN 1-D: レコーダ1の4番目のクアドラント

SDI入力のモニタリング

SDI入力のモニタリングは、主に、12G-SDIをサポートしているSDIトランシーバに関連します。 このモニタリングテーブルは、IPモードで動作しているときには、表示されません。

	SERVE	R MONITORING	PAGE 5		.st
SH+ESC:VGA EXPLORE	R	Sh+	F4:Network M	onitoring F9	:CLIP F10:PLST
Input Monitoring					
CRC errors: Pvid errors:	IN 1 0x00000000 0x00000000	IN 2 0x00000000 0x00000000	IN 3 0x00000000 0x00000000	IN 4 0x00000000 0x00000000	IN 5 0x00000000 0x00000000
CRC errors: Pvid errors:	IN 6 0x00000000 0x00000000				
ALT+R: RESET					
TAB:SELECT <-/->:C	HANGE Pg	Up:Pg4 PgDn:	Pg6	ALT+Q:	EXIT MULTICAM

フィールド名	説明
CRC error	● Cyclic Redundancy Check (CRC)は、デバイスから送られた情報のパケットを検証して、抽
	出されたデータと照合して、その確度を保証します。
	● CRCエラーは、いつデータが破損したかを示します。
	● 返された値は、破損し拒絶されたパケットの数です。
	● いくつかのCRCエラーは、通常です。
	従って、この数字がゆっくり増えるが、絶えず出ない場合には、通常です。
PVID error	PVIDエラーは、ビデオペイロードが有効な信号を含んでいないときに、起きます。
	このエラーが起きた時には、CRCエラーはリセットされます。

₽入力のモニタリング

SFP+レベル

このモニタリングテーブルは、SDIモードで動作しているときには、表示されません。

SERVER MONITORING PAGE 5 .s						.st
SH+ESC:VGA EX	PLORER		Sh+F4:Netw	ork Monitoring	F9:CLIP	F10:PLST
Input Monit	oring					
input noniti	101 1118					
	CRC Errors	Packets OK	Overflow	Pause Frame		
65D 4 6.	000000000	00000446-	000000000	000000000		
SFP 1-C:	0X00000000	0X0089116e	0X00000000	0X00000000		
SFP 1-D:	0X00000000	0X000000000	0X000000000	0x00000000		
SFP 2-C:	0x00000000	0x005ef88a	0x00000000	0x00000000		
SFP 2-D:	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000		
SFP 3-C:	0x00000000	0xb4975876	0x00000000	0x00000000		
SFP 3-D:	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000		
SFP 4-C:	0x00000000	0xb49f623f	0x00000000	0x00000000		
SFP 4-D:	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000		
SEP 5-C:						
SEP 5-D:						
SFP 8-C:						
SFP 8-D:						
TAB:SELECT <-	/->:CHANGE	PgUp:Pg4	PgDn:Pg6	ALT	+Q:EXIT	MULTICAM

	SERVER	MONITORING PAGE 6			.bg
SH+ESC:VGA	EXPLORER	Sh+F4:Network	Monitoring	F9:CLIP	F10:PLST
Input Mor	nitoring				
	MAC Address				
SFP 1-C:	00:1c:+3:01:c9:et)			
SFP 1-D:	00:1c:f3:01:c9:e0				
SFP 2-C:	00:1c:f3:01:c9:f3				
SFP 2-D:	00:1c:f3:01:c9:f4	ł			
SFP 3-C:	00:1c:f3:01:c9:fl)			
SFP 3-D:	00:1c:f3:01:c9:f0				
SFP 4-C:	00:1c:f3:01:ca:03	3			
SFP 4-D:	00:1c:f3:01:ca:04	Ļ			
SFP 5-C:					
SFP 5-D:					
SFP 6-C:					
SFP 6-D:					
SFP 8-C:					
SFP 8-D:					
TAB:SELECT	<-/->:CHANGE Pgl	Jp:Pg5_PgDn:Pg7	ALT-	+Q:EXIT /	ULTICAM

QSFP+レベル

このモニタリングテーブルは、サーバーが XHub-VIA で接続されている場合にのみ表示されます。 LiveIP ネットワークに接続されている XHub-VIA の 2 つの QSFP+ ポートが表示されます。

	SERVER MONITO	RING PAGE 5		.bc
SH+ESC:VGA EXPLORER		Sh+F4:Netwo	ork Monitoring	F9:CLIP F10:PLST
Input Monitoring				
CRC EI	rr Packets ok	Oversized	Pause Frame	
QSFP 29 (-C)	0 250466189	0	0	
QSFP 30 (-D)	0 500/54505	0	0	
L TAB:SELECT <-/->:CHANG	GE PgUp:Pg4 P	gDn:Pg6	ALT+	O:EXIT MULTICAM
	0,0	0		
	SERVER MONITO	RING PAGE 6	rk Monitoring	:bg
		JITT 4. Netwo	in k holiitoi ing	
Input Monitoring				
MAC AG	ddress			
QSFP 29 (-C) 00-1c	-f3-20-02-84			
QSFP 30 (-D) 00-1c	-f3-20-02-80			

TAB:SELECT <-/->:CHANGE PgUp:Pg5 PgDn:Pg7

フィールド名	説明
CRC error	Cyclic Redundancy Check (CRC)は、デバイスから送られた情報のパケットを検証して、抽出さ
	れたデータと照合して、その確度を保証します。
	CRCエラーは、いつデータが破損したかを示します。
	返された値は、破損し拒絶されたパケットの数です。
	いくつかのCRCエラーは、通常です。
	従って、この数字がゆっくり増えるが、絶えず出ない場合には、通常です。
Packets OK	インターフェース上で受け取った、有効パケットの数。
	この値は、連続して、増えます。
Oversize	サイズが大きすぎる、または間違った形式のため、拒否されたパケットの数。
	もし、この値が増加するなら、センダー側の問題の可能性があります。
Pause Frame	インターフェースで受け取った、ポーズフレームの数。
	ポーズフレームは、センダーとレシーバー間のフロー速度のコントロールのメカニズムです。
	もし、この値が急速に増えるなら、センダーとレシーバー間の問題の可能性があります。
MAC Address	ポートのMACアドレス

Bandwidth Monitoring

SFP+レベル

この画面では、Multiviewerに使用される 8-Cおよび 8-Dインターフェースを含む、各SFPインターフェースの入力 および出力帯域幅(Mbpsで表される)を監視できます。

			SERVER MONIT	ORING PAGE 7			:bg
2	H+ESC:VGA	EXPLORER		Sh+F4:Network	Monitoring	F9:CLIP	F10:PLST
ľ		dah Mandalah					
I	SEP Bandi	width Monitori	ng (mops)				
		Incoming	Outgoing				
I	SFP 1-C:	0	5274				
I	SFP 1-D:	0	0				
I	SFP 2-C:	0	5264				
I	SFP 2-D:	0	0				
I	SFP 3-C:	2598	0				
I	SFP 3-D:	0	Θ				
I	SFP 4-C:	2596	Θ				
I	SFP 4-D:	0	0				
I	SFP 5-C:						
I	SFP 5-D:						
I	SFP 6-C:						
I	SFP 6-D:						
I	SFP 8-C:						
I	SFP 8-D:						
I							
l							
1	AB:SELECT	<-/->:CHANGE	PgUp:Pg6	PgDn:Pg8	ALT	+Q:EXIT /	ULTICAM

QSFP+レベル

この画面では、XHub-VIA の各 QSFP + インターフェースの入出力帯域幅 (Mbps で表される) をモニタリング できます。

このモニタリングテーブルは、サーバーがXHub-VIAで接続されている場合にのみ表示されます。

SERVER MONITORING PAGE 7						:4			
SH	+ESC:	VGA EXPLO	DRER			Sh+F4:Network	Monitoring	F9:CLIP	F10:PLST
	QSFP	Bandwidt	n Monitori	.ng					
			Speed	Rx M	bps	Tx Mpbs			
	QSFP	29 (-C)	S100G	1	311	0.0057			
	QSFP	30 (-D)	S100G	2	022	0.0001			
	D.CEI		N CHANCE	Dati	n · Daf				

6.1.7. Log Management

序文

このウィンドウは、ユーザーフレンドリーで簡単なログの管理を可能こし、ログファイルはMulticam動作中にリモートコン ピュータからアクセスできます。

SERVER MONITORING PAGE 8				
SH+ESC:VGA EXPLORER	Sh+F4	4:Network Monitorin	g F9:CLIP F10:PLST	
MicroCode Logs	Log Management Mui	t Menu lticam Logs		
<pre>0 mc_boot 1 mc_hal 2 mc_oal 3 mc_Switch 4 mc_sysmon 5 mc_general 6 mc_gbe_driver 7 mc_scsi 8 mc_cache 9 mc_avindex 10 mc_datatrfsched 11 mc_cnlmgr 12 mc_datasave 13 mc_systembackup</pre>	- Critical 64 - Critical 69 - Critical 69 - Critical 69 - Critical 69 - Critical 79 - Critical 79	4 mul_gbe 5 mul_general 6 mul_database 7 mul_sdti_cmd 8 mul_console 9 mul_remote_0 0 mul_remote_1 1 mul_remote_2 2 mul_remote_3 3 mul_remote_4 4 mul_remote_5 5 mul_playlist 6 mul_timeline 7 mul_incrust	 Debug Debug Debug Debug Critical 	
14 mc_audio_recs 15 mc_sdti 16 mc_sdtiuser	- Critical 79 - Critical 79 - Critical 80	8 mul_player_0 9 mul_player_1 0 mul_player_2	- Critical - Critical - Critical	

TAB:SELECT <-/->:CHANGE PgUp:Pg7 Sh+F1:Menu ALT+Q:EXIT MULTICAM

ログファイルのタイプ

左のカラムは、マイクロコードに関連する項目を表示します。 右のカラムは、Multicamに関連する項目を表示します。

各項目は、2つの関連するログファイルを持っています:

- 通常のログファイル
- エラーのみ記録されたログファイル

クリティカリティレベル

各項目は、変更可能なクリティカリティレベルを持っています:

- クリティカリティの最も低いデフォルトレベルはCriticalで、クリティカルと重要なコマンドのみ記録します。 これは、全項目のデフォルト値です。
- 中間レベルはNormalです。
- 最高レベルはDebugで、基本的に全コマンドを記録します。 最高レベルは、認定されたEVSスタッフのアドバイスなしに選択してはいけません。

SHIFT + F1を押すと、このウィンドウで使用可能な全コマンドの情報を提供するHelpスクリーンを表示します。



Debugモードに切り替えるときには、まず問題を再現し、ログを抽出し、最後にデフォルトのCriticalモード に戻してください。

ログファイルの抽出

このウィンドウでは、Multicamが動作中にログファイルを抽出することができます。

Log Managementウィンドウが開いているときに、Eを押しログファイルを即座に採取し、リモートコンピュータから一般的なFTPクライアントアプリケーション経由でアクセスできます。

抽出されたファイルは、/mnt/apps/data.内にあります。 (FTPクライアントを使用してXT-VIAIに接続した時には、rootフォルダ) ファイル名は下線で始まります: 通常のログファイルMulticam_Database.logは、アプリが動作中に抽出されると、 _Multicam_Database.log.と名前変更されます。

XNetMonitor から、XNet ネットワーク上で動作している XS-VIA のログを抽出できます。

6.2. XNet Network Monitoring

6.2.1. XNet Network Monitoringウィンドウ概要

XNetNetwork Monitoringウィンドウは、XS-VIAが指定コンフィグで動作中に、サーバーベースアプリケーションより アクセス可能です。

XNet Network Monitoringセクションにアクセスするには、SHIFT + F4を押します。

以下のページで構成されています:

- SDTI Network Schema(ページ1)は、XNetネットワークのスキーマ的構造を表示します。
- Hardware Error Counters (ページ2)は、XNet関連エラーが返されたハードウェアのリストを提供します。

6.2.2. XNet Networkスキーマ

概要

このページは、XNetネットワークのスキーマを表示します。

ここで、XNetネットワークステータスをチェックでき、ハードウェアデバイスがXNetネットワーク上でどのように相互接 続されているか見ることができます。

XNet operationモードを3G-SDIに設定すると、以下のネットワークスキーマが表示されます:

		SDTI NETWORK	MONITORING			:st
SH+ESC:VGA EXPL	LORER	F6	5:KW1 F7:KW2	F8:SEARCH	F9:CLIPS	F10:PLST
01 PCL_XT01	04 PCL_XT4K	03 PCL_XT03	29 PCLXTVia	a		
114940	161020	162450	304820 /Loc			
P/X 0093	A/X 00093	A/X 00093	F/L 00093			
Pofnoch time: (000/020 c [./	1 Change the	o [EE] pofe	hoch	Station	
Ctpl_Alt_L · Di	sconnect YHub	hpanch from	network	esn	Station:	4/ 4
(-/-): Change Do		1 Dage S:Seni	al Sont Reti	inn Ret St	at Space !)auca
x-/-2.change Pg	s reopontischor	T Fage 2.2601	ar Sort Kett	a nanse se	ac space.r	ause

XNet operationモードをXNet-VIAに設定すると、以下のネットワークスキーマが表示されます:

	XNET NETWORK MONITORING	.kc
SH+ESC:VGA EXPLORER	F6:KW1 F7:KW2 F8:SEARCH	F9:CLIPS F10:PLST
21 Master21 22 Master22 312100 /Loc 308610 P/X 20098 A/X 20098	24 Master24 23 Master23 308260 308600 A/X 20098 F/L 20098	
Refresh time: 001/030 s [+/	-] Change time [F5] Refresh	
<-/->:Change Pg PgUpDn:Scro	Page S:Serial Sort Return:Rst Sta	at Space:Pause

表示データ

全てのマシンは、論理接続順番で表示されます。 (ネットワーク上で効果的に接続される方法) 各マシンに対して、以下の情報が表示されます:

- ネット番号 + 名前
- シリアル番号
- メインネットワークコンフィグ設定(Preferred、Allowed、Forbidden)、(XNet、Local) EVSアプリケーションで設定します。
- データベース内のクリップ数

背景色

指定XS-VIAに関連するデータの背景色の意味は:

- 濃紺: 選択されたXS-VIA
- ターコイズ: サーバーになる可能性のあるすべての XS-VIA(servertype = preferredまたはallowed)
- 灰色: サーバーになれないすべてのXS-VIA(servertype = forbidden)

テキスト色

テキスト色は、XNetネットワークメールボックスがいくつ使用されているかに基づき、ビデオネットワークオーバーロードを示します:

● **白色**: (OK)

90%以下のネットワーク帯域が使われています。

● **赤色**: (警告)

90%以上のネットワーク帯域が使われていて、ネットワークが過剰であることを意味しています。

リンク色

XNet operationモードを3G-SDIに設定すると、リンク色は、2台のXS-VIA間のリンクステータスを示します:

- **緑色**: OK
- 赤色: エラー

XNet speedがXNet-VIAなら、リンクは表示されません。

可能な動作

- Sを押すと、XNetネットワークの表示を変更し、シリアル番号またはトポロジーに基づいて表示します。
- ENTERを押すと、ステータス情報をリセットします。
- SPACEBARを押すと、モニタリングをリセットもしくは再開始します。
- F5を押すと、XNetネットワークスキーマをリフレッシュします。
- 右矢印を押すと、2番目のXNetネットワークモニタリングウインドウを表示します。

このウィンドウから、XS-VIAが接続されているXhubブランチの切断もできます。

6.2.3. ハードウェアエラーカウンタ

概要

XNetモニタリングセクションの2番目のページは、XNetネットワーク上に存在するハードウェアデバイスのリストを提供します。(シリアル番号でソートされた、エラーカウンタ情報含む)

XNet operationモードが3G-SDの時には、、以下の情報が表示されます:

XNET NETWORK MONITORING								:bg		
SH+ES(C:VGA EX	XPLORER				F6:KW1	F7:KW2	F8:SEARCH	F9:CLIPS	F10:PLST
XNet	Sn	PrvSn	Name	CpLk	Frm	Mb	TimeOut	t		
S02L	304820	114940	P-XT-VI	A00003	00193	63	(3		
M01	114940	161020	PCL_XT6	100000	00033	63	(3		
M04	161020	162450	PCL_XT4	K00000	00230	63	(3		
MØ3	162450	304820	PCL_XT6	300000	00124	75	(3		
_										
Refree	sh time	: 017/03	30 s [+	-/-] Cha	ange t	ime [F5] Refi	resh	Station	4/4
Ctrl-/	Alt-L :	Discon	nect XHu	ib bran	ch fro	m netw	ork.			
<-/->	:Change	Pg			S:Se	rial S	ort Ret	urn:Rst Sta	at Space:F	ause

XNetsppedがXNet-VIAの時には、以下の情報が表示されます:

Î.			XNET	NETWORK MOI	VITORING		1	.bg
SH+ES(C:VGA EX	KPLORER		F6:KI	N1 F7:KW2 F8	B:SEARCH F9	CLIPS F10:	PLST
XNet	Sn	Name	CRC	Overflow	Gen	#Packet	#Pause	Up
S01L	298480	XT_NMA_1	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x000081FF	0x00000000	Y
MØ5	297340	XT_JME_2	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x000081FD	0x00000000	Y
Refre	sh time	016/030	s [+/-1 C	nange time	[F5] Refre	sh St	tation: 2/	2
Ctrl-	Alt-L :	Disconne	ct XHub bran	nch from net	twork.		Scroll:	1/2
<-/->	:Change	Pg PgUpDr	n:Scroll Pag	ge S:Serial	Sort Return	n:Rst Stat S	Space:Pause	2

表示データ (3G-SDI)

XNet operationモードが3G-SDの時には、、以下のデータが表示されます:

カラム	説明
XNet	 XNetサーバー (Preferred、Allowed、Forbidden)
	Net number
	Local machine
Sn	シリアル番号
PrvSn	ネットワーク内の前の XS-VIAのシリアル番号
Name	XS-VIAの名前
CpLk	ネットワークの電気品質
Frm	パケットのチェックサム
Mb	Mailbox
TimeOut	タイムアウトコマンドの数

操作可能状態で、全てのマシンが接続されていると、CpLk (ネットワークの電気的な品質) とFm (パケットのチェッ クサム)は、一切増えません。

一方、カウンタは、ネットワークの接続/切断中に増えます。

表示データ (XNet-VIA)

カラム	説明
XNet	 XNetサーバー (Preferred、Allowed、Forbidden)
	Net number
	Local machine
Sn	シリアル番号
Name	XS-VIAの名前
CRC	CRCエラー数
Overflow	H4Xメモリで処理されたパケットのオーバーフロー
Gen	パケットサイズに一貫性がない場合の一般的なエラー数
#Packet	受信パケット数
#Pause	外部プロトコルからリクエストされたポーズフレーム数
Link state	2つの物理XNetインターフェースのステータス (up / down)

6.2.4. XNet NetworkよりXS-VIAを切断する

序文

Monitoringセクション、ページ2から、XS-VIAが接続されているXHubブランチを、XNetネットワークから切断できます。 これは、XNetネットワークの設定時、またはXNetネットワークの問題のトラブルシューティング時に有効です。

この機能は、XHubバージョン3.03以降を使用している時のみ、可能です。

XNetネットワークからXS-VIAを切断する方法

サーバーからXS-VIAを切り離すには、以下を行います: 1. SHIFT + F4を押し、XNet Network Monitoringウィンドウへアクセスします。

CTRL + ALT + Lを押し、XHubブランチをネットワークより切断します。
 以下の警告が表示されます:

'Thenetwork branch youareconnected on will be disconnected from the network. All network actions will be disabled.'

3. ENTERをクリックし、XHubブランチをネットワークより切り離すことを確定します。

XNet Network Monitoringウィンドウ上には、以下の赤色フォントのメッセージが、マシンが切り離された事と再接続方法を表示します:

'XHub branch disconnected from the network. Press CTRL-ALT-L to reconnect.'

6.3. OpenMetrics

序文

NEW !

サーバー メトリクスは、Prometheus と Grafana を使用した強力な監視のために OpenMetrics 形式で利用可能です。

この機能はデフォルトで有効になっています。

Prometheus は、人気のあるオープンソースの時系列データベースおよび監視システムです。 システム メトリクス、アプリケーション パフォーマンス メトリクス、その他の監視データなどの時系列データを、 非常に効率的かつスケーラブルな方法で収集および保存するように設計されています。

Grafana は、データのグラフやダッシュボードを作成および表示できる人気のオープンソース ソフトウェアです。 このツールを使用すると、データをわかりやすい方法で視覚化でき、ニーズに合わせてグラフやダッシュボードを カスタマイズできます。

以下の URL を使用して、Web ブラウザでサーバー メトリックにアクセスして表示できます: http://<your_xt_ip>:8088/metrics.

この機能が動作するには、Prometheus と Grafana がインストールされ、適切に設定されている必要があります。 これらは 1 台の同じマシンにインストールすることも、それぞれ別のマシンにインストールすることもできます。 どちらも XT サーバーの外部で実行され、Windows および Linux プラットフォームでサポートされます。 Grafana Web インターフェースには、3 台目のマシンのネットワーク アクセスで実行されている Web ブラウザを 使用してアクセスすることもできます。

インストール ファイルについては、https://prometheus.io/download/ および https://grafana.com/grafana/download を参照してください。

Prometheus は、リスニング ポート 8088 でサーバー メトリクスをポーリングし、その情報をデータベースに保存 します。

Prometheus が設定でデータ ソースとして適切に構成されている場合、Grafana は、リスニング ポート番号 9090 を介してサーバー メトリックを取得します。

Prometheus から生成されたサーバー データを Grafana のソースとして使用して、新しいダッシュボードと 1 つ 以上のパネルを作成できます。

Web ブラウザを通じて Grafana ダッシュボードとパネルにアクセスできます。



Multicam Metrics

OpenMetrics Syntax

メトリクスには、名前、タイプ(カウンタ、ゲージ、ヒストグラムなど)、メトリクスの追加のコンテキストとメタデータ (direction="out"、type="data" など)、および値(0 など)を提供するキーと値のペアがあります。

HELP multicam_xnet_bandwidth_bytes Multicam xnet bandwidth (bps) (gauge)
TYPE multicam_xnet_bandwidth_bytes gauge
multicam_xnet_bandwidth_bytes{direction="out",type="data"} 0

上の例では、multicam_xnet_bandwidth_bytes は、XNet 内の送受信データおよび管理によって消費される帯域幅を 測定します。

このメトリックはゲージ タイプです。 これは、時間の経過とともに増減する単一の数値を表すメトリックの一種です。 direction パラメータは、受信データと送信データのどちらを処理しているかを示します。 type パラメータは、ネットワークのタイプ (data、management) を示します。

現在測定されている帯域幅は0です。

Multicam Metrics Usage in Grafana

これらの Multicam メトリクスはそれぞれ、Grafana ダッシュボードで使用して、1 つ以上のパネルに具体的なデータを入力できます。

以下の例では、XNet-VIA 内のサーバーごとに、送受信ビデオおよび管理データによってどのくらいの帯域幅が 消費されているかを表示する 4 つのパネルが作成されています。



Grafana で新しいダッシュボードを作成し、そこに 1 つ以上のパネルを追加します。

パネルの Query タブで、クエリエディタを使用します。

Multicam メトリックの名前と 1 つ以上のキーと値のペアを追加するには、メトリック ブラウザーとラベル フィール ドを使用できます。

クエリフィールドにメトリックの名前とキーと値のペアを直接入力することもできます。

追加のキーと値のペアを指定しない場合、すべてのデータがパネルに上書きされます。

Metrics のリスト

31 の異なるメトリクスが共有されます。 以下の表に、使用可能なメトリクスとそのタイプを示します。

Metrics	タイプ
hammer_services_web_socket_events_total	counter
hammer_services_zmq_publish_events_total	counter
hammer_services_busy_physical_memory_percent	gauge
hammer_services_physical_memory_used_cur_proc_percent	gauge
hammer_services_total_cpu_usage_percent	gauge
hammer_services_cpu_usage_cur_proc_percent	gauge
hammer_services_opened_sockets_total	gauge
hammer_services_request_duration_seconds	histogram
multicam_bgtask_for_100_interruptions	gauge
multicam_divergence_from_ucode_total	gauge
multicam_interruption_excess_total	gauge
multicam_microcode_errors_total	gauge
multicam_storage_drives_total	gauge
multicam_storage_raid_failure_total	gauge
multicam_storage_raid_rebuild_ratio	gauge
multicam_storage_raid_state_info	gauge
multicam_storage_bandwidth_bytes	gauge
multicam_xnet_bandwidth_bytes	gauge
multicam_xnet_connection_state_info	gauge
multicam_clip_lock_total	gauge
multicam_temperature_celsius	gauge
multicam_hammer_server_command_total	gauge
multicam_hammer_server_command_load_total	gauge
multicam_hammer_server_command_max_load_total	gauge
multicam_hammer_server_command_retry_total	gauge
multicam_hammer_server_event_total	gauge
multicam_hammer_server_event_load_total	gauge
multicam_hammer_server_event_max_load_total	gauge
multicam_hammer_server_event_overflow_total	gauge
multicam_sfp_bandwidth_bytes	gauge
multicam_sfp_packet_total	gauge
multicam_bgtask_for_100_interruptions_total	histogram
multicam_storage_usage_ratio	histogram

7. プロトコルズ

7.1. 概要

XS-VIAは、色々なプロトコルから制御可能です。

このセクションでは、サポートされているプロトコルについて簡単に述べます。

この説明の目的は、網羅することではなく、プロトコルの能力とサポートされている機能の簡単な概要を提供する 事です。

7.2. Sony BVW75

プロトコルの能力

このSonyプロトコルでは、以下が可能です:

- トランスポートコマンドの使用
- チャンネルステータスの取得
- チャンネルTCの取得

特性

ビットレート

38.4K bits/s

コマンド構造



- CMD-1: コマンドカテゴリー
- DataCount: コマンド内のバイト数
- CMD-2: コマンド数
- Data-x: コマンドパラメータ
- CheckSum: 妥当性チェック

返信

Ack: コマンド受信と実行

名前	CMD-1	Data Count	CMD-2	CheckSum
コマンド	1	1	01	XX

Nack: エラー

名前	CMD-1	Data Count	CMD-2	Data-1	CheckSum
コマンド	1	1	12	ZZ	XX

サポートされているコマンド

この表は、サポートされているコマンドの要約です:

コマンド	リターン
00.0C Local Disable	10.01: Ack
00.11 Device Type Request	12.11.20.25 (PAL用)
	12.11.21.25 (NTSC用)
00.0D Local Enable	10.01: Ack
20.00 Stop	10.01: Ack
20.01 Play	10.01: Ack
20.02 Record	10.01: Ack (カスタマイズ)
20.04 StandByOff	10.01: Ack
20.05 StandByOn	10.01: Ack
20.0F Eject	10.01: Ack (カスタマイズ)
20.10 Forward	10.01: Ack
2X.11 Jog Fwd	10.01: Ack
2X.12 Var Fwd	10.01: Ack
2X.13 Shuttle Fwd	10.01 : Ack
20.20 Rewind	10.01: Ack
2X.21 Jog Rew	10.01: Ack
2X.22 Var Rew	10.01: Ack
2X.23 Shuttle Rew	10.01: Ack
20.30 Preroll	10.01: Ack
24.31 CueUp With Data	10.01 : Ack
20.54 Anti-Clog Timer Disable	10.01: Ack (動作なし)
20.55 Anti-Clog Timer Enable	10.01: Ack (動作なし)
20.60 Full EE OFF	10.01: Ack (動作なし)
20.61 Full EE ON	10.01: Ack (動作なし)
20.64 Edit OFF	10.01: Ack (動作なし)
20.65 Edit ON	10.01: Ack (動作なし)
40.00 Timer-1 Preset	10.01: Ack
40.08 Timer-1 Reset	10.01: Ack
40.10 Set In	10.01 : Ack
40.11 Set Out	10.01: Ack
44.14 IN Preset	10.01: Ack
44.15 OUT Preset	10.01: Ack
40.20 Reset In	10.01: Ack
40.21 Reset Out	10.01 : Ack
40.30 Edit Preset	10.01: Ack
44.31 Preroll Preset	10.01 : Ack
40.35 Color Frame Select	10.01: Ack (動作なし)
41.36 Set Timer Mode	10.01: Ack
40.40 Set Auto Mode OFF	10.01: Ack

| May 2023 | Issue 20.5.A

CONFIGURATION MANUAL

40.41 Set Auto Mode ON	10.01: Ack
40.9E Superimpose	10.01: Ack (動作なし)
61.0A Request TCGen	74.08: GEN TIME DATA
	74.09: GEN UB DATA
	78.08: GEN TC & UB DATA
61.0C Request TimeCode	74.00 TIMER-1 DATA
	74.04 LTC TIME DATA
	74.05 LTC UB DATA
	78.04 LTC TIME & UB DATA
	74.06 VITC TIME DATA
	74.07 VITC UB DATA
	78.06 VITC TIME & UB DATA
60.10 Request IN	74.10 IN DATA
60.11 Request OUT	74.11 OUT DATA
61.20 Request Status	7X.20 STATUS DATA
60.2E Request Speed	7X.2E COMMAND SPEED DATA
60.31 Request Preroll	74.31 PREROLL TIME DATA
60.36 Request Timer Mode	71.36 TIME MODE DATA

7.3. XTENDD35

プロトコルの能力

XTenDD35プロトコルは、Sonyプロトコルの拡張版です。 このプロトコルでは、以下が可能です:

● チェーニングなしでのクリップのプリロード

- クリップ作成
- サーバーデータベースの取得

特徴

Sonyプロトコルと同じ特徴を持っています。

サポートされているコマンド

このプロトコルは、Sonyプロトコルと同じコマンドと、以下のコマンドをサポートしています:

コマンド	リターン
60.81 : Request current ID	7X.81
60.82: Get First ID	7X.82
60.83: Get Next ID	7X.82
60.84: Get First Delete ID	7X.84
60.85: Get Next Delete ID	7X.84
60.86: Get First ID Added ID	7X.86
60.87: Get Next ID Added ID	7X.86
67.91 : Request ID duration	7X.91
27.82: Open File	10.01

EVSは、XS-VIAポテンシャルの利点を使用するために、幾つかのカスタムコマンドを追加しています。 これらのコマンドについての詳細は、EVSにご連絡ください。

7.4. Odetics

プロトコルの能力

Odeticsプロトコルは、Sonyプロトコルの拡張版です。 このプロトコルでは、以下が可能です:

- チェーニングなしでのクリップのプリロード
- クリップ作成
- サーバーデータベースの取得

特徴

Sonyプロトコルと同じ特徴を持っています。

サポートされているコマンド

このプロトコルは、Sonyプロトコルと同じコマンドと、以下のコマンドをサポートしています:

コマンド	リターン
00.11 : Device Type Request	12.11 : Device Type
2X.31 CueUp With Data (Odeticsextention)	10.01: Ack
44.14 Preset IN (Odeticsextention)	10.01: Ack
44.15 Preset OUT (Odeticsextention)	10.01: Ack
40.40 Auto Mode Off	10.01: Ack
40.41 Auto Mode ON (Odeticsextention)	10.01: Ack
A0.01 Auto Skip	10.01: Ack
AX.02 Record Cue Up With Data。	10.01: Ack
AX.04 Preview In Preset	10.01: Ack
AX.05 Preview Out Preset	10.01: Ack
A0.06 Preview In Reset	10.01: Ack
A0.07 Preview OUT Reset	10.01: Ack
Ax.10 Erase ID	10.01: Ack
A0.14 List First ID	8X.14 ID Listing
A0.15 List Next ID	8X.14 ID Listing
A8.18 ID Status Request	81.18 ID Status
A0.1c Longuest Contiguous Available Storage。	84.1C Longest Contiguous Available Storage
A0.21 Device ID Request	88.21 Device ID
A8.20 Set Device ID	10.01: Ack

EVSは、XS-VIAポテンシャルの利点を使用するために、幾つかのカスタムコマンドを追加しています。 これらのコマンドについての詳細は、EVSにご連絡ください。

7.5. VDCP

プロトコルの能力

Video Disk Control Protocol(VDCP)は、ビデオサーバー専用のプロトコルで、オートメーション用のデザインです。 このプロトコルでは、以下が可能です:

● 1つのシリアル接続で、複数のチャンネルを制御

- クリップのプリロードとチェーン
- クリップ作成
- サーバーデータベースの取得

特徴

ビットレート

38.4K bits/s

コマンド構造

STX	BC	CMD1	CMD2	Data 1	 <u>DataN</u>	Check Sum

1 byte

- STX: 02
- BC: コマンド内のバイト数
- CMD-1: コマンドタイプ
- CMD-2: コマンド数
- Data: コマンドパラメータ(最大255データ)
- CheckSum: 妥当性チェック

返信

- Ack (0x04)または Nack (0x05)
- データで返信

サポートされているコマンド

この表は、サポートされているコマンドの要約です:

コマンド		リターン
VarIDモード	8-bytes Dモード	
80.15	00.15 Delete Protect	04 Ack
80.16	00.16 Undelete Protect	04 Ack
-	10.00 Stop	04 Ack
-	10.01 Play	04 Ack
-	10.02 Record	04 Ack
-	10.04 Still	04 Ack
-	10.05 Step	04 Ack
-	10.06 Continue	04 Ack
-	10.07 Jog	04 Ack
-	10.08 Var Play	04 Ack
A0.1D	20.1D Rename ID	04 Ack
-	20.1E Preset Standard Time	04 Ack
A0.1F	20.1F New Copy	04 Ack
-	20.20 Sort Mode	04 Ack
-	20.21 Close Port	04 Ack
-	20.22 Select Port	04 Ack
A0.23	20.23 Record Init	04 Ack
A0.24	20.24 Play Cue	04 Ack
A0.25	20.25 Cue With Data	04 Ack
A0.26	20.26 Delete ID	04 Ack
-	20.29 Clear	04 Ack
A0.2C	20.2C Record Init With Data	04 Ack
-	20.43 Disk Preroll	04 Ack
-	30.01 Open Port	30.81 Port Opened
B0.02	30.02 Next	B0/30.82 Next ID
B0.03	30.03 Last	B0/30.83 Last ID
-	30.05 Port Status	30.85 Status
-	30.06 Position Request	30.86 Position
B0.07	30.07 Active ID Request	B0/30.87 Active ID
-	30.08 Device Type Request	30.88 Device Type
-	30.10 System Status Request	30.90 System Status
B0.11	30.11 ID List	B0/30.91 ID
B0.14	30.14 ID Size Request	B0/30.94 ID Size
B0.16	30.16 ID Request	B0/30.96 ID Characteristic
B0.18	30.18 ID's Added List	B0/30.98 Added ID
B0.19	30.19 ID' s Deleted List	B0/30.99 Deleted ID

EVSは、XS-VIAポテンシャルの利点を使用するために、幾つかのカスタムコマンドを追加しています。 これらのコマンドについての詳細は、EVSにご連絡ください。

8. Truck Managerプラグイン

8.1. 序文

Truck Managerへのプラグインのインテグレーション

この章では、Truck Managerアプリケーション用のMulticamプラグインについてを説明しています。

Multicamプラグインは、Multicamの操作設定に関連するリストからコンフィグされます。 これらの設定は、Truck Managerアプリケーション内の特定エリア内、Configurationペインの下部分内に表示されます。

Multicamプラグインでは、Multicamアプリケーションの操作に必要な設定を、リモートから設定/適用が可能です。

プラグイン配布

プラグインは、Multicamアプリケーションと一緒に提供されます。

Truck Managerアプリケーションは、指定設定で最初にXT-VIAに接続された時に、正しいプラグインバージョンを自動的にダウンロードします。

このため、Truck Managerのバージョンは、Multicamアプリケーションの指定プラグインのバージョンに関連づけられていません。

8.2. プラグイン概要

序文

Multicamプラグインには、以下のスクリーンショットのハイライトされているエレメントが含まれます:

1				2) (3)	
 Multicam Setting 	s			Ap	ply 🔳	
12 - TI 5600 XT4K 12	ich HD			- Ad	lvanced	
Configuration name	TI 5600 XT4	IK 12ch HI)			-(4)
Server						
<u>Video</u>						
Field rate	50.00Hz 🚽	Resolution		1080p	-	-5
Codec Intra						
Codec	AVC-Intra 100	-	Bitrate (Mbps)	222 🗘	
Channels						
Base settings						
Inputs	4 🗘	Outputs			4 🗘	
Base config	Multicam LSM	_		_		-6)
Interface	3G Level-A	_		_		
SI SM settings	M .					
Number of cameras						
SLSM speed	2x	_				
Audio settings						
Number of tracks	16 monos				•	
Port settings						
Port #1	EVS Remote				•	
Port #2	EVS Remote				-	
Port #3	EVS Remote	_		_		
Port #4	EVS Remote	_		_		
Port #5	EVS IPDP	_		_		
Port #6	EVS AVSP	_		_		
Channel and contro	<u>I settings</u> Name	Mair	ctrl	Po	rt	
OUT1 PGM1	PGM1	EVS Rem	ote 🔻			
OUT2 PGM2	PGM2	EVS Rem	ote 🔻			
	PGM3	EVS Rem	ote 🔻			
IN1 RFC1	PGM4	EVS Rem	ote 🔻			
IN2 REC2	CamB M1	EVS Rem	ote -			
IN3 REC3	CamC M1	EVS Rem	ote -			
IN4 REC4	CamD M1	EVS Rem	ote 👻			
Network						
COTI						
Speed	No relav 29 👻	Net name		XT4K		
Туре	Server 🗸	Net numb	er		1	
Gigabit IP configure	ation					(7)
Network	Port 1		Oustan	Port 2		
IP address	10 129 112 164		10 120.1	13 164		
Subnet mask	255.255.255.0		255.255	255.0		
Default gateway	10.129.112.254		10.129.1	13.254		

説明

下記の表は、Multicamプラグインの各要素を説明しています:

パート	名前	説明
1.	プラグイン名	プラグインエリアを開いたり、閉じたりします。
2.	Applyボタン	Multicamに、パラメータ値を適用します。
3.	Menuアイコン	コンテキストメニューを開くアイコンで、一般的なコマンド、またはMulticamに
		特化したコマンドを提供します。
4.	Configuration工	コンフィグラインを選択し、アドバンストMulticamパラメータにアクセス可能な
	リア	エリア。
5.	Serverエリア	Multicamのメインサーバーパラメータを設定するエリア。
6.	Channelsエリア	Multicamのメインチャンネルパラメータを設定するエリア。
7.	Networkエリア	Multicamのメインネットワークパラメータを設定するエリア。

8.3. コンテキストメニュー

序文

下記のコンテキストメニューは、Truck ManagerのMulticamプラグイン内のコンテキストメニューアイコン

コンテキストメニューは、一般的なコマンドとMulticamに特化したコマンドを提供します。

Reset
Export
 Сору
Paste
Clear video disks
Clear only record trains
Cancel clear video disks

コマンドの説明

以下の表は、コンテキストメニューの各コマンドについて説明しています:

コマンド名	コマンドを選択して
Reset	プラグインで設定した値を、Multicamアプリケーション内の現在の設定値
	にリセットします。
Export	Multicamアプリケーションに関連する全て設定値を、
	<name>-<productname>.cnfのパターンで名づけられた.cnfファイルでエク</productname></name>
	スポートします。
Import	.cnfファイル内に保存されている設定値を、アプリケーションプラグイン内
	にインポートします。
Сору	Multicamアプリケーションに関連するパラメータを、クリップボードにコピー
	します。
Paste	クリップボードにコピーされているパラメータを、別のアプリケーションに
	ペーストします。
Clear video disks	新しいコンフィグを開始するときに、XS-VIA上の全てのクリップ、プレイリ
	スト、レコードトレインを消去します。
Clear only record trains	XS-VIA上のレコードトレインを消去します。
Cancel clear video disks	前に発行したclaer video disksコマンドをキャンセルします。

8.4. Configurationエリア

序文

この章では、Multicamプラグイン設定の上にあるConfigurationエリアについて説明しています。



フィールドの説明

以下の表は、Configurationエリア内のフィールドを、左から右、上から下に説明しています:

アイテム	アイテムを使用して
Configuration Selectionフィールド	Truck Managerで編集したいMulticamコンフィグを選択します。
Advancedボタン	Multicam ConfigurationウィンドウのWebベースインターフェースのイン
	ターフェースにアクセスし、Truck Manager内にないアドバンストパラメ
	一タにアクセスします。
Configuration nameフィールド	選択コンフィグの名前を変更します。

8.5. Serverエリア

序文

この章では、Serverエリア内で可能な各設定について説明しています。

各設定に目的の値を設定したら、Applyボタンをクリックして、リモートで、Multicamに値を適用します。

Video

Field Rate

説明	使用するフィールド周波数(Hz)。
	フィールドレートとレゾリューションの両方が、ビデオ規格を提供します。
値	50.00 Hz (PAL) - デフォルト
	59.94 Hz (NTSC)

Resolution

説明	使用する縦方向の解像度(ピクセル+タイプ)
	(画像の上から下で見える、白 - 黒と黒 - 白トランジションの数)
	フィールドレートと解像度の両方が、ビデオ規格に対応します。
値	HD:
	• 720p
	1080i
	● 1080p(コード 22で有効)
	UHD-4K:
	● UHDTV-4K(コード 27で有効)

Codec Intra

Codec

説明	ビデオ信号の圧縮/伸張使用するアルゴリズム。
	Intraコーデックでは、現在のフレームに含まれる情報に関連して、排他的に圧縮されます。
値	HD:
	● Avid DNxHD 120、185、185x (50Hzのみ)
	● Avid DNxHD 145、220、220x(59.94Hzのみ)
	Apple ProRes 422 LT, 422 SQ, 422 HQ
	● AVC-Intra 100
	● XAVC-Intra 100
	UHD-4K:
	• XAVC-Intra 300、480
	● DNxHR SQ、HQ、HQX

Bitrate

説明	処理されるメガビット数/秒(Mbps)。
	ビットレートは、コーデックに依存します。
値	コーデックごとのビットレート情報は、関連する章を参照ください。

8.6. Channelsエリア

序文

この章では、Channelsエリア内で使用できる設定にについて説明しています。

各設定に目的の値を設定したら、Applyボタンをクリックして、リモートで、Multicamに値を適用します。

Base Settings

Inputs

説明	指定コンフィグ内の論理RECORDチャンネル数。
	チャンネル間のディスク容量分割とアドバンストオーディオ設定は、RECORDチャンネル数に自動
	的に割付けられます。
値	サポートされているチャンネル数は、シャーシとモードに依存します:
	● XS-VIA: 0 - 12 (Spotbox)、1 - 12 (XSense)

Outputs

説明	指定コンフィグ内の論理 PLAYチャンネル数。
値	サポートされているチャンネル数は、シャーシとモードに依存します:
	● XS-VIA: 0 - 6 (Spotbox)、1 - 6 (XSense)

Base Config.

デフォルト値は、Multicamアプリケーション内の設定にのみ適用され、Truck Managerプライグインには適用されません。

説明	XS-VIAが動作するモード。
	使用可能なベースコンフィグは、XS-VIAタイプと有効なライセンスコードに依存します。
値	Spotbox:
	XS-VIAが、業界標準プロトコル:SonyBVW75、VDCP、Odetics、DD35、EVS'AVSP、IPDP
	、LinXAPI、Multicamproductionscreens、から制御可能なモード。
	ライセンスコード: 90 … 95 + 127
	• XSense:
	XS-VIAが、XSenseリモコンまたはMulticam production screensから操作されるモード。
	ライセンスコード: 96 + 90…95 + 111
	● VideoDelay:
	入力をビデオディレイして再生に使用するモード。
	ライセンスコード: 90…95 + 127
	Server:
	・ XS-VIAが、サポートされた業界標準のプロトコルでのみ制御できますが、
	 Multicamproductionscreensからでは制御できません。
	 ライセンスコード: 90…95(127なし)
	F&K Spotbox:
	EVS サーバーを Fill&Key サーバーとして使用できる特定のモード。
	ライセンス コード 97(F&K Dual) が必要です。
	このベースコンフィグでは、EVS サーバーは業界標準で制御できます。
	プロトコル: Sony BVW75、VDCP、Odetics、DD35、EVS' AVSP、IPDP、EditRec または LinX API、
	または Multicam フロタクションスクリーンから。
	\blacksquare F&K XSense:
	EVS サーハーを Fill& Key サーハーとして使用できる特定のモート。
	ノイビンヘ コート Y/(Fan Dual/ か必安に y。 このベースコンフィグでは E/R サーバーは Yeanna リエート パネルまたけ
	ー この・、 ハーンション Cla、EV3 リーハーは ASEISE リモード ハイソレよたは Multicam プロダクションスクリーンから制体できます
	 ・ ライセンスコード:97
デフォルト値	XSense

Interface

右効	パラメータけ 以下のいずれかのライヤンスが有効 またけ 以下のハードウェアの提合のみ
	パッパークは、以下のパックルパックトピンハル市が、おには、以下のパート・アエアの場合のパー
	● code 22 (3G-SDI インターフェース 1080p)
	● code 27 (UHD-4K 解像度)
	● XS-VIA背面パネル(XIP / SDI)
説明	XS-VIAが、1080p、UHD-4K解像度/XS-VIA背面パネルで使用するインターフェースを設定しま
	す:
	● HD-SDIインターフェース:
	HD-SDIシリアルリンク、1.485Gbit/sのビットレートを提供します。
	● 3G-SDIインターフェース:
	シングルシリアルリンク、2.970Gbit/sのビットレートを提供します。
	● 12G-SDIインターフェース:
	シングルシリアルリンク、4×3G-SDIリンクに対応。
	これは、UHD-4Kの非圧縮インターフェースを提供します。
	● IP SFP+コネクタ:
	XIP背面パネルで使用。
値	以下の値が使用可能ですが、XS-VIAの状態に依存します:
	● HD-SDI: HD-SDI接続 (720p、1080i用)
	○ これらの解像度で使用可能です。
	● 3G Level-A: 3G-SDI接続 (1080pまたはUHD-4Kイメージの各1080p用)
	○ コード22 (1080p 3G)、コード27 (UHDTV-4K)で使用可能です。
	● 12G: 12G-SDI接続 (UHD-4K)
	〇 コード27 (UHDTV-4K)で使用可能です (12G / XIP背面パネル)。
	● XIP: V4Xと MX4X SFP+接続 (IP stream)
	O XIP背面パネル(全ての解像度)
デフォルト値	● HD-SDI (UHD-4Kを除く全ての解像度)
	● 12G (UHD-4K 解像度)

Audio Settings

説明	各ビデオチャンネルに関連付けるモノオーディオトラックの数。
値	4 Monos (デフォルト)、8 Monos、16 Monos
Port Settings

Port #1 -

デフォルト値は、Multicamアプリケーション内の設定にのみあてはまり、Truck Managerプラグイン内の設定にはありません。

説明	XS-VIAの各RS422ポートに接続される、デバイス/コントローラのタイプを設定します。
値	必要なライセンスがアクティブな時、以下を使用可能です:
	● EVS Remote: XSenseリモコン用 (コード 96)
	● EVS IPDP: (コード120または 121)
	● Sony BVW75: (コード 118)
	● XtenDD35: (コード 118)
	● Odetics (Odetics FK): (⊐—ド 119)
	● VDCP (VDCP FK): (コード 119)
	● EVS AVSP: (コード120または 121)
	● Edit Rec: (コード 122)
	● LinX: (⊐—ド123)

Channel and Control Settings

Name

説明	PLAY/RECORDチャンネルのユーザー設定名。
	この名前は、OSDと IPDirectorソフトで使われます。
	名前は、最大24文字です。

Main ctrl (Main Controller)

指定PLAY/RECORDチャンネルのコントロールを許可されるメインのデバイス/コントローラの名前。
コントローラがこのリスト内で選択可能になるには、最初に、Port settings内で RS422ポートに割り当てら
れなければなりません。
さらに、各コントローラに設定されたルールが、コントローラの割り当てに適用されます。
(単独または他のコントローラとの組み合わせ)
間違ったプロトコル選択/プロトコル組み合わせの場合には、エラーメッセージが表示され警告し、エラー
を含むフィールドは、赤色にハイライト表示されます。

8.7. Networkエリア

序文

この章では、Networkエリア内で使用可能な各設定について説明しています。

各設定に目的の値を設定したら、Applyボタンをクリックして、リモートで、Multicamに値を適用します。

Net Name

説明	XNetネットワーク上のマシン名。
	XS-VIAには、ネットワーク番号が割り当てられているため、必須ではありません。
	しかし、XNetネットワークに接続されているサーバーを容易に識別する手助けになるため、推奨され
	ます。
	Net nameは、SDTIコードが有効でなくても、表示されます。
値	Net namelはユーザー設定で、8文字を超えることはできません。

Gigabit IP Configuration

IP address (Port 1 / Port 2)

説明	XS-VIA上の Gigabit Ethernet接続の port1/port2のIPアドレス。
値	IPアドレス0.0.0と255.255.255.255は、許可されません。

Subnet mask (Port 1 / Port 2)

説明	Gigabit Ethernet接続に割り当てられるアドレススペース内の論理アドレスの範囲。
	両方のGbEポートのIPアドレスは、異なるサブネットマスクに属さなければなりません。
	同じ場合には、Multicamlはエラーメッセージを返します。

Default gateway (Port 1 / Port 2)

説明	Gigabit Ethernetネットワーク上の外部ネットワークへのアクセスポイントとして動作するルータの IPア
	ドレス。

用語集

1

12G-SDI

デジタルビデオコンテンツを転送するためのインターフェース。 4 x 3G-SDIリンクに対応する、シングルシリアルリンクで構成されています。

3

3G-SDI

デジタルビデオコンテンツを転送するためのインターフェース。 シングル 2.970 Gbit/sシリアルリンクで構成されています。 SMPTE 424Mで標準化されており、デュアルリンクHD-SDIに代わるものです。

3G Level-A

3G-SDIインターフェース。 3Gデジタルビデオストリームが、シングル 3G-SDIストリームとして転送されます。

С

Cable

カメラから届き、ビデオBNCコネクタに差し込まれるケーブルの一部。

Channel

V3Xコーデックモジュール上のビデオ接続インターフェース。 指定コンフィグで、PLAYERまたはRECORDチャネルとして割り当て、使用できます。 コーデックモジュールがレコーダーとして使用されている場合は、プライマリチャンネルにJ8、 コーデックモジュールがレコーダーとして使用されている場合は、セカンダリチャンネルにJ5、 コーデックモジュールがプレーヤーとして使用されている場合は、プライマリチャンネルにJ7、 コーデックモジュールがプレーヤーとして使用されている場合は、セカンダリチャンネルにJ3、 という名前が付けられます。

1つのチャネル3G-SDIは、2 x HD-SDI と同等の帯域幅を処理できます。

Codec module

背面パネル上の、"Codec 1"~"Codec 6"のラベルが付いた6つのBNCコネクタのセットを指します。 V4Xボード上の、コーデックベースボードの1つに取り付けられた対応するモジュールボード(COD AまたはCOD B)を指します。

コーデックボード毎に、2つのコーデックモジュールがあります。

Connector

背面パネル上のビデオ接続インターフェース(BNC)。 プライマリコネクタは、1~6 の名前で、セカンダリコネクタは、1B~6B の名前です。

D

Decoder

実際にビデオ信号をデコードする処理ユニット。

Ε

Encoder

実際にビデオ信号をエンコードする処理ユニット。

G

GPI

General Purpose Interfaceの略。 これは、XS-VIAとの通信インターフェースとして使用されるデバイスを指します。 機能に応じて、入力、出力、またはその両方に使用できるデジタルラインがあります。

I

Intra-frame codec

現在のフレーム内に含まれる情報に関連して圧縮技術が実行されるコーデックタイプで、ビデオシーケンス内の他のフレームには関連しません。 マニュアルでは、'intra'と省略されています。 これは、long-GOPコーデックとは対照的です。(出典Wikipedia)

Logical channel

指定コンフィグの論理プレーヤーまたはレコーダーチャネルで、この論理チャネルを有効にするために使用する物理接続から独立しています。

Μ

Mix on One Channel

V3Xボード (J3)の Playerチャンネルのコーデックモジュールのセカンダリリンクを、プレビューチャンネルとして使用して、1つのコーデックモジュールで PGM / PRVモードを提供する機能。

Multi-Essence configuration

ビデオ素材のサーバーへの複数&同時エンコーディングする EVSサーバーコンフィグ

Multicam Configuration window

サーバーベースおよび Webベースの Multicam Setupアプリケーション内のウィンドウで、ここですべてのコンフィ グパラメータを設定できます。

Multicam Setup application

XS-VIAのセットアップと構成に使用されるサーバーベースまたは Webベースのユーザーインターフェースを指す 用語。

Multicam Setup window

XS-VIAが指定コンフィグをまだ実行していないときに表示される、サーバーベースおよび Webベースの Multicam Setupアプリケーション内の初期ウィンドウ。 XS-VIA上で設定されたコンフィグラインへのアクセスと、一般的に使用されるメンテナンスツールへのアクセスを 提供します。

0

Operational Setup menu

XSENSEリモコン上で、メインメニューから Shift + Dキーを使用してアクセスできるメニューです。 これにより、ユーザーは操作パラメータを設定できます。

OSD

On-screen displayの略語。

Ρ

Physical channel

Channelを参照下さい。

Play channel (or Player)

プレーヤーとして使用されるコーデックモジュール。

R

Record channel (or Recorder)

レコーダーとして使用されるコーデックモジュール。

S

SDTI network

EVS専用ネットワーク。 接続された EVSビデオサーバーの素材の参照と共有ができます。 XNet networkと SDTI networkは、同義です。

Server-Based Multicam Setup application

XS-VIAのセットアップと構成に使用されるサーバーベースのアプリケーション。 このユーザーマニュアルでは、省略形は'サーバーベースアプリケーション'です。 これは、起動時に、XS-VIA自体からアクセスできます。

Т

Technical Setup menu

XSENSEリモコン上で、F0キーを使用してアクセスできるメニュー。 これにより、ユーザーは、現在使用しているコンフィグパラメータを設定できます。

W

Web-Based Multicam Setup interface

XS-VIAのセットアップと構成に使用するWebベースのインターフェース。 このマニュアルでは、短い形式は'Webベースインターフェース'です。 これは、XS-VIAと同じネットワーク範囲にある任意のマシン(PCまたはサーバー)からアクセスできます。 これは、次のURLパターンを使用してWebブラウザからアクセスできます: http://xxx.xxx.xxx/cfgweb/ ここで、xは、XS-VIAのPC LANのIPアドレスに対応しています。

CONFIGURATION MANUAL Version 20.5 - May 2023

発行年月 2023年 9月 発行

株式会社フォトロン

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-105 神保町三井ビルディング21階

OC2022.PHOTRON LIMITED, All rights reserved. Printed in Japan.

